Air Conditioner



Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Air Conditioner; Air Conditioner 1.5 tonne

इसका उपयोग किस लिए होता है

Air conditioner कमरे से heat हटाकर उसे बाहर निकालता है, जिससे indoor conditions आरामदायक रहती हैं। सही settings, खुला airflow और नियमित cleaning से performance बेहतर होती है तथा energy use कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Indoor unit कमरे में conditioned air पहुँचाता है।
- Outdoor unit heat को बाहर की हवा में छोड़ता है।
- Compressor cooling system में refrigerant circulate करता है।
- Evaporator coil indoor air से heat absorb करता है।
- Condenser coil heat को बाहर छोड़ता है।
- Fan और blower indoor तथा outdoor units में air movement करते हैं।
- Air filter dust और airborne particles पकड़ता है।
- Thermostat या remote controller temperature तथा operating mode सेट करता है।

शुरू करने से पहले

1. User manual पढ़ें और उपलब्ध operating modes तथा controls पहचानें।
2. Visible units, power cord या isolator और remote control में damage जाँचें।
3. Indoor तथा outdoor air inlets और outlets खुले होने की पुष्टि करें।
4. Air filter सही तरह लगा है और साफ है इसकी जाँच करें।
5. जहाँ संभव हो, unwanted heat entry कम करने के लिए doors तथा windows बंद करें।
6. Visible water leakage, damaged wiring या unusual smell की जाँच करें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved control या remote से air conditioner चालू करें।
2. Required cooling या अन्य supported operating mode चुनें।
3. Room conditions के अनुसार suitable target temperature और fan speed सेट करें।
4. Unit को start होने दें और indoor outlet से airflow जाँचें।
5. Air direction इस तरह adjust करें कि हवा कमरे में फैले और लोगों पर सीधे न लगे।
6. जहाँ उचित हो doors तथा windows बंद रखें और filter या vents block न करें।
7. Cooling performance, unusual noise, water leakage और fault indicators monitor करें।
8. Cleaning या maintenance से पहले control से unit बंद करें और जरूरत के अनुसार power isolate करें।
9. Manual के अनुसार filter साफ करें और reinstall करने से पहले सुखाएँ।
10. लगातार cooling problems, unusual sounds या recurring error codes report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गीले हाथों से electrical parts या switches न छुएँ।
- Wiring, plugs या electrical covers damaged हों तो unit न चलाएँ।
- Fans या air outlets में fingers या tools न डालें।
- Qualified authorisation के बिना refrigerant lines न खोलें और refrigerant repairs न करें।
- Outdoor unit के आसपास obstructions न रखें और अस्थिर support पर चढ़कर उस तक न पहुँचें।
- Accessible components साफ करने या maintenance से पहले manual के अनुसार power isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Recommended intervals पर air filters साफ करें या बदलें।
- Indoor तथा outdoor air inlets और outlets को dust तथा obstructions से मुक्त रखें।
- Suitable materials से accessible external surfaces साफ करें और electrical areas में पानी न छिड़कें।
- Refrigerant issues, लगातार leakage, कम cooling या electrical faults पर qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Temperature जरूरत से ज्यादा कम करके तुरंत तेज cooling की उम्मीद करना।
- Clogged filter या blocked airflow के साथ unit चलाना।
- Water leakage, unusual noises या fault indicators को नजरअंदाज करना।
- Power isolate किए बिना internal electrical parts साफ करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।