Climate Control System



Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Temperature & humidity control system; Temperature control, fans, portable heaters if needed

इसका उपयोग किस लिए होता है

Climate control system controls, fans तथा heating या cooling equipment की मदद से indoor temperature और humidity को suitable range में बनाए रखता है। सही settings, airflow management और नियमित monitoring से comfort, indoor air quality तथा energy efficiency बेहतर होती है।

मुख्य भाग

- Temperature sensor indoor air temperature मापता है।
- जहाँ fitted हो, humidity sensor moisture level मापता है।
- Controller या thermostat target conditions और operating modes सेट करता है।
- Fan या blower indoor air circulate करता है।
- जहाँ installed हो, heating unit गर्मी देता है।
- जहाँ installed हो, cooling unit heat हटाता है।
- जहाँ fitted हो, air filter dust और particles पकड़ता है।
- Display, switches और control panel settings तथा system status दिखाते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और temperature तथा humidity controls पहचानें।
2. Controller, visible wiring, plugs, fans, filters और heating या cooling units में damage जाँचें।
3. Air inlets तथा outlets खुले रखें और room में obstruction न होने दें।
4. Portable heater इस्तेमाल करना हो तो पुष्टि करें कि वह location के लिए approved है और stable surface पर रखा है।
5. Unusual smells, visible leakage, damaged cables या fault indicators जाँचें।
6. Room के intended use के लिए recommended temperature और humidity range पहचानें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved controller या switch से system चालू करें।
2. उपलब्ध options के अनुसार required heating, cooling, ventilation या automatic mode चुनें।
3. Space की recommended range के भीतर target temperature और humidity सेट करें।
4. Air को समान रूप से distribute करने के लिए fan speed तथा airflow direction adjust करें।
5. Portable heater की जरूरत हो तो instructions के अनुसार चालू करें और room temperature monitor करें।
6. Operation के दौरान displayed temperature, humidity, airflow और system status observe करें।
7. Conditions required range से बाहर हों तो settings धीरे-धीरे adjust करें।
8. Unusual noise, repeated cycling, condensation, excessive dryness या लगातार humidity problems report करें।
9. जरूरत न होने पर equipment बंद करें और approved shutdown procedure अपनाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fans, air outlets, heaters या ventilation grilles को कभी cover न करें।
- Portable heaters को curtains, bedding, paper, water और अन्य combustible materials से दूर रखें।
- Damaged cables, loose plugs या overheating के संकेत वाले portable heaters इस्तेमाल न करें।
- Extension leads का उपयोग तभी करें जब equipment instructions और facility rules स्पष्ट रूप से अनुमति दें।
- Electrical controls चलाते समय हाथ सूखे रखें और authorisation के बिना electrical panels न खोलें।
- ऐसे extreme temperature या humidity levels सेट न करें जो occupants को खतरे में डालें या stored materials को नुकसान पहुँचाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Recommended interval पर filters साफ करें या बदलें।
- Sensors को खुला रखें और उन्हें direct sunlight, heaters या cooling outlets के पास न रखें।
- Manual के अनुसार suitable dry या हल्के damp cloth से accessible external surfaces साफ करें।
- Fans, vents और portable heater cables नियमित inspect करें तथा faults पर qualified service कराएँ।
- Facility procedure के अनुसार जरूरत पड़ने पर temperature और humidity readings record करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Room के use के लिए unsuitable temperature या humidity targets सेट करना।
- Furniture या stored items से air inlets अथवा outlets block करना।
- Portable heater को combustible materials के पास या prohibited स्थिति में unattended छोड़ना।
- लगातार condensation, unusual smells या system fault indicators को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।