Hand Blender



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Hand Blender; Hand blender cum mixer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hand blender का उपयोग suitable container में food को blend, puree, mix या emulsify करने के लिए किया जाता है। सही attachment selection, hygienic handling और rotating blade का सुरक्षित control बेहतर परिणाम देता है तथा splashes, cuts और electrical hazards कम करता है।

मुख्य भाग

- Motor housing में electric motor और controls होते हैं।
- Blending shaft motor को blade assembly से जोड़ता है।
- Blade guard rotating blade area को cover करता है।
- Blade assembly food को काटकर blend करती है।
- जहाँ fitted हो, speed control blending speed adjust करता है।
- Power switch blender को start और stop करता है।
- जहाँ उपलब्ध हो, detachable whisk या mixer attachment अन्य mixing tasks में मदद करता है।
- Power cable या battery unit को energy देती है।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और blender केवल approved tasks के लिए इस्तेमाल करें।
2. Motor housing, shaft, blade guard, attachment lock तथा cable या battery में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि attachment साफ, सही तरह fitted और food तथा task के लिए suitable है।
4. Stable और deep container चुनें जिसमें ingredients overflow किए बिना आ सकें।
5. बड़े या hard ingredients को suitable pieces में काटें और recipe के अनुसार जरूरत होने पर liquid डालें।
6. Motor housing और electrical connections सूखे रखें तथा plug लगाने से पहले हाथ सुखाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. हाथ धोएँ और recipe के अनुसार ingredients तैयार करें।
2. Ingredients को suitable container में रखें और container को work surface पर stable रखें।
3. Blender बंद करके और जहाँ लागू हो unplug करके required blending या mixing attachment fit तथा lock करें।
4. Motor start करने से पहले blade guard को ingredients के अंदर रखें।
5. Low speed पर शुरू करें और जरूरत होने पर speed धीरे-धीरे बढ़ाएँ।
6. Blender को mixture में धीरे चलाएँ और running blade को food surface से ऊपर न उठाएँ।
7. Blender reposition करने, container scrape करने या speed बदलने से पहले, manual के अनुसार motor रोकें।
8. Attachment हटाने या blade area से food निकालने से पहले unit बंद करके unplug करें।
9. Blended food hygienically transfer करें और required consistency जाँचें।
10. Manufacturer instructions के अनुसार shaft और attachments जल्दी साफ करें।
11. सभी parts अच्छी तरह सुखाएँ और उपयोग के बाद blender सुरक्षित store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Power connected होने पर blade को न छुएँ और blade guard में उँगलियाँ न डालें।
- Attachment बदलने या jam हटाने से पहले blender बंद करके unplug करें।
- Motor housing या power connection को पानी में न डुबोएँ।
- Damaged cable, loose attachment या broken blade guard के साथ blender न चलाएँ।
- Container overfill न करें और hot liquids के साथ splashes तथा burns से बचने के लिए सावधानी रखें।
- बच्चों और untrained लोगों को operating blender से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- हर use के बाद detachable food-contact parts को approved method से धोएँ।
- Motor housing को suitable damp cloth से पोंछें और पानी में न डुबोएँ।
- Blades, attachment locks, seals और cables नियमित inspect करें।
- Storage से पहले cleaned parts पूरी तरह सुखाएँ और faults पर authorised repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Blade guard ingredients में डुबोने से पहले blender start करना।
- Motor चलते समय attachments बदलना या food निकालना।
- Motor housing को पानी में डुबो देना।
- Unsuitable container इस्तेमाल करना या उसे overfill करके spills और splashes पैदा करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।