Pressure Cooker



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Pressure Cooker; Pressure Cooker ISI Certified; Pressure Cookers (Different Sizes)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pressure cooker sealed vessel में controlled steam pressure से food पकाता है, जिससे cooking temperature बढ़ता है और cooking time कम होता है। Burns तथा pressure-related accidents रोकने के लिए सही filling, vent cleaning, gasket condition और pressure release जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Cooking body food और cooking liquid रखता है।
- Lid cooking vessel को बंद और seal करता है।
- Gasket या sealing ring pressure seal बनाता है।
- Compatible models में pressure regulator operating pressure नियंत्रित करता है।
- Vent tube या steam outlet regulator के माध्यम से steam बाहर निकलने देता है।
- Safety valve या pressure-release device अतिरिक्त pressure protection देता है।
- Lid-locking mechanism pressure रहते lid खोलने से रोकने में मदद करता है।
- Handles cooker को ठंडा या depressurised होने पर सुरक्षित उठाने में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Pressure cooker instructions से परिचित users ही इसे चलाएँ।
2. Cooker body, lid, handles, gasket, regulator, vent tube और safety valve में damage या blockage जाँचें।
3. Confirm करें कि gasket सही fitted है और cracked, stretched या hardened नहीं है।
4. Vent tube और pressure-release components साफ तथा unobstructed रखें।
5. Food और required cooking liquid डालें, लेकिन manufacturer की maximum fill line से ऊपर न भरें।
6. Expand या foam होने वाले foods के लिए manual में दी गई reduced fill limit अपनाएँ।
7. Cooker को stable, suitable heat source पर रखें और जहाँ लागू हो handle को flames से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Prepared ingredients और required liquid cooker में डालें तथा permitted fill level से अधिक न भरें।
2. Cooker बंद करने से पहले sealing ring और lid alignment जाँचें।
3. Manufacturer के specified method से lid lock करें।
4. Recipe और cooker instructions के अनुसार pressure regulator या valve सेट करें।
5. Cooker गर्म करें और required pressure आने तक monitor करें।
6. Appropriate operating pressure बनाए रखने के लिए instructions के अनुसार heat कम करें।
7. Operation के दौरान unusual leakage, blocked vents या abnormal sounds जाँचें।
8. Cooking पूरी होने पर heat बंद करें और specified pressure-release method अपनाएँ।
9. Pressure पूरी तरह release होने और indicator safe दिखाने तक प्रतीक्षा करें।

10. Lid को face और body से दूर दिशा में खोलें ताकि escaping steam से बच सकें।
11. Food सावधानी से निकालें और ठंडा होने के बाद cooker साफ करके components inspect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cooker के अंदर pressure रहते lid को जबरदस्ती कभी न खोलें।
- Vent tube, regulator या safety valve को block, cover या tamper न करें।
- Manufacturer की maximum level से ऊपर न भरें और foaming foods के special limits न भूलें।
- Escaping steam और lid opening से face, hands तथा body दूर रखें।
- Damaged gasket, blocked vent, faulty safety valve या deformed lid वाला cooker इस्तेमाल न करें।
- जहाँ manufacturer instructions या cooking conditions supervision माँगती हों, वहाँ cooker को unattended न छोड़ें।

देखभाल और रखरखाव

- Manual के अनुसार उपयोग के बाद cooker body, lid, regulator और vent tube साफ करें।
- Gasket तथा safety devices नियमित inspect करें और worn parts को compatible components से बदलें।
- Vent और pressure-release passages को food residue से मुक्त रखें।
- Cooker पूरी तरह सुखाएँ और manufacturer instructions के अनुसार lid store करें।
- Pressure regulation या locking unreliable हो तो authorised repair या replacement कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Cooker overfill करना या बहुत कम cooking liquid डालना।
- Pressure पूरी तरह release होने से पहले lid खोलना।
- Blocked vent tube या damaged gasket वाला cooker इस्तेमाल करना।
- Pressure safety devices को modify या disable करने की कोशिश करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।