Crown Corking Machine



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Crown corking machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Crown corking machine compatible glass bottles पर metal crown caps लगाकर secure closure बनाती है। सही cap और bottle matching, controlled capping pressure, hygienic handling तथा closure inspection से leakage, contamination और bottle breakage का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Machine frame capping assembly को support करता है।
- Capping head crown cap को bottle finish पर press करता है।
- जहाँ fitted हो, cap holder या magnetic head crown cap को position करता है।
- Bottle support या platform bottle को upright रखता है।
- Height adjustment approved bottle sizes के अनुसार set होता है।
- Lever, pneumatic actuator या motor capping force देता है।
- Powered models में control switch या foot pedal machine operate करता है।
- जहाँ fitted हो, safety guard moving parts से सुरक्षा देता है।
- Crown caps bottle closure बनाते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Crown corking machine केवल trained personnel चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और confirm करें कि crown caps तथा bottle finish machine के साथ compatible हैं।
3. Frame, capping head, bottle platform, controls, guards और drive components में damage जाँचें।
4. Approved hygiene procedure के अनुसार bottle-contact surfaces clean तथा sanitise करें।
5. Bottles में cracks, chips, contamination और damaged neck finishes जाँचें; defective bottles reject करें।
6. Confirm करें कि caps clean, undamaged और intended beverage तथा closure requirements के लिए suitable हैं।
7. Machine instructions और bottle specifications के अनुसार capping height तथा pressure adjust करें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को stable surface पर रखें और required bottle तथा crown cap तैयार करें।
2. Bottle को designated support पर upright रखें और neck को capping head के नीचे align करें।
3. Approved cap-loading method से crown cap को bottle mouth पर squarely रखें।
4. Capping head से हाथ दूर रखें और designed lever, pedal या control activate करें।
5. Cap पूरी तरह seat होने और machine safe position में लौटने तक capping cycle पूरा करें।
6. Bottle सावधानी से निकालें और cap की uniform seating, crimping तथा visible damage inspect करें।
7. Approved quality-control method से leakage या closure defects जाँचें।
8. Cap placement, machine performance और bottle condition monitor करते हुए process दोहराएँ।

9. Bottle crack हो, cap jam हो या mechanism abnormal चले तो machine रोकें।
10. Run के अंत में jam clearing या cleaning से पहले machine बंद करें और power isolate करें।
11. Production procedures के अनुसार appropriate surfaces clean तथा sanitise करें और inspection results record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Operation के दौरान fingers को capping head, press mechanism और bottle support से दूर रखें।
- Cracked या chipped bottles इस्तेमाल न करें क्योंकि capping force से वे टूट सकती हैं।
- Guards bypass न करें और jam हटाने के लिए powered machine के अंदर हाथ न डालें।
- Specified cap type तथा machine settings इस्तेमाल करें; excessive force bottles या closures damage कर सकती है।
- Broken glass को suitable tools और protective equipment से handle करें, bare hands से नहीं।
- Beverage hygiene requirements follow करें और bottle mouths तथा caps को contamination से बचाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Production के बाद approved methods से bottle-contact surfaces clean तथा sanitise करें।
- Capping head, cap holder, adjustment mechanism, guards और fasteners नियमित inspect करें।
- Machine isolate करने और site procedures अपनाने के बाद ही cap fragments तथा broken glass हटाएँ।
- Machine dry रखें और corrosion तथा impact से बचाएँ।
- Cap seating inconsistent हो या mechanism worn हो तो authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Bottle finish या machine head से mismatch caps इस्तेमाल करना।
- Pressure लगाने से पहले bottle या cap को misalign करना।
- Excessive force लगाकर bottle neck crack करना।
- Closure inspection छोड़ना या broken glass को असुरक्षित तरीके से हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।