Facial Steamer



Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Facial Steamer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Facial steamer गर्म mist बनाता है, जिसका उपयोग कुछ facial treatments में किया जाता है। Burns और skin irritation से बचने के लिए सही दूरी और temperature रखें।

मुख्य भाग

- Water reservoir या tank
- Heating element और control panel
- Steam outlet या nozzle
- Power switch और power cord
- Reservoir lid और water-level markings
- Stand या adjustable support, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Steamer को stable, level और सूखी जगह पर रखें।
2. Power cord, plug, reservoir और nozzle में damage जाँचें।
3. Manufacturer द्वारा बताए गए प्रकार का पानी भरें।
4. पानी का level निर्धारित सीमा के अंदर रखें।
5. Client की skin sensitivity और steam treatment की suitability जाँचें।
6. Steam outlet खुला रखें और आसपास की जगह सूखी रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Reservoir भरने से पहले steamer बंद करें।
2. Tank में निर्धारित level तक पानी भरकर lid ठीक से बंद करें।
3. Unit को ऐसे रखें कि nozzle से mist सुरक्षित दिशा में निकले।
4. Plug को suitable electrical outlet में लगाएँ।
5. Unit चालू करें और instructions के अनुसार गर्म होने दें।
6. Treatment से पहले mist का flow सामान्य है या नहीं जाँचें।
7. Client के चेहरे को nozzle से recommended दूरी पर रखें।
8. Device और client की suitability के अनुसार निर्धारित समय तक treatment करें।
9. Treatment के दौरान comfort और skin response पर लगातार ध्यान दें।
10. बहुत ज्यादा गर्मी, परेशानी या चक्कर आने पर तुरंत रोकें।
11. उपयोग के बाद steamer बंद करके plug निकालें।
12. Reservoir खाली करने या साफ करने से पहले unit को ठंडा होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Steamer केवल trained personnel चलाएँ।
- Hot steam को आँखों पर या skin के बहुत पास न रखें।
- Reservoir जरूरत से ज्यादा न भरें और खाली tank पर machine न चलाएँ।
- Unit और plug को पानी के छींटों तथा गीली जगह से दूर रखें।
- Heat sensitivity या steam के लिए unsuitable condition वाले clients पर सावधानी रखें।
- गर्म reservoir न खोलें और hot water के साथ unit को न हिलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning से पहले plug निकालकर unit को ठंडा करें।
- Manufacturer के instructions के अनुसार बचा हुआ पानी निकालें।
- Mineral deposits हटाने के लिए केवल approved descaling method अपनाएँ।
- Nozzle और power cord की नियमित जाँच करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- चेहरे को steam outlet के बहुत पास रखना।
- Reservoir में बिना अनुमति additives या oils डालना।
- Maximum level से ज्यादा पानी भरना या tank खाली चलाना।
- Reservoir गर्म होने पर उसे खोलना या साफ करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।