Hair Clipper



Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Clippers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hair clipper powered moving blades और interchangeable guards से बाल काटने या trim करने के लिए उपयोग होता है। समान haircut और skin injury से बचाव के लिए साफ, सही blades और suitable guard setting चुनें।

मुख्य भाग

- Clipper body और power switch
- Moving और stationary blade set
- Interchangeable cutting guards या combs
- Battery या power cord और charging connection
- Blade adjustment lever, यदि लगा हो
- Cleaning brush और blade lubricant

शुरू करने से पहले

1. Clipper body, blades, guard और power connection में damage जाँचें।
2. Confirm करें कि battery charged है या power supply suitable है।
3. हर client के बीच clipper और compatible guards साफ तथा disinfect करें।
4. Blade alignment जाँचें और blade set सुरक्षित तरीके से लगा हो।
5. Scalp sensitivity, skin irritation और special-care areas के बारे में पूछें।
6. हाथ धोएँ और साफ workstation तथा जरूरी PPE तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Requested haircut के अनुसार suitable guard length चुनें।
2. Guard लगाने या बदलने से पहले clipper बंद करें।
3. Guard सुरक्षित लगाएँ और blade की movement जाँचें।
4. Clipper चालू करके normal operation और sound जाँचें।
5. Clipper को आरामदायक और मजबूत grip से पकड़ें।
6. Hair growth pattern के अनुसार controlled strokes में trimming करें।
7. Ears, neckline और sensitive areas के आसपास छोटे, gentle strokes रखें।
8. जरूरत होने पर blade area से loose hair हटाएँ; पहले clipper बंद करें।
9. Cut की evenness जाँचें और guard बदलने से पहले clipper बंद करें।
10. Haircut पूरा होने पर clipper बंद करें।
11. Hair clippings हटाएँ और reusable accessories साफ तथा disinfect करें।
12. Manufacturer के instructions के अनुसार blade lubricant लगाएँ।
13. Clipper और guards को साफ, सूखी जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Professional use में clipper केवल trained users चलाएँ।
- Damaged blades, guards या electrical insulation वाले clipper का उपयोग न करें।
- Fingers, loose clothing और cords को moving blades से दूर रखें।
- Blades को skin पर जोर से न दबाएँ और irritated skin पर उपयोग न करें।
- Cleaning या blade बदलने से पहले clipper बंद करके disconnect करें।
- हर client के लिए नया या properly disinfected compatible attachment उपयोग करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर उपयोग के बाद brush से बाल हटाएँ।
- Clients के बीच compatible guards और contact surfaces साफ तथा disinfect करें।
- Manufacturer के instructions के अनुसार blades lubricate करें।
- Blades, battery, cord और charging port की नियमित जाँच करें।
- Dull या damaged blades को approved parts से बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Requested haircut के लिए गलत guard length चुनना।
- ज्यादा pressure डालकर skin को irritate या cut करना।
- Proper cleaning और disinfection के बिना guards share करना।
- Clipper चलते समय blades साफ या adjust करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।