Induction Cooktop



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Induction cooker; Induction Cooktop

इसका उपयोग किस लिए होता है

Induction cooktop electromagnetic field से compatible cookware को गर्म करके खाना पकाता या गर्म रखता है। Suitable cookware उपयोग करें, cooking surface को साफ और सूखा रखें तथा manufacturer के operating instructions अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Glass-ceramic cooking surface
- Induction coil और internal electronics
- Power control और display panel
- Temperature या power-level controls
- Timer और safety lock, यदि लगे हों
- Power cord और plug

शुरू करने से पहले

1. Cooktop को flat, stable और heat-resistant surface पर रखें।
2. Cooking surface, power cord, plug और controls में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि cookware induction-compatible है और उसका base flat है।
4. Air inlet और outlet खुले रखें तथा आसपास की जगह सूखी रखें।
5. Paper, cloth, plastic और अन्य combustible items को cooking zone से दूर रखें।
6. Required power supply जाँचें और manufacturer के instructions पढ़ें।

उपयोग कैसे करें

1. Compatible cookware को designated cooking zone के बीच में रखें।
2. जरूरत के अनुसार गर्म करने से पहले cookware में food या liquid डालें।
3. Cooktop को recommended power supply से जोड़ें।
4. Unit चालू करें और जरूरत होने पर cooking zone चुनें।
5. Controls से suitable power level या temperature सेट करें।
6. Cooking process monitor करें और जरूरत के अनुसार settings बदलें।
7. Suitable utensils उपयोग करें और hot cookware या cooking surface को न छुएँ।
8. उपलब्ध होने पर जरूरत के अनुसार timer या safety lock उपयोग करें।
9. Cooking पूरी होने पर cooking zone बंद करें।
10. Suitable heat protection के साथ cookware सावधानी से हटाएँ।
11. Cleaning या storage से पहले जरूरत के अनुसार unit बंद करके plug निकालें।
12. Surface ठंडी होने दें और approved method से साफ करें।
13. Cooking area सूखा रखें और unit सुरक्षित जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल induction-compatible cookware उपयोग करें।
- Cracked glass या damaged wiring के साथ cooktop न चलाएँ।
- Electrical connections से पानी दूर रखें और unit को पानी में न डुबोएँ।
- बंद करने के बाद भी cooking surface और cookware गर्म रह सकते हैं।
- Cooking zone पर metal objects, foil या unsuitable containers न रखें।
- Ventilation openings खुली रखें और specified electrical load requirements मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Surface पर्याप्त ठंडी होने पर spills साफ करें।
- Glass-ceramic surface के लिए approved cleaning products उपयोग करें।
- Ventilation openings से dust और grease हटाएँ।
- Cord, plug और surface में damage की नियमित जाँच करें।
- Electrical components के पास सफाई से पहले power disconnect करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- ऐसा cookware उपयोग करना जो induction-compatible न हो।
- Ventilation openings रोकना या unit को unstable surface पर रखना।
- उपयोग के तुरंत बाद cooking surface छूना।
- Abrasive tools से सफाई करना या electrical unit पर पानी डालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।