Blind Stitch Machine



Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Blind stitch machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Blind stitch machine folded fabric edges, hems या linings को ऐसे stitches से जोड़ती है जो बाहर की सतह पर लगभग दिखाई नहीं देते। Neat finish पाने और needle injuries तथा fabric damage से बचने के लिए सही needle selection, stitch depth और fabric positioning जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Machine head और needle
- Blind-stitch presser foot और fabric guide
- Thread spool और tension assembly
- Stitch-depth या bite adjustment
- Feed mechanism और work table
- Motor, pedal या start control तथा protective guard

शुरू करने से पहले

1. Fabric type, hem construction और required blind-stitch finish confirm करें।
2. Needle, presser foot, thread path, feed mechanism, guard और power cable में damage जाँचें।
3. Fabric के weight और fibre type के अनुसार suitable needle तथा thread चुनें।
4. Manual के अनुसार machine thread करें और tension तथा stitch depth set करें।
5. Hem को इस तरह fold और position करें कि needle inner fabric का required हिस्सा पकड़े, लेकिन बाहर visible stitches न बनें।
6. Matching fabric scrap पर setup test करें और stitch visibility तथा strength जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Needle बदलने, needle के पास threading करने या internal components adjust करने से पहले machine बंद करें।
2. Correct needle और presser foot install करें तथा उनके secure और aligned होने की पुष्टि करें।
3. Sample result और job specification के अनुसार blind-stitch depth तथा thread tension set करें।
4. Folded hem को guide के सामने position करें और fabric को presser foot के नीचे रखें।
5. Presser foot नीचे करें और confirm करें कि fabric बिना खींचे या twist किए flat है।
6. Approved pedal या control से machine चालू करें और fabric को hem के साथ steady guide करें।
7. पहले stitches देखें कि वे fold को सही तरह पकड़ते हैं और बाहर की ओर inconspicuous रहते हैं।
8. Needle टूटे, thread उलझे, fabric slip हो या unusual noise आए तो machine रोकें।
9. Needle सुरक्षित रूप से रुकने के बाद presser foot उठाएँ और fabric निकालें।
10. Hem में skipped stitches, बाहर visible stitches, puckering और uneven tension जाँचें।
11. Suitable scissors से loose thread ends काटें और fingers को needle से दूर रखें।

2. Machine बंद करें, needle plate और feed area से lint साफ करें तथा quality issues record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sewing machine केवल trained users चलाएँ या adjust करें।
- Machine चलते समय fingers को needle और presser foot से दूर रखें।
- Needle guards या अन्य safety devices bypass न करें।
- Needle बदलने, jam हटाने या maintenance से पहले power बंद करके isolate करें।
- Needle engaged होने पर fabric को जोर से न खींचें या twist न करें।
- Loose clothing, hair और jewellery को moving parts से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Shutdown के बाद needle plate, feed mechanism और accessible areas से lint तथा thread waste हटाएँ।
- Bent, blunt या damaged needles तुरंत बदलें।
- Thread tension, guides, presser foot और feed movement नियमित जाँचें।
- Designated points पर केवल manufacturer के निर्देशानुसार lubrication करें।
- Stitch depth inconsistent हो, machine बार-बार stitches skip करे या unusual vibration हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Stitch depth बहुत ज्यादा रखकर बाहर visible stitches बनाना।
- Fabric के लिए unsuitable needle या thread उपयोग करना।
- Needle engaged रहते fabric खींचना।
- Skipped stitches, puckering या गलत thread tension को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।