Button Sewing Machine



Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Button sewing machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Button sewing machine programmed या mechanically controlled stitch pattern से garments पर buttons लगाती है। Secure attachment और fabric damage से बचने के लिए सही needle, thread, button clamp तथा stitch settings चुनें और needle injuries से सुरक्षा रखें।

मुख्य भाग

- Machine head और sewing needle
- Button clamp या button holder
- Needle तथा bobbin thread system
- Stitch pattern और tension controls
- Presser mechanism और fabric support
- Motor, start pedal और protective guard

शुरू करने से पहले

1. Button type, size, hole pattern, fabric और required attachment strength confirm करें।
2. Needle, button clamp, thread path, bobbin, guards और power cable में damage जाँचें।
3. Fabric और thread के लिए suitable needle लगाएँ और उसके securely mounted होने की पुष्टि करें।
4. Machine thread करें और सही button holder या clamp install करें।
5. Machine manual के अनुसार appropriate stitch pattern और settings select करें।
6. Production से पहले sample fabric पर setup test करें और button की security जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Needle बदलने, needle के पास threading करने या clamp adjust करने से पहले machine बंद करें।
2. Correct needle और button holder लगाएँ और holder के securely fixed होने की पुष्टि करें।
3. Button तथा fabric specifications के अनुसार stitch pattern, stitch count और thread tension set करें।
4. Button को designated holder में रखें और उसके holes को needle path के साथ align करें।
5. Garment को clamp के नीचे रखें और button attachment point को सही align करें।
6. Clamp नीचे करें और confirm करें कि fabric तथा button बिना excessive tension के securely held हैं।
7. Fingers को needle से दूर रखें और approved control से machine चालू करें।
8. पहला sewing cycle observe करें और confirm करें कि stitches intended button holes से गुजर रहे हैं।
9. Button खिसके, needle टूटे, thread उलझे या unusual noise आए तो machine रोकें।
10. Needle सुरक्षित रूप से रुकने के बाद clamp release करें और garment सावधानी से निकालें।
11. Check करें कि button secure और सही position में है तथा thread loose या excessive नहीं है।
12. Machine बंद करें, lint तथा thread waste हटाएँ और quality issues record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine केवल trained operators चलाएँ या adjust करें।
- Operation के दौरान fingers को needle, button clamp और moving mechanisms से दूर रखें।
- Needle guards या safety interlocks bypass न करें।
- Needle बदलने, jam हटाने या maintenance से पहले power बंद करके isolate करें।
- Needle चलते समय button को हाथ से पकड़कर या reposition करके न रखें।
- Loose clothing, hair और jewellery को moving parts से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Shutdown के बाद needle plate, clamp और bobbin area से lint तथा thread waste साफ करें।
- Needle, button holder, thread guides और clamp alignment नियमित inspect करें।
- Bent या blunt needles तुरंत बदलें।
- Manufacturer instructions के अनुसार केवल designated points पर lubrication करें।
- Stitches inconsistent हों, clamp slip करे या unusual noise आए तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Button के लिए unsuitable button holder या stitch pattern उपयोग करना।
- Button holes को needle path के साथ सही align न करना।
- Sewing के दौरान fingers को needle के पास रखना।
- Loose stitches को नजरअंदाज करना या sewing के बाद button security check न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।