Electric Stove



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Electric Stove

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electric stove electrical energy को heat में बदलकर suitable cookware में food पकाने या गर्म करने के लिए उपयोग होती है। सही cookware selection, controlled heat settings और safe electrical handling से efficient cooking होती है तथा burns, shock और fire hazards कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Heating element या hot plate
- Cooking surface या burner assembly
- Temperature और power controls
- Indicator light या display
- Power cord और plug या fixed electrical connection
- Housing, feet और protective thermal components

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि stove available electrical supply के लिए designed है और stable, level तथा heat-resistant surface पर रखा है।
2. Heating surface, controls, power cord, plug और housing में cracks, exposed wires या अन्य damage जाँचें।
3. आसपास का area dry, well ventilated तथा combustible materials से clear रखें।
4. Stove type के लिए suitable cookware चुनें, जिसका base flat हो और size heating zone के अनुसार हो।
5. Check करें कि cookware handles secure हैं और walkways तथा hot surfaces से दूर position में हैं।
6. Suitable lid, heat-resistant gloves तथा appropriate fire safety equipment पास रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Stove को stable, level surface पर रखें और जहाँ लागू हो ventilation openings clear रखें।
2. Stove को approved electrical supply से connect करें; sockets overload न करें और damaged extension leads उपयोग न करें।
3. जहाँ model की requirement हो, switch on करने से पहले filled cookware को designated heating zone के centre में रखें।
4. Stove चालू करें और cooking task के अनुसार suitable heat setting चुनें।
5. Cookware को धीरे-धीरे heat होने दें और overheating या food उबलकर बाहर आने से बचाने के लिए monitor करें।
6. जरूरत के अनुसार heat adjust करें और food stir या handle करने के लिए suitable utensils उपयोग करें।
7. जहाँ सुरक्षित हो, pot handles अंदर की ओर रखें और hot cookware को surface के किनारे पर न छोड़ें।
8. Liquid stove पर गिर जाए तो सुरक्षित होने पर stove बंद करें और power disconnect करें; साफ करने से पहले unit को ठंडा होने दें।

9. Smoke, sparks, unusual smell आए या electrical protection trip हो तो stove बंद करें और use रोक दें।
10. Cooking पूरी होने पर controls बंद करें और manufacturer instructions के अनुसार जरूरत होने पर power disconnect करें।
11. Cooking surface तथा cookware को पूरी तरह ठंडा होने तक hot मानें; जरूरत पर suitable heat-resistant gloves उपयोग करें।
12. ठंडा होने के बाद stove type के लिए approved method से food spills साफ करें और electrical parts को गीला न करें।
13. Stove को dry location में store करें और अगली बार use करने से पहले inspect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Stove को manufacturer instructions तथा rated electrical supply के अनुसार उपयोग करें।
- Damaged wiring, plugs, controls या cracked cooking surface के साथ stove कभी न चलाएँ।
- Plugs, sockets और electrical controls को पानी तथा wet hands से दूर रखें।
- Heat, oil या combustible materials मौजूद हों तो cooking को unattended न छोड़ें।
- Flammable items, paper और loose cloth को hot surfaces से दूर रखें।
- Heating elements या hot cookware को bare hands से न छुएँ; पर्याप्त cooling time दें।
- जब तक manufacturer स्पष्ट रूप से अनुमति न दे, appliance या electrical components को पानी में न डुबोएँ।
- Electrical fire होने पर केवल सुरक्षित होने पर power disconnect करें; energised electrical equipment या जलते तेल पर पानी कभी न डालें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning से पहले stove बंद करें, जहाँ लागू हो unplug करें और ठंडा होने दें।
- Surface type के लिए suitable soft cloth तथा cleaning method से food residue हटाएँ।
- Power cord, plug, heating element तथा controls में wear या damage नियमित जाँचें।
- Ventilation openings clear रखें और cooking surface को नुकसान पहुँचाने वाले abrasive tools से बचें।
- Heating uneven हो, controls fail हों या electrical protection बार-बार trip हो तो qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Stove type के लिए unsuitable या heating zone से बहुत छोटा cookware उपयोग करना।
- Stove को पानी के पास या damaged electrical connections के साथ चलाना।
- Stove को unattended छोड़ना या जरूरत से अधिक heat setting रखना।
- Appliance गर्म रहते साफ करना या electrical components में पानी जाने देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।