Garden Tractor



Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Garden tractor

इसका उपयोग किस लिए होता है

Garden tractor का उपयोग छोटे कृषि कार्यों, बागवानी और जमीन की देखभाल के लिए किया जाता है। मशीन की जाँच करके, सही attachment लगाकर और सुरक्षा नियमों का पालन करके काम करें।

मुख्य भाग

- Engine और fuel tank
- Steering wheel और controls
- Clutch, brake और transmission
- Tyres और wheels
- PTO या attachment coupling, यदि लगी हो
- Seat और safety switches

शुरू करने से पहले

1. Tractor में टूट-फूट, ढीले parts और fluid leakage की जाँच करें।
2. Engine oil, लागू होने पर coolant और fuel level जाँचें।
3. Manual के अनुसार tyres की condition और pressure जाँचें।
4. Brakes, steering, lights और safety switches जाँचें।
5. सही attachment लगाएँ और उसकी locking जाँचें।
6. काम की जगह से लोगों, जानवरों, पत्थरों और दूसरी रुकावटों को हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Tractor को समतल जगह पर खड़ा करके parking brake लगाएँ।
2. Transmission को neutral में रखें और PTO बंद रखें।
3. Seat adjust करें और सभी guards लगे होने की पुष्टि करें।
4. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार engine start करें।
5. Engine को थोड़ा warm होने दें और असामान्य आवाज या warning lights जाँचें।
6. सही gear चुनें और चलने के लिए तैयार होने पर parking brake छोड़ें।
7. कम speed पर चलाएँ और सावधानी से steering करें।
8. Attachment को निर्देशों के अनुसार और निर्धारित speed पर ही चलाएँ।
9. मुड़ने से पहले speed कम करें और अचानक मोड़ने से बचें।
10. रुकने से पहले PTO बंद करें और जहाँ लागू हो attachment नीचे करें।
11. समतल जगह पर park करें, transmission disengage करें, parking brake लगाएँ और engine बंद करें।
12. Key निकालें और काम के बाद tractor की जाँच करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Tractor केवल प्रशिक्षित operator चलाएँ।
- चलते parts और PTO shaft से हाथ, पैर, कपड़े और लोगों को दूर रखें।
- जब तक tractor खास तौर पर इसके लिए न बना हो, किसी passenger को न बैठाएँ।
- तेज ढलान, अस्थिर जमीन और अचानक मोड़ से बचें; tractor पलट सकता है।
- सभी guards और उपलब्ध rollover protection का उपयोग करें; जहाँ आवश्यक हो seat belt पहनें।
- Blockage हटाने या attachment की servicing से पहले engine बंद करें और key निकालें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद मिट्टी और पौधों के अवशेष साफ करें।
- Fluid levels जाँचें और नियमित रूप से leakage देखें।
- Maintenance schedule के अनुसार lubrication करें।
- Tyres, belts, blades और attachments में घिसाव जाँचें।
- Tractor को सूखी और सुरक्षित जगह रखें तथा समय पर servicing करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- PTO चालू या transmission gear में रहते हुए engine start करना।
- गलत या ठीक से lock न किया गया attachment लगाना।
- बहुत तेज चलाना या असुरक्षित ढलान पर काम करना।
- Warning lights, leakage या असामान्य आवाज को नजरअंदाज करना।
- Engine चलते समय moving parts की सफाई या adjustment करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।