Spray Gun



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Lacquering/Polishing Tools

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्प्रे गन संपीड़ित हवा या पावर सिस्टम की मदद से पेंट, लैक्कर, पॉलिश या सुरक्षात्मक कोटिंग समान रूप से लगाती है। सही सेटिंग से अच्छी फिनिश मिलती है और सामग्री की बर्बादी कम होती है।

मुख्य भाग

- गन बॉडी और हैंडल
- पेंट या कोटिंग का कप या कंटेनर
- नोजल और फ्लूड नीडल
- एयर कैप और एडजस्टमेंट कंट्रोल
- मॉडल के अनुसार एयर होज या पावर कनेक्शन
- सफाई ब्रश और उपयुक्त क्लीनिंग सॉल्यूशन

शुरू करने से पहले

1. निर्माता के निर्देश पढ़ें और गन के लिए स्वीकृत कोटिंग पहचानें।
2. गन बॉडी, ट्रिगर, कप, नोजल और होज में नुकसान या लीकेज जाँचें।
3. कोटिंग की गाढ़ापन जाँचें और निर्देश होने पर उसे छानें।
4. वेंटिलेशन सुनिश्चित करें, आग के स्रोत हटाएँ और उचित सुरक्षा उपकरण पहनें।
5. सही एयर सप्लाई या पावर स्रोत जोड़ें और फिटिंग सुरक्षित जाँचें।
6. वर्कपीस पर स्प्रे करने से पहले अतिरिक्त सामग्री पर पैटर्न जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. सतह साफ और सूखी करें तथा जिन हिस्सों पर कोटिंग नहीं चाहिए उन्हें ढकें।
2. निर्माता के निर्देशों के अनुसार कोटिंग मिलाएँ और पतला करें।
3. कंटेनर को निर्धारित सीमा तक भरें और ढक्कन अच्छी तरह बंद करें।
4. निर्देशों के अनुसार एयर प्रेशर, फ्लूड फ्लो और स्प्रे पैटर्न सेट करें।
5. गन को सतह से समान दूरी पर और सीधा रखें।
6. गन को सतह पर समान गति से चलाएँ और हर पास को थोड़ा ओवरलैप करें।
7. गन के डिजाइन के अनुसार हर पास के अंत में ट्रिगर छोड़ें।
8. अगली कोटिंग लगाने से पहले निर्धारित सूखने का समय पूरा होने दें।
9. सप्लाई बंद करें, प्रेशर निकालें और बची कोटिंग सुरक्षित तरीके से खाली करें।
10. कप, नोजल, एयर कैप और फ्लूड मार्ग को स्वीकृत सामग्री से साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- कोटिंग की सुरक्षा जानकारी के अनुसार सही श्वसन और त्वचा सुरक्षा उपकरण चुनें।
- पर्याप्त वेंटिलेशन या स्वीकृत स्प्रे बूथ में ही काम करें।
- ज्वलनशील कोटिंग और सॉल्वेंट से आग, चिंगारी, धूम्रपान और गर्म सतहें दूर रखें।
- स्प्रे गन किसी व्यक्ति पर न चलाएँ और त्वचा पर परीक्षण न करें।
- फिटिंग खोलने या नोजल निकालने से पहले प्रेशर पूरी तरह हटाएँ।
- सर्विसिंग या ब्लॉकेज हटाने से पहले पावर या एयर सप्लाई डिस्कनेक्ट करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर उपयोग के तुरंत बाद उपयुक्त क्लीनर से गन साफ करें।
- नोजल साफ करने के लिए सही औजार इस्तेमाल करें ताकि छेद बड़ा न हो।
- सील, नीडल, होज और फिटिंग में घिसाव नियमित रूप से जाँचें।
- साफ और सूखी गन को सुरक्षित जगह पर रखें तथा सहायक भाग व्यवस्थित रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बहुत अधिक प्रेशर से ओवरस्प्रे और असमान कोटिंग हो सकती है।
- गन को बहुत पास रखने से कोटिंग बह सकती है या मोटी जम सकती है।
- गलत थिनर या क्लीनर सील और कोटिंग को नुकसान पहुँचा सकता है।
- गन में कोटिंग छोड़ने से मार्ग बंद हो सकते हैं और भाग खराब हो सकते हैं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।