Workshop Equipment

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Workshop tool/equipment

इसका उपयोग किस लिए होता है

ऑटोमोटिव वर्कशॉप उपकरण वाहन की जाँच, सर्विसिंग, मरम्मत, उठाने, मापने और मेंटेनेंस के काम में सहायता करते हैं। सही उपकरण चयन, सेटअप और संचालन से काम बेहतर होता है और चोट या वाहन को नुकसान का खतरा घटता है।

मुख्य भाग

- उपकरण का फ्रेम, बेस या सहायक ढाँचा
- ऑपरेटिंग कंट्रोल, हैंडल या स्विच
- आवश्यकतानुसार बिजली, हवा या हाइड्रोलिक कनेक्शन
- लगे होने पर गार्ड, लॉक और सुरक्षा इंटरलॉक
- एडाप्टर, अटैचमेंट और वर्क-होल्डिंग सहायक उपकरण
- ऑपरेटिंग निर्देश और निरीक्षण रिकॉर्ड

शुरू करने से पहले

1. उपकरण का प्रकार, निर्धारित कार्य, क्षमता और लागू ऑपरेटिंग निर्देश पहचानें।
2. फ्रेम, हैंडल, गार्ड, केबल, होज, कनेक्टर और चलते भागों में नुकसान जाँचें।
3. उपकरण के प्रकार के अनुसार आवश्यक निरीक्षण, परीक्षण और कैलिब्रेशन की वैधता जाँचें।
4. कार्यस्थल साफ, पर्याप्त रोशनी वाला और रुकावटों से मुक्त रखें।
5. सही अटैचमेंट, एडाप्टर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रखें।
6. सुनिश्चित करें कि ऑपरेटर प्रशिक्षित है और बिजली, हवा या हाइड्रोलिक सप्लाई आवश्यकताओं के अनुसार है।

उपयोग कैसे करें

1. उपकरण को स्थिर सतह या निर्धारित वर्कशॉप स्थान पर रखें।
2. वर्कपीस या वाहन को स्वीकृत होल्डिंग और सपोर्ट पॉइंट से सुरक्षित करें।
3. निर्देशों के अनुसार आवश्यक बिजली, हवा या हाइड्रोलिक सप्लाई जोड़ें।
4. ऑपरेटिंग कंट्रोल सेट करें और कार्य के लिए सही सहायक उपकरण चुनें।
5. निर्धारित कंट्रोल से उपकरण चालू करें।
6. कार्य के अनुसार निर्धारित गति, दबाव, भार या माप सीमा में संचालन करें।
7. असामान्य आवाज, कंपन, अधिक गर्मी, लीकेज या अस्थिर गति पर नजर रखें।
8. खराबी, असुरक्षित स्थिति या असामान्य परिणाम मिलने पर उपकरण तुरंत रोकें।
9. समायोजन, टूल बदलने या सफाई से पहले उपकरण बंद करें और ऊर्जा सप्लाई अलग करें।
10. उपकरण साफ करें, नुकसान जाँचें और निर्धारित स्टोरेज स्थान पर वापस रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उपकरण का उपयोग केवल निर्धारित कार्य और क्षमता सीमा में करें।
- कार्य के अनुसार सुरक्षा उपकरण पहनें और ढीले कपड़े तथा बाल सुरक्षित रखें।
- उपकरण के गार्ड, सुरक्षा लॉक या इंटरलॉक को बायपास न करें।
- उठाए गए वाहन और भारी भागों को स्वीकृत स्टैंड या लिफ्टिंग उपकरण से सहारा दें।
- सर्विसिंग या रुकावट हटाने से पहले बिजली, हवा और हाइड्रोलिक ऊर्जा अलग करें।
- चलते उपकरण और लटके हुए भार से अनधिकृत लोगों को दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद उपकरण साफ करें और तेल, ग्रीस तथा कचरा सुरक्षित तरीके से हटाएँ।
- निर्धारित अंतराल पर केबल, होज, फास्टनर, गार्ड और चलते भाग जाँचें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार सर्विस योग्य भागों में लुब्रिकेशन करें और घिसे सहायक भाग बदलें।
- जरूरत के अनुसार निरीक्षण, कैलिब्रेशन, मरम्मत और नियमित मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- क्षमता से अधिक भार देने पर उपकरण खराब हो सकता है या गंभीर चोट लग सकती है।
- गलत अटैचमेंट चुनने से वर्कपीस और उपकरण को नुकसान हो सकता है।
- खराब केबल, होज, गार्ड या लॉक को नजरअंदाज करने से खतरा बढ़ता है।
- बिना सफाई या खराबी की सूचना दिए उपकरण रखने से अगले उपयोगकर्ता को समस्या हो सकती है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।