Sensor Module



Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

27 labs

इन lab items पर लागू: Basic Sensors; Devices such as humidity sensor, temperature sensor, gyro meter, accelerometer, video surveillance cameras; Distance and Gesture Sensor Module; Gas Sensor; Humidity and Temperature Sensor; Humidity Sensor; Inertia Measurement Unit; Inertial Sensors; IR Sensor; LDR Module; Pulse Rate H

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sensor module temperature, humidity, motion, distance या orientation जैसी physical condition पहचानकर usable signal देता है। Specifications और circuit design के अनुसार module connect और test करें।

उपयोग कैसे करें

1. Sensor type, pin labels, operating voltage और output specifications पहचानें।
2. Module और connecting wires में damage या ढीले pins जाँचें।
3. Circuit connections बनाने से पहले power बंद करें।
4. Datasheet या circuit diagram के अनुसार power, ground और signal pins जोड़ें।
5. Specified power supply दें और approved test program या measurement procedure चलाएँ।
6. Sensor को उपयुक्त test condition में रखकर output देखें।
7. Readings को expected behaviour से compare करें और results दर्ज करें।
8. Connections बदलने से पहले power बंद करें और module सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Module की rated voltage या current से आगे न जाएँ।
- Power जोड़ने से पहले polarity और pinout जाँचें।
- Circuit energised होने पर exposed conductors को न छुएँ।
- Sensitive electronic modules के लिए उचित ESD precautions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Modules को सूखा, साफ और electrostatic discharge से सुरक्षित रखें।
- Sensors को suitable packaging में रखें और reuse से पहले connectors जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।