Tappet Puller



Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Tappet puller

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tappet puller का उपयोग approved engine maintenance के दौरान tappets या संबंधित valve-train components निकालने या reposition करने के लिए किया जाता है। Compatible puller से नियंत्रित force लगाएँ और engine parts को नुकसान से बचाएँ।

मुख्य भाग

- Puller body
- Gripping jaws या hooks
- Screw या pulling mechanism
- Handle या drive point
- Adjustment components

शुरू करने से पहले

1. Engine model और सही puller type की पुष्टि करें।
2. Engine बंद करें और service manual के अनुसार isolation procedure अपनाएँ।
3. गर्म engine components को ठंडा होने दें।
4. Puller में cracks, wear या damaged threads जाँचें।
5. निर्धारित tools तैयार करें और आसपास के components सुरक्षित रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Service manual के अनुसार tappet या component तक पहुँचें।
2. Puller को component पर सुरक्षित रूप से position करें।
3. Pulling mechanism को component axis के साथ align करें।
4. निर्धारित method से धीरे-धीरे force लगाएँ।
5. Component फँसे या tool फिसले तो रुकें।
6. Component सावधानी से निकालें और damage जाँचें।
7. Tool साफ करें और service procedure के अनुसार components वापस लगाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Engine disassembly केवल प्रशिक्षित technicians करें।
- चलते engine पर कभी काम न करें।
- Gripping jaws और pinch points से उँगलियाँ दूर रखें।
- Improvised extensions या अत्यधिक force इस्तेमाल न करें।
- Engine timing और reassembly के लिए manufacturer instructions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद puller साफ करें।
- Jaws, threads और moving parts नियमित जाँचें।
- Lubricant केवल निर्धारित जगहों पर लगाएँ।
- सूखे tool case में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Incompatible puller इस्तेमाल करना।
- तिरछा force लगाना।
- फँसे component को जबरदस्ती निकालकर engine को नुकसान पहुँचाना।
- Damaged puller threads या jaws को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।