Straight Edge



Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Floating Rule

इसका उपयोग किस लिए होता है

सतह की सीध और समतलता जाँचना या प्लास्टर, स्क्रीड और अन्य निर्माण सामग्री को समतल करने में मार्गदर्शन देना।

कैसे संभालें

- स्ट्रेट एज में मुड़ाव, दरार, क्षतिग्रस्त सिरों और संदर्भ सतह पर गंदगी की जाँच करें।
- जाँची जाने वाली सतह पर इसे बिना जबरदस्ती दबाए रखें।
- समतलता या ढलान की पुष्टि के लिए आवश्यकता अनुसार स्पिरिट लेवल या अन्य उपयुक्त मापन विधि अपनाएँ।
- समतलीकरण के दौरान स्ट्रेट एज को सामग्री पर स्थिर गति से चलाएँ और अतिरिक्त सामग्री आवश्यकतानुसार हटाएँ।
- मोर्टार या प्लास्टर के सख्त होने से पहले उसे साफ करें और उपयोग के बाद औज़ार में क्षति जाँचें।

रखने का तरीका

- स्ट्रेट एज को साफ और सूखा करके मुड़ने से बचाने के लिए समतल रैक पर रखें।
- संदर्भ किनारे को टक्कर, जंग और भारी भार से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।