Clutch Puller



Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Clutch puller

इसका उपयोग किस लिए होता है

Clutch Puller mechanical servicing के दौरान shaft से compatible clutch component निकालता है। Specified puller इस्तेमाल करें और equipment manufacturer की removal procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. निर्देशानुसार machine या vehicle बंद करें और power source isolate करें।
2. Service manual से सही puller और attachment points पहचानें।
3. Puller के threads, bolts, jaws और contact surfaces में damage जाँचें।
4. Component को सुरक्षित करें और design के अनुसार puller सीधा लगाएँ।
5. Specified tool और procedure से puller धीरे कसें।
6. Puller फिसले, मुड़े या बहुत ज्यादा force लगे तो रुकें।
7. अलग हुए component को निकालें और reassembly से पहले सभी parts जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Eye protection पहनें और loaded components से हाथ दूर रखें।
- Improvised extensions इस्तेमाल न करें और puller की rated capacity से अधिक force न लगाएँ।
- Manufacturer की स्पष्ट अनुमति के बिना loaded puller पर प्रहार न करें।
- Clutch removal और servicing केवल trained personnel करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद puller साफ करें, threads जाँचें और case में सूखा रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।