Fuel Pressure Tester



Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: fuel pressure testers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fuel Pressure Tester fuel-system pressure मापकर fuel delivery की समस्याएँ diagnose करने में मदद करता है। सही tester चुनें और vehicle manufacturer's service procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle fuel system पहचानें और tester की compatibility तथा pressure range confirm करें।
2. Vehicle सुरक्षित park करें, ignition बंद करें और hot components ठंडे होने दें।
3. Suitable eye protection और gloves पहनें तथा उपयुक्त fire extinguisher पास रखें।
4. Specified service procedure से fuel-system pressure release करें।
5. सही fittings के साथ tester को designated test port से जोड़ें।
6. Instructions के अनुसार system restore करें, leaks जाँचें और specified conditions में pressure मापें।
7. Engine या ignition बंद करें, pressure सुरक्षित release करें और निर्देशानुसार tester disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- अच्छी ventilation वाली जगह पर flames, sparks और smoking से दूर काम करें।
- System pressurized होने पर fuel lines disconnect न करें।
- Fuel को skin और eyes से दूर रखें; spills को approved procedure से साफ करें।
- High-pressure direct-injection और diesel systems की विशेष precautions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Tester साफ करें, hoses और seals जाँचें तथा fittings सुरक्षित रखकर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।