Air Filter

Category: **Automotive** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 6 labs

इन lab items पर लागू: Air cleaner; Air filters

इसका उपयोग किस लिए होता है

Automotive Air Filters intake air से dust और particles हटाकर engine components की सुरक्षा में मदद करते हैं।

कैसे संभालें

- Replacement से पहले filter type और vehicle compatibility confirm करें।
- Filter housing, seals और intake area में damage या contamination जाँचें।
- Servicing से पहले engine बंद करें और hot components को ठंडा होने दें।
- Filter सही orientation में install करें और housing की proper sealing सुनिश्चित करें।
- Dust को engine intake में उड़ाने या airborne particles साँस से लेने से बचें।

रखने का तरीका

- Replacement filters को sealed, clean, dry packaging में रखें।
- Moisture, oil, dust और crushing pressure से दूर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।