
# ICS HomeWork-3

# PB20000113 孔浩宇

October 31, 2022

**T1** 如图

S1	S0	X	Z	S1'	S0'
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0



#### T2

如果  $R_1 + R_2 \ge 0$ , 则下条指令执行 x3039.

#### T3

(a) Bits[15:12] 表示指令的操作码, 即指令做什么

(b) Bits[11:0] 表示操作数, 即指令对谁操作

#### T4

(1) 取指令: 需要读取内存中数据, 即 MDR < -M[MAR], 需 100 个时钟周期。

(2) 译码: 从 IR 寄存器中读 IR[15:12], 需要 1 个时钟周期

(3) 地址计算:不需要进行

(4) 取操作数: 从 IR 寄存器中读取,需 1 个时钟周期

(5) 执行: 需 1 个时钟周期

(6) 存放结果: 将结果写入寄存器 R<sub>6</sub>, 需要 1 个时钟周期

共需 100+1+1+1+1=104 个周期。

#### T5

操作数需要 6 位来表示,寄存器地址需要 6 位,则立即数至多为 14 位,表示范围为  $-2^{13}\sim 2^{13}-1$ .

#### **T6**


- (a) 对 1001(NOT) 没有好处; 对 0001,0101 可以增加立即数表示位数,扩大立即数表示范围.
- (b) 对 0010(LD), 0011(ST), 偏移量位数增加, 可寻址范围增加.
- (c) 对 0000(BR) 没有好处.

#### T7

	fetch instruction	decode	evaluate address	fetch data	execute	store result
PC	All				JMP	
IR	All					
MAR	All		STR	All		
MDR	All		STR	All		

#### T8

如图



### T9

(a) MAR: x2 MDR: 01010000

(b) MDR: 00111001

### **T10**

	R/W	MAR	MDR
Operation 1	W	x4000	11110
Operation 2	R	x4003	10110
Operation 3	W	x4001	10110
Operation 4	R	x4002	0 1 1 0 1
Operation 5	W	x4003	0 1 1 0 1

# **T11**

- (a) 至少需要 8 位来表示操作码
- (b) 至少需要 7 位来表示寄存器
- (c) 最大位数为 3 位

#### T12

(a) 每秒产生的机器周期数为

$$n = \frac{1}{T} = \frac{1}{2 \times 10^{-9}} = 5 \times 10^8.$$

(b) 每秒处理的指令最多为

$$n = \frac{5 \times 10^8}{8} = 6.25 \times 10^7.$$

(c) 每秒能执行指令

$$n = 6 \times 6.25 \times 10^7 = 3.75 \times 10^8$$
.

#### **T13**

(1) 取指令:将当前 PC 装入 MAR, PC 增量;将地址 MAR 对应的数据 M[MAR] 写入 MDR,并将 MDR 的内容写入 IR 寄存器。

(2) 译码:通过 IR 寄存器中的前四位来判断该指令是什么操作。

(3) 地址计算:如果涉及地址的计算,在这一拍进行。

(4) 取操作数:从IR中读取该指令操作的对象。

(5) 执行:对操作数执行该指令对应的操作。

(6) 存放结果:将结果写入最后结果对应的寄存器。