## Tasca 7 CPD

Enrique Rosa 21/11/24 Xarxes Locals

## Index

Index	1
Activitats	2
1. Quins tres paràmetres generals hem de tenir en compte a l'hora de fer la instal·lació del CPD? Resumeix breument quines són les recomanacions per a cadascun d'aquests paràmetres	2
2. Declara com a vertaderes o falses les afirmacions següents	2
■ L'accés al CPD ha de ser sempre restringit	2
■ Han de cerDficar-se tots els cables tendits, però no els laDguillos de xarxa	2
L'aire acondicionat d'un CPD ha de ser redundant	
■ Els cables han d'arribar al CPD pel fals sòDl o fals sòl	
• Els equips del CPD han d'estar protegits contra pujades de tensió	
Bibliografía	

## **Activitats**

- 1. Quins tres paràmetres generals hem de tenir en compte a l'hora de fer la instal·lació del CPD? Resumeix breument quines són les recomanacions per a cadascun d'aquests paràmetres.
  - Infraestructura Física: Es el espacio adecuado, suministro eléctrico confiable, climatización eficiente y control de acceso seguro.
  - Infraestructura Técnica: Conectividad robusta, gestión ordenada del cableado y equipos escalables
  - Seguridad: Protección física, ciberseguridad y cumplimiento de normativa
- 2. Declara com a vertaderes o falses les afirmacions següents.
- L'accés al CPD ha de ser sempre restringit.
  - Verdadero. El acceso al Centro de Procesamiento de Datos (CPD) debe ser restringido para garantizar la seguridad física
- Han de cerDficar-se tots els cables tendits, però no els laDguillos de xarxa.
  - Falso. Deben certificarse para garantizar su rendimiento y cumplimiento de estándares, los latiguillos de red también influyen en la calidad de la transmisión.
- L'aire acondicionat d'un CPD ha de ser redundant.
  - Verdadero. La redundancia en el aire acondicionado es esencial en un CPD, ya que estos equipos generan mucho calor y una falla en el sistema de refrigeración
- És important que el CPD es manDngui a una temperatura baixa, no importa la humitat.
  - Falso. Niveles de humedad bajos pueden generar electricidad estática, y niveles altos pueden causar condensación, ambos riesgos para los equipos electrónicos.
- Els cables han d'arribar al CPD pel fals sòDl o fals sòl
  - Verdadero. Es común utilizar un falso suelo o techo en los CPD para ocultar los cables y permitir una distribución organizada.

- Els equips del CPD han d'estar protegits contra pujades de tensió.
  - Verdadero. Las subidas de tensión pueden dañar los equipos electrónicos del CPD. Por eso es imprescindible protegerlos mediante sistemas como unidades de alimentación ininterrumpida (UPS) y dispositivos de protección contra sobretensiones.

## Bibliografía

- https://chatgpt.com/
- <a href="https://camposcorporacion.com/construccion-instalaciones-centro-de-procesa">https://camposcorporacion.com/construccion-instalaciones-centro-de-procesa</a> miento-de-datos/?utm source=chatgpt.com
- https://cliatec.com/infraestructuras-cpd/?utm\_source=chatgpt.com