


NWTS

Nuclear Waste Tracking System

Sendungs- und Lagerdokumentation
für radioaktive Abfälle

Produktübersicht
September 2026



Konzeptionelle Illustration

Betriebsinformationen im Zusammenhang

Eine Sendung lässt sich besser bearbeiten, wenn ihre Daten mit den Lagerabläufen verbunden bleiben.

Betrieb

Was ist angekommen, was wartet auf Annahme und welche Arbeit steht an?

Aufsicht

Welche Transfers, Lagerbedingungen oder Bestandsabweichungen erfordern Aufmerksamkeit?

Administration

Wer darf handeln, welche Stammdaten gelten und was hat sich geändert?

Drei verbundene Arbeitsbereiche

01

Sendungen

Ankunft und Containerprofile

02

Zwischenlager

Annahme, Hallen und Übergabe

03

Endlager

Transferanfragen und Annahme



Die Anwendungsbilder zeigen Demonstrationsdaten.

Prozessschritte beschreiben die Arbeit. Rollen bestimmen die zulässigen Aktionen.

Schritt 1: Sendungsdaten

Ankunft

Firma, Fahrer, Kennzeichen und Ankunftszeit.

Ladung

Anzahl, Herkunft, Abfallprofil und Containertyp.

Abfahrt

Erfasste Abfahrt mit geregelten Korrekturen.

Beispiel: 15 Container in einem Profil und 12 in einem weiteren.

Sendungen > Sendung #5



Sendung #5

IN - Auf dem Gelände

Annahme Zwischenlager

Transport GmbH · Fahrer Jusuf Basic · 23 TS 5047 · Eingefahren 11.09.2026, 12:00

+ Containerprofil hinzufügen

LKW-Daten bearbeiten

Sendung löschen

Abfahrt erfassen

Weg dieser Sendung

Schritt 3 von 5 · Annahme Zwischenlager

Zeiten aus erfassten Ereignissen.



Containerprofile (2)

27 Container insgesamt



Profil #7

Wartet auf Annahme

LKW

Firma

Transport GmbH

Fahrer

Jusuf Basic

Die Anwendungsbilder zeigen Demonstrationsdaten.

Schritt 2: Zwischenlager

Annahme

Eingehende Profile prüfen und die Annahme in einer Halle erfassen.

Lagerbestand

Erfasste Mengen, freie Kapazität und Bedingungen überblicken.

Übergabe

Transferanfragen anhand verfügbarer Quellmengen bearbeiten.

Mitarbeitende arbeiten im zugewiesenen Bereich Zwischenlager.

NWTS

Schritt 2 • Zwischenlager

Hallen im Zwischenlager

Wählen Sie eine Halle, um Container anzunehmen, Transfers zu bearbeiten und Bedingungen zu erfassen.

Einträge & Verlauf

Bedingungsübersicht



Aktualisiert 24.09.2026, 21:18

Wird alle 60 s automatisch aktualisiert, solange dieser Tab geöffnet ist. Kein Live-Feed.

Aktualisieren



Eingelagerte Container

0



Belegte Kapazität

0%

0 von 100 Containerplätzen



Profile warten auf Annahme

3



Transferanfragen

0



Offene Alarme

0



Eskalierte Alarme

0



Hallen ohne Messung

1

Die Anwendungsbilder zeigen Demonstrationsdaten.

Schritt 3: Endlager

Anfrage

Zielraum auswählen und einen Transfer anfordern.

Antwort

Das Zwischenlager prüft die Anfrage und bereitet die Übergabe vor.

Annahme

Das Endlager bestätigt die Annahme und aktualisiert den erfassten Bestand.

Anfrage, Übergabe und Annahme sind getrennte Vorgänge.

Schritt 3 - Endlager

Räume im Endlager

Wählen Sie einen Raum, um Transfers anzufordern, die Annahme zu bestätigen und Bedingungen zu erfassen.

Einträge & Verlauf

Bedingungsübersicht



Aktualisiert 24.09.2026, 21:32

Wird alle 60 s automatisch aktualisiert, solange dieser Tab geöffnet ist. Kein Live-Feed.

Aktualisieren



Eingelagerte Container

0



Belegte Kapazität

0%

0 von 100 Containerplätzen



Laufende Anfragen

0



Wartet auf Annahme

0



Offene Alarme

1



Eskalierte Alarme

1

Die Anwendungsbilder zeigen Demonstrationsdaten.

Lagerbedingungen und Nachverfolgung

Messwerte

Temperatur, Strahlung, Luftfeuchte und Druck.

Alarmer

Abweichungen, überfällige Messungen und Eskalationsstatus.

Bearbeitung

Quittierung, Notizen und Abschlussverlauf.

Grundlage sind erfasste Messwerte.
Keine Live-Sensoranbindung.

 Offene Alarmer

1

 Kritisch

0

 Eskaliert

1

Offen

Geschlossen

Standort
Alle Standorte ▾

 **Strahlung • Demo final storage**
Alarm #1

Warnung • Messung überfällig

Eskaliert

Letzte Messung	#1 • 23.09.2026, 22:18 • erwartet alle 12 Std.
Verwendeter Bereich	Im Bereich: bis 0.1 µSv/h. Gefahr: über 0.5 µSv/h. Sonst Warnung. Erwartet alle 12 Std. Standardwerte der Anwendung, nicht bestätigt.
Geöffnet	24.09.2026, 10:18
Zustand	Noch keine neue Messung
Bearbeitung	Nicht bestätigt
An die Aufsicht eskaliert	24.09.2026, 12:18 • No measurement within 2 h after it became overdue

Schließen, nachdem eine neue Messung erfasst wurde.

Bestätigen

Notiz hinzufügen

Schließen

Verlauf anzeigen

Standort öffnen

Die Anwendungsbilder zeigen Demonstrationsdaten.

Rollen und Verantwortlichkeiten

Rolle	Arbeitsbereich	Hauptaufgabe
Mitarbeiter	Ein zugewiesener Schritt	Zulässige tägliche Aufgaben ausführen
Aufsicht	Alle drei Schritte	Arbeit überblicken und Mitarbeiterkonten anlegen
Administrator	Alle drei Schritte	Konten, Stammdaten und geregelte Korrekturen verwalten

Jede Organisation hat eigene Daten. Rechte hängen auch von Aktion und Datensatzstatus ab.

Aktueller Umfang und Weiterentwicklung

Im Prototyp verfügbar

Drei operative Arbeitsbereiche

Annahme- und Transferdatensätze

Messwerterfassung und Alarmbearbeitung

Bestandsprüfung und Korrekturberichte

Organisationszugriff und Benutzerrollen

Mit Pilotpartner zu klären

Einzelverfolgung physischer Container

Sensor- und Fremdsystemanbindung

Benachrichtigungen im Hintergrund

Standortvalidierung und Bereitstellung

Ein Pilot prüft den vereinbarten Ablauf mit Demo- oder freigegebenen Testdaten.

Ein klar abgegrenzter Pilot

Eine Organisation. Ein vereinbarter Ablauf. Klare Abnahmekriterien.

- 1 Ablauf abstimmen** Begriffe, Rollen, Standorte und benötigte Nachweise klären.
- 2 Demonstration durchführen** Eine Beispielsendung durch Annahme und Transfer begleiten.
- 3 Ergebnis gemeinsam prüfen** Mengen, Berechtigungen und Ausnahmefälle nachvollziehen.

Nächster Schritt: ein Arbeitstermin mit einer betrieblich verantwortlichen Person.

Funktionsübersicht: Betrieb

Bereich	Aktuelle Funktionen	Ergebnis
Sendungen	Ankunft, Suche, IN/OUT, Abfahrtsprüfung	Transportdatensatz
Containerprofile	Anzahl, Herkunft, Abfall- und Containertyp	Strukturierte Ladungsdaten
Zwischenlager	Eingangsliste, Annahme und Hallendaten	Erfasster Standort und Menge
Transfers	Anfrage, Antwort, Quellen und Bestätigung	Dokumentierte Übergabe
Endlager	Raumdaten, Annahmen und Kapazitätsansicht	Erfasster Endlagerbestand
Verlauf	Sendungsereignisse, Annahmen und Korrekturen	Übersicht erfasster Vorgänge

Funktionsübersicht: Aufsicht

Bereich	Aktuelle Funktionen	Wichtige Grenze
Lagerbedingungen	Messwerte, Regelversionen und Alarme	Manuell erfasste Werte
Alarmbearbeitung	Quittieren, notieren, eskalieren, abschließen	Auswertung bei Anwendungsnutzung
Bestandsabgleich	Zählungen, Altverknüpfungen, Korrekturberichte	Korrekturen durch Administrator
Übersicht und Statistik	Offene Aufgaben, Kapazität, Bewegungen	Grundlage sind erfasste Daten
Administration	Konten, Rollen, Bereiche und Stammdaten	Innerhalb einer Organisation
Oberfläche	Englisch/Deutsch, hell/dunkel, responsive	Datensatznamen bleiben unverändert

Berechtigungen im Überblick

Aktion	Mitarbeiter	Aufsicht	Administrator
Operative Aufgaben	Eigener Bereich	Alle Bereiche	Alle Bereiche
Containerprofile anlegen	Nein	Während IN	Ja*
OUT-Sendung korrigieren	Nein	Nein	Ja*
Mitarbeiterkonten anlegen	Nein	Ja	Ja
Konten / Stammdaten ändern	Nein	Nein	Ja
Bestand prüfen / korrigieren	Nein	Prüfen	Prüfen + korrigieren

* Abhängig vom Datensatzstatus und weiteren Prüfungen. Zusammenfassung der aktuellen Anwendungsregeln.

Demonstration: eine Sendung

Phase	Beispielaktion	Sichtbares Ergebnis
Ankunft	Einen Demo-LKW erfassen	Sendung wartet auf Ladungsdaten
Ladung	Profile mit 15 und 12 Containern anlegen	27 Container in zwei Gruppen
Annahme	Beide Gruppen in passende Hallen aufnehmen	Bestand mit Annahme verknüpft
Transfer	5 aus der Gruppe mit 15 anfordern	Anfrage- und Übergabestatus
Bestätigung	Annahme dieser 5 bestätigen	22 im Zwischenlager, 5 im Endlager

Beispielszenario mit leerem Anfangsbestand und ohne weitere Bewegungen.