


## ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos PSI - EPUSP


## PSI 3214 - LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO ELÉTRICA (2018)

# Um exemplo de como efetuar a análise de Fourier de um sinal por meio do LabVIEW

Pedro Ligabue, Elisabete Galeazzo

O programa *FFT\_exemplo.VI* (disponibilizado anexo) foi elaborado para auxiliá-los no desenvolvimento do VI para o projeto extraclasse. Este programa gera até 3 sinais senoidais, mostra a soma das senoides no domínio do tempo e realiza, em paralelo, a FFT (Fast Fourier Transform) do sinal resultante. O diagrama de blocos e o painel frontal deste VI estão apresentados a seguir:






Efetuaremos uma descrição dos principais blocos do diagrama do VI nas seções a seguir.

#### 1.1 Gerador das ondas senoidais (Waveform Generation Palete → Sine Waveform)

A função deste bloco é criar uma onda senoidal com os parâmetros definidos segundo a imagem:




Explicação do bloco (Ctrl + H)

No VI exemplo, o usuário deve fornecer apenas a **frequência**, a **amplitude** e **parâmetros da amostragem** (frequência de amostragem e o número de amostras). Os outros dados (*offset*, *reset*, fase, *error in*) são tomados como nulos/zero/falso. A saída do bloco é do tipo **Waveform**.


#### 1.1.1 "Sampling Info"

Se entrarmos na descrição mais detalhada do bloco *Sine Waveform.vi*, clicando em *Detailed help* (imagem anterior), é possível verificar a seguinte informação com relação à amostragem:



Isso significa que o parâmetro associado ao *Sampling Info* é composto da frequência de amostragem **Fs** e do número de amostras **#s**. Para introduzir esse parâmetro (diferente da

condição default), usa-se o bloco **Bundle** (Botão direito > Programming > Cluster... > Bundle), como mostra na figura a seguir:




No nosso exemplo, a frequência de amostragem será de 2000 Hz e os sinais serão compostos por 2000 amostras. Se você desejar mudar algum desses valores, deverá alterálos no programa.

#### 1.2 Soma das ondas no domínio do tempo

### 1.2.1 Método mais simples


Antes de mostrar como a soma de ondas foi feita no VI, convém explicar um modo mais simples e intuitivo de fazer a soma de ondas, presente na imagem a seguir:



Ou seja, para somar os 3 sinais senoidais, inicialmente somam-se os dois primeiros e, na sequência, soma-se o resultado obtido com o último sinal. Para implementar tal operação matemática em um VI utiliza-se o bloco de soma (que é polimórfico) para somar as ondas de duas em duas (não é possível somar mais de duas ondas por vez). Note que, para que não haja erro neste processo, é importante que os parâmetros de amostragem dos sinais sejam os mesmos em todas as ondas.

#### 1.2.2 Método mais didático

No VI do exemplo fornecido foi utilizado um método mais didático para a soma das ondas, e mostrar algumas utilidades do **Bundle** e **Unbundle**. Primeiramente, a forma de onda gerada (fio vermelho) passa pelo bloco denominado **Get Waveform Components**, que separa as componentes x,y da onda para serem utilizadas em separado:




Como pode ser visto na imagem, a entrada deste bloco é uma **Waveform** e a saída é um vetor **Y** e um *double* **dt**.

Em seguida, são somados os vetores Y de cada onda utilizando o bloco de soma, que realiza a soma os vetores ponto a ponto (e.i. no índice n do vetor de saída está a soma dos valores do índice n de cada vetor de entrada):




Em seguida, o vetor pode ser usado para formar de novo uma **Waveform**, usando o **Build Waveform** (como no VI):




1.3 Análise da frequência (FFT)

Para a análise da frequência do sinal gerado foi utilizado um SubVI já implementado na forma de um bloco (selecionado através da paleta de funções) denominado **Spectral Measurements**. Esse bloco tem como entrada uma *Waveform* e como saída dois clusters (um para magnitude e outro para fase) que podem ser lidos, por exemplo, pelo **Waveform Graph**.



Como o **Spectral Measurements** é um SubVI, é possível alterar diversas características da análise, clicando com o botão direito no bloco e indo em **Properties**. É possível alterar qual tipo de amplitude (pico a pico ou RMS, linear ou dB, etc.), o tipo de janelamento, tipo de fase, etc. O menu deste subVI aparece como na imagem a seguir:



#### Nota:

Vale lembrar que a análise do sinal em frequência trabalha com uma resolução de escala (em Hz) igual ao inverso do período total amostrado (ou seja,  $1/(\#s/Fs) \rightarrow (Fs/\#s)$ ). Assim, se apenas 1 segundo do sinal for amostrado, a análise espectral será apresentada calculandose os coeficientes múltiplos de 1 Hz; se forem amostrados 10 segundos, a análise espectral será feita usando múltiplos de 0,1 Hz, e assim por diante...