FICHE N° 13

## INTERVENTION EN PRÉSENCE DE BOUTEILLES DE GAZ — ACÉTHYLÈNE

#### **RISQUES PRINCIPAUX:**

Risques d'éclatement de bouteilles : Effet missile pouvant survenir à plus de 100 mètres en générale et
200 mètres pour l'acétylène / Flux thermique / Surpression / Projection matériaux
Risques liés aux propriétés du gaz : Toxique / Comburant / Inflammable / Asphyxiant
Risques de jets torches : Parfois intermittents et pouvant être supérieure à 10 mètres
Risques de blessures : Projection de fragments et matériaux
MOYENS À PRÉVOIR :
Caméra thermique.
Conseiller(s) technique(s): RADART (Réseau Aide Décision et Analyse Risque Technologique).

#### **CONNAISSANCES GÉNÉRALES:**

□ Les bouteilles contenant du gaz sont considérées à risques et présentent un danger lorsqu'elles sont soumises à un incendie et/ou chaleur excessive (T° de surface supérieure à 50°C) et/ou ont subi un choc.

#### □ Caractéristiques de l'acétylène :

- ✓ Inodore et incolore,
- √ Odeur d'ail prononcée,
- ✓ Instable et hautement combustible,
- ✓ Plages d'explosimétrie : LIE=2,3% / LSE=83%,
- ✓ Ogive est de couleur marron + étiquette de danger.



	Les chocs	n'entrainent pa	s de décom	position de	l'acétylène!
--	-----------	-----------------	------------	-------------	--------------

☐ L'acétylène est un gaz instable qui peut se décomposer sous l'effet d'une faible pression ou d'une température élevée. Cette décomposition est explosive.

239 1001

☐ En fonction de la balance risques et enjeux, n'engager du personnel au contact qu'en cas d'impérieuse et absolue nécessité (Sauvetage et mise en sécurité).

# INTERVENTION EN PRÉSENCE DE BOUTEILLES DE GAZ — ACÉTHYLÈNE

FICHE N° 13

### PROPOSITION DE CONDUITE À TENIR :

1.	<u>Évaluer les risques sur la zone d'intervention :</u>				
	S'interroger sur la présence de bouteilles : Ordre de mission, occupant, exploitant.				
	Rechercher les informations associées aux bouteilles de gaz :				
	✓ Type ? Quantité ? Contenance ? Localisation et position des bouteilles ? Nature du produit ?				
	✓ Heure de début de l'incendie / Durée d'exposition ?				
	Ne jamais déplacer les bouteilles !				
	Mettre en place un zonage d'exclusion de 200 mètres. Cette distance peut être réduite s'il y a une				
	protection convenable assurée par des objets massifs tels que des murs de parpaing ou de béton ou des				
	équipements lourds.				
	Observer l'état des bouteilles ? Déformation ? Signes de dommages ? T° de surface ?				
	Bouteilles soumises aux flammes ou T° de surface supérieure 50°C = DANGER!				
	Faire effectuer si possible des mesures d'explosimétrie en fonction du milieu.				
2.	Conduite des opérations lors de l'attaque :				
	Prioriser l'abaissement de l'intensité des flammes dans l'environnement immédiat des				
	bouteilles. Limiter l'exposition des bouteilles de gaz aux rayonnements thermique.				
	Refroidir les bouteilles à risques pendant 1 heure au minium en jet diffusée d'attaque avec un				
	débit de 250 l/Min minimum. Si possible, amarrer la lance. Si fuite au niveau du robinet, le fermer le				
	plus rapidement possible.				
	À l'issue du refroidissement, vérifier si :				
	√ L'eau de refroidissement ruisselle sans évaporation visible sur l'enveloppe (GPL). Elle doit				
	rester humide 30 minutes après la fin de son refroidissement.				
	✓ Si la température de l'enveloppe de la bouteille correspond à la température ambiante et si				
	<mark>maintient</mark> .				
3.	Conduite des opérations pour la mise en œuvre du déblai :				
	Réaliser une phase de surveillance d'une heure au minimum avec contrôle de la température de				
	l'enveloppe toute les 15 minutes !				
	Si la paroi de la bouteille sèche ou si la température augmente, relancer la phase de				
	refroidissement d'une heure.				
	Demander l'intervention d'une société spécialisée dans la récupération des bouteilles. Possibilité				
	à l'issue de l'immerger complètement dans un hac d'eau pendant 24H				