T.D. 12 – Corrigé Exercices de programmation 68000

Exercice 1

Réalisez un sous-programme récursif **facto** qui calcule la factorielle d'un nombre entier **n** (aucun registre hormis **D0** ne sera modifié en sortie du sous-programme).

Entrée : $\mathbf{D0.W} = \mathbf{n}$ (entier non signé codé sur 16 bits)

Sortie : D0.L = n!

```
facto
                                             ; Si n = 0, saut à quit
                      tst.w
                               d0
                      beq.s
                               quit
                      move.w d0,-(a7)
                                             ; Sauvegarde n dans la pile
                      subq.w #1,d0
                                             ; n - 1 \rightarrow d0
                                                          \rightarrow d0
                                             ; (n - 1)!
                      bsr.s facto
                                             ; n(n-1)! \rightarrow d0 (n est dépilé)
                      mulu.w (a7)+,d0
                      rts
                                             ; Sortie
                      moveq.1 #1,d0
                                             ; 0! \rightarrow d0
quit
                                             ; Sortie
                      rts
```

Exercice 2

Soit un mot de 16 bits : $X_3 X_2 X_1 X_0$ (X_n représentant un paquet de quatre bits). Écrivez un programme, en assembleur 68000, qui inverse les paquets de chaque octet, c'est-à-dire qui a pour résultat le mot suivant : $X_2 X_3 X_0 X_1$. On supposera qu'une valeur de départ est contenue dans le registre **D1**. Vous avez à votre disposition tous les autres registres du 68000.

```
; d1 = X3 X2 X1 X0
ror.b #4,d1 ; d1 = X3 X2 X0 X1
ror.w #8,d1 ; d1 = X0 X1 X3 X2
ror.b #4,d1 ; d1 = X0 X1 X2 X3
ror.w #8,d1 ; d1 = X2 X3 X0 X1
```

Exercice 3

Réalisez une multiplication par 2 d'un nombre 128 bits en respectant les indications suivantes :

Entrées : D3:D2:D1:D0 = Entier non signé codé sur 128 bits (D0 étant les 32 bits de poids faible).

Sortie : $D3:D2:D1:D0 = D3:D2:D1:D0 \times 2$

La multiplication par 2 peut être obtenue à l'aide d'un décalage d'un bit vers la gauche des 128 bits. Les instructions de rotation et de décalage sont limitées à une taille de 32 bits. Il faut donc réaliser 4 décalages vers la gauche. À chaque décalage, le bit sortant doit être mémorisé et réinjecté dans les 32 bits suivants. C'est le *flag* X qui sera utilisé à cet effet.

$$X \leftarrow \boxed{ D3 } \leftarrow X \leftarrow \boxed{ D2 } \leftarrow X \leftarrow \boxed{ D1 } \leftarrow X \leftarrow \boxed{ D0 } \leftarrow 0$$

T.D. 12 – Corrigé

On obtient le programme suivant :

Exercice 4

Proposez quelques lignes en assembleur 68000 qui échangent le contenu des registres **D0.B** et **D1.B** sans passer ni par un troisième registre, ni par la pile, ni par la mémoire.

T.D. 12 – Corrigé 2/2