

Systèmes d'Exploitation

Didier Verna EPITA

Architecture

Von Neumann

Interruptions

Entrées / Sorties

Protection

Systèmes d'Exploitation Architecture pour les systèmes

Didier Verna

didier@lrde.epita.fr http://www.lrde.epita.fr/~didier



Table des matières

Systèmes d'Exploitation

EPITA

Architecture

Von Neumann

Interruptions

Entrées / Sorties

Protection

- 1 Architecture Générale
- 2 Cycle de Von Neumann
- 3 Interruptions
- 4 Entrées / Sorties
- 5 Protection matérielle



Architecture

Composition d'n système informatique

Systèmes d'Exploitation Didier Verna

Architecture

Von Neumann

Interruptions

Entrées / Sorties

Protection

- Un (ou plusieurs) processeur(s)
- Mémoire
- Contrôleurs de périphériques
- Périphériques associés
- Bus de liaison





Bus

Systèmes d'Exploitation

EPITA


Architectur

Von Neumann

Interruptions

Entrées /

Sorties Protection





Exemple: architecture Pentium

Systèmes d'Exploitation

Didier Verna


Architecture

Von Neumann

Interruptions

Entrées / Sorties

Protection



Et aussi IEEE 1394 (FireWire) etc.



Cycle de Von Neumann

Systèmes d'Exploitation Didier Verna

Architecture

Interruptions

....orrapaori

Entrées / Sorties

Protection

Scenario



- Extraction d'une instruction
- Stockage dans le registre d'instruction
- Décodage
- Extraction de données éventuelles (opérandes)
- Exécution

Implémentation

- Jeu d'instructions spécifique à chaque CPU
- Utilisation de registres CPU. Registres spéciaux : PC (Program Counter), SP (Stack Pointer), PSW (Program Status Word)
- Architectures modernes : pipelines, CPU super-scalaires, RISC etc.



Initialisation

Systèmes d'Exploitation Didier Verna

_....

Architecture
Von Neumann

mierraptions

Entrées / Sorties

Protection

■ BIOS (Basic Input Output System)

- initialise le matériel (registres processeur, mémoire etc.)
- scanne les bus (ISA et PCI d'abord) pour trouver un périphérique amorçable (bootable)
 Premier secteur => partition active => deuxième
 « boot loader » ou système
- charge le système d'exploitation en mémoire

Système d'Exploitation

- lance le premier processus (« init »)
- attend un événement
- Les événements sont produits par des « interruptions »



Interruptions

Seul moyen d'interrompre le traitement en cours d'exécution

Systèmes d'Exploitation Didier Verna

Architecture

Von Neumann

Interruptions

Entrées /

Sorties Protection

Deux types d'interruption

- Interruptions matérielles
 déclenchées par le processeur, les périphériques etc.
 (ex.. fin d'une opération d'entrée / sortie)
- Interruptions logicielles déclenchées par des « appels système » (ex.. accès mémoire)



- Vocabulaire: « Exception » = interruption causée par une erreur (division par 0, accès mémoire illégal etc.)
 - Remarque : Conflit d'IRQ, périphériques legacy etc.

 ⇒ « Plug and Play » (Plug and Pray).



Traitement des interruptions

Systèmes d'Exploitation Didier Verna

Architecture

Von Neumann

Entrées /

Sorties Protection

Scenario

 L'arrivée d'une interruption suspend le traitement en cours, exécute la routine associée puis reprend le traitement précédent l'interruption.

Implémentation

- Chaque interruption est associée à une routine fixe de traitement.
- Vecteur d'interruptions : tableau situé en mémoire basse et contenant les adresses de début de chaque routine.

L'adresse de l'instruction interrompue est stockée dans a pile du système. Les routines de traitement des interruptions doivent elle-même sauvegarder l'état du processeur si besoin est.



Interruption des interruptions

Systèmes d'Exploitation Didier Verna

Architecture

Von Neumann

Interruption

Entrées / Sorties

Sorties
Protection

Masquage simple

Aucune interruption ne peut intervenir pendant le traitement d'une interruption : leur traitement est différé jusqu'à la fin du traitement de l'interruption en cours.

Masquage sélectif

Chaque interruption est associée à un niveau de priorité. Une interruption peut interrompre une autre interruption de priorité inférieure. Les interruptions de même niveau sont gérées par masquage simple.



Entrées / Sorties

Systèmes d'Exploitation Didier Verna

Architecture

Von Neumann

Interruptions

Entrées / Sorties

Protection

Contrôleur de périphériques

- Gérer un ou plusieurs périphériques de même type (IDE, SCSI etc.)
- Harmoniser leur comportement (vitesse d'accès, structure etc.)
- Assurer le transfert de données entre ces périphériques et la mémoire locale du contrôleur
- Contrôle des périphériques par pilotes (drivers)



Fonctionnement des pilotes

Systèmes d'Exploitation Didier Verna

LITIA

Architecture

Von Neumann Interruptions

Entrées / Sorties

Protection

Scenario

- Requête d'E/S par positionnement des registres du contrôleur
- Signalement de la fin d'une E/S par une interruption



E/S configurées en mémoire

- Adresses mémoire correspondant aux registres des contrôleurs
- Pas besoin d'instructions d'E/S spécifiques
- Évite le contact direct entre le matériel et les programmes utilisateurs

Remarques :

- Pratique pour les périphériques à temps de réponse rapide (adaptateurs vidéos) ou utilisés fréquemment (modem)
- Il existe également des périphériques permettant l'acquisition de données avant que celles-ci soient requises.



Techniques d'E/S

Processus ⇒ Appel système ⇒ Pilote ⇒ Contrôleur

Systèmes d'Exploitation Didier Verna

EPIIA

Architecture

Von Neumann Interruptions

Entrées /

Sorties Protection E/S synchrones

Le pilote attend la fin de la requête : scrutation (sondage) du périphérique (polling), attente active. Une seule requête d'E/S à la fois.

E/S asynchrones

Demande d'interruption pour signaler la fin de la requête, retour immédiat du pilote. Possibilité d'E/S simultanées. Nécessité de maintenir une « table d'état des périphériques ».



Direct Memory Access (DMA)

Systèmes d'Exploitation Didier Verna

Architecture

Von Neumann

Interruptions

Entrées / Sorties

Protection

- Problème : les périphériques rapides (disques, réseau etc.) sont susceptibles de générer énormément d'interruptions (à une fréquence proche du temps de traitement des interruptions).
- **Solution**: transférer des blocs entiers de données entre le contrôleur et la RAM, sans intervention du processeur. ⇒ Un interruption par bloc et non plus par mot.



Mode double

Partage des ressources ⇒ problèmes de cohérence et de sécurité

Systèmes d'Exploitation Didier Verna

EPITA

Architecture

Von Neumann Interruptions

Entrées /

Sorties

Protection

Mode utilisateur

Mode d'exécution des processus clients : le système commute en mode utilisateur dès qu'il donne la main à un processus.

Mode superviseur

Mode d'exécution du système d'exploitation : le matériel commute en mode superviseur dès qu'une interruption est reçue.

■ Instruction privilégiée

Instruction potentiellement nuisible ne pouvant s'effectuer qu'en mode superviseur. Au minimum : toutes les instructions d'E/S.



Protection de la mémoire

Systèmes d'Exploitation Didier Verna

_....

Architecture

Von Neumann

Interruptions

Entrées / Sorties

Protection

Problèmes

- Protéger le système et les utilisateurs entre eux
- Empêcher la modification du vecteur d'interruptions et des routines de traitement de ces interruptions

Solution la plus simple

- À chaque processus, on associe un registre base et un registre limite définissant ses capacités d'accès à la mémoire.
- Des instructions privilégiées permettent au système d'exploitation de charger ces registres.
- Le matériel effectue le contrôle d'accès.



Protection du CPU

Systèmes d'Exploitation Didier Verna

LITTA

Architecture

Von Neumann

Interruptions

Entrées / Sorties

Protection

But

 S'assurer que tout processus client finit par rendre la main au système

Solution : horloge



- Temps fixe : l'horloge génère une interruption à intervalle régulier.
- Temps variable : temps fixe + compteur. Le système d'exploitation fixe la valeur du compteur. Le compteur est décrémenté à temps fixe. Une interruption est générée quand le compteur atteint la valeur 0.