

Robot kinematics

Spider SEALK

Laurent Beaudoin & Loïca Avanthey Épita



1 Position statique

1.1 Les équations de cinématique inverse

Vérifiez les résultats théoriques demandés lors de la dernière séance avec ceux des tableaux suivants.

o Résultats intermédiaires :

$$v = \sqrt{x^2 + y^2} - c \tag{1}$$

$$d = \sqrt{v^2 + z^2} \tag{2}$$

$$\alpha_1 = \arctan(\frac{z}{v})$$
 (3)


$$\alpha_2 = \arccos(\frac{d^2 + a^2 - b^2}{2da}) \quad (4)$$

• Angles des segments :

$$\gamma = \arctan(\frac{y}{x}) \tag{5}$$

$$\alpha = \arctan(\frac{z}{v}) + \arccos(\frac{d^2 + a^2 - b^2}{2da})$$
 (6)

$$\beta = \arccos(\frac{a^2 + b^2 - d^2}{2ab})\tag{7}$$



La patte dans son repère 3D, les différents segments, angles et variables utilisés

1.2 Les différents repères

Dans ce qui suit, on appellera un **repère patte** le repère qui a pour **origine** une **hanche** et qui est formé par l'**axe gauche/droite** du robot, l'axe x (qui correspond à la position au neutre du servomoteur de la hanche au moment du montage), par l'**axe avant/arrière** du robot, l'axe y et l'**axe vertical** z. Les x et y sont dans le sens **positif** quand on s'**éloigne** du robot et z est **positif** vers le **haut**. Il y a **4 hanches**, il y a donc **4 repères patte** différents pour le robot et qui sont matérialisés sur la mire de calibration. C'est dans ces différents repères que l'on va **décrire les mouvements des pattes** pour obtenir le mouvement global du robot.



Pour se simplifier la vie, on va d'abord décrire un mouvement dans un **repère direct**, c'està-dire celui de la **patte avant droite** (R2), puis on fera les **changements adaptés** pour l'exécuter sur les **autres pattes**.

Nous avons calculé les **angles** (γ, α, β) **théoriques**, mais pour **exploiter** ces résultats, il faut maintenant **convertir** ces valeurs en **consignes angulaires** pour les différents **servomoteurs**. Les points durs de cette conversion sont :

- o d'identifier à quelle valeur de consigne pour chaque servomoteur correspond un angle théorique nul,
- o d'identifier dans **quel sens** doit tourner un servomoteur pour que la consigne donnée permette d'obtenir physiquement l'**angle théorique**.




Dans ce qui suit, on vous demande **d'abord un résultat théorique** issu de votre **réflexion**. Vous devrez **impérativement nous faire vérifier vos résultats théoriques** avant de passer à l'implémentation (section 1.4) pour ne pas risquer de **casser** une **patte**.

1.2.1 Angle γ sur les hanches

Commençons par les **consignes** à donner aux **servomoteurs** des **hanches** (S-H) pour les angles γ . Un angle γ **nul** sur chaque revient à **aligner la hanche sur l'axe** x. Si tous les angles γ sont à 0, on obtient la position illustrée à la figure suivante à gauche.

QUESTION 1 (Angle γ nul)

Déterminez pour chaque patte la **consigne angulaire** qui correspond à un angle γ nul. Les résultats sont à mettre dans le **tableau** de la figure suivante à droite.




	$\mathbf{Angle}\gamma\mathbf{nul}$							
L1		90°	R2					
L2			R1					

Position des hanches pour $\gamma=0$ (vue du dessus) à gauche et tableau correspondant des consignes pour les servomoteurs (S-H) à droite.

On souhaite maintenant appliquer un angle γ non nul. Par convention, un angle γ théorique est positif (sens direct) quand la hanche tourne vers l'axe des y positifs. Mettre un γ positif et non nul sur chacun des servomoteurs (S-H) revient à mettre les pattes du robot dans la position illustrée à la figure de la question 2 à gauche. Pour trouver les consignes correspondantes, il faut déterminer dans quel sens doivent se faire les rotations des servomoteurs.

a

Pour information, les servomoteurs fournis sont orientés **positifs** dans le **sens direct** (comme illustré sur la figure suivante).




Les servomoteurs fournis sont orientés positifs dans le sens direct

QUESTION 2 (Angle γ non nul)

Déterminez pour chaque patte la consigne angulaire qui correspond à un angle γ théorique positif et non nul pour obtenir les positions de la figure suivante à gauche.

Pour cela, regardez comment sont **physiquement positionnés** les servomoteurs (S-H) concernés pour déterminer dans **quel sens** ils doivent tourner (direct/positif ou indirect/négatif).

Les **résultats** sont à mettre dans le **tableau** de la figure suivante à droite.



	$\textbf{Angle} \gamma \textbf{non nul}$								
L1		90°+ γ	R2						
L2			R1						

Position des hanches pour un angle γ non nul (vue du dessus) à gauche et tableau correspondant des consignes pour les servomoteurs (S-H) à droite.

1.2.2 Angle α sur les fémurs

Passons maintenant aux consignes pour les servomoteurs des fémurs (S-F) pour les angles α . Un angle α théorique nul revient à mettre le fémur à l'horizontal, c'est-à-dire dans le plan (x, y).

QUESTION 3 (Angle α nul)

Déterminez pour chaque patte la **consigne angulaire** qui correspond à un angle α **nul** (fémur à l'horizontal). Les **résultats** sont à mettre dans le **tableau** suivant.

$\mathbf{Angle}\alpha\mathbf{nul}$								
L1		90°	R2					
L2			R1					

Tableau des consignes pour les servomoteurs (S-F) pour α nul.

On souhaite maintenant appliquer un **angle** α **positif** et **non nul** sur chacun des **servomoteurs** (S-F). Par convention, un angle **théorique** α **positif** (sens direct) signifie un **fémur** qui **monte** (donc vers le sens des z positifs). Pour cela, il faut **déterminer** dans **quel sens** doivent se faire les **rotations**.

QUESTION 4 (Angle α non nul et positif)

Déterminez pour chaque servomoteur (S-F) la consigne angulaire qui correspond à un angle α théorique positif et non nul (c'est-à-dire dans le sens des z positifs).

Pour cela, regardez comment sont **physiquement positionnés** les servomoteurs (S-F) concernés pour déterminer dans **quel sens** ils doivent tourner (direct/positif ou indirect/négatif).

Les **résultats** sont à mettre dans le **tableau** suivant.

$\mathbf{Angle}\alpha\mathbf{non}\mathbf{nul}$								
L1		90°- α	R2					
L2			R1					

Tableau des consignes pour les servomoteurs (S-F) pour α non nul et positif.

1.2.3 Angle β sur les tibias

Passons maintenant aux consignes pour les servomoteurs des tibias (S-T) pour les angles β . Un angle β théorique nul revient à replier complètement (théoriquement) le tibia sur le fémur.



On ne testera pas sur le robot un angle β théorique nul car il est physiquement impossible à réaliser : on risque de casser la patte... ou le sermoteur!!!

QUESTION 5 (Angle β nul)

Déterminez pour chaque patte la consigne angulaire qui correspond à un angle β théorique nul (tibia replié sur le fémur). Les résultats sont à mettre dans le tableau suivant.

$\mathbf{Angle}\beta\mathbf{nul}$								
L1		0°	R2					
L2			R1					

Tableau des consignes pour les servomoteurs (S-F) pour β nul.

On souhaite maintenant appliquer un **angle** β **positif** et **non nul** sur chacun des servomoteurs (S-T). Par convention, un angle **théorique** β **positif** (sens direct) signifie un **tibia** qui s'**éloigne** du **fémur**. Pour cela, il faut déterminer dans **quel sens** doivent se faire les **rotations**.

QUESTION 6 (Angle β non nul et positif)

Déterminez pour chaque servomoteur (S-T) la consigne angulaire qui correspond à un angle β théorique positif et non nul (c'est-à-dire qui s'éloigne du fémur).

Pour cela, regardez comment sont **physiquement positionnés** les servomoteurs (S-T) concernés pour déterminer dans **quel sens** ils doivent tourner (direct/positif ou indirect/négatif).

Les **résultats** sont à mettre dans le **tableau** suivant.

$\textbf{Angle} \beta \textbf{non nul}$							
L1		0°+ β	R2				
L2			R1				


Tableau des consignes pour les servomoteurs (S-F) pour β non nul et positif.

QUESTION 7 (Offset)

En vous aidant de la figure ci-dessous et sachant que la hauteur S-Hz vaut $27 \ mm$, indiquez dans le tableau suivant les mesures réelles idéales réalisées sur la mire de calibration lorsque l'on demande à l'extrémité de la patte de se positionner en (100, 70, 15) $(E_{R_2}z$ ou $E_{L_1}z$ par exemple).

Coord.	Position Consigne	Position idéale mesurée
x	100	
У	70	
\mathbf{z}	15	

Tableau des consignes en position et des mesures attendues correspondantes.



Repères pattes (vue de face) par rapport au sol

1.3 Implémentations & Garde-fou



Pensez bien à faire **valider** vos **résultats théoriques** par un encadrant **avant** de procéder à l'implémentation

EXERCICE 1 (Cinématique inverse)

Implémentez les formules de cinématique inverse (section 1.1) pour que vous puissiez calculer les angles théoriques (γ, α, β) pour une position donnée (créez autant de fonctions que nécessaire). On vous rappelle les longueurs des différents segments du robot $a=53 \ mm, \ b=79,5 \ mm$ et $c=30,5 \ mm$.



N'oubliez pas que les angles en radians doivent être convertis en degrés à la fin.



Vous n'êtes **pas encore** autorisés à tester sur le robot à ce stade!

EXERCICE 2 (Consignes)

Implémentez les fonctions permettant de convertir les angles théoriques en degrés en consignes pour les servomoteurs des hanches, des fémurs et des tibias de chaque patte (créez autant de fonctions que nécessaire).



Vous n'êtes **pas encore** autorisés à tester sur le robot à ce stade!

Comme vous pouvez le voir sur le robot, tous les servomoteurs **ne peuvent pas** utiliser leur 180° de débattement car ils entrent en **butée** sur des **éléments mécaniques** bien avant. Aussi, il est prudent de **limiter les débattements autorisés** par servomoteur pour limiter les **risques de casse**.

EXERCICE 3 (Garde-fou)

Écrivez une fonction qui vérifie que la consigne que l'on souhaite donner à un servo-moteur est bien dans la plage autorisée de ce dernier. Cette fonction sera systématiquement appelée avant l'application d'une consigne à un servomoteur.

En cas d'**erreur** on appliquera les consignes positionnant l'araignée en **PLS** pour reconnaître facilement visuellement qu'il y a un **problème** (on actionnera d'abord les tibias puis après un délai de $200 \ ms$ les hanches et les fémurs) et on quittera le programme après un délai de $200 \ ms$ (le temps que les servomoteurs se soient mis en position).



Maintenant c'est bon, vous pouvez tester. Vous vous assurerez que la fonction garde-fou fonctionne bien grâce à une consigne $d'1^{\circ}$ en dehors de la plage (pas plus!!!).

R2 L2		$ m R1 \mid\mid L1$				
Consigne Hanche	[60°, 175°]	Consigne Hanche	[5°, 120°]			
Consigne Fémur	[5°, 120°]	Consigne Fémur	[60°, 175°]			
Consigne Tibia	[40°, 160°]	Consigne Tibia	[20°, 140°]			

Position PLS						
Consigne Hanche	90° (R2, R1, L1, L2)					
Consigne Fémur	90° (R2, R1, L1, L2)					
Consigne Tibia	160° (R2, L2) 20° (R1, L1)					

1.4 Calibration: le retour

Maintenant, on va revenir sur la **différence** qu'il y a entre le **modèle théorique** du robot et la réalité du **prototype**. On va donc faire prendre une pose particulière au robot, la **pose de calibration**, mais que l'on ne définit plus maintenant sous forme de **consignes servomoteurs** (comme à la séance précédente) mais en précisant la **position extrémale** de chaque patte.

EXERCICE 4 (Reprendre la pose de calibration)

Utilisez les fonctions que vous avez implémentées à la section 1.3 pour **positionner** l'extrémité des pattes sur le point (100, 70, 15) dans chaque repère patte. On vous rappelle qu'il y a un offset en z (l'origine du repère patte n'est pas en contact avec le sol) de 27 mm.

Pour **corriger les erreurs** et faire prendre à votre robot une position réelle qui s'approche au mieux de la position idéale, il faut (après avoir mis l'araignée en position de calibration) :

- mesurer les positions réelles extrémales des pattes
- calculer la correction à appliquer pour chaque segment de chaque patte.
- appliquer la correction correspondante à chaque segment de chaque patte.

Pour calculer la correction (étape réalisée une seule fois au début du programme), il faut :

- o calculer les angles théoriques (γ, α, β) que l'on obtient avec la consigne (100, 70, 15)
- o puis calculer pour **chaque patte** ces mêmes **angles** $(\gamma_{leg}, \alpha_{leg}, \beta_{leg})$ obtenus avec la **position réelle mesurée** $(x_{leg}, y_{leg}, z_{leg})$ (on n'oublie pas de retrancher l'offset du z mesuré!).
- o et enfin pour **chaque patte**, on fait la **différence** entre les valeurs d'angles **théoriques** et les valeurs d'angles **réels** et on **sauvegarde** ces valeurs dans un **tableau**.

Pour l'utilisation, il faudra **ajouter** ces corrections aux valeurs des angles théoriques **à chaque fois** qu'ils sont calculés et ce, **en fonction de la patte concernée**, avant de procéder au calcul des consignes des servo-moteurs.

EXERCICE 5 (Calcul des correctifs)

Implémentez la fonction qui calcule les **différences** d'angles **théoriques** et **réels** et qui les **sauvegarde** dans un tableau. Cette fonction sera appelée dans le **setup**.

EXERCICE 6 (Correction des angles on the fly - Exercice noté)

Implémentez ensuite la **correction d'erreur** grâce au tableau qui contient les correctifs. Pour **valider** votre code, faites prendre à votre robot la position de calibration (100, 70, 15) et **vérifiez** que la position réelle est maintenant **beaucoup plus proche** de la position théorique.

*** Cet exercice est noté : appelez un encadrant quand vous êtes prêts! ***



Pour la suite, toutes les consignes que vous passerez aux servomoteurs devront être corrigées!

2 Action! Move in the right way!


2.1 Mouvement sur une patte : Gymnastique...

Vous allez commencez par tester votre nouvelle capacité à **positionner** précisément l'**extrémité** d'une patte en **3D** en effectuant un **parcours imposé**.

EXERCICE 7 (Parcours imposé d'une patte sur la mire de calibration – Exercice noté)

Sur la mire de calibration dans le quadrant de la patte $\mathbf{R2}$, il y a un triangle bleu dessiné. Codez le robot pour que l'extrémité de la patte $\mathbf{R2}$ suive le centre de ce tracé bleu. On prendra comme hauteur z=-27, la valeur de l'offset, pour que la patte "touche le sol". Servez vous d'un cube pour surélever l'araignée lors de cet exercice.

*** Cet exercice est noté: appelez un encadrant quand vous êtes prêts! ***



Parcours sur une patte.

2.2 Mouvements multi-pattes: Get up, stand up!

EXERCICE 8 (Sit down)

Implémentez une fonction qui permet à l'araignée d'être en **position assise**, prête à se lever. Pour cela, le bout des pattes doivent **toucher le sol** (z = -27, la valeur de l'offset!) et les pattes doivent être **orientées** dans leur sens de marche (x = 70, y = 50).



La fonction sit sera appelée systématiquement avant la fonction stand ainsi qu'à la fin d'une action de marche ou de la réalisation d'un parcours pour remettre l'airaignée en position repos.

EXERCICE 9 (Stand up)

Implémentez une fonction qui permet à l'araignée de se lever, prête à marcher. Pour cela, le bout des pattes doivent appuyer sur le sol pour lever le corps. On donnera donc une valeur de z plus basse que le sol (z = -40). Les pattes doivent être orientées dans leur sens de marche (x = 70, y = 50).



Quant à la fonction stand elle sera obligatoirement appelée avant d'appeler pour la première fois une fonction de marche, quelle qu'elle soit, jusqu'au prochain sit.

2.3 Mouvements multi-pattes: En avant marche!

Pour faire des actions plus **complexes** comme un déplacement en **avant** ou **arrière** ou encore une **rotation** à **gauche** ou à **droite**, il faut **combiner** des **actions différentes** sur **plusieurs pattes** à la fois. Dans un premier temps, vous allez **étudier** un mouvement à partir d'une **vidéo** pour le **modéliser** pour comprendre quelles actions vous devez faire, sur quelle patte et quand.



À la fin de chaque séquence (mouvement en avant, en arrière, rotation à gauche ou à droite), le robot reprend la **pose** qu'il avait au **début** de la séquence. En faisant cela, on s'assure de toujours connaître la **position de départ** du robot pour chaque nouvelle séquence.

QUESTION 8 (Modélisation de la marche d'un pas en avant - Exercice noté)

À l'aide de la **vidéo** fournie, **modélisez** à chaque instant (c'est-à-dire à chaque fois qu'une ou plusieurs pattes bougent) la **position extrémale** de chaque patte pour effectuer un pas en avant. Pour cela, complétez le tableau qui suit (fichier pdf formulaire à remplir fourni sur le Moodle).





*** Cet exercice est noté: appelez un encadrant quand vous êtes prêts! ***

	Front								Ва	ıck			
	Left (L1)			Ri	Right (R2)			Left (L2)			Right (R1)		
	х	у	z	x	У	z	х	у	z	x	у	\mathbf{z}	
start	70	50	-40	70	50	-40	70	50	-40	70	50	-40	
move 1				70	100	-20							
move 2													
move 3													
move 4													
move 5													
move 6													
move 7													
move 8													
move 9													
end	70	50	-40	70	50	-40	70	50	-40	70	50	-40	



La **position des points** verts (et jaunes) sur la mire a été **déterminée** par rapport aux **dimensions** du robot : c'est le **pas** le plus **grand** que l'on peut faire pour avancer bien droit sans être déséquilibré.



Pas "un" mais "des" algorithmes de marche

Il y a de nombreux algorithmes de marche à 4 pattes / 3 segments, celui que nous utilisons n'est donc qu'un exemple parmi d'autres!

EXERCICE 10 (Ça marche? – Exercice noté)

Après validation, **codez** une fonction de **marche**, qui permet d'implémenter le **pas** vu précédemment et de le **multiplier** autant de fois que spécifié en **argument**. Vous appliquerez un délai de 500 ms entre chaque mouvement dans le plan horizontal et un délai de 300 ms entre chaque mouvement dans le plan vertical.



Vous n'oublierez pas d'appeler **avant** cette fonction la fonction **sit** et la fonction **stand**. Et **après** l'appel de la fonction de marche, vous rappellerez **sit**.

Posez l'araignée sur un cube sur la mire et vérifier que vous obtenez bien ce que vous souhaitez.

*** Cet exercice est noté: appelez un encadrant quand vous êtes prêts! ***

EXERCICE 11 (Ça marche vraiment?)



Après validation de l'exercice précédent, posez l'araignée au sol et allumez-la... alors?

2.4 Mouvements multi-pattes: On tourne!

Pour faire un pas en avant, on a vu qu'il fallait avancer une patte puis tout tirer en arrière. Pour faire une rotation d'un pas vers la gauche, on va appliquer la même stratégie. L'angle le plus grand que l'on peut faire par rapport aux dimensions du robot est de 45°.

Cependant, il n'est **pas prudent** d'effectuer directement la rotation depuis la position **start** car on risque d'arriver sur une position où le servomoteur arrive en **butée**. Aussi pour regagner de l'**amplitude angulaire** et bouger en toute **sécurité**, on va **décaler** notre point de départ vers un **point intermédiaire**, le point rouge ou orange selon les pattes, l'autre point (respectivement orange ou rouge) correspondant à la position à 45°.

QUESTION 9 (Modélisation de la rotation d'un pas vers la gauche - Exercice noté)

À l'aide de la **vidéo** fournie, **modélisez** à chaque instant (c'est-à-dire à chaque fois qu'une ou plusieurs pattes bougent) la **position extrémale** de chaque patte lors d'une rotation d'un pas vers la gauche (dans la vidéo vous avez 3 rotations successives d'un pas vers la gauche et 3 rotations d'un pas vers la droite). Pour cela, complétez le tableau qui suit (fichier pdf formulaire à remplir fourni sur le Moodle).



Si vous devez faire une rotation de plusieurs pas successifs, il est inutile de repasser par la position **start**. Vous pouvez enchaîner directement les pas comme sur la vidéo.

Les cases bleues (move 1 à move 9) décrivent la séquence d'un pas vers la gauche et les cases vertes (move 10 à move 17) décrivent la séquence permettant de revenir à la position initiale.

*** Cet exercice est noté : appelez un encadrant quand vous êtes prêts! ***

	Front						Back					
	L	eft (I	1)	Ri	Right (R2)			eft (I	(2)	Ri	ght (R1)
	х	у	z	x	у	z	х	у	z	x	у	z
start	70	50	-40	70	50	-40	70	50	-40	70	50	-40
move 1	73	25	-20									
move 2												
move 3												
move 4												
move 5												
move 6												
move 7												
move 8												
move 9												
move 10												
move 11												
move 12												
move 13												
move 14												
move 15												
move 16												
move 17												
end	70	50	-40	70	50	-40	70	50	-40	70	50	-40

EXERCICE 12 (Ça tourne? - Exercice noté)

Après validation, **codez** une fonction de **rotation**, qui permet d'implémenter le **pas** vu précédemment et de le **multiplier** autant de fois que spécifié en **argument**. Vous appliquerez un délai de 500 ms entre chaque mouvement dans le plan horizontal et un délai de 300 ms entre chaque mouvement dans le plan vertical.



Vous n'oublierez pas d'appeler **avant** cette fonction la fonction **sit** et la fonction **stand**. Et **après** l'appel de la fonction de rotation, vous rappellerez **sit**.

Posez l'araignée sur un cube sur la mire et vérifier que vous obtenez bien ce que vous souhaitez.

 $\star\star\star$ Cet exercice est noté : appelez un encadrant quand vous êtes prêts! $\star\star\star$

EXERCICE 13 (Ça tourne vraiment?)



Après validation de l'exercice précédent, posez l'araignée au sol et allumez-la... alors?

3 Un nouveau code pour de nouvelles perspectives

Les mouvements que vous obtenez donnent une impression de **mouvements saccadés** et un peu **précipités**. Pour arriver à les **fluidifier**, il faut entrer beaucoup plus en détail dans la gestion fine du **temps** des consignes.



En robotique, cette **gestion du temps** est **capitale**, car elle **conditionne** ce qu'un robot peut faire ou non et comment il doit le faire.

Prenons un **exemple** : si un mouvement impose une succession **trop rapide** de consignes **trop éloignées** les unes des autres (la téléportation n'existe pas (encore?) à notre époque;-)), le servomoteur n'aura **pas le temps** d'exécuter **physiquement** les ordres dans le temps imparti et le mouvement **échouera**. C'est pour cela que la robotique intègre la notion de **vitesse** pour imposer des **contraintes** sur les vitesses admissibles et d'**accélération** pour tenir compte entre autre des phénomènes d'**inertie**.



Dans ce module d'introduction, nous n'aurons pas le temps d'aborder ces notions.

D'autre part, il y a d'autres notions propres aux robots marcheurs que l'on n'a pas abordées comme la gestion de la **position** du **centre de gravité** en fonction de l'empreinte au sol des pattes porteuses. Aussi, pour aller plus loin, on vous fournit un **nouveau code** qui tient compte de toutes ces contraintes et que vous allez **compléter** (code à trous) avec ce que vous avez travaillé jusqu'ici.




Ce code est architecturé de manière modulaire.

Il permet de gérer **finement** et de manière automatiquement **adaptative** l'enchaînement temporel des différents ordres aux pattes en maîtrisant la notion de **vitesse**, à l'échelle du robot (vitesse de déplacement du robot dans un référentiel galiléen classique, c'est-à-dire là où le principe d'inertie est vérifié) comme à l'échelle des **vitesses angulaires** au niveau des servomoteurs. Ce code aide aussi à ce que le robot marcheur reste **stable** durant ses déplacements.

3.1 Architecture du nouveau code - vademecum

L'architecture du code est organisée comme illustré à la figure suivante. Les abstractions de plus haut niveau se trouvent en haut de ce schéma et concernent les notions qui portent sur le robot dans sa globalité. À l'inverse, les notions bas niveau proches de la couche électronique comme les consignes aux servomoteurs se trouvent en bas du schéma.



Synoptique de l'architecture générale du nouveau code.

Trajectoire Le plus haut niveau de l'architecture est la trajectoire. Elle correspond à la liste des déplacements haut niveau que doit effectuer le robot dans un référentiel galiléen (avance de 10 pas, tourne à gauche de 3 pas, etc.). C'est dans la méthode setup() de l'objet trajectory que vous listez la trajectoire à suivre. Voici un exemple de trajectoire :

```
void Trajectory::setup() {
   stand();
   step_forward(10);
   turn_left(3);
   sit();
}
```

Corps (Body) Le corps est un objet intermédiaire permettant d'initialiser les pattes et de générer la trajectoire définie précédemment, c'est-à-dire décrire l'enchaînement des mouvements des différentes pattes. Cet enchaînement est défini dans l'objet Motion4 (pour 4 pattes) dans Motion.cpp.

```
void Motion4::turn_left(bool lastmovement);
void Motion4::step_forward();

void Motion4::step_forward();

void Motion4::step_forward();

void Motion4::step_forward();
```

Ces méthodes contiennent la liste des positions des extrémités de chaque patte du robot. Ces informations sont ensuite envoyées à l'objet ArmController. La génération d'un mouvement élémentaire ou d'une attente fait appel à deux méthodes :

```
void Motion4::armMove(int index, Vectorf pos, bool wait);
void Motion4::armWait();
```

- ▶ La méthode armMove() prend en entrée les arguments suivants :
 - o L'index de la patte qui va recevoir un ordre.
 - $\circ\,$ Le $\mathbf{vecteur}\,\,\mathbf{position}\,\,\mathrm{vers}$ le quel la patte doit aller
 - Un **booléen optionnel** (par défaut à faux) permettant de dire si le contrôleur doit **attendre** que les pattes soient arrivées à leur position cible avant d'exécuter la suite des ordres de sa file.
- ► La méthode armWait() permet d'ajouter un ordre d'attente indépendament de la méthode armMove().

Contrôleur des pattes (ArmController) Cette partie s'occupe de coordonner et de contrôler simultanément les différentes pattes. Concrètement, les ordres de déplacement ou d'attente des différentes pattes provenant de Body sont ordonnés sous forme d'une file (queue ou FIFO). Le contrôleur dépile ces ordres, les définit comme positions cibles et fixe la vitesse de déplacement pour chacune des pattes. Lorsqu'il dépile un ordre WAIT, il exécute le mouvement des pattes jusqu'à ce qu'elles arrivent physiquement à leur cible finale (estimation en boucle ouverte). Le processus recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ordres stockés en mémoire. C'est donc au niveau de ce contrôleur que l'on tient compte de la vitesse d'exécution réelle de chaque tâche par l'Arduino pour s'assurer de la bonne synchronisation des différentes pattes.

Patte (Arm) Cette partie gère le mouvement de l'extrémité E du bout de la patte entre sa position actuelle en (x,y,z) et la position cible voulue. La vitesse de déplacement de E est constante et fournie par ArmController. Pour respecter cette contrainte, un ensemble de points intermédiaires de passage est automatiquement généré. La cinématique inverse ainsi que les corrections issues de la calibration d'une patte sont calculées dans Kinematics.

Moteurs (Motors) La couche la plus basse porte sur la simplification du contrôle des servomoteurs en permettant de les manipuler sous forme d'une liste de 12 servomoteurs plutôt que d'y accéder par le numéro des pins respectifs où ils sont branchés.



Conseil : pour gagner en compréhension, identifiez où dans ce nouveau code pourrait se trouver chacune des étapes de votre propre code.

3.2 Réimplémentations dans la nouvelle architecture



Attention ne pas modifier les parties qui ne vous seront pas demandées.



Des **exemples de code** sont disponibles dans le dossier Doc du code fourni.

Parcourons le fichier principal du nouveau code, spider.ino:

```
#include <Arduino.h>
#include "motors.h"
#include "armcontroller.h"
#include "body.h"
// List of servo pins connected to the arduino
// Hip / Femur / Tibia
int servo_pin[12] = { 4, 2, 3,
                      7, 5, 6,
                      16, 14, 15,
                      19, 17, 18};
// Motors controller
Motors<MOTORS_NUMBER> motors;
// We choose 4 legs which each have 3 segments
ArmController<4, 3> armController{motors};
\ensuremath{/\!/} Corrections which will be applied to the segments of the legs
Vectorf corrections[] = \{\{100, 70, 42\}, // R2\}
                          {100, 70, 42}, // R1
                         {100, 70, 42}, // L1
                         {100, 70, 42}};// L2
// We choose the spider model (all dimensions)
SpiderJDMI model;
// We use a 4-legged body
Body4 body(armController, model);
// The object that manages and stores the trajectory
Trajectory trajectory;
void setup()
   Serial.begin(115200); // Initialize the TLL-USB communication link
   motors.attachServo(servo_pin); // First thing to do
   body.init(corrections); // Compute the corrections given the measured calibration values
   trajectory.setup(); // Load the path to follow
}
```



Vous êtes prêts?

EXERCICE 14 (Calibration Never Dies)

Entrez les valeurs de calibration que vous aviez mesurées pour votre robot dans le tableau correction qui se trouve dans le fichier principal spider.ino:

```
Vectorf corrections[] = {{100, 70, 42}, {100, 70, 42}, {100, 70, 42}, {100, 70, 42}};
// Replace values with your measurements
```

La méthode addPosition du contrôleur de patte permet d'ajouter des ordres qui seront exécutés pendant la méthode process_orders. Il y a deux types d'ordre : POS et WAIT. Remplissez la fonction loop suivante pour que l'araignée prenne la pose de calibration corrigée :

```
void loop()
{
   for (int i = 0; i < 4; i++) {
      armController.addPosition({Order::POS, i, 10000, {100, 70, 15}});
      armController.addPosition({Order::WAIT});
   }
   armController.process_orders();
   delay(1000);
}</pre>
```

Programmez l'araignée, placez-la sur la mire et vérifiez que les mesures sont bonnes!

Une fois cet exercice validé, on va pouvoir réimplémenter les déplacements dans l'objet Motion4. Avant cela, vous pouvez remettre la fonction loop d'origine :

```
void loop()
{
    trajectory.reset(); // Reset trajectory position to 0
    body.process(trajectory); // Convert the trajectory supplied into orders
    armController.process_orders(); // Process last orders
}
```


EXERCICE 15 (En avant!)

Dans le fichier motion.cpp en vous inspirant de votre code précédent, implémentez les instructions pour faire faire un pas en avant à l'araignée avec les nouvelles méthodes.

```
void Motion4::step_forward();
```



Un seul pas Cette fonction sera appelée plusieurs fois par Body (déjà fourni) pour réaliser le nombre de pas voulu.



En fonction du **type de mouvement**, on préférera différents **types de vitesse**. Par exemple, il sera préférable d'aller **moins vite** si on bouge **plusieurs pattes** en même temps. Pour **changer** la **vitesse** vous devez modifier l'attribut current_speed :

```
current_speed = model->leg_move_speed;
```

Plusieurs vitesses de références sont à votre disposition, on appellera ainsi :

- ▶ model->leg_move_speed // before moving a unique leg while moving backward or forward
- ▶ model->body_move_speed // before moving several legs at the same time while moving back -ward or forward
- ▶ model->stand_seat_speed // before standing or sitting
- ▶ model->spot_turn_speed // before moving one or several leg while turning left or right

EXERCICE 16 (En avant... marche)



Pour tester votre code, il vous faut définir une trajectoire dans le fichier trajectory.cpp. Par exemple :

```
void Trajectory::setup() {
    stand();
    step_forward(1);
    sit();
}
```

Programmez le robot et testez pour faire un pas en avant puis plusieurs pas en avant.

EXERCICE 17 (En arrière aussi! (Même pas peur...))



Implémentez la séquence pour reculer : celle-ci est le déroulement inverse de la marche en avant!

```
void Motion4::step_back();
```

Modifiez votre trajectoire pour tester ce nouveau mouvement avec un puis plusieurs pas.

EXERCICE 18 (Puis à gauche)



Implémentez la séquence pour tourner à gauche en vous inspirant de votre code.

```
void Motion4::turn_left(bool lastmovement);
```



À noter que le paramètre lastmovement permet de spécifier dans le cas de plusieurs rotations s'il est nécessaire de remettre les pattes en position initiale (70, 50, -40). Celui-ci vaudra true dans ce cas.

Modifiez votre trajectoire pour tester ce nouveau mouvement avec un puis plusieurs pas.

EXERCICE 19 (Et enfin à droite)

Implémentez la séquence pour tourner à droite, comme la marche avant / arrière, on effectue le mouvement inverse que quand on souhaite tourner à gauche!

```
void Motion4::turn_right(bool lastmovement);
```

Modifiez votre trajectoire pour tester ce nouveau mouvement avec un puis plusieurs pas.

${\bf EXERCICE~20~(\it Trajectoires~tests)}$

Essayez-vous sur des petites trajectoires de votre cru pour montrer que vous maîtrisez bien l'araignée!