Инструкция по подготовке файлов для нанесения паяльной пасты и для расстановки деталей автоматом Novastar LS-40.

- Для того чтобы Ваша плата была принята к монтажу на автомате, Вам необходимо подготовить предварительные файлы для нанесения пасты и расстановки компонентов согласно этой инструкции.
- Автомат умеет устанавливать только радиодетали для поверхностного монтажа. Компоненты для установки в отверстия монтируете сами.
- Эта пошаговая инструкция написана для плат сделанных в Altuim Designer. Если для проектирования использовался другой САПР, то пункты меню ищите сами.
- Для всех устанавливаемых электронных компонентов должны быть известны геометрические размеры, даже для чип-резисторов и конденсаторов (у них может быть разная толщина). Высота/толщина компонента указывается максимальная из datasheet.
- Названия корпусов элементов должны соответствовать таблице названий. Либо Вы должны указать, какому из названий таблицы соответствуют элементы Вашей платы.
- В номиналах и названиях электронных компонентов не должно быть пробелов.
- Далее считается, что проект платы называется MyProject.

Подготовка файлов для расстановки деталей.

- 1) Для начала необходимо создать файл списка компонентов:
 - Меню:Reports / Bill of Materials
 - Проверяем список, если все нормально, то выбираем формат Excel и нажимаем Export
 - Называем файл MyProject _BOM.xls
 - Открываем файл MyProject BOM.xls в Excel
 - Разделяем список на три группы: установка автоматом (нанесение пасты и установка), устанавливаемые вручную (на автомате только нанесение пасты), не устанавливаемые
 - произвести сортировку в первой и второй группах по типу корпуса и номиналу
 - удалить столбцы Description и LibRef
 - добавить столбцы:
 - o Pack тип упаковки(лента 8 мм, 12 мм, пенал, лоток, короткая лента)
 - о Component size три размера компонента указывается для устанавливаемых компонентов. Для небольших микросхем, типа SOIC-8 указываются размеры вместе с выступающими ножками. Толщина (высота) компонента берется из datasheet максимальная (лучше отпустить компонент на расстоянии 0.1-0.2 мм от платы, чем ударить его о посадочную площадку).
 - Pad size размер контактной площадки для выводов компонента необходим для определения размера капли паяльной пасты
 - о Layer слои (стороны платы), на которых стоят компоненты
 - Переставить столбцы, чтобы получилась таблица следующего вида:

Footprint	Comment	Quantity	Designator	Pack	Component size	Pad size	Layer
0402	100	49	R42_ADC_0, R	лента 8 мм	1*0.5*0.35	0.7*0.55	T
0402	0.1uF	186	C2_ADC_0, C2	лента 8 мм	1*0.5*0.5	0.7*0.55	T,B
0603	51	172	R4 CH1, R4 C	лента 8 мм	1.6*0.8*0.45	1*1	T

0603	0.1uF	527	C1_CH1, C1_C	лента 8 мм	1.6*0.8*0.8	1*1	T,B
0805	4.7nFx100V	32	C209, C213, C2	лента 8 мм	2*1.25*0.85	1.1*1.45	T
SOIC8-150	AD8132	32	U3_CH1, U3_C	пенал	4.9*6*1.75	1.8*0.5	T
SOT-23	BAV99	33	VD1_CH1, VD	лента 8 мм	2.9*2.3*1.1	1.27*0.508	В
TQFP64	LXT972A	1	U15	лоток	10*10*1.6	1.6*0.25	Т

Установка вручную

SO-G16/G6.9	TG110-S050N2	1	T1		2.25*0.6	T
SWD4-8	SW DIP8	1	S1		1.778*1.016	T
TO-263-5	LT1764EQ	3	U23, U24, U25		1.1*2.2	T
TO-263-5	LT3015EQ	1	U26		1.1*2.2	T
LED1206	LED1	1	VD5		1.2*1.8	T

Не устанавливать (самостоятельный монтаж)

DIN41612-B-MR	DIN41612-B-MR	1	Ј3		
LED2	LED0	1	VD8		
LEMO	COAX	2	J4, J5		
PLLD1-27-40R	PLLD1-27-40R	2	J1, J2		

- Потом в таблицу будут добавлены столбцы: Outline, Feeder, Tool, Tool position, Apperture, Needle, Despenser profile
- 2) Создаем файл ріск&place:

/File/Assembly Outputs/Generates pick and place files/ Должны быть включены Text и Imperial.

3) Получаем файл Pick Place for MyProject.txt

Его необходимо отредактировать в любом в текстовом редакторе :

- Удалить пробелы из номиналов компонентов (если этого не сделали раньше)
- Удалить лишние пробелы. Для этого надо сделать замену двух пробелов на один несколько раз, пока не перестанет находить комбинацию.
- Удалить надпись mil.
- В первой строчке убрать пробелы в названии столбцов (например, $Mid X \rightarrow Mid X$).
- Удалить вторую пустую строку.
- 4) Открываем файл Pick Place for MyProject.txt в Excel с разделителями, в качестве разделителя пробел.
 - Удаляем столбцы RefX, RefY, PadX, PadY
 - Делаем многоуровневую сортировку по корпусам, по номиналам, MidX, MidY
 - Удалить компоненты со сквозными ножками.
 - Переименовать корпуса компонентов в соответствии с таблицей.

		•				
0402	TantA	SOIC8-150	QSOP16-150	SOT-23-3	SOT-223	LQFP-80
0603	TantB	SOIC14-150	TSOP-II-44	SOT-23-5	LQFP-64	LFCSP-48
0805	TantC	SOIC16-150	CP-12-1	SOT-23-6	LQFP-100	LFCSP-64
1206	TantD	SOIC20-300	CP-24-1	SOT-23-8	PQFP-240	TQFP-64

- Добавить питатели из MyProject BOM.xls
- Добавить инструмент

- Сделать сортировку по инструменту крупные детали в конце. Не забываем про сортировку по корпусам, по номиналам, MidX, MidY.
- 5) Сохранить как txt с табуляцией. Имя файла PP MyProject.txt.

Подготовка файлов для нанесения паяльной пасты.

- 1) B Altium открываем / File / Fabrication output / Gerber Files, установки:
 - inches
 - 2.4
 - top paste, bottom paste
 - keep leading and trailing zeroes
 - reference to relative origin
 - G54

Генерим gerber файл

- 2) Составляем соответствие аппертур и компонентов, добавляем в файл MyProject BOM.xls
- 3) В gerber файлах оставляем строки с G54 и координатами
 - заменяем в текстовом редакторе D03*, D02*, X, Y на пусто.
 - удаляем пустые строки
- 4) Открываем в Excel
 - первая строка X, Y, Tool, Rotation
 - напротив G54 ставим размер капли (Profile) в третьем столбце
 - размножаем строки с несколькими каплями и вычисляем координаты
 - делем "зигзаг" для микросхем с малым шагом (шаг 0.5 мм, величина зигзага ~ 16 mil = +-8 mil, игла 25, капля 1)
 - 4-й столбец = 0
 - "протягиваем" все
 - удаляем строки с G54
 - сортируем по Tool, X?, Y?, не трогая зигзаг и других микросхем.
 - сохраняем как txt с табуляцией Paste_MyProject_T.txt, Paste_MyProject_B.txt