### Introduction aux réseaux sans fil

rejane.dalce@univ-jfc.fr


### Un peu d'histoire

#### Communications

- Courte distance
  - Voix
- Moyenne distance sans fil
  - Signaux de fumée (Amérique du nord et du sud)
  - Tambours (Afrique)
  - Tours de Guet placée sur les sommets (Europe)

#### Télégraphe de Chappe

- Première ligne de communication déployée à grande échelle
- Système télégraphique optique entre Paris et Lille (1792)
- Couvre rapidement toute la France
  - 5000km couverts
  - 534 tours en 1844
  - Une tour tous les 15kms environ
- Abandonné en 1880 au profit du télégraphe électrique



### Un peu d'histoire


- Première communication radio courte distance en 1893 par Nicolas Tesla
- Transmissions sans fil au sens moderne
  - Début du 20ème siècle sous l'impulsion de Marconi
  - 1899: Première transmission radio trans-Manche
  - 1901: Première transmission radio entre St. John's de Terre-Neuve-et-labrador (Canada) et Poldhu dans le sud du comté des Cornouailles (Angleterre)
  - Prix Nobel en 1909

### L'adoption des réseaux sans fil aujourd'hui

D'une simple extension du réseau filaire à un réseau à part entière

- Support des utilisateurs mobiles
  - Continuité du service pendant le mouvement
  - Nomadisme
- Couverture de zones géographiques non desservies par les réseaux classiques
  - Campagne
  - Montagne
  - Bâtiments anciens
  - Archipels
  - ...
- Déploiement rapide et économique
  - Peu d'infrastructures nécessaires

### Les réseaux pour la mesure



### Plan de cours

- Bases sur les communications sans fil
- Réseaux ad-hoc et réseaux personnels
- Réseaux locaux
- Réseaux longue distance

### Sommaire

- 1. Médium radio
- 2. Modulations
- 3.Méthodes d'accès
- 4. Classification des réseaux sans fil
- 5.Introduction aux réseaux cellulaires

### Signal radio

- Dans le vide, propagation en ligne droite dans plusieurs direction à la vitesse de la lumière (3\*10<sup>8</sup> m/s)
- Équation du bilan de liaison

$$Pr = Pt/d^{\alpha}$$

#### avec:

Pr : puissance reçue

Pt: puissance transmise

d : distance émetteur-récepteur


 $\alpha\,$  : paramètre de propagation de l'environnement, (2 en rural, 4 en

urbain)

### Signal radio

- Dans un environnement perturbé/réel
  - Effets à grande échelle
    - PathLoss : perte de puissance entre émetteur et récepteur
    - f(distance, puissance d'émission, gain des antennes)
  - Effets à moyenne échelle
    - Shadowing: impact des obstructions sur la transmission
    - f(nature de l'obstacle)
  - Effets à petite échelle
    - Fading : impact des phénomènes de diffraction et de réfraction de l'onde
    - f(vitesse des nœuds radio, obstacles, chemins empruntés par le signal...)
- Selon les matériaux présents dans l'environnement, les effets observés seront différents
  - Verre vs Brique
- Unité d'affaiblissement de la puissance : décibel (dB)

Multitrajet et mesure de temps de propagation du signal radio



A-C: trajet direct *Line Of Sight (LOS)* 

A-B, B-C: trajets secondaires Non-LOS


Multitrajet, mesure de temps de propagation du signal radio et IIS

Temps de propagation

- Augmentation significative de la longueur du trajet
- 400cm vs 410cm et 200cm vs 800cm

Interférence Inter-symboles

- Somme vectorielle des différentes versions du signal
- Interférences destructives vs interférences constructives




### Sommaire

- 1.Médium radio
- 2. Modulations
- 3. Méthodes d'accès
- 4. Classification des réseaux sans fil
- 5.Introduction aux réseaux cellulaires

Pour des transmissions radios numériques, le signal binaire *b* doit moduler un signal plus robuste (atténuation)

Porteuse sinusoïdale



Robustification de la transmission

Les techniques d'étalement de spectre


- Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
- Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)



Modulations d'amplitude et de phase


### On-Off Keying (OOK)

- Modulation d'amplitude très simple
- Type tout ou rien
  - Porteuse \*1 <=> « 1 » binaire
  - Porteuse \*o <=> « o » binaire
- Transmission de longues séries de « 1 »
  - Consommation énergétique
- Transmission de longues séries de « o » ou de « 1 »
  - Récupération de l'horloge



### Amplitude Shift Keying (ASK)

- Similaire à OOK
- Le « o » binaire correspond à un facteur 0,5
- Utilisé pour la fibre optique




Frequence Shift Keying (FSK)

Modulation simple de la fréquence de la porteuse F


• F<sub>o</sub> + F<sub>1</sub> <=> « 1 » binaire

• F<sub>o</sub> - F<sub>1</sub> <=> « o » binaire


Données binaires



Porteuse





Porteuse modulée



### Phase Shift Keying (PSK)


- Modulation par sauts de phase plus efficace que FSK
  - Un code binaire <=> une valeur de décalage de phase de la porteuse
  - Augmentation de la vitesse de transmission sans modification de la fréquence de transmission
- Différents parfums
  - Differential PSK (DPSK)
    - 2 mots d'un bit séparés de 180°
    - Saut de phase par rapport au symbole précédent
    - Robuste, simple à démoduler en présence de fortes interférences






### Phase Shift Keying (PSK)


- Différents parfums
  - Differential Quadrature PSK (DQPSK)
    - Modulation de phase différentielle sur porteuse en quadrature  $(\pi/2)$
    - 2 bits par symbole






### Phase Shift Keying (PSK)


- Différents parfums
  - 8-QPSK
    - Permet de transmettre des mots de taille plus importante
    - Augmente le débit utile
    - Diminue la fiabilité car plus sensible au bruit
    - Le taux d'erreur bit augmente pour les rapports signal à bruit importants





#### Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

- Modulation quadratique en amplitude
- Deux fréquences orthogonales
  - Données réparties en deux trains de bits
- Effectue à la fois des sauts de phase et d'amplitude
- 16-QAM : mots de 4 bits
- Diagramme de constellation de 16-QAM



#### Robustification : Pourquoi étaler le spectre ?

Fonction de transfert du canal C(f,t)

- Évolution temporelle
- Dépendant de la fréquence

Bande de cohérence Bc

 Approximation de la bande sur laquelle le canal se comporte comme un gain constant

W : bande occupée par le signal émis

Atténuation homogène des composantes fréquentielles du signal transmis

- Bc > W : canal non-sélectif en fréquence (flat fading)
- Bc < W : canal sélectif en fréquence


Trou de fading

|C(f,t)|
| B<sub>c</sub>

Atténuation sélective des composantes fréquentielles du signal transmis


Robustification : Pourquoi étaler le spectre ? Canal sélectif en fréquence et signal transmis en bande étroite :

- Hello, is it me you're looking for ? Étalement de spectre
- Redondance des informations
- Reconstruction du message à la réception



### Étalement de spectre : FHSS


- Utilise plusieurs canaux répartis sur une large bande de fréquences
  - Séquence pseudo-aléatoire connue de l'émetteur et du récepteur
  - Résistant aux interférences, difficile à intercepter, économe en énergie
- Utilisée par Bluetooth (1 600 sauts de fréquence par seconde entre 79 fréquences dans la bande ISM 2,4 GHz)



### Étalement de spectre : DSSS


- Ajout d'un signal pseudo-aléatoire au signal à transmettre (*chipping code*)
  - Séquence de Barker: 1 : 11101100011; 0 : 00010011100
  - Redondance dans le symbole et correction d'erreurs
- Occupe une bande passante plus large autour de la porteuse
- Résiste mieux au brouillage
- Par rapport à FHSS, DSSS utilise l'intégralité de la bande de fréquence
- Utilisée dans les réseaux WiFi et ZigBee

Augmentation de la fréquence par l'augmentation du nombre de transition par temps symbole



### Étalement de spectre : OFDM

- Multiplexage par répartition en fréquences orthogonales
- Solution plus résistante aux effets du multi-trajet
- Meilleurs débits que DSSS
- Particulièrement bien adaptée au communications mobiles à haut débit et longues distances
  - Utilisation des sous-porteuses en parallèle => augmentation du débit
  - Répétition du signal sur plusieurs sous-porteuses => amélioration de la fiabilité




Étalement de spectre : UWB

Ultra-Wide Band (UWB)

- W >= 500MHz
- Densité spectrale de puissance très très faible
  - « Il est très difficile de trouver un chat noir dans une chambre obscure, surtout quand il n'y est pas »
- Génération
  - OFDM
  - Impulse Radio => IR-UWB
    - Variation très rapide du signal B = 1/T avec T = 2ns

• Résistant au multitrajet

• Utilisé dans IEEE 802.15.4-2007



### Sommaire

- 1.Médium radio
- 2. Modulations
- 3. Méthodes d'accès
- 4. Classification des réseaux sans fil
- 5.Introduction aux réseaux cellulaires

#### Le medium radio est rare et fragile

- Rare : bande passante utilisable étroite + théorème limite de Shannon => valeur maximale de débit
- Fragile : sensible à l'atténuation et aux interférences
- Optimiser l'utilisation de la ressource radio

#### Réseaux sans fil

- Fonctionnement sur batterie
- Utilisation raisonnée des ressources
- Consommation et états
  - W{LAN/MAN/WAN}: PTX > PRX
  - WPAN : PRX ~ 1,5 \* PTX
  - Optimiser la consommation de la batterie (autonomie)

Approches classiques du partage de la bande passante

- Frequency Division Multiple Access (FDMA)
- Time Division Multiple Access (TDMA)
- Code Division Multiple Access (CDMA)
- Contention sur l'accès au médium : Aloha, slotted Aloha, CSMA-CA
- Hybride
  - CSMA-CA +TDMA

#### **FDMA**


- Division de la bande passante en N porteuses
- Utilisation: signaux analogique
- Utilisé dans l'AMPS (USA) : 823 porteuses séparées de 30 kHz


#### **TDMA**

- Division du temps en P slots (fractions) regroupés dans un trame
- Utilisation : signaux numériques
- GSM: 1 porteuse montante, 1 porteuse descendante, 8 slots par porteuse

#### **CDMA**

- Allocation de toute la bande passante à chaque utilisateur
- Un utilisateur = un code
- Codes orthogonaux pour ne pas créer d'interférences
- Utilisé dans UMTS





#### Aloha


- Transmission immédiate du message
- Collisions


#### Slotted Aloha

 Transmission du message sur un frontière de slot temporel

#### Carrier Sense Multiple Access (CSMA)

- Trame à transmettre ?
  - (1) Écoute du médium
  - (2) Médium libre : transmission
  - (3) Médium occupé : attente de durée aléatoire
  - (4) Contrôle : recommencer ou abandonner ?






#### Allocation de ressources

- Ressources
  - Temps
  - Fréquence
  - Code
- Approches
  - Centralisée/décentralisée
    - Résilience du responsable de l'allocation
    - Fail over solutions?
  - Fixed Channel Allocation (FCA)
    - Préconfiguration et gaspillage de ressources
  - Dynamic Channel Allocation (DCA)
    - Négociation des ressources
    - Ex : mécanisme de réservation de slot
  - Hybrid Channel Allocation (HCA)
    - Configuration initiale et possibilité d'enrichir le set de ressources
    - Ex : « emprunt » de porteuse inutilisée d'une cellule voisine


#### Problèmes classiques

- Base de communication
  - Un nœud radio
  - Une zone de couverture en émission
    - $R_e = f(PTX)$
  - Une zone de couverture en en réception
    - $R_{t} = f(sensibilité radio)$
  - Limites difficiles à définir
    - Patatoïde approchée par des disques
    - $R_e == R_t$ ?
  - Impossibilité d'écouter et transmettre en même temps
    - Facteur de forme, MIMO et éblouissement
    - Unicité du *transceiver*
  - Impacts sur l'accès au médium
    - Terminal caché
    - Terminal exposé




### Problèmes classiques

• Terminal caché



### Problèmes classiques

• Terminal exposé



A émet (vers X) B veut envoyer un message à C Résultat ? Gaspillage d'une possibilité de transmission

### Sommaire

- 1.Médium radio
- 2. Modulations
- 3.Méthodes d'accès
- 4. Classification des réseaux sans fil
- 5.Introduction aux réseaux cellulaires

## Classification des réseaux sans fil

### Classement des réseaux : facteur taille/portée

#### Portées

• WPAN: 10m

• WLAN: 100m

• WMAN: 3 - 10km

• WWAN: >10km


WPAN (802.15) WLAN (802.11)

WMAN (802.16 WiMax)

WWAN (GSM, GPRS, UMTS)

## Classification des réseaux sans fil

### Classement des réseaux : facteur débit



## Classification des réseaux sans fil

### Classement des réseaux : facteur architecture

#### Réseaux avec Infrastructure

- Formation de cellules administrées par un équipement spécifique
  - Allocation de ressources
  - Point d'accès, antenne relais...
- Facile à administrer mais long à déployer

#### Réseaux Ad-Hoc

- Réseaux sans infrastructure
- Pas de hiérarchie entre les nœuds
- Réseaux souvent auto-organisés
- Communications point à points ou multi-points (routage)
- Facile à déployer mais difficile à administrer

### Sommaire


- 1.Médium radio
- 2. Modulations
- 3.Méthodes d'accès
- 4. Classification des réseaux sans fil
- 5. Introduction aux réseaux cellulaires

#### Réseau cellulaire

- Réseaux de mobiles : très orienté « télécoms »
  - Evolution
    - Téléphonie : Global System for Mobile communications (GSM)
    - Intégration voix et données : General Packet Radio System (GPRS)
    - Augmentation du débit et support multimédia : *Universal Mobile Telecom. System* (UMTS)
  - Utilisateur mobile : capable de communiquer à l'extérieur de son réseau d'origine en conservant son adresse
- VS Réseaux privés sans fil : évolution pour les réseaux locaux
  - Réseaux personnels : Bluetooth
  - Réseaux locaux sans fil : WiFi
- VS Réseaux de diffusion
  - Boucle locale radio
  - DVB, satellites
- VS Internet
  - Mobile-IP, Mobile Ad-Hoc Networks (MANET), Vehicular Ad-Hoc Networks (VANET)

### Réseau cellulaire

• Couverture radio et rareté de la bande passante



#### Réseau cellulaire

Couverture radio et rareté de la bande passante


- Concours pour optimiser l'allocation de fréquence
  - Allocation statique vs allocation dynamique basée sur le *machine learning* et les usages par les détenteurs de la bande de fréquence

En attendant...

Recouvrement par unités de surface <=> cellules

- 1 cellule, 1 antenne relais / 1 cellule, 3 antennes sectorielles
- Interférence entre cellules adjacentes et allocation de bandes de fréquence

Réutilisation spatiale des fréquences




### Réseau cellulaire

#### Dimensionnement

- Objectifs
  - Minimiser les coupures de communication
  - Permettre à l'utilisateur d'initier une communication quand il le souhaitent
- Dimensionner (à la conception) le réseau tel que
  - Probabilité de blocage d'une communication
    - Probabilité que le commutateur alloue un canal de communication au mobile initiant la communication
    - Inférieure à 1%
  - Probabilité de coupure d'une communication
    - Raisons : saturation du système, *handover* refusé, passage dans une zone de forte atténuation ou de forte interférences
    - Inférieure à 0.1%

Réseau cellulaire Interfaces fondamentales



#### Réseau cellulaire

Interfaces fondamentales

User Identification Module (UIM)

Ex : carte Subscriber Identity Module (SIM)

#### Mobile Terminal (MT)

- Téléphone mobile, ordinateur portable éventuellement avec lecteur de carte à puce
- Pour simplifier : mobile

#### Radio Access Network (RAN)


- Antenne GSM ou UMTS, point d'accès Wi-Fi, parabole satellite
- Général point d'accès

#### Core Network (CN)

- Réseau IP d'ISIS, commutateur embarqué dans un satellite de communication
- Réseau cœur

Réseau cellulaire

Interfaces fondamentales: rôles



Coordonner plusieurs points d'accès Réseau cellulaire – Acheminer les appels du cœur vers le bon mobile Interfaces fondamentales: défis - Gérer la mobilité d'un terminal (handover) Internet Interface Interface Interface Interface UIM - MT MT - RAN RAN - CN CN - CN Partage du point d'accès entre différents mobiles Acheminer les données entre les commutateurs • Wi-Fi, GSM, satellites : à tour de rôle fixes du réseau • UMTS : en parallèle

Gaspillage de la ressource radio

• Puissance consommée

• Faible bande passante à la base (2 à 10 GHz)

• Interférences entre cellules et disponibilité

- Technologies utilisées
  - GPRS = commutation de paquets au-dessus de la commutation de circuits GSM 48
- Approches conflictuelles
  - Best effort vs QoS

### Réseau cellulaire

Transfert intercellulaire : handover

- Maintien de la communication durant le changement de point d'accès
- Monitoring par le mobile de la qualité du lien
  - Avec l'antenne en cours
  - Avec les antennes voisines
- Basculement sur threshold

#### Paging et localisation

- MT : sélection de RAN basée sur la proximité
- Localisation du MT pour acheminement des appels
  - Conservation de l'information « zone de localisation »
    - Home Location Register (HLR)
    - Visitor Location Register (VLR)
  - Paging
    - Requête d'un équipement du CN pour trouver le mobile
    - Diffusion d'une requête de *paging* par les stations de base (antennes)

Problèmes inhérents Équation bilan de liaison Multitrajet

- 1.Médium radio
- 2. Modulations
- 3. Méthodes d'accès
- 4. Classification des réseaux sans fil 5. Introduction aux réseaux cellulaires

Interfaces fondamentales

Paging

Handover

# Récapitulatif

Comment mettre le signal en forme pour lui permettre d'aller plus loin ?
Modulation : amplitude, fréquence, phase Étalement de spectre

Comment se partager l'accès au médium ? Exclusivité sur le temps, sur la fréquence, sur le code Compétition pour l'accès au médium Terminal caché/exposé

> Étendue des réseaux Débits supportés Infrastructure vs Ad-Hoc