Лабораторна робота №3

Виконавець: Кречуняк Євгеній Альбертович.

Завдання: Придумайте об'єкт тестування. Це повинен бути будь-який об'єкт, який складається мінімум з 5 частин. Напишіть не менш 20 тест-кейсів до цього об'єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту.

Хід роботи

Обраний об'єкт тестування - **Hoyтбук ASUS TUF Gaming F15 FX506LI-HN012 Bonfire Black.**



Таблиця 1 - характеристики об'єкту тестування.

Характеристика	Опис	
Серія	TUF Gaming F15	
Колір	Чорний	
Ємність акумулятору	90 Вт * год	
Вага	2.3 кг	
Звукова система	Програмне забезпечення DTS	
	Мікрофонний масив	
	Вбудований динамік	
	2х1 Вт динаміка з технологією	
	інтелектуального посилення Smart AMP	
Маніпулятори	Стилус	
	Тачпад	
Характеристики батареї	4 коміркова, 48 Вт * год	
Габарити (Ш х Г х В)	35.9 x 25.6 x 2.47 ~ 2.49 cm	
Матеріал корпусу	Пластик	
Діагональ екрану	15.6, 1920 * 1080	
Тип екрану	IPS	
Роздільна здатність	1920 * 1080	
Частота оновлення екрана	144 Гц	
Вбудована камера	1.0 Mpix	
Процесор	11th Gen Intel Core i5 – 11400H (2.70 GHz)	
Операційна система	Windows 10 Home	
Покоління процесора Intel	11	
Обсяг оперативної пам'яті	8 ГБ	
Кількість слотів для оперативної пам'яті	2	
Тип оперативної пам'яті	DDR4	
Обсяг SSD	512 ГБ	
Мережеві адаптери	LAN 1 Gb/s	
	Wi-Fi 6	
	Bluetooth	
Роз'єми та порти введення-виведення	USB 3.2 - 3	
	USB Type-C - 1	
	HDMI - 1	
	LAN - 1	
	Наушники - 1	
Безпровідний зв'язок	Wi-Fi 6	
	Bluetooth	
Обсяг пам'яті відеокарти	4 ГБ	
Відеокарта	NVIDIA GeForce RTX 3050	

Таблиця 2 - тест-кейси.

Nº	Назва	Кроки	Результат
1	Перевірка на працездатність	1. Підключити	Ноутбук вмикається,
		живлення.	на екрані з'являється
		2. Відкрити ноутбук.	логотип фірми, а
		3. Натиснути кнопку	потім привітання
		живлення.	Windows 10.
2	Перевірка батареї	1. Вимкнути ноутбук.	Батарея ноутбука
		2. Підключити	зарядилася з 23% до
		живлення.	100%. Батарея
		3. Залишити ноутбук	тримає заряд.
		на 4-5 годин.	
		4. Вимкнути	
		живлення.	
3	Перевірка тачпаду	1. Доторкнутися до	Тачпад працює.
		тачпаду.	Курсор рухається по
		2. Навести курсор	екрану, ліва та права
		миші на центр	кнопкі миші
		екрану.	натискаються та
		3. Натиснути праву	функціонують як
		кнопку миші.	потрібно.
		4. Натиснути лівою	
		кнопкою миші	
		«Створити» -	
		«Текстовий	
		документ».	
4	Перевірка клавіатури	1. Відкрити текстовий	Всі кнопки працюють
		документ. 2.	як потрібно,
		Натискати всі кнопки	клавіатура в порядку.
		й перевіряти чи	
		з'являються вони у	
_		документі.	
5	Перевірка зображення	1. Відкрити браузер.	Монітор перевірен,
		2. Зайти на сайт	нема жодного бітого
		https://www.eizo.be/	пікселю, всі кольори
		monitor-test/.	відібражаються чітко
		3. Натиснути кнопку	та вірно.
		«Start Test».	
		4. Спостерігати за	
-	Banasiana asum	виконанням.	DC
6	Перевірка звуку	1. Відкрити браузер.	Вбудовані колонки
		2. Зайти на будь який	працюють чітко, звук
		сайт з музичними	гучний.
		файлами, наприклад	
		https://music.youtube	
		.com/.	
		3. Запустити будь-яку	
		аудіокомпозицію.	
		4. Поєднанням	

		·	
		клавіш «Fn» + «F2»	
		або «Fn» + «F3»	
		відрегулювати	
		гучність музики.	
7	Перевірка мікрофону	1. Відкрити браузер.	Мікрофон працює.
		2. Зайти на сайт	Звук, який був
		https://webcammicte	записаний з
		st.com/ru/checkmic.ht	мікрофона, чути
		ml.	дуже добре.
		3. Натиснути на	
		кнопку «Почати	
		, запис».	
		4. Дати сайту дозвіл	
		на використання	
		мікрофону.	
		5. Переслухати	
		готовий запис.	
8	Перевірка веб-камери	1. Відкрити браузер.	На екрані виведене
0	Перевірка вео-камери	2. Зайти на сайт	чітке зображення з
		https://ru.webcamtes	передньої камери.
		ts.com/.	передньог камери.
		3. Надати сайту	
		дозвіл на	
		використання	
	Depositors sirrors if M/indexes	камери.	Cuerous survesses
9	Перевірка ліцензії Windows	1. Натиснути кнопку «ПУСК».	Система активована
			та акаунт Microsoft
		2. Натиснути кнопку «ПАРАМЕТРИ» -	підключено.
		«ПАРАІМЕТРИ» - «СИСТЕМА» -	
10	Banasiana HCDaadana	«АКТИВАЦІЯ».	LICD manday
10	Перевірка USBроз'єму	1. Встатвити флешку	USB-роз'єм
		до будь-якого	працездатний, дані з
		роз'єму USB.	флешки зчитуються.
		2. Почекати, поки	
		Windows встановить	
		драйвер для	
		невідомого	
		пристрою.	
		3. Відкрити	
		провідник.	
		4. 3 списка дисків	
		обрати флешку та	
		відкрити.	
11	Перевірка апаратної частини ноутбука	1. Запустити з	Дані з програми
		флешки програму	відповідають
		AIDA 64.	характеристикам, які
		2. Відкрити вкладку	були заявлені
		«Системна плата» -	продавцем.
		«ЦП», та перевірити	
		дані.	

		T	I
		3. Відкрити вкладку	
		«Системна плата» -	
		«Системна плата», та	
		перевірити дані.	
		4. Відкрити вкладку	
		«Системна плата» -	
		«SPD», та перевірити	
		дані.	
12	Перевірка ХМР-профілів	1. Перезавантажити	Оперативна пам'ять
		ноутбук та запустити	працює на заявленій
		BIOS.	частоті.
		2. Зайти до вкладки	
		«RAM».	
		3. Встановити ХМР-	
		профіль 2.	
		4. Зберегти зміни та	
		перезавантажити	
		комп'ютер.	
		5. Відкрити програму	
		CPU-Z.	
		6. Перейти до	
		вкладки «Memory»	
		та перевірити дані.	
13	Перевірка процесору	1. Відкрити програму	На ерані з'являться
		AIDA64.	результати
		2. Відкрити вкладку	порівняння
		«Тести» - «Читання з	процесору з другими
		пам'яті».	процесорами у
		3. Запустити тест на	вигляді графіку.
		10 хвилин.	
		4. Перевірити	
		результати.	
		5. Відкрити вкладку	
		«Тести» -	
		«Запис в пам'ять». 6.	
		Запустити тест на 10	
		хвилин.	
		7. Перевірити	
		результати.	
14	Перевірка ліцензій продуктів	1. Відкрити програму	Всі продукти
		AIDA64.	активовані та на
		2. Відкрити вкладку	екрані список з
		«Програми» -	ключами продуктів.
		«Ліцензії».	
		3. Перевірити ключі	
		продуктів.	
15	Перевірка швидкості накопичувача	1. Відкрити програму	На екрані результати
		CrystalDiskInfo.	тесту швидкості та
		2. Запустити тест.	запису накопичувача.
16	Перевірка відеокарти	1. Відкрити програму	На екрані з'явиться
		FURMARk.	результат тестування

		2. Натиснути кнопку	з часом та
		«Stress test».	інформацією о FPS.
		3. Зачекати 20	і інформацією от г з.
		хвилин та перевірити	
17	Baraniana Bhrataith	результати.	F:X
17	Перевірка Bluetooth	1. Включити будь-	Блютуз-пристрій
		який блютузпристрій	підключен до
		(наприклад,	ноутбука та працює.
		навушники).	
		2. Натиснути на	
		іконку підключення	
		до інтернету.	
		3. Натиснути	
		«Bluetooth».	
		4. Обрати з списка	
		пристроїв потрібний	
		та підключитися.	
18	Перевірка роз'єму для навушників	1. Взяти будь-які	Звук передається з
		дротові навушники.	ноутбука на
		2. Підключити до	навушники.
		роз'єму 3.5 мм.	
		3. Запустити будь-	
		який файл, який	
		містить звукову	
		доріжку.	
19	Перевірка параметрів екрану	1. Натиснути правою	На екрані інформація
		кнопкою миші на	про частоту
		робочему столі.	оновлення та
		2. Обрати пункт	роздільну здатність,
		«Параметри екрану».	яка співпадає з
		3. Обрати пункт	характеристиками,
		«Додаткові	які були заявлені
		параметри екрану».	продавцем.
20	Перевірка HDMI	1. Знайти будь-який	Другий монітор
		монітор з	автоматично
		НДМІроз'ємом.	підключиться й
		2. Підключити його	виведе картинку.
		до ноутбука через	
		HDMI-кабель.	
		3. Зайти в параметри.	
		4. Перейти до	
		вкладки «Система» -	
		«Відобразити	
		монітори».	
L			