## 1 标准电阻的作用

使用比较法测量电阻

有 
$$R_x = \frac{U_x}{U_n} R_n$$
 
$$\rho = \frac{\pi d^2 U_x R_x}{4U_n l}$$

即可计算电阻与电阻率

## 2 标准电阻的选择

根据 误差等分配原则 计算电阻不确定度的上限,保证电阻率的不确定度小于0.4%