

第二章 数字电路基础和门电路

- § 2.1 数字电路基础
- § 2.2 逻辑门
- § 2.3 集成逻辑门的电路特性
- § 2.4 竞争冒险现象(选学)



第二章 数字电路基础和门电路

2.10 将下列各数转换成8421BCD码:

 10111_{B} , 521_{D} , $3F4_{H}$

2.13 逻辑关系画波形

2.16 三态门画波形,较难

2.18

2.19 门电路参数



§ 2.1 数字电路基础

§ 2.1.1 逻辑电平

高电平和低电平:


不是一个固定的电压数值,而是一定的变化范围的电压取值

若规定高电平为"1" 低电平为"0"称为 正逻辑。

反之则称为负逻辑。

若无特殊说明, 采用正逻辑

在数字逻辑分析中关键要能判断高低电平





§ 2.1.2 脉冲信号和波形图

脉冲信号参数:

脉冲是一种持续时间短暂的跃变信号


脉冲幅度A

脉冲上升时间tr

脉冲下降时间tf

脉冲宽度tp

脉冲周期T和频率f




理想数字脉冲:


正脉冲

负脉冲










Department of Electrical & Electronic Technology, SAEE, USTB



波形图




tw 脉冲宽度

T 脉冲周期

占空比 =
$$\left(\frac{t_w}{T}\right)100\%$$

时序图

按照时间顺序画出的电路中各输入、输出端和时钟信号的波形对应关系



时钟脉冲 CP, CLK, C

时钟脉冲信号常用来"同步"系统各器件的工作, 比如计算机中CPU、内存、总线等

Department of Electrical & Electronic Technology, SAEE, USTB

§ 2.1.3 常用数制和码制

$$d_{m-1}d_{m-2}...d_1d_{0.}d_{-1}d_{-2}...d_{-n}$$

十进制: d 取值为0~9

二进制: d 取值为0或1

BCD(Binary-coded Decimal)码 用二进制对十进制进行来编码

十进制数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BCD码 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001

8421的BCD码



十进制	二进制	BCD码
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0010
3	0011	0011
4	0100	0100
5	0101	0101
6	0110	0110
7	0111	0111
8	1000	1000
9	1001	1001
10	1010	00010000
11	1011	00010001
12	1100	00010010
13	1101	00010011
14	1110	00010100
15	1111	00010101

注意区分BCD码和 二进制码! BCD码—方便十进 制的显示

如何用BCD码表示十进制的6?

- A 6666
- B 0110
- 0011
- **D** 0101

如何用BCD码表示十进制的10?

- A 1010, 0000
- B 0000, 1010
- 1001, 0000
- D 0001, 0000

如何用BCD码表示十进制的23?

- A 1010, 0011
- **B** 0010, 0011
- 0001, 0111
- D 0001, 0000

单选题 1分

如何用二进制表示十进制的23?

- A 1010, 0011
- B 0010, 0011
- 1001, 0000
- 0001, 0111



格雷码

相邻码之间只有一位 在变化!

无权重编码

应用举例: 讲义26-27页

r smarat	. XIII at.it	I de la cario
十进制	二进制_	格雷码
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000