





# TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA ROBÓTICA



Tema 2. Tecnologías robóticas

# Sesión 6

## Locomoción







## Locomoción en la naturaleza

- Un robot móvil necesita mecanismos de locomoción que le permitan moverse a través de su entorno.
- La naturaleza es una fuente de inspiración para generar el movimiento.


Type of motion		Resistance to motion	Basic kinematics of motion
Flow in a Channel		Hydrodynamic forces	Eddies
Crawl		Friction forces	
Sliding	THE	Friction forces	Transverse vibration
Running	SE	Loss of kinetic energy	Oscillatory movement of a multi-link pendulum
Jumping		Loss of kinetic energy	Oscillatory movement of a multi-link pendulum
Walking		Gravitational forces	Rolling of a polygon (see figure 2.2)





# Conceptos de locomoción

- La locomoción que utilizan los seres vivos es muy difícil de imitar técnicamente.
- La mayoría de los robots usan ruedas o sistemas deslizantes (orugas)
- Rodar es más eficiente, pero no hay ejemplos en la naturaleza de este tipo de locomoción
  - ¡Nunca se inventó la rueda en los animales!
- Sin embargo, el movimiento bípedo se puede llegar a aproximar a rodar.







### Consideraciones sobre locomoción

- La locomoción se puede definir como la interacción física entre el vehículo y su entorno.
- Las consideraciones más importantes en la locomoción son:
- Estabilidad
  - Número de puntos de contacto
  - Centro de gravedad
  - Estabilización estática/dinámica
  - Inclinación del terreno


- Características del contacto
  - Punto o área de contacto
  - Ángulo de contacto
  - Fricción
- Tipo de entorno:
  - Estructura
  - Medio (tierra, agua, aire, ...)






#### Estabilidad

- Estabilidad estática significa que el robot es estable, sin necesidad de estar moviéndose en todo momento.
  - No se necesita estar activo.
  - Se necesitan al menos 3 patas para obtener estabilidad estática
- Estabilidad dinámica: necesita control activo para mantenerse estable al moverse.












# Configuraciones estables

Se consiguen cuando la proyección del centro de masas está dentro del polígono de soporte.








# Centro de gravedad

- El centro de gravedad (o centro de masas) es el punto en un objeto donde se supone que toda la masa del objeto se concentra.
  - Para los robots LEGO se puede asumir que está en el centro del ladrillo.
- El polígono de soporte es la "base del robot", es decir, el polígono que se forma con sus puntos de contacto.



Rectángulo



Triángulo



Línea (no muy estable)





# Robots con patas

- A menor número de patas, más complicada la locomoción
  - Se necesitan al menos 3 patas para obtener estabilidad estática
- Al caminar, alguna de las patas ha de levantarse.
- Para conseguir andar de manera estable estáticamente, al menos se necesitarían 4 patas.
  - 1 de ellas estaría en el aire, por lo que habría 3 de apoyo.
- Sin embargo, esto provoca que el movimiento sea muy lento
  - Sólo se puede levantar una pata en el movimiento para mantener la estabilidad.






## Grados de libertad

- Al menos 2 grados de libertad para mover una pata hacia adelante.
  - Uno para levantarla o bajarla
  - El otro para desplazarla hacia el siguiente punto de contacto
- Lo más común es tener al menos 3 grados de libertad.
  - Esto permite al robot hacer maniobras mucho más complejas, con lo que se desplaza con mucha mayor agilidad.
     hip abduction angle (θ)





- En muchos de los robots bípedos actuales se añade un 4º grado de libertad en el tobillo.
  - Añadir grados de libertad incrementa la complejidad del diseño y del control de la locomoción





# Movimientos posibles

- La manera de caminar se caracteriza por una secuencia de eventos para levantar y bajar las patas.
  - Depende del número de patas.
  - El número de eventos posibles N de un robot con k patas es: N = (2k-1)!
- Para un robot bípedo, habrá 6 posibles eventos.
- □ En un hexápodo...39.916.800 posibles eventos!!
  - No todos son adecuados para un movimiento estable







# Robots hexápodos

- Al tener 6 patas poseen una gran estabilidad estática tanto al moverse como al permanecer quietos.
- Están bioinspirados, pues muchos insectos poseen 6 patas.
- Wave gait



Tripod gait







- El wave gait requiere de 4 etapas para completar el movimiento.
- El tripod gait es más rápido (sólo 3 etapas), pero requiere mayor coordinación entre las patas, incrementando la complejidad.

# Robots cuadrúpedos

- Es la manera más común de caminar en animales.
- Son estáticamente estables en reposo.
- □ Sin embargo, al caminar necesitan estabilidad dinámica.
- La manera de caminar es similar a la de los hexápodos.














# Robots bípedos

- Su polígono de soporte es tan sólo una línea cuando están parados.
  - Tan sólo un punto al andar.
- Es necesaria la estabilidad dinámica para no caer.
  - El centro de masas ha de cambiar de una pata a otra al caminar.
  - Sin embargo, es difícil de predecir dónde va a estar dicho centro de masas
    - Eso ocurre, por ejemplo, por la enorme fuerza que se debe imprimir al robot cuando una pata se balancea hacia adelante
  - Se trata de un problema muy complejo que sólo se ha resuelto en determinados casos.







# Robots bípedos

- Para conseguir estabilidad, se suele utilizar el cálculo del denominado "punto de momento cero" (Zero Moment Point).
  - El ZMP es el punto en el que el robot tiene que posicionarse para mantener su equilibrio.
  - Su definición más simple es que coincide con el centro de presión.
- La idea es mantener el equilibrio mediante la planificación del posicionamiento de la planta del pie.
  - Cuando el robot avanza, tiene que calcular primero el ZMP y después dar un paso exactamente a la posición calculada.
- Para mantener la estabilidad, el ZMP tiene que estar dentro del polígono de soporte.
  - Si una pierna/pata está en el aire, el polígono de soporte es igual a la forma del pie que está en el suelo, por lo que el ZMP tiene que estar dentro de la planta para la estabilidad.
  - Si ambos pies están en el suelo, el ZMP puede estar en el área construida por las dos plantas.

