

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

CURSO 2022/2023


Tema 1. Introducción a la Automatización Industrial

Tema 1. Introducción

- > Arquitectura y componentes.
- > Tipos de señales. Tipos de control.
- > Lógica cableada Lógica programada.
- ➤ PLC (*Programmable Logic Controller*)



ARQUITECTURA Y COMPONENTES




- Los accionamientos pueden ser:
 - Eléctricos: electroválvulas, motores, electroimanes, resistencias de calentamiento...
 - Neumáticos (aire comprimido): cilindros y motores.
 - Hidráulicos (liquido, aceite): cilindros y motores.
- Hay gran variedad de sensores:
 - Presencia, posición, distancia...
 - Temperatura, presión...
 - Nivel, caudal...
 - Velocidad, aceleración...
- Los sensores suelen proporcionar señales eléctricas.

- Se requiere un elemento de control que actúe sobre el proceso o planta: controlador (autómata, PLC, PC embebido, Micro-controlador).
- Al controlador se le dan unas ordenes de mando o consignas.




Arquitectura en bucle abierto

- **Sistema realimentado**: Muchos sistemas requieren que el controlador vigile el estado de la planta o las salidas para conseguir cumplir las consignas.
- Se necesitan accionamientos (o actuadores) para modificar el estado de la planta, y captadores (o sensores) para conocer la evolución de las variables.



Interfaces hombre-máquina, comunicaciones, fuentes de energía, controladores de ejes, amplificadores, dispositivos de seguridad, redes...



- Sistemas de interacción y monitorización:
 - ✓ Interacción del operador humano.
 - ✓ Monitorización.
 - ✓ Supervisión.




Omron NS15 industrial.omron.es






Schneider Magelix XBT www.schneiderelectric.es

- SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
 - ✓ Monitoriza la planta y recopila información para gestionar la producción y la calidad.
 - ✓ Interacciona con los sistemas informáticos de la empresa.






Internet



TIPOS DE SEÑALES. TIPOS DE CONTROL


- En la naturaleza, todas las señales físicas son continuas en amplitud y tiempo →señales analógicas.
- Los circuitos lógicos y los microprocesadores trabajan con señales discretas en amplitud y tiempo → señales digitales (todo nada, 1-0).




- Señales digitales en automatización.
 - Señales de mando y de control básicas
 - Paro \leftrightarrow Marcha.
 - Interruptores, pulsadores, relés, pilotos
 - Abierto ↔ Cerrado.
 - Relés, actuadores eléctricos
 - Sin tensión ↔ Con tensión.
 - Válvulas de dos posiciones, cilindros
 - Posición A ↔ Posición B
 - Sensores de nivel de liquido, temperatura, posición
 - Nivel < K \leftrightarrow Nivel > K.

Conversión digital-analógica.

- Cuando se necesita que un circuito lógico o micro-procesador digital trabaje con señales analógicas, se requiere una conversión.
- $□ Conversor D \rightarrow A (DAC).$
 - Conversión directa y rápida (1-10ms).
 - La resolución depende del número de bits de entrada.
 - No se puede generar cualquier valor analógico de salida.



- Conversión analógico-digital.
 - □ Conversor $A \rightarrow D$ (ADC).
 - Requiere un tiempo de conversión (5 a 100ms).
 - El tiempo de conversión limita la frecuencia de trabajo.
 - La resolución depende del número de bits del dato.
 - Siempre hay error: se convierte un valor real en uno entero



- Sistema de control lógico (digital):
 - El controlador evalúa las señales de los sensores como digitales (objeto detectado o no detectado).
 - El controlador envía señales digitales a los accionamientos (motor de la cinta en paro o marcha).
 - El controlador funciona como un circuito lógico.
- Aplicaciones para las que se idearon los PLCs.

• Hoy en día los PLCs de gama media y alta también pueden realizar control

continuo (E/S analógicas).



www.schneiderelectric.es

- La base del control lógico es el Álgebra de Boole:
 - Sistema de numeración binario, con una lógica basada en señales de dos valores: 0 y 1. Con ellos se puede representar:
 - Señales de mando básicas: Paro ↔ Marcha.
 - Interruptores, pulsadores, relés: Contacto abierto
 ← Contacto cerrado.
 - Relés, actuadores, pilotos: Sin corriente ↔ Con corriente.
 - Posición de accionamientos: Posición A ↔ Posición B.
 - Umbrales en valores de variables: Nivel $< K \leftrightarrow Nivel > K$.
 - Se dispone de operaciones básicas para crear funciones lógicas con las que expresar las salidas del controlador en función de sus entradas.

- La base del control lógico es el Álgebra de Boole:
 - Las operaciones básicas (puertas lógicas) se definen por su función y su

tabla de verdad.



a	S
0	1
1	0

Suma				
S	=	a	+b	

a	b	S
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Producto $S = a \cdot b$


а	b	S
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Suma exclusiva S = a⊕b

a	b	S
0	0	0
1	0	1
0	1	1










	а	b	s
~		-⊱	












- Ejemplo de control lógico: Control de un molino con alimentación mediante cintra trasportadora.
 - Esquema simplificado con los componentes básicos:



M: Interruptor de marcha.

AL: Piloto de alarma.

M1: Motor 1, mueve la cinta transportadora

de rocas.

M2: Motor 2, mueve el molino.

KM1: Relé para gobernar el motor 1.

KM2: Relé para gobernar el motor 2.

RT1: Relé térmico para proteger el motor 1.

RT2: Relé térmico para proteger el motor 2.

RS1: Sensor de corriente para proteger el

sistema.

KM1, KM2



RT1, RT2



RS1





- Ejemplo de control lógico: funcionamiento del molino:
 - La cinta transportadora recibe rocas y las traslada hasta el molino. El molino está compuesto de dos cilindros que giran en sentidos opuestos y trituran las rocas.
 - Los motores M1 y M2 se gobiernan actuando sobre los contactores (relés de potencia) KM1 y KM2. El circuito de control gobernará las bobinas de los relés KM1 y KM2.
 - Los relés térmicos (RT1, RT2) se activan cuando el motor correspondiente consume más corriente de la que soporta.
 - El sensor de corriente se activa cuando la corriente de M2 supera un valor establecido, lo que indica que el molino se ha atascado.

- Ejemplo de control lógico: especificaciones para el control del molino.
 - M2 está en marcha si está cerrado M.
 - M1 está en marcha si está en marcha M2 y el relé detector de corriente RS1 no detecta sobrecarga.
 - M1 y M2 sólo funcionan si no se activa el relé térmico correspondiente: RT1 y RT2.
 - La luz de alarma AL alarma se enciende si M1 está en marcha y M2 está parado, o si se activa el relé de corriente RS1.
 - Los contactos de los relés RT1, RT2 y RS1 están normalmente cerrados, y se abren cuando se activan.
 - Esto es lo habitual en dispositivos de seguridad: así un fallo en el propio dispositivo también abrirá el contacto.

- Ejemplo de control lógico: pasos a realizar.
 - El primer paso es la identificación de entradas y salidas del controlador para el molino:
 - Entradas: M, RT1, RT2, RS1 (0=abierto, 1=cerrado).
 - Salidas: KM1, KM2, AL (0=apagado, 1=encendido).
 - Los motores M1 y M2 no son gobernados directamente por el controlador, sino mediante los relés KM1 y KM2.
 - KM1 y KM2 actúan como preaccionamientos que permiten controlar los motores de gran potencia desde el controlador.
 - Los relés KM1, KM2, RT1, RT2, RS1 aíslan las pates de potencia y de mando del sistema.

Tablas de la verdad, funciones lógicas, circuito lógico combinacional

- Ejemplo de control lógico: especificaciones para el control del molino.
 - M2 está en marcha si está cerrado M.
 - M1 está en marcha si está en marcha M2 y RS1 activado.
 - M1 y M2 sólo funcionan si no se activa el relé térmico correspondiente: RT1 y RT2.
 - La luz de alarma AL alarma se enciende si M1 está en marcha y M2 está parado, o si se activa el relé de corriente RS1.

• Los contactos de los relés RT1, RT2 y RS1 están normalmente cerrados, y se abren cuando se activan.

sKM2

sKM1

eRT1


sKM1

$$sKM1 = eKM2 \cdot eRS1 \cdot eRT1$$

 $sKM2 = eM \cdot eRT2$
 $sAL = sKM1 \cdot sKM2 + eRS1$

- El controlador del ejemplo del molino es un circuito lógico combinacional.
 - Las salidas de las funciones lógicas dependen solo de las entradas, todas para el mismo instante de tiempo (no tienen memoria).
- En contraste, están los circuitos lógicos secuenciales como son circuitos con memoria:
 - Las salidas están en función de la historia pasada del circuito, además de las entradas.

- Los biestables son los circuitos secuenciales más básicos.
- El biestable RS es el más sencillo.
 - Se usa mucho en automatización para resolver situaciones de marcha y parada de accionamientos. Por eso suele estar como operación nativa en los lenguajes de programación de PLCs.



R	S	Q_{nT}	Q _{(n+1)T}	$\overline{\mathbf{Q}_{(n+1)T}}$
0	0	q	q	q
1	0	x	0	1
0	1	x	1	0
1	1	q	0	0



Sistema de control continuo (analógico):

- El controlador procesa valores numéricos de las señales de los sensores (sensor de temperatura de -10 a 90°C).
- El controlador envía señales numéricas a los accionamientos (velocidad ventilador: 15 a 120 r.p.m.).
- Se habla de un sistema de regulación o "servo-control" y controlar mediante PID.



www.schneiderelectric.es Scheneider




LÓGICA CABLEADA -LÓGICA PROGRAMADA


Lógica cableada

- La primera solución generalizada en sistemas automáticos industriales.
- Evolución: mecánicos, hidráulicos, eléctricos y relés.
- Los relés tienen vida limitada, consumen bastante energía, y producen interferencias.

Circuito de marcha-paro

S1	S2	KM_t	KM_{t+1}
X	On	X	Off
Off	X	Off	Off
On	Off	X	On
X	Off	On	On






Potencia

Lógica programada

- La capacidad de programación aporta flexibilidad:
 - Un controlador sirve para muchas aplicaciones.
 - Facilita mucho el mantenimiento y las modificaciones.
 - Permite la ampliación de funciones.
 - Permite registrar la evolución del sistema.



Lógica programada

- Se requieren sistemas basados en microprocesador:
 - CPU y memoria programa (ROM) y de datos (RAM).
 - Puertos de entrada y salida, digitales y analógicos.

Dos opciones:

- Sistemas basados en Microcontrolador. Poco estándar, expansión limitada, requiere conocimientos avanzados. Bajo coste. A medio camino entre cableado y programado.
- Sistemas basados en Programable Logic Controler (PLC). Funcionamiento muy estandarizado. Flexibles y expandibles. Desarrollo y puesta en marcha rápidos. Coste medio a alto.

Se requiere un lenguaje de programación y software



Lógica programada - cableada


Características	Sistema eléctrico de relés	Autómata programable
Volumen	Alto	Bajo
Consumo	Alto	Bajo
Velocidad	Baja	Media-alta
Desgaste	Alto	Bajo
Coste	Alto	Medio
Mantenimiento	Difícil	Fácil
Ampliación	Difícil	Fácil
Interconexión a otros procesos	Difícil	Fácil
Personal especializado	Poco	Medio
Hardware /software estándar	No	Si





PLC

• Un PLC es básicamente un sistema microcomputador robusto, con un sistema operativo de tiempo real, y variedad de entradas y salidas (E/S).



PLC

 Hay dispositivos de control programables que son muy sencillos y no se consideran PLCs:

 Relés programables, temporizadores, reguladores de temperatura o velocidad...

- Solo ofrecen control lógico digital.
- Tienen de 10 a 20 E/S como máximo.
- Son baratos y muy fáciles de programar.



LOGO SIEMENS



Omron ZEN industrial omron es



Scheneider Zelio www.schneiderelectric.es



PLCs compactos:

me/products/automation/systems.html

- Un mismo equipo para la CPU y E/S. 10-200 E/S.
- Con potencia de proceso, funciones y memoria limitados (hasta 10K pasos). Pero son pequeños y fáciles de instalar.
- Debido a su éxito, muchos modelos se han mejorado con puertos de comunicaciones y módulos de expansión E/S.

• Son económicos (120-600€).

Siemens Logo8
https://www.siemens.com/global/en/ho

Omron CP1L industrial omron es



Comparación entre Arduino y un PLC compacto:

Característica	Arduino Uno	PLC compacto sencillo + E/S analógicas
Robustez física	Muy baja.	Alta. Certificado para ambientes duros (polvo, húmedas, vibraciones)
Fiabilidad del software	Depende del programador.	Alta. Hay un SO operativo supervisa los programas y detecta fallos.
Sistema Operativo	NO: solo tiene un <i>booloader</i> básico.	SI: de tiempo real, multitarea, y ejecución en ciclo.
Alimentación	CC 5 – 12V.	CC 24V, o CA 230V.
Entradas y salidas	Tensiones y corrientes CC muy bajas (5V, 40mA pin). No aisladas. Hay que añadir amplificadores y acondicionamiento externamente. Conexión con tiras de pines.	Digitales con tensiones altas (CC 24V o CA 230V). Corrientes medias (200mA a 2A). Analógicas de rangos configurables. Con aislamiento óptico. Amplificadores y acondicionamiento incluidos. Conexiones de tornillos.
Comunicaciones	Serie síncrono (I2C, SPI) y asíncrono.	Serie asíncrono (RS-232 o RS-485). Ethernet.
Programación	A bajo nivel. Principalmente C++. Orientada a objetos.	Varios lenguajes gráficos muy estructurados de alto nivel Orientado a bloques.
Estructura de programa	Funciones principales <i>setup</i> () y <i>loop</i> (). Funciones de interrupción. Clases y funciones de usuario.	Múltiples secciones de código (en principio se ejecutan todas) que se ejecutan en ciclo. Secciones para eventos (interrupciones). Bloques definidos por usuario.
Coste	Bajo (30€).	Medio (150€).



PLCs modulares:

- Alimentación, CPU, y E/S en módulos conectables.
- Gran variedad de módulos E/S y de comunicación.
- CPU con más potencia y memoria (10-200K pasos).
- Se puede alcanzar gran numero de E/S (unas 2.000).
- Coste medio (1.000-4.000€)



Scheneider Modicom340 www.schneiderelectric.es



Siemens S7-1200 new.siemens.com



- PLCs modulares de gama alta
 - Modulares y con gran capacidad de expansión. Una CPU puede gobernar varios bastidores de E/S (hasta 5000 E/S).
 - CPU muy potentes y con mucha memoria (más de 200K pasos), con múltiples opciones de comunicación.
 - Admiten configuraciones redundantes.
 - Para procesos muy complejos.
 - Son caros (> 3.000€).



Omron NJ Series industrial.omron.es

Siemens SIMATIC S7-1500 https://www.siemens.com/global/en/home/p roducts/automation/systems.html


- Funciones avanzadas (en PLCs de gama media o alta):
 - Entradas de cuenta rápida y salidas de pulsos y PWM.
 - Control de procesos continuos y algoritmos PID.
 - Conexión a módulos de E/S distribuidas con buses de campo.
 - Diferentes protocolos de comunicaciones industriales para conectar con otros equipos.
 - Conexión Ethernet y protocolos TCP/IP.
 - Servidores Web y FTP para supervisión remota.
 - Programación en texto con lenguajes orientados a objetos.
 - Lenguajes avanzados como C# y .NET.
 - Depuración on-line, y almacenamiento de trazas de ejecución.


- Hasta finales del siglo XX, los PLCs de distintas marcas usaban lenguajes de programación y protocolos de comunicaciones diferentes e incompatibles.
- La norma IEC 61131 define un estándar para PLCs:
 - Información general (61131-2).
 - Especificaciones y ensayos de los equipos (61131-2).
 - Lenguajes de programación (61131-3).
 - Guías de usuario y de aplicación (61131-4, 61131-8).
 - Comunicaciones (61131-5).
 - Buses de campo (61131-6).
 - Control difuso (61131-7).




• En el IEC 61131-3 se definen varios lenguajes para PLCs:


- Lista de instrucciones (AWL).
- Diagrama de contactos (LD o KOP).
- Diagrama de bloques funcionales (FBD).
- Texto estructurado (ST o SCL).
- Diagrama secuencial de funciones (SFC o GRAFCET).







```
LOOP:
SUM := 0;
FOR I := 1 TO 3 DO
FOR J := 1 TO 2 DO
IF FLAG=1 THEN EXIT;
END_IF;
SUM := SUM + J;
END_FOR;
SUM := SUM + I;
END_FOR;
```





- Marcas más extendidas de PLCs:
 - SIMATIC de Siemens (Alemania)
 - Allen Bradley de Rockwell (EE.UU.)
 - Series CJ, CP y CS de Omron (Japón)
 - Modicon de Schneider (Francia)
 - Series AC500 de ABB (Suiza)
 - MELSEC de Mitsubishi (Japón)
 - Series AH, AS y DVP de Delta (China)











- Cada marca tiene sus propios entornos de programación, aunque todas soportan el IEC 61131-3.
 - Siemens \rightarrow TIA Portal.
 - Rockwell → RSLOGIX.
 - Omron \rightarrow Cx-One (series CP y CJ) y Symac Studio (NJ).
 - Schneider → Unity Pro, Concept, PL7...
 - ABB → Automation Builder.
- La mayoría de marcas ha unificado las distintas aplicaciones que ofrecían en una única plataforma en los últimos años.
- Estas aplicaciones suelen requerir el pago de licencias.
 - Normalmente las marcas ofrecen versiones educacionales o de prueba, pero no siempre están disponibles en su web.

- Aspectos a tener en cuenta para elegir un PLC (I):
 - Hay que tener claro la necesidades de E/S de la aplicación.
 - Tipos de E/S (digitales, analógicas, digitales rápidas, relé, de cuenta...).
 - Número de entradas y de salidas.
 - Escalabilidad: estimar la necesidad de futuras ampliaciones.
 - PLC compacto, modular, o modular de gama alta.
 - Capacidad de programa y de memoria
 - Según la complejidad del programa, las comunicaciones y las E/S.
 - Comunicaciones industriales y de campo.
 - Propietarias o estándar. Posibilidad de Ethernet Industrial.
 - Necesidad de control de movimiento.
 - Según del número de ejes se requieren módulos o CPUs especiales.

- Aspectos a tener en cuenta para elegir un PLC (II):
 - Necesidades de gestión de seguridad.
 - Incluida en el PLC principal, o en un controlador específico de seguridad.
 - Software: entorno de programación.
 - Lenguajes soportados. ¿Cumple el IEC 61131-3? ¿Hay plataforma integrada o múltiples aplicaciones?
 - Certificaciones de robustez y fiabilidad.
 - Entornos para los que el PLC está certificado.
 - Precio. No solo hay que pensar en el PLC:
 - PLC, módulos, borneros, cables de comunicaciones, software...
 - Servicio técnico: ¿Hay proveedores y técnicos en la región?

- En los últimos años se ha extendido el concepto de PAC (*Programmable Automatic Controller*):
 - Combina la flexibilidad y modularidad de E/S de un PLC, con una CPU y sistema operativo tipo PC (Linux o M. Windows):
 - Permiten otros lenguajes de programación de alto nivel no incluidos en IEC 61131-3 (C++, C# y .NET...)
 - Disponen de módulos de control de posición y movimiento.
 - Gran capacidad de procesamiento y operaciones en coma flotante. Útiles para control continuo.
 - Soportan varios protocolos de comunicación industriales, y protocolos y servicios TCP/IP (Web, email, *Remote desktop, cloud storage...*).
- Muchos fabricantes ofrecen estas características en sus PLCs de gama media o alta sin hablar de PACs.



• Ejemplos de PACs industriales:





Tecnología Beckhoff

- Racks de Módulos E/S.
- Rack con CPU o Panel PC (hasta Intel Core i7 de 4 núcleos)
- M. Windows con software TwinCAT para control en tiempo real.
- Comunicación con EtherCat.

www.beckhoff.es



AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

CURSO 2022/2023

Tema 1. Introducción a la Automatización Industrial