



10 DOF IMU Sensor (D)

用户手册

简介

我是 10 轴传感器,板载低功耗 ICM20948(3 轴加速度、3 轴陀螺仪和 3 轴磁力计),内置数字运动处理引擎,可减少复杂的融合演算数据,减轻处理器的负荷,相比 MPU9250,精度更高,拥有更低的功耗,更适用于可穿戴设备。板载 BMP280(气压高度计),内置温度传感器,可进行温度补偿,相比 BMP180,拥有更强的性能和更低的功耗。通过 I2C 通信就能获取10 轴数据。

产品特性

供电范围: 3.3V~5V(内部低压差稳压)

加速度计特性:

• 分辨率: 16 位

● 量程(可选): ±2、±4、±8、±16g

• 工作电流: 68.9uA

陀螺仪特性:

• 分辨率: 16 位

● 量程(可选): ±250、±500、 ±1000、±2000°/sec

• 工作电流: 1.23mA

磁力计特性:

• 分辨率: 16 位

• 量程: ±4900μT



• 工作电流: 90uA

气压高度计特性:

• 气压分辨率: 0.0016hPa

● 温度分辨率: 0.01°C

• 量程: 300~1100hPa(海拔高度: +9000m ~ -500m)

• 气压相对精度(700hPa~900hPa, 25°C~40°C): ±0.12hPa(±1m)

• 工作电流(1Hz 更新速率,超低功耗模式): 2.8uA

接口说明

引脚号	标识	描述
1	VCC	3.3V 或 5V 电源
2	GND	电源地
3	SDA	12C 数据线
4	SCL	I2C 时钟线
5	INT	ICM20948 数字中断输出
6	FSYNC	ICM20948 帧同步信号



操作和现象

STM32

以接入微雪电子的 Open103V 开发板为例,演示 10 DOF IMU Sensor 模块的实验效果。

- 1. 将配套程序下载到相应的开发板中。
- 2. 将串口线和模块接入开发板,把 10 DOF IMU Sensor 模块插在开发板的 I2C-2 接口上,并注意模块引脚与 I2C-2 接口必须对应起来。(VCC 接 3.3V,GND 接 GND,SCL 接 PB10 SDA 接 PA11,FSYNC 引脚悬空)。
- 3. 串口配置如表所示:

波特率	115200
数据位	8
停止位	1
奇偶校验	无

运行程序后, 串口分别输出如下数据:

Roll: -0.46 Pitch: -1.65 Yaw: 38.08
Acceleration: X: -471 Y: -114 Z: 15824
Gyroscope: X: 3 Y: 0 Z: -12
<i> </i>
Magnetic: X: 105 Y: 80 Z: -159
Angle: 37.3
//
Pressure: 1003.90 Altitude: 24.95

Temperature: 27.3



串口输出数据含义如下:

Roll, Pitch, Yaw	Roll 倾角 (°) , Pitch 倾角 (°) , Yaw 倾角 (°)
Acceleration	加速度 (LSB, 可换算为 g)
Gyroscope	陀螺仪角速度(LSB,可换算为°/秒)
Magnetic	电子罗盘倾角(°)
Angle	方向角(°),理论上等于 Yaw 倾角。
Pressure	气压值(hPa)
Altitude	海拔高度 (m)
Temperature	温度值 (℃)

ARDUINO

例程使用的开发板为: UNO_PLUS

功能引脚	开发板
VCC	3V3/5V
GND	GND
SDA	SDA
SCL	SCL

将模块与开发板连接好之后,下载程序,打开 Arduino 的串口监视器,可在串口监视器看到测量的数据。



RASPBERRY PI

安装 wrigingpi 库,关于树莓派库的安装详细见微雪课堂:

http://www.waveshare.net/study/article-742-1.html

功能引脚	开发板
VCC	3V3/5V
GND	GND
SDA	SDA
SCL	SCL

连接引脚

将程序复制到树莓派,并进入对应的目录中,运行如下命令编译并运行

make

sudo ./ 10Dof-D_Demo

程序运行后会通过终端输出测量的数据。