



تمرین کامپیوتری شماره ۳ **معماری کامپیوتر** نیم سال اول ۱**۴۰۱**–۱۴۰۰

### اعضای گروه:

سوگل گودرزی ۸۱۰۱۹۸۴۶۷ عرفان پناهی ۸۱۰۱۹۸۳۶۹

## \*\*\* بررسی شرایط انجام دستور (C):

در شرایط انجام دستورات نیاز است که C را بررسی کنیم. حال حالت های مختلف برای این شرایط را طبق جدول زیر تحلیل می کنیم. سپس با استفاده از K-map ، بیت D را می سازیم تا شرط انجام دستور از مسیر داده به کنترلر ارسال شود. اگر که این بیت ۱ باشد دستور انجام می شود و اگر این بیت صفر باشد دستور انجام نمی شود.

Z	N	V	C = 00	C = 01	C = 10	C = 11
0	0	0		✓		✓
0	0	1			✓	✓
0	1	0			✓	✓
0	1	1		$\checkmark$		✓
1	0	0	✓			✓
1	0	1	✓		✓	✓
1	1	0	✓			✓
1	1	1	✓		✓	✓

C1C0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	1	0
11	1	1	1	1
10	0	1	0	1

 00
 01
 11
 10

 00
 1
 1
 1
 1


 01
 0
 0
 0
 0


 11
 1
 1
 1
 1

 10
 0
 1
 0
 1

Z=0


Z=1





### \*\*\* بررسی تغییرات پرچم ها:


برای هر پرچم مطابق تصویر زیر یک رجیستر تک بیتی در نظر گرفته شده است که همه آنها با یک سیگنال کنترلی (flag\_write) هنگام اتمام دستور پردازش داده، لود و به روز میشوند.



### \*\*\* بررسی دستورات پردازش داده و ذخیره نهایی در رجیستر ها:

با توجه به اینکه در دستورات TST و CMP نیازی به ذخیره کردن نتیجه در رجیستر نداریم و فقط پرچم ها برای ما مهم است، باید یک بیت E را از مسیر داده به کنترلر بدهیم تا متوجه این دو دستور شود. برای ساخت بیت E با استفاده از opc و جدول زیر، مدار زیر را طراحی می کنیم:


E	Instructions		
0	ADD, SUB, RSB, AND, NOT, MOV		
1	TST , CMP		





## \*\*\*صرفه جویی در انتقال داده از کنترلر به مسیرداده و برعکس:


برای صرفه جویی در انتقال تعداد بیت ها از کنترلر به مسیر داده به جای انتقال سه بیت کنترل ALU ، یک بیت ALUOp تعریف کرده و با استفاده از گیت AND کنترل به صورت زیر طراحی می کنیم:

Inst = IR[29:27]	Instruction Type	ALU0p
Inst = 000	Data Processing	1
Inst = 010	Data Transfer	0
Inst = 101	Branch	0
PC = PC + 1	-	0









# \* الگوریتم پیدا کردن کوچکترین مقدار یک آرایه ۱۰ عنصری و اندیس آن:

```
array A[0: 9];
Value = A[0];
Index =0;
for (int i=1;i<10;i++){
        if(Value > A[i]){
            Value = A[i];
            Index = i;
        }
}
//Value: Minimum value of A
//Index: Index of Minimum value of A
```

## \* برنامه با زبان اسمبلی و زبان ماشین:

برای انجام دستورات مناسب به منظور اینکه کوچکترین مقدار یک آرایه ۱۰ عنصری و همچنین اندیس آن را بیابیم و در آدرس های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ حافظه بنویسیم، دستورات زیر را ابتدا به زبان کد ماشین نوشته سپس معادل باینری آن ها را پیدا کرده ایم و در آخر نیز آن ها را به اعداد هگزادسیمال تبدیل کرده و در فایل Memory.txt ذخیره سازی می کنیم:

## \* اسمبلى:


## \* ماشین باینری و هگزادسیمال:

Adrress	Instructions	Binary Instructions	Hexadecimal Instructions
Adr1:	11-010000000-0-0010-0001-001111101000	1101-0000-0000-0010-0001-0011-1110-1000	d00213e8
Adr2:	11-000000-1-001-1010-1011-000000001010	1100-0000-1001-1010-1011-0000-0000-1010	c09ab00a
Adr3:	00-101-0-000000000000000000000000000000	0010-1000-0000-0000-0000-0000-0101	28000005
Adr4:	11-010000000-0-1010-0011-0001111101000	1101-0000-0000-1010-0011-0011-1110-1000	d00a33e8
Adr5:	11-000000-1-000-1010-1010-0000000000001	1100-0000-1000-1010-1010-0000-0000-0001	c08aa001
Adr6:	11-000000-0-001-0011-1011-00000000-0001	1100-0000-0001-0011-1011-0000-0000-0001	c013b001
Adr7:	10-000000-1-000-1010-0010-111111111111	1000-0000-1000-1010-0010-1111-1111-1111	808a2fff
Adr8:	11-101-0-11111111111111111111111000	1110-1011-1111-1111-1111-1111-1000	ebfffff8
Adr9:	11-010000000-1-0000-0001-011111010000	1101-0000-0001-0000-0001-0111-1101-0000	d01017d0
Adr10:	11-010000000-1-0000-0010-011111010100	1101-0000-0001-0000-0010-0111-1101-0100	d01027d4


## \* داده های تست:

درنهایت نیز داده هایی بعنوان مثال مانند تصویر زیر به برنامه می دهیم و خروجی را مشاهده می کنیم که نشان می دهد برنامه به درستی کار میکند:

#### Test Case #1



#### Test Case #2



آدرس های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ (نتیجه) آدرس های ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۹ (داده ها)