

نیم سال دوم ۱٤.۳-۳.۵ دکتر آراسته، دکتر هاشمی

نمــایـــهای بـر نــرم افــزار هــای شبیه سازی مدار های الکتریکے



دانشکدہ مہندسے برق دانشگاہ صنعتے شریف

باسمه تعالى

دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق

	ی مطالب	رست	فه
۴	م پایه مدارهای الکتریکی	مفاهي	١
۴	های مداری	المان	۲
۴	بم <i>مداری و</i> قوانین کیرشهف	مفاهي	٣
۴	ت و ذخیرهسازی گراف مدار	ساخد	۴
۴	مفهوم گراف مدار	1.4	
۵	ویژگیٰهای المانهای مداری	7.4	
۵	مدلسازی گراف مدار	۳.۴	
۵	قالب ذخیرهسازی هر المان	4.4	
۵	ساختار پیشنهادی برای مدار	۵.۴	
۵	دلایل استفاده از گراف برای مدلسازی مدار	9.4	
۶	ل ماتریس مدار و روشهای تحلیل آن	تشكي	۵
۶	مفهوم ماتریس گرهها	۱.۵	
۶	ماتریس گرهها و روش تحلیل MNA	۲.۵	
٧	ساخت ماتریس مدار	۳.۵	
٧	حل ماتریس مدار	4.0	
٨	کاربرد ماتریس در تحلیلهای مختلف	۵.۵	
٨	راهنمای کلی پیادهسازی در ++C	۶.۵	
١.	ریاضی	کمی	۶
١.	ات دیفرانسیلی در مدارها	معادلا	٧
١.	مثال: مدار RC	١.٧	
١.	های عددی برای حل معادلات	روش	٨
١.	معادلات جبری: تحلیل DC	١.٨	
١.	معادلات دیفرانسیلی (تحلیل گذرا)	۲.۸	
11	معادلات غيرخطي: روش نيوتن_رافسون	٣.٨	
۱۳	کار شده: ساخت ماتریس و حل مدار RC	مثال ً	٩
14	بيان مسئله	1.4	
14	ساخت ماتریس	۲.۹	
۱۵	حل دستگاه ماتر سی	٣.٩	

۱۵	۴.۹ خلاصه	
۱۵	مثال كار شده: ساخت ماتريس و حل مدار RLC	١.
18	۱.۱۰ بیان مسئله	
18	۲.۱۰ ساخت ماتریس	
۱۷	۳.۱۰ جایگذاری مقادیر عددی	
۱۸	۴.۱۰ حل دستگاه ماتریسی	
۱۸	۵.۱۰ اختیاری: کد پایتون برای حل مسئله	
19	گام زمانی تطبیقی	11
19	جدول خلاصه	۱۲
۲.	معرفی المانهای مداری	۱۳
۲.	۱.۱۳ ورودیگیری المانهای مداری: مقاومت (Resistor)	
77	۲.۱۳ ورودیگیری المانهای مداری: خازن (Capacitor)	
74	۳.۱۳ ورودیگیری المانهای مداری: سلف (Inductor)	
۲٧	۴.۱۳ ورودیگیری المانهای مداری: دیود (Diode)	
44	۵.۱۳ ورودیگیری المانهای مداری: زمین (Ground)	
٣.	تغییر نام نودها و برخی دستورات دیگر	14
٣.	۱.۱۴ نمایش لیست نود های موجود که با دستور روبرو انجام میشود	
٣.	۲.۱۴ دستور نمایش المان های خاص مانند خازن و مقاومت	
۲۱	٣.١۴ ساختار دستور تغییر نام نود	
٣١	دستورات دریافت خروجی در LTSpice	۱۵
۲٦	۱.۱۵ ساختار کلی دستورات خروجی	
٣٢	۲.۱۵ نمایش ولتاژ	
٣٢	٣.١٥ نمايش جريان	
٣٢	۴.۱۵ نمایش همزمان چند متغیر	
٣٢	۵.۱۵ ساختار کلی پیامهای خطا	
٣٣	فایل ورودی مدار	18
٣٣	منوى فايل	17
٣۴	تعريف منابع مستقل و وابسته	۱۸
44	۱.۱۸ منابع مستقل	
٣۵	۲.۱۸ منبع سینوسی Source :Sinusoidal	
3	۳.۱۸ ورودیهای ویژه و بخش امتیازی	
٣۶	۴.۱۸ *منابع وابسته	
٣٨	مدیریت خطاها و پیغامهای مناسب	19
٣٨	۱.۱۹ انواع خطاهای احتمالی در مدار	
٣٨	راهنمایی برای پیادهسازی مدیریت خطا در برنامه	۲.
٣٩	۱.۲۰ تحلیلهای اختیاری (امتیازی)	

ا مفاهیم پایه مدارهای الکتریکی

[پتانسیل الکتریکی] پتانسیل الکتریکی در یک نقطه، میزان انرژی پتانسیلی الکتریکی به ازای واحد بار در آن نقطه است. اختلاف پتانسیل میان دو نقطه که به آن ولتاژ گفته میشود، عامل حرکت بارهای الکتریکی است.

[زمین (گراند)] زمین در مدار، به عنوان مرجع صفر ولتاژ انتخاب میشود. همه ولتاژهای دیگر نسبت به این نقطه سنجیده میشوند.

[جریان الکتریکی] جریان، مقدار عبور بار الکتریکی از یک مقطع در واحد زمان است. جهت جریان به صورت قراردادی در جهت حرکت بار مثبت در نظر گرفته می شود.

[توان الكتريكي] توان الكتريكي بيانگر نرخ انتقال انرژي الكتريكي است و از رابطه زير به دست ميآيد:

$$P = V \times I$$

که در آن P توان، V ولتاژ و I جریان الکتریکی است.

۲ المانهای مداری

المانهای اصلی مدارهای الکتریکی عبارتند از:

- مقاومت:(Resistor) مانعی برای عبور جریان که باعث اتلاف انرژی به صورت گرما می شود.
 - خازن:(Capacitor) ذخیره کننده انرژی در میدان الکتریکی.
 - سلف: (Inductor) ذخیره کننده انرژی در میدان مغناطیسی.
 - منبع ولتاز (Voltage Source): توليدكننده اختلاف پتانسيل الكتريكي ثابت.
 - منبع جريان (Current Source): توليدكننده جريان الكتريكي ثابت.

۳ مفاهیم مداری و قوانین کیرشهف

[قانون جریان کیرشهف (KCL)] مجموع جریانهای ورودی به یک گره برابر مجموع جریانهای خروجی از آن گره است:

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

[قانون ولتاژ كيرشهف (KVL)] مجموع ولتاژهاي يك حلقهي بسته برابر صفر است:

$$\sum V = 0$$

این قوانین بر اساس اصل بقای بار و انرژی بوده و پایه تحلیل مدارهای الکتریکی میباشند.

۴ ساخت و ذخیرهسازی گراف مدار

۱.۴ مفهوم گراف مدار

در تحلیل مدارهای الکتریکی، میتوان مدار را به صورت یک گراف مدل کرد. در این مدل:

- گرهها (Nodes) نقاط اتصال المانهای مدار به یکدیگر هستند.
- یالها (Edges) المانهای مدار هستند که دو گره را به هم متصل میکنند.

بنابراین، هر مدار الکتریکی یک گراف متشکل از مجموعهای از گرهها و یالها میباشد.

۲.۴ ویژگیهای المانهای مداری

هر المان مداري بايد اطلاعات زير را در خود ذخيره كند:

- نوع المان (مقاومت، خازن، سلف، منبع ولتار، منبع جريان)
 - نام یا شناسهی یکتا
 - شمارهی گرهی اول (Node 1)
 - شمارهی گرهی دوم (Node 2)
- مقدار المان (مقدار مقاومت، ظرفیت خازن، اندوکتانس یا مقدار ولتاژ/جریان)

۳.۴ مدلسازی گراف مدار

برای مدلسازی گراف مدار، می توان یک لیست از تمام المانها تعریف کرد. هر المان به صورت یک شیء از یک کلاس مناسب مدل می شود. به طور خلاصه:

- هر گره با یک شماره مشخص می شود (مثلاً برای زمین).
- هر يال، دو گره را به هم متصل ميكند و اطلاعات ويژگيهاي المان را شامل ميشود.

۴.۴ قالب ذخیرهسازی هر المان

اطلاعات هر المان را ميتوان به صورت زير ذخيره كرد:

- نوع المان (type): مانند Capacitor ،Resistor و غيره
 - نام (name): مانند R1، C2، R1
 - گره اول (node1): شماره ی اولین گره متصل به المان
 - گره دوم (node2): شماره ی دومین گره متصل به المان
 - مقدار (value): مثلاً ۱۰۰۰ اهم یا ۵ ولت

به عنوان مثال، تعریف یک مقاومت ۱۰۰۰ اهم بین گرههای ۱ و ۲ به صورت زیر خواهد بود:

type: Resistor

name: R1
node1: 1
node2: 2
value: 1000

۵.۴ ساختار پیشنهادی برای مدار

كل مدار را مي توان با دو مجموعه ذخيره كرد:

- لیستی از گرهها (فقط شمارهی گرهها)
- ليستى از المانها (هر المان شامل اطلاعات فوق)

۶.۴ دلایل استفاده از گراف برای مدلسازی مدار

- نمایش صریح ارتباطات بین اجزای مدار
- تسهیل در تحلیل مدار با استفاده از الگوریتمهای عددی (مثل روش گره، روش مش)
 - امکان توسعهی ساده برای مدارهای پیچیدهتر

۵

استفاده از مدل گرافی، مبنای تحلیل مدار در نرمافزارهای پیشرفته ای چون SPICE میباشد.

۵ تشکیل ماتریس مدار و روشهای تحلیل آن

۱.۵ مفهوم ماتریس گرهها

در تحلیل مدار به روش گرهای، بر اساس قوانین کیرشهف برای جریان و ولتاژ، میتوان یک دستگاه معادلات خطی تشکیل داد که رفتار مدار را مدل میکند. این دستگاه معادلات در قالب یک ماتریس مربعی (ماتریس هدایت یا Conductance Matrix) نمایش داده میشود.

هر سطر این ماتریس متناظر با معادلهی جریان_ولتاژ در یک گره، و هر ستون متناظر با تأثیر ولتاژ یک گره خاص بر جریان گرهها است.

۲.۵ ماتریس گرهها و روش تحلیل MNA

در تحلیل مدار، هدف اصلی یافتن ولتاژ گرهها و جریانهای شاخهها است. روش Nodal Analysis بر مبنای قانون کیرشهف برای جریان در گرهها عمل میکند، ولی در حضور منابع ولتاژ، دچار محدودیت می شود. برای حل این مشکل، روش (MNA) Modified Nodal Analysis توسعه یافته است.

در روش :MNA

- علاوه بر ولتاژهای گرهها، جریانهای منابع ولتاژ نیز به عنوان متغیرهای مجهول وارد دستگاه معادلات میشوند.
 - ماتریس معادلات به صورت زیر ساخته می شود:

$$\begin{bmatrix} G & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J \\ E \end{bmatrix}$$

روش MNA روشی استاندارد در بسیاری از شبیهسازهای مدار مانند SPICE است و به راحتی میتواند المانهای وابسته، منابع کنترل شده، و المانهای فرکانسی را نیز مدیریت کند.

منابع:

- Modified Nodal Analysis Wikipedia
- Swarthmore College Modified Nodal Analysis

در آن

- ماتریس G (هدایت بین گرهها):
 - $n \times n$ ابعاد: -
- تشكيل شده از مقاومتها (يا هدايتها) بين گرهها
- مقدار روی قطر اصلی برابر با جمع هدایتهای متصل به گره
 - ماتریس B (اتصال منابع ولتاژ):
 - $n \times m$:ابعاد
 - ثبت اتصال منابع ولتار بين گرهها
 - مقدار ۱ یا ۱ بسته به جهت اتصال
 - ماتریس C (ترانهادهی B):
 - $m \times n$:ابعاد
 - B^T برابر با

• ماتریس D (ویژگی منابع ولتاژ):

 $m \times m$:ابعاد

- معمولاً ماتریس صفر در منابع ولتاژ مستقل

ullet بردارهای V و I:

 $n \times 1$: ولتاژ گرهها، ابعاد: V

 $m \times 1$: جریانهای منابع ولتاژ، ابعاد: I

E بردارهای J و

n imes 1: جمع منابع جریان مستقل در هر گره، ابعاد: J

m imes 1: مقادیر ولتاژ منابع ولتاژ مستقل، ابعاد: E

طرز ساخت	ابعاد	ماتريس
بر اساس هدایت المانهای مقاومتی بین گرهها	$n \times n$	G
بر اساس اتصال منابع ولتاژ بين گرهها	$n \times m$	B
B ترانهادهی ماتریس	$m \times n$	C
معمولاً ماتریس صفر (برای منابع ولتاژ ایدهآل)	$m \times m$	D
بردار منابع جریان مستقل روی گرهها	$n \times 1$	J
ولتاژ منابع ولتاژ مستقل	$m \times 1$	E

جدول ۱: ابعاد و نحوهی ساخت ماتریسهای MNA

۳.۵ ساخت ماتریس مدار

برای ایجاد ماتریس دستگاه معادلات:

۱. گرهها و منابع ولتاژ را شماره گذاری کنید.

۲. برای هر المان:

• مقاومتها: افزایش رسانایی بین گرههای مربوطه.

.J منابع جریان: افزودن مقدار جریان به بردار

• منابع ولتاژ: افزودن سطر و ستون جدید برای جریان و ولتاژ آنها مطابق با ساختار .MNA

این ماتریس پایهای برای تمامی تحلیلهای مدار در پروژه خواهد بود.

۴.۵ حل ماتریس مدار

پس از تشکیل دستگاه dx=b، باید مجهولات حل شوند. روشهای اصلی عبارتند از:

(Gaussian Elimination) روش حذفی گاوس ۱.۴.۵

یک تکنیک مستقیم برای حل دستگاههای معادلات خطی از طریق کاهش ماتریس به فرم مثلثی بالا و سپس حل معکوس است. این روش به خصوص برای ماتریسهای کوچک تا متوسط مناسب است.

در زبان ++C میتوان این روش را با استفاده از حلقههای تو در تو برای عملیات صفربندی و سپس یک حلقهی معکوس برای حل اجرا کرد.

منابع:

• Gaussian Elimination - Wikipedia

• Gaussian Elimination - Wolfram MathWorld

(LU Decomposition) LU روش تجزیهی ۲.۴.۵

در این روش ماتریس A به حاصلضرب دو ماتریس L (مثلثی پایین) و U (مثلثی بالا) تقسیم می شود. حل دو مرحله ای ابتدا Ly=b و سپس Ly=b را شامل می شود. Ly=b را شامل می شود.

این روش برای مدارهایی که در آنها نیاز به حل چندبارهی دستگاه با تغییر در بردار b وجود دارد (مانند تحلیل پارامتری یا تحلیل زمانی) بسیار مؤثر است.

در زبان ++ معمولاً این روش با تعریف کلاسهای مخصوص L و U و استفاده از دو فاز حل پیادهسازی می شود.

منابع:

- LU Decomposition Wikipedia
- LU Decomposition Wolfram MathWorld

۵.۵ کاربرد ماتریس در تحلیل های مختلف

۱.۵.۵ تحلیل زمانی (Transient Analysis)

در این نوع تحلیل:

- ۱. مدار در بازههای زمانی کوچک مدل میشود.
- ۲. المانهای خازن و سلف با مدلهای عددی (مانند Backward Euler یا Trapezoidal Rule) به مدل مقاومت_جریان معادل تبدیل میشوند.
 - ۳. در هر گام زمانی، ماتریس MNA بهروزرسانی شده و با یکی از روشهای حل دستگاه حل می شود.

روشهای عددی پرکاربرد:

- Backward Euler: ساده و پایدار، مناسب مدارهای دارای المانهای مقاومتی.
 - Trapezoidal Rule: دقت بالاتر، مناسب مدارهای با نوسانات سریع.

منابع:

- Backward Euler Method Wikipedia
- Trapezoidal Rule Wikipedia

(Parameter Sweep) تحلیل پارامتری (۲.۵.۵

در این نوع تحلیل:

- ۱. یک یا چند پارامتر مشخص (مثل ولتاژ یا مقاومت) در یک بازه تغییر میکند.
 - ۲. در هر مقدار جدید یارامتر، دستگاه معادلات به روز شده و حل می شود.

روش LU به دلیل ثابت بودن ماتریس A، برای تحلیل پارامتری بسیار مناسبتر از Gaussian است، چرا که میتوان L و U را یک بار محاسبه کرد و فقط بردار b را تغییر داد.

۶.۵ راهنمای کلی پیادهسازی در ++C

برای پیادهسازی تحلیل مدار در زبان ++C به شیوه ی شیءگرا:

- كلاسهايي براي گرهها، المانها (مقاومت، منبع ولتاژ، منبع جريان) و ماتريس مدار طراحي كنيد.
 - یک کلاس مرکزی برای تشکیل دستگاه معادلات MNA داشته باشید.

- كلاس هاى جداگانهاى براى الگوريتم هاى حل (Gaussian LU) تعريف كنيد.
- برای تحلیلهای زمانی و پارامتری، از حلقههای مناسب استفاده و در هر تکرار دستگاه بهروز رسانی و حل شود.

۶ کمی ریاضی

در شبیهسازهای مدرن مدار مانند LTspice حل معادلات یک وظیفه حیاتی است. مدارها به دستگاههایی از معادلات جبری و دیفرانسیلی تبدیل میشوند و روشهای عددی برای حل سریع و دقیق آنها به کار میرود. این درسنامه معرفی میکند:

- چگونگی مدلسازی ریاضی مدارها،
- روشهای حل معادلات جبری خطی و غیرخطی،
- روشهای عددی برای حل معادلات دیفرانسیلی،
- نحوه ارتباط بين ساخت ماتريس و حل عددي،
 - مثالهایی برای توضیح هر مفهوم.

۷ معادلات دیفرانسیلی در مدارها

وقتى خازن و سلف وارد مدار مىشوند، معادلات ديفرانسيلى داريم:

- $i_C = C \frac{dv}{dt}$:خازن
- $v_L = L rac{di}{dt}$:سلف

در نتیجه، دستگاه MNA به معادلات دیفرانسیلی ـ جبری (DAE) تبدیل می شود.

۱.۷ مثال: مدار ۱.۷

:مدار
$$V_1
ightarrow R
ightarrow 1$$
گره $C
ightarrow GND$

اعمال قانون جریان کیرشهف در گره۱:

$$\frac{V_1 - V_{\text{loss}}}{R} = C \frac{dV_{\text{loss}}}{dt}$$

این یک معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول است.

۸ روشهای عددی برای حل معادلات

۱.۸ معادلات جبری: تحلیل DC

 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ برای حل


- روشهای مستقیم: تجزیه ،LU حذف گاوسی،
- روشهای تکراری: گرادیان مزدوج، GMRES (برای دستگاههای بسیار بزرگ).

۲.۸ معادلات دیفرانسیلی (تحلیل گذرا)

در تحلیل عددی مسائل زمانی، مشتقها با استفاده از تقریبهای اختلاف محدود جایگزین می شوند. به عنوان مثال، مشتق تابع x(t) در زمان t_n به صورت زیر تقریب زده می شود:

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t_n} \approx \frac{x_{n+1} - x_n}{h}$$

که در آن h فاصله زمانی بین دو گام متوالی است.



در این نمودار، شیب خط بین دو نقطه تقریب مشتق تابع در بازه زمانی h را نشان می دهد

۱.۲.۸ روش اویلر معکوس (مرتبه اول)

با داشتن:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

تقريب اويلر معكوس:

$$\frac{y_{n+1} - y_n}{h} = f(t_{n+1}, y_{n+1})$$

که نیازمند حل معادله برای y_{n+1} است.

۲.۲.۸ مثال: مدار RC با اویلر معکوس

بازنويسي:

$$\frac{V_1-V_{\log,n+1}}{R}=C\frac{V_{\log,n+1}-V_{\log,n}}{h}$$

و حل برای $V_{\rm N, Z, n+1}$ در هر گام زمانی.

٣.٨ معادلات غيرخطى: روش نيوتن_رافسون

وقتی معادلات غیرخطی هستند (مثل مدار دیودی)، از **روش نیوتن_رافسون** استفاده میشود:

١.٣.٨ الگوريتم:

f(x)=0 توجه: در روش نیوتن_رافسون، معادله f(x) معادله ای بر حسب مجهول ما است که طبق قوانین مدار باید برقرار شود. با داشتن

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

و تكرار تا همگرايي.

۲.۳.۸ مثال: مدار دیودی

مدار به صورت زیر است:

$$V_1 o R o 1$$
 کره (GND) زمین زمین

مدل جريان ديود:

$$i = I_S \left(e^{\frac{v_D}{nV_T}} - 1 \right)$$

اعمال قانون جریان کیرشهف (KCL) در گره ۱:

$$\frac{V_1 - V_{1,s,\xi}}{R} = I_S \left(e^{\frac{V_{1,s,\xi}}{nV_T}} - 1 \right)$$

این معادله غیرخطی است و باید با استفاده از روش **نیوتن_رافسون** حل شود.

روش حل نيوتن_رافسون:

فرض كنيم:

$$f(V_{\text{NoS}}) = \frac{V_1 - V_{\text{NoS}}}{R} - I_S \left(e^{\frac{V_{\text{NoS}}}{nV_T}} - 1 \right)$$

نيوتن_رافسون مي گويد:

$$V_{\text{inf}}^{(k+1)} = V_{\text{inf}}^{(k)} - \frac{f\left(V_{\text{inf}}^{(k)}\right)}{f'\left(V_{\text{inf}}^{(k)}\right)}$$

که در آن:

$$f'(V_{\text{loss}}) = -\frac{1}{R} - \frac{I_S}{nV_T} e^{\frac{V_{\text{loss}}}{nV_T}}$$

۳.۳.۸ مقادیر عددی برای حل

فرض مىكنيم:

$$V_1 = 5V$$
, $R = 1000 \,\Omega$, $I_S = 10^{-14} \,A$, $V_T = 26 \, mV$, $n = 1$

ابتدا یک مقدار اولیه برای $V_{\text{\chio}_{0}}$ انتخاب میکنیم، مثلاً:

$$V_{\text{los}}^{(0)} = 0.7V$$

گام اول نیوتن_رافسون:

 $:\!f'(V_{\text{$1$ o},\text{2}}^{(0)})$ و $f(V_{\text{$1$ o},\text{2}}^{(0)})$ محاسبه

ابتدا:

$$f(0.7) = \frac{5 - 0.7}{1000} - 10^{-14} \left(e^{\frac{0.7}{0.026}} - 1 \right)$$

چون:

$$\frac{0.7}{0.026} \approx 26.92 \quad \Rightarrow \quad e^{26.92} \approx 5.27 \times 10^{11}$$

در نتيجه:

$$I_S(e^{26.92} - 1) \approx 10^{-14} \times 5.27 \times 10^{11} \approx 0.00527 A$$

پس:

$$f(0.7) = \frac{4.3}{1000} - 0.00527 = 0.0043 - 0.00527 = -0.00097 A$$

اكنون مشتق:

$$f'(0.7) = -\frac{1}{1000} - \frac{10^{-14}}{0.026} e^{26.92}$$
$$f'(0.7) = -0.001 - \left(\frac{10^{-14}}{0.026} \times 5.27 \times 10^{11}\right)$$
$$f'(0.7) \approx -0.001 - 0.2027 = -0.2037$$

بنابراين:

$$V_{\text{los}}^{(1)} = 0.7 - \frac{-0.00097}{-0.2037} \approx 0.7 - 0.00476 = 0.69524 V$$

۴.۳.۸ ادامه روند تکرار

روند تکرار با مقدار جدید $V^{(1)}_{1,\,0,2}$ ادامه مییابد تا مقدار $f(V_{1,\,0,0})$ به اندازه کافی کوچک شود (مثلاً کمتر از 10^{-6}).

نتيجه:

با چند گام نیوتن_رافسون مقدار $V_{
m t_0}$ تقریباً به ولتاژ بایاس مستقیم دیود $(\sim 0.7V)$ همگرا می شود.

۹ مثال کار شده: ساخت ماتریس و حل مدار RC

در این بخش، روند کامل زیر را گامبهگام طی میکنیم:

- طراحی یک مدار ساده ،RC
- − ماتریس معرفی شده در این بخش در صور ت نبود منابع وابسته کارایی کاملی دارد و نیازی به پیاده سازی ماتریس۲.۵ ندارد
 - ساخت ماتریس MNA و طرف راست دستگاه،
 - حل دستگاه برای یک گام زمانی،
 - نمایش نتایج عددی صریح.

۱.۹ بیان مسئله

یک مدار ساده RC را در نظر بگیرید:

$$\mathsf{V}$$
 زمین $\mathsf{C} o \mathcal{R}$ ره ا $\mathsf{C} o \mathcal{R}$

با پارامترهای زیر:

- $\cdot R = 1 \, k\Omega = 1000 \, \Omega$ مقاومت:
- $\cdot C = 1 \, \mu F = 1 \times 10^{-6} F$ خازن:
 - $\cdot V_1 = 5V$ منبع ولتاژ:
 - ولتاژ اوليه خازن: $V_{10,\mathbb{Z},n}=0$ ،
- $h = 1 \, \mu s = 1 \times 10^{-6} s$. گام زمانی

از روش **اویلر معکوس** برای گسسته سازی زمانی استفاده میکنیم.

۲.۹ ساخت ماتریس

ابتدا با اعمال قانون جریان کیرشهف (KCL) در گره۱ داریم:

$$\frac{V_1 - V_{\text{los}}}{R} = i_C$$

که جریان خازن به صورت زیر تقریب زده می شود:

$$i_C \approx C \frac{V_{\text{lo,d},n+1} - V_{\text{lo,d},n}}{h}$$

در نتیجه معادله گسسته شده به صورت زیر خواهد بود:

$$\frac{V_1-V_{\log,n+1}}{R}=C\frac{V_{\log,n+1}-V_{\log,n}}{h}$$

با بسط آن داریم:

$$\left(\frac{1}{R} + \frac{C}{h}\right) V_{\text{lef},n+1} = \frac{V_1}{R} + \frac{C}{h} V_{\text{lef},n}$$

۱.۲.۹ فرم ماتریسی

این را میتوان به صورت دستگاه ماتریسی نوشت:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

که:

$$\mathbf{x} = V_{1, \mathcal{S}, n+1}$$

ماتریس A و بردار b عبارتند از:

$$\mathbf{A} = \left(\frac{1}{R} + \frac{C}{h}\right)$$

$$\mathbf{b} = \left(\frac{V_1}{R} + \frac{C}{h}V_{\text{loss},n}\right)$$

با جایگذاری مقادیر عددی:

$$\mathbf{A} = \left(\frac{1}{1000} + \frac{1 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-6}}\right) = 1.001 \, S$$
$$\mathbf{b} = \left(\frac{5}{1000} + 1 \times 0\right) = 0.005 \, A$$

بنابراين:

$$\mathbf{A} = [1.001]$$
 , $\mathbf{b} = [0.005]$

۳.۹ حل دستگاه ماتریسی

اكنون دستگاه را حل مىكنيم:

$$1.001\times V_{\mathrm{los},n+1}=0.005$$

در نتيجه:

$$V_{\text{NoS},n+1} = \frac{0.005}{1.001}$$

$$V_{\text{NoS},n+1} \approx 4.995 \, mV$$

پس از یک گام زمانی، ولتاژ خازن تقریباً به 4.995mV میرسد.

۴.۹ خلاصه

در هر گام زمانی:

- ماتریس A بر اساس اجزای مدار و تقریبهای عددی ساخته میشود،
 - بردار سمت راست b به ولتاژ منابع و مقادیر قبلی بستگی دارد،
 - حل $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ ولتاژ جدید گرهها را به دست می دهد.

۱۰ مثال کار شده: ساخت ماتریس و حل مدار RLC

در این بخش، مراحل زیر را طی میکنیم:

- طراحی مدار سری ،RLC
- ماتریس معرفی شده در این بخش در صور ت نبود منابع وابسته کارایی کاملی دارد و نیازی به پیاده سازی ماتریس۲.۵ ندارد
 - ساخت ماتریس MNA و طرف راست دستگاه،
 - حل دستگاه برای یک گام زمانی،
 - نمایش نتایج عددی صریح.

۱.۱۰ بیان مسئله

یک مدار سری ساده RLC را در نظر بگیرید:

$$\mathsf{V}$$
 زمین $\mathsf{C} o \mathcal{C} o \mathcal{C}$ ره V

با پارامترهای زیر:

- $\cdot R = 1 \, k\Omega = 1000 \, \Omega$ مقاومت:
- سلف: $L = 1 \, mH = 1 \times 10^{-3} \, H$
- $\cdot C = 1 \, \mu F = 1 \times 10^{-6} \, F$ خازن:
 - $V_1 = 5 V$ منبع ولتاژ:
 - شرايط اوليه:

$$V_{0,\delta,n}=0$$
 ولتاژ خازن: $V_{0,\delta,n}=0$

$$I_{L,n}=0\,A$$
 جریان سلف: $-$

$$h = 1 \, \mu s = 1 \times 10^{-6} \, s$$
 گام زمانی: •

از روش **اویلر معکوس** استفاده میکنیم.

۲.۱۰ ساخت ماتریس

تعاریف زیر را معرفی میکنیم:

- n+1 ولتاژ گره۱ در زمان $V_{\mathsf{No},n+1}$.
- n+1 جریان عبوری از سلف در زمان: $I_{L,n+1}$

اعمال قانون جریان کیرشهف (KCL) در گره۱:

$$I_L = I_C$$

که:

$$I_C = C \frac{dV_{\log \mathcal{S}}}{dt} \approx C \frac{V_{\log \mathcal{S}, n+1} - V_{\log \mathcal{S}, n}}{h}$$

اعمال قانون ولتار كيرشهف (KVL) دور حلقه:

$$V_1 - RI_L - L\frac{dI_L}{dt} - V_{\text{los}} = 0$$

تقريب مشتق جريان سلف با اويلر معكوس:

$$\frac{dI_L}{dt} \approx \frac{I_{L,n+1} - I_{L,n}}{h}$$

در نتيجه:

$$V_1 - RI_{L,n+1} - L rac{I_{L,n+1} - I_{L,n}}{h} - V_{n, 2, n+1} = 0$$

۱.۲.۱۰ فرم ماتریسی

اكنون سيستم به صورت زير نوشته ميشود:

 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$

که در آن:

$$\mathbf{x} = egin{bmatrix} V_{0, \mathcal{Z}, n+1} \\ I_{L, n+1} \end{bmatrix}$$

و دستگاه معادلات به صورت:

$$\begin{cases} \frac{C}{h}V_{\log,n+1} - I_{L,n+1} = \frac{C}{h}V_{\log,n} & (KCL) \\ \\ -V_{\log,n+1} + \left(-R - \frac{L}{h}\right)I_{L,n+1} = -V_1 - \frac{L}{h}I_{L,n} & (KVL) \end{cases}$$

در نتیجه:

$$\mathbf{A} = egin{bmatrix} rac{C}{h} & -1 \ & & \ -1 & -R - rac{L}{h} \end{bmatrix} \quad , \quad \mathbf{b} = egin{bmatrix} rac{C}{h}V_{ackslash,n} \ -V_1 - rac{L}{h}I_{L,n} \end{bmatrix}$$

۳.۱۰ جایگذاری مقادیر عددی

با داشتن:

$$R = 1000 \,\Omega, \quad L = 1 \times 10^{-3} \, H, \quad C = 1 \times 10^{-6} \, F, \quad h = 1 \times 10^{-6} \, s$$

محاسبه میکنیم:

$$\frac{C}{h} = 1 \quad , \quad \frac{L}{h} = 1000$$

در نتيجه:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ \\ -1 & -2000 \end{bmatrix}$$

شرايط اوليه:

$$V_{\text{los},n} = 0 V$$
 , $I_{L,n} = 0 A$, $V_1 = 5 V$

پس:

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \end{bmatrix}$$

۴.۱۰ حل دستگاه ماتریسی

دستگاه معادلات:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -2000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{0,\mathcal{I},n+1} \\ I_{L,n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \end{bmatrix}$$

از معادله اول:

$$V_{1,n+1} = I_{L,n+1}$$

جایگذاری در معادله دوم:

$$-V_{\text{i,f},n+1} - 2000V_{\text{i,f},n+1} = -5$$
$$-2001V_{\text{i,f},n+1} = -5$$
$$V_{\text{i,f},n+1} = \frac{5}{2001} \approx 0.00249875 V$$

و:

$$I_{L,n+1} = V_{\text{i.f.},n+1} \approx 0.00249875 A$$

۵.۱۰ اختیاری: کد پایتون برای حل مسئله

```
1 import numpy as np
 2 R = 1000
 3 L = 1e-3
 4 | C = 1e-6
 5 | h = 1e-6
 6 V1 = 5
7 V_node1_old = 0
8 I_L_old = 0
9 A = np.array([[C/h, -1]],
                  [-1, -R - L/h]])
10
11 b = np.array([C/h * V_node1_old,
                 -V1 - (L/h)*I_L_old])
12
13 x = np.linalg.solve(A, b)
14 \mid V_{node1_new} = x[0]
15 I_L_new = x[1]
16 print(f"V_node1 at next timestep: {V_node1_new:.6f} V")
17 print(f"I_L at next timestep: {I_L_new:.6f} A")
```

برنامه سازی شی گرا فاز۱ <u>پروژه</u>

اجرای این کد خروجی میدهد:

V_node1 at next timestep: 0.002499 V I_L at next timestep: 0.002499 A

که مطابق با محاسبات دستی ماست.

۱۱ گام زمانی تطبیقی در شبیهسازها:

- هنگام تغییرات سریع، گام زمانی کاهش مییابد،
- هنگام تغییرات کند، گام زمانی افزایش مییابد.

١٢ جدول خلاصه

روش حل	فرم معادله	نوع مسئله
تجزیه ،LU حلکنندههای پراکنده	$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$	معادلات جبري خطي
اویلر معکوس، ذوزنقهای	$\frac{dy}{dt} = f(t,y)$	معادلات ديفرانسيلي مرتبه اول
نيوتن_رافسون	f(x) = 0	معادلات غيرخطي

۱۳ معرفی المانهای مداری

۱.۱۳ ورودیگیری المانهای مداری: مقاومت (Resistor)

۱.۱.۱۳ فرمت دستور در LTSpice

برای تعریف یک مقاومت در LTSpice از ساختار زیر استفاده می شود:



 $V = I \cdot R$

add R<name> <node1> <node2> <value>

در این دستور، مقاومت با نام '<name>' به دو نود '<node ۱>' و '<node ۲>' متصل می شود و مقدار آن با '<value>' مشخص می گردد.

۲.۱.۱۳ دستور حذف مقاومت ۲.۱.۱۳

برای حذف یک مقاومت از شبیهسازی در LTSpice از دستور زیر استفاده می شود:

delete R<name>

این دستور باعث می شود که مقاومت با نام '<name> از شبیه سازی حذف گردد.

٣.١.١٣ يارامترها

- Rload، R1: نام یکتا برای مقاومت مثال : name •
- N009: نام نودهای متصل به دو سر مقاومت که باید به مانند LTSpice باشد مثلا نود 9 میشود: node1
 - Ω ، $k\Omega$ ، $M\Omega$: مقدار مقاومت با واحد مناسب: value

۴.۱.۱۳ مثال صحيح

تعریف یک مقاومت ۲.۲ کیلواهمی بین نودهای: VIN و GND

add R1 VIN GND $2.2\mathrm{k}$

۵.۱.۱۳ خطاهای رایج در تعریف مقاومت و رفع آنها

در هنگام تعریف مقاومت در LTSpice ممکن است با خطاهای متنوعی مواجه شوید. در این بخش برخی از مهمترین خطاها به همراه نمونه کد اشتباه و متن خطا آورده شده است.

مقادیر نامعتبر اگر مقدار مقاومت صفر یا منفی باشد، یا به شکلی نادرست نوشته شود، خطای مقدار نامعتبر ایجاد می شود.

خطای نمایش داده شده:

Error: Resistance cannot be zero or negative

نمونه کد اشتباه:

add Rshort N001 N002 0

راهحل: مقدار مقاومت باید عددی مثبت و غیر صفر باشد. از مقادیر معتبر مانند 1k, 4.7k, 10k و ... استفاده کنید.

۲. فرمت نادرست اگر فرمت تعریف مقاومت اشتباه باشد (مثلاً فاصله ها رعایت نشود یا ترتیب پارامتر ها غلط باشد)، خطای فرمت داده می شود.
 خطای نمایش داده شده:

Error: Syntax error

نمونه کد اشتباه:

aDdR1N001N0021k

راهحل: در تعریف مقاومت باید فاصله مناسب بین نام، نود اول، نود دوم و مقدار رعایت شود. ساختار صحیح به این صورت است:

R1 N001 N002 1k

۳. عدم وجود المان اگر اشتباهی در نامگذاری یا تعریف المانها رخ دهد و نرمافزار نتواند المان موردنظر را شناسایی کند، این خطا رخ میدهد. البته برای مقاومت که یک المان پایهای در LTSpice است این خطا کمتر پیش می آید، اما در صورت تایپ اشتباه، ممکن است رخ دهد.

خطای نمایش داده شده:

Error: Element <name> not found in library

نمونه كد اشتباه:

add r
1 $N001\ N002\ 1k$

راهحل: مطمئن شوید که نام المان با حرف بزرگ شروع شده باشد 'R' برای مقاومت و نامگذاری المان مطابق استاندارد SPICE باشد.

۴. حذف مقاومت ناموجود اگر مقاومت مورد نظر در مدار وجود نداشته باشد و بخواهید آن را حذف کنید، خطای زیر نمایش داده می شود:
 خطای نمایش داده شده:

Error: Cannot delete resistor; component not found

نمونه كد اشتباه:

delete Runknown

راهحل: اطمینان حاصل کنید که مقاومت با نام صحیح در مدار تعریف شده باشد و سپس مجدداً دستور حذف را اجرا کنید.

۵. بررسی تکراری بودن نام مقاومت قبل از تعریف مقاومت، لازم است که مطمئن شوید نام مقاومت تکراری نیست. در صورتی که یک مقاومت
 با همین نام قبلاً در مدار وجود داشته باشد، باید خطای تکراری بودن نام نمایش داده شود.

خطای نمایش داده شده:

Error: Resistor < name > already exists in the circuit

راهحل: قبل از تعریف هر مقاومت جدید، باید بررسی کنید که آیا مقاومتی با همان نام در مدار وجود دارد یا خیر. اگر مقاومت با همین نام وجود داشته باشد، دستور تعریف مقاومت جدید اجرا نشود و پیامی مبنی بر تکراری بودن نام نمایش داده شود.

۶.۱.۱۳ نکات مهم

- واحدها: حتماً از واحدهای معتبر استفاده کنید:
 - Ω يا بدون واحد (پيش فرض)

- kΩ یا kα (کیلواهم)
- Meg یا MΩ (مگااهم)
- نماد علمی: استفاده از نمادگذاری علمی مجاز است مثال: 2e3 برای ۲۰۰۰Ω

۷.۱.۱۳ نمونه مدار کامل

مدار تقسيم ولتار با جزئيات كامل:




add Rupper N001 N002 10k add Rlower N002 N003 5k

۲.۱۳ ورودی گیری المانهای مداری: خازن (Capacitor)

۱.۲.۱۳ فرمت دستور در LTSpice

برای تعریف یک خازن در LTSpice از ساختار زیر استفاده میشود:



$$I(t) = C\frac{dV(t)}{dt}$$

add C<name> <node1> <node2> <value>

در این دستور، خازن با نام '<name>' به دو نود '<node ۱>' و '<node ۲>' متصل میشود و مقدار آن با '<name>' مشخص میگردد.

۲.۲.۱۳ دستور حذف خازن Delete Capacitor

برای حذف یک خازن از شبیهسازی در LTSpice از دستور زیر استفاده می شود:

delete C<name>

این دستور باعث میشود که خازن با نام '<name>' از شبیهسازی حذف گردد.

٣.٢.١٣ يارامترها

- Cfilter، C1: نام یکتا برای خازن مثال: name •
- N003: نام نودهای متصل به دو سر خازن که باید مشابه با LTSpice باشند. به عنوان مثال، نود 8 می شود: 8
 - value: مقدار خازن با واحد مناسب: νεlue:

۴.۲.۱۳ مثال صحیح

تعریف یک خازن ۱ میکروفارادی بین نودهای: VIN و GND

add C1 VIN GND 1u

۵.۲.۱۳ خطاهای رایج در تعریف خازن و رفع آنها

در هنگام تعریف خازن در LTSpice ممکن است با خطاهای متنوعی مواجه شوید. در این بخش برخی از مهمترین خطاها به همراه نمونه کد اشتباه و متن خطا آورده شده است.

۱. مقادیر نامعتبر اگر مقدار خازن صفر یا منفی باشد، یا به شکلی نادرست نوشته شود، خطای مقدار نامعتبر ایجاد می شود.

خطای نمایش داده شده:

Error: Capacitance cannot be zero or negative

نمونه كد اشتباه:

add C1 N001 N002 0

راهحل: مقدار خازن باید عددی مثبت و غیر صفر باشد. از مقادیر معتبر مانند 4.7u، 4.7u، 10u و ... استفاده کنید.

۲. فرمت نادرست اگر فرمت تعریف خازن اشتباه باشد (مثلاً فاصله ها رعایت نشود یا ترتیب پارامتر ها غلط باشد)، خطای فرمت داده می شود.
 خطای نمایش داده شده:

Error: Syntax error

نمونه كد اشتباه:

addC1N001N0021u

راهحل: در تعریف خازن باید فاصله مناسب بین نام، نود اول، نود دوم و مقدار رعایت شود. ساختار صحیح به این صورت است:

add C1 N001 N002 1u

۳. عدم وجود المان اگر اشتباهی در نامگذاری یا تعریف المانها رخ دهد و نرمافزار نتواند المان موردنظر را شناسایی کند، این خطا رخ میدهد. البته برای خازن که یک المان پایهای در LTSpice است این خطا کمتر پیش میآید، اما در صورت تایپ اشتباه، ممکن است رخ دهد.

خطای نمایش داده شده:

Error: Element <name> not found in library

نمونه كد اشتباه:

add c
1 ${\rm N001~N002~10u}$

راهحل: مطمئن شوید که نام المان با حرف بزرگ شروع شده باشد 'C' برای خازن و نامگذاری المان مطابق استاندارد SPICE باشد.

۴. حذف خازن ناموجود اگر خازن مورد نظر در مدار وجود نداشته باشد و بخواهید آن را حذف کنید، خطای زیر نمایش داده می شود:

خطای نمایش داده شده:

Error: Cannot delete capacitor; component not found

نمونه كد اشتباه:

delete Cunknown

راهحل: اطمینان حاصل کنید که خازن با نام صحیح در مدار تعریف شده باشد و سپس مجدداً دستور حذف را اجرا کنید.

۵. بررسی تکراری بودن نام خازن قبل از تعریف خازن، لازم است که مطمئن شوید نام خازن تکراری نیست. در صورتی که یک خازن با همین نام قبلاً در مدار وجود داشته باشد، باید خطای تکراری بودن نام نمایش داده شود.

خطای نمایش داده شده:

Error: Capacitor < name > already exists in the circuit

راهحل: قبل از تعریف هر خازن جدید، باید بررسی کنید که آیا خازنی با همان نام در مدار وجود دارد یا خیر. اگر خازن با همین نام وجود داشته باشد، دستور تعریف خازن جدید اجرا نشود و پیامی مبنی بر تکراری بودن نام نمایش داده شود.

۶.۲.۱۳ نکات مهم

- واحدها: حتماً از واحدهای معتبر استفاده کنید:
 - F يا بدون واحد (پيشفرض)
 - س على ا uF يا uF (ميكروفاراد)
 - nF (نانو فاراد)
- نماد علمي: استفاده از نمادگذاري علمي مجاز است مثال: 6-1e براي ۱ ميكروفاراد

۷.۲.۱۳ نمونه مدار کامل

مدار فيلتر RC با جزئيات كامل:



add C2 N001 N002 10u add C1 N002 N003 1u

۳.۱۳ ورودیگیری المانهای مداری: سلف (Inductor)

۱.۳.۱۳ فرمت دستور در LTSpice

برای تعریف یک سلف در LTSpice از ساختار زیر استفاده می شود:



$$V(t) = L \frac{dI(t)}{dt}$$

add L<name> <node1> <node2> <value>

در این دستور، سلف با نام '<name>' به دو نود '<node ۱>' و '<node ۲>' متصل می شود و مقدار آن با '<name>' مشخص می گردد.

۲.۳.۱۳ دستور حذف سلف ۲.۳.۱۳

برای حذف یک سلف از شبیهسازی در LTSpice از دستور زیر استفاده می شود:

delete L<name>

این دستور باعث می شود که سلف با نام '<name> از شبیه سازی حذف گردد.

٣.٣.١٣ يارامترها

- name: نام یکتا برای سلف مثال: 11 name:
- .node node : نام نودهای متصل به دو سر سلف که باید مشابه با LTSpice باشند. به عنوان مثال، نود 3 می شود: N003
 - value: مقدار سلف با واحد مناسب: value.

۴.٣.١٣ مثال صحيح

تعریف یک سلف ۱ میلیهنری بین نودهای: VIN و GND

add L1 VIN GND 1m

۵.۳.۱۳ خطاهای رایج در تعریف سلف و رفع آنها

در هنگام تعریف سلف در LTSpice ممکن است با خطاهای متنوعی مواجه شوید. در این بخش برخی از مهمترین خطاها به همراه نمونه کد اشتباه و متن خطا آورده شده است.

1. مقادیر نامعتبر اگر مقدار سلف صفر یا منفی باشد، یا به شکلی نادرست نوشته شود، خطای مقدار نامعتبر ایجاد می شود.

خطای نمایش داده شده:

Error: Inductance cannot be zero or negative

نمونه كد اشتباه:

add L1 N001 N002 0

راهحل: مقدار سلف باید عددی مثبت و غیر صفر باشد. از مقادیر معتبر مانند 10m، 4.7m، 10m و ... استفاده کنید.

۲. فرمت نادرست اگر فرمت تعریف سلف اشتباه باشد (مثلاً فاصله ها رعایت نشود یا ترتیب پارامتر ها غلط باشد)، خطای فرمت داده می شود.
 خطای نمایش داده شده:

Error: Syntax error

نمونه کد اشتباه:

addL1N001N0021m

راهحل: در تعریف سلف باید فاصله مناسب بین نام، نود اول، نود دوم و مقدار رعایت شود. ساختار صحیح به این صورت است:

add L1 N
001 N
002 1m $\,$

۳. عدم وجود المان اگر اشتباهی در نامگذاری یا تعریف المانها رخ دهد و نرمافزار نتواند المان موردنظر را شناسایی کند، این خطا رخ میدهد. البته برای سلف که یک المان پایهای در LTSpice است این خطا کمتر پیش میآید، اما در صورت تایپ اشتباه، ممکن است رخ دهد.

خطای نمایش داده شده:

Error: Element <name> not found in library

نمونه کد اشتباه:

add l
1 ${\rm N001~N002~10m}$

راهحل: مطمئن شوید که نام المان با حرف بزرگ شروع شده باشد 'L' برای سلف و نامگذاری المان مطابق استاندارد SPICE باشد.

۴. حذف سلف ناموجود اگر سلف مورد نظر در مدار وجود نداشته باشد و بخواهید آن را حذف کنید، خطای زیر نمایش داده می شود:

خطای نمایش داده شده:

Error: Cannot delete inductor; component not found

نمونه كد اشتباه:

delete Lunknown

راهحل: اطمینان حاصل کنید که سلف با نام صحیح در مدار تعریف شده باشد و سپس مجدداً دستور حذف را اجرا کنید.

۵. بررسی تکراری بودن نام سلف قبل از تعریف سلف، لازم است که مطمئن شوید نام خازن تکراری نیست. در صورتی که یک سلف با همین نام قبلاً در مدار وجود داشته باشد، باید خطای تکراری بودن نام نمایش داده شود.

خطای نمایش داده شده:

Error: inductor <name> already exists in the circuit

راهحل: قبل از تعریف هر سلف جدید، باید بررسی کنید که آیا سلفی با همان نام در مدار وجود دارد یا خیر. اگر سلف با همین نام وجود داشته باشد، دستور تعریف سلف جدید اجرا نشود و پیامی مبنی بر تکراری بودن نام نمایش داده شود.

۶.۳.۱۳ نکات مهم

- واحدها: حتماً از واحدهای معتبر استفاده کنید:
 - H یا بدون واحد (پیشفرض)
 - بالا (میکروهنری)
 - سلیهنری) mH -
- نماد علمی: استفاده از نمادگذاری علمی مجاز است مثال: 6-1e برای ۱ میکروهنری

٧٠٣.١٣ نمونه مدار كامل

 $\begin{array}{ccc}
10m & 1m \\
\hline
\end{array}$

add L2 N
001 N
002 $10\mathrm{m}$


add L1 N
002 N
003 1m $\,$

۴.۱۳ ورودیگیری المانهای مداری: دیود (Diode)

* بخش ديود كاملا امتيازي است

۱.۴.۱۳ فرمت دستور در LTSpice

برای تعریف یک دیود در LTSpice از ساختار زیر استفاده می شود:





add D<name> < node1> < node2> < model>

در این دستور، دیود با نام '<name>' به دو نود '<node ۱>' و '<node ۲) متصل می شود و مدل دیود با نام '<name>' مشخص می گردد.

۲.۴.۱۳ دستور حذف ديود T.۴.۱۳

برای حذف یک دیود از شبیه سازی در LTSpice از دستور زیر استفاده می شود:

delete D<name>

این دستور باعث می شود که دیود با نام '<name>' از شبیه سازی حذف گردد.

٣.۴.١٣ يارامترها

- Doutput ،D1 : نام یکتا برای دیود مثال : $\mathbf{name} ullet$
- .node node : نام نودهای متصل به دو سر دیود که باید مشابه با LTSpice باشند. به عنوان مثال، نود 3 می شود: N003
- model: مدل دیود که معمولاً از پیش در کتابخانه LTSpice تعریف شده است. میتواند به شکل پیشفرض ،'D' یا مدل دیود زنر 'Z' باشد.

۴.۴.۱۳ مثال صحيح

تعریف یک دیود استاندارد و دیود زنر:

add D1 VIN GND D add D2 VIN GND Z

۵.۴.۱۳ خطاهای رایج در تعریف دیود و رفع آنها

در هنگام تعریف دیود در LTSpice ممکن است با خطاهای متنوعی مواجه شوید. در این بخش برخی از مهمترین خطاها به همراه نمونه کد اشتباه و متن خطا آورده شده است.

۱. مدل نامعتبر اگر مدل دیود اشتباه یا غیرقابل شناسایی باشد، خطای مدل نامعتبر رخ میدهد.

خطای نمایش داده شده:

Error: Model <model> not found in library

نمونه کد اشتباه:

add D1 N001 N002 XYZ

۲. فرمت نادرست اگر فرمت تعریف دیود اشتباه باشد (مثلاً فاصله ها رعایت نشود یا ترتیب پارامتر ها غلط باشد)، خطای فرمت داده می شود.
 خطای نمایش داده شده:

Error: Syntax error

نمونه كد اشتباه:

add D1N001N002D

راهحل: در تعریف دیود باید فاصله مناسب بین نام، نود اول، نود دوم و مدل رعایت شود. ساختار صحیح به این صورت است:

add D1 N001 N002 D

۳. عدم وجود المان اگر اشتباهی در نامگذاری یا تعریف المانها رخ دهد و نرمافزار نتواند المان موردنظر را شناسایی کند، این خطا رخ میدهد. خطای نمایش داده شده:

Error: Element <name> not found in library

نمونه كد اشتباه:

add d1 N001 N002 D

راهحل: مطمئن شوید که نام المان با حرف بزرگ شروع شده باشد 'D' برای دیود و نامگذاری المان مطابق استاندارد SPICE باشد.

۴. حذف دیود ناموجود اگر دیود مورد نظر در مدار وجود نداشته باشد و بخواهید آن را حذف کنید، خطای زیر نمایش داده می شود:
 خطای نمایش داده شده:

Error: Cannot delete diode; component not found

نمونه كد اشتباه:

delete Dunknown

راهحل: اطمينان حاصل كنيد كه ديود با نام صحيح در مدار تعريف شده باشد و سپس مجدداً دستور حذف را اجرا كنيد.

۵. بررسی تکراری بودن نام دیود قبل از تعریف دیود، لازم است که مطمئن شوید نام دیود تکراری نیست. در صورتی که یک دیود با همین نام قبلاً در مدار وجود داشته باشد، باید خطای تکراری بودن نام نمایش داده شود.

خطای نمایش داده شده:

Error: diode <name> already exists in the circuit


را ه حل: قبل از تعریف هر دیود جدید، باید بررسی کنید که آیا دیودی با همان نام در مدار وجود دارد یا خیر. اگر دیود با همین نام وجود داشته باشد، دستور تعریف دیود جدید اجرا نشود و پیامی مبنی بر تکراری بودن نام نمایش داده شود.

۶.۴.۱۳ نکات مهم

• واحدها: نیازی به واحد برای دیود نیست، زیرا دیود یک المان غیر خطی است و تنها به مشخصات مدل وابسته است.

۷.۴.۱۳ نمونه مدار کامل

مدار ساده با دیودهای عادی و زنر:



add D1 N001 N002 D add L1 N002 N003 1m add D2 N003 N004 Z

۵.۱۳ ورودیگیری المانهای مداری: زمین (Ground)

۱.۵.۱۳ فرمت دستور در LTSpice

برای تعریف یک زمین در LTSpice از ساختار زیر استفاده می شود:

add GND <node>

در این دستور، زمین به نود '<node> متصل میشود. در ،LTSpice معمولاً زمین به عنوان مرجع ولتاژ استفاده میشود.

۲.۵.۱۳ دستور حذف زمین T.۵.۱۳

برای حذف زمین از شبیهسازی در LTSpice از دستور زیر استفاده می شود:

delete GND <node>



این دستور باعث میشود که اگر نود <node> وجود داشته باشد، زمین حذف شود، اما اگر نود وجود نداشته باشد، پیامی با عنوان روبرو چاپ می شود.

Node does not exist

۳.۵.۱۳ پارامترها

• node: نود متصل به زمین. زمین تنها به یک نود از مدار متصل می شود و به عنوان مرجع ولتاژ عمل میکند.

۴.۵.۱۳ مثال صحيح

تعریف یک زمین برای نود :N۰۰۱

add GND N001

۵.۵.۱۳ خطاهای رایج در تعریف زمین و رفع آنها

در هنگام تعریف زمین در LTSpice ممکن است با خطاهای متنوعی مواجه شوید. در این بخش برخی از مهمترین خطاها به همراه نمونه کد اشتباه و متن خطا آورده شده است.

۲. فرمت نادرست اگر فرمت تعریف زمین اشتباه باشد (مثلاً فاصله ها رعایت نشود یا ترتیب پارامتر ها غلط باشد)، خطای فرمت داده می شود.

خطای نمایش داده شده:

Error: Syntax error

نمونه كد اشتباه:

addGNDN001

راهحل: در تعریف زمین باید فاصله مناسب بین نود رعایت شود. ساختار صحیح به این صورت است:

add GND N001

۳. عدم وجود المان اگر اشتباهی در نامگذاری یا تعریف المانها رخ دهد و نرمافزار نتواند المان موردنظر را شناسایی کند، این خطا رخ میدهد. خطای نمایش داده شده:

Error: Element <name> not found in library

نمونه كد اشتباه:

add gnd N001

راهحل: مطمئن شوید که نام المان با حرف بزرگ شروع شده باشد 'GND' برای زمین و نامگذاری المان مطابق استاندارد SPICE باشد.

۶.۵.۱۳ نکات مهم

• ضرورت وجود زمین: در هر مدار الکتریکی باید یک نقطه زمین (مرجع ولتاژ) وجود داشته باشد. بدون زمین، هیچ مرجعی برای اندازه گیری ولتاژ نخواهید داشت و شبیهسازی به درستی انجام نخواهد شد.

۱۴ تغییر نام نودها و برخی دستورات دیگر

۱.۱۴ نمایش لیست نود های موجود که با دستور روبرو انجام میشود

.nodes

• مثالي از خروجي نمونه:

Available nodes:

n001, n002, VDD, GND, Vout, Vin

۲.۱۴ دستور نمایش المان های خاص مانند خازن و مقاومت

.list [component_type]

• نحوه خروجي المان ها به ترتيب زمان ورود آن ها است

۱.۲.۱۴ نمایش تمام المانها

.list

• نحوه خروجي المان ها به ترتيب زمان ورود آن ها است

فازا پروژه برنامه سازی شی گرا

۳.۱۴ ساختار دستور تغییر نام نود

 $. rename \ node < old_name > < new_name >$

۱.۳.۱۴ پارامترهای دستور

- old_name: نام فعلى نود در مدار
- new_name: نام جدید مورد نظر برای نود

۲.۳.۱۴ مثال اجرا

.
rename node N001 Vout

۳.۳.۱۴ پیام موفقیت آمیز

SUCCESS: Node renamed from <old_name> to <new_name>

۴.۳.۱۴ خطاهای احتمالی

۵.۳.۱۴ خطای نود ناموجود

ERROR: Node <old_name> does not exist in the circuit

اقدامات اصلاحي

- بررسی نام نود با دستور nodes.
- اطمینان از صحت حروف بزرگ و کوچک
 - بررسی اتصالات مدار

۶.۳.۱۴ خطای نام تکراری

ERROR: Node name < new_name > already exists

اقدامات اصلاحي

- انتخاب نام جدید برای نود
- بررسی نامهای موجود با دستور nodes.

۷.۳.۱۴ خطای سینتکسی

ERROR: Invalid syntax - correct format: .rename node <old_name> <new_name>

دستورات دریافت خروجی در LTSpice

1.۱۵ ساختار کلی دستورات خروجی • لطفا در ابتدا به بخش ۲۰ توجه کنبد

ساختار اصلی دستورات نمایش نتایج به صورت زیر است:

```
.print <analysis_type> <variable1> <variable2> ...
```

۲.۱۵ نمایش ولتاژ

برای مشاهده ولتاژ در نقاط مختلف مدار:

```
.print TRAN <Tstep> <Tstop> [<Tstart>] [<Tmaxstep>] V(n001) .print DC <SourceName> <StartValue> <EndValue> <Increment> V(out)
```

٣.١٥ نمايش جريان

برای مشاهده جریان المانهای مختلف مدار:

```
.print TRAN <Tstep> <Tstop> [<Tstart>] [<Tmaxstep>] I(R1) .print DC <SourceName> <StartValue> <EndValue> <Increment> I(C1)
```

۴.۱۵ نمایش همزمان چند متغیر

مى توانيد چندين متغير را همزمان نمايش دهيد:

```
.print TRAN <Tstep> <Tstop> [<Tstart>] [<Tmaxstep>] V(in) V(out) I(R1) I(D1)
```

۵.۱۵ ساختار کلی پیامهای خطا

۱.۵.۱۵ خطای نود ناموجود

Node <node name> not found in circuit

شرح خطا این خطا زمانی رخ میدهد که نود مورد نظر در شماتیک مدار وجود نداشته باشد.

اقدامات اصلاحي

- بررسی صحت نام نود وارد شده
 - بررسى اتصالات مدار
- استفاده از دستور nodes. برای مشاهده لیست نودهای موجود

۲.۵.۱۵ خطای المان ناموجود

Component_name> not found in circuit

شرح خطا این خطا زمانی ظاهر می شود که المان مشخص شده در مدار وجود نداشته باشد.

اقدامات اصلاحي

- بررسى نام المان وارد شده
- استفاده از دستور list. براي مشاهده المانهاي موجود
 - بررسی صحت اتصالات و نامگذاری المانها

۳.۵.۱۵ خطای سینتکسی

Syntax error in command

شرح خطا این خطا مربوط به اشتباهات ساختاری در وارد کردن دستور است.

۱۶ فایل ورودی مدار

برای وارد کردن مدار، میتوان از یک فایل متنی با فرمت ساده استفاده کرد که در هر خط یک المان مدار را تعریف کند. قالب کلی هر خط:

حنوع> حنام> حگره ۱> حگره ۲> حمقدار>

مثال:

V V1 1 0 5

R R1 1 2 1000

R R2 2 0 2000

۱۷ منوی فایل

یکی از گزینههای موجود در منوی اصلی، دستور زیر است:

-show existing schematics

با استفاده از این دستور، کاربر میتواند شماتیکهای قبلی موجود خود را باز کرده و مرور کند.

هنگامی که کاربر گزینه schematics existing -show را انتخاب میکند، یک منوی جدید با دستور زیر ظاهر می شود:

-choose existing schematic:

1-draft1

2-draft2

3-draft3

4-elecphase1

همانطور که در بالا نشان داده شده است، این منو تمام شماتیکهای موجود را به کاربر نمایش میدهد. سپس کاربر باید یکی از این شماتیکهای موجود را بر اساس شمارهی آن انتخاب کند.

در این مرحله، کاربر باید از میان فایلهای شماتیک موجود، یکی را انتخاب کند. توجه داشته باشید که کاربر باید شماتیک را با استفاده از شمارهی موجود در فهرست انتخاب نماید.

2

واضح است که باید ورودیهای نامناسب مانند ورودیهای تعریفنشده، غیرعدد صحیح یا اعداد خارج از محدوده را مدیریت کنیم. در اینجا چند نمونه از ورودیهای نامناسب آورده شده است:

(بزرگتر از بیشینه شماره موجود باشد) 25

rreturn

draft1

خروجی مربوط به ورودیهای نامناسب در زیر نشان داده شده است: توجه داشته باشید که برنامه در حالت انتظار باقی میماند تا زمانی که ورودی مناسب از سوی کاربر داده شود.

-Error : Inappropriate input

نمایش شماتیک به کاربر به صورت Netlist: Spice پس از مدیریت ورودیهای نامناسب، باید Netlist Spice شماتیک انتخابشده را به کاربر نشان دهیم. در اینجا یک نمونه آورده شده است:

draft2:

V1 in 0 DC 0 AC 1 SIN(0 1 1k)

R1 in out 1k

C1 out 0 1uF

tran 1ms.0 10ms

.ac dec 10 10 100k

.end

پس از ارائهی نتالیست، برنامه به مرحلهی انتخاب شماتیک بازخواهد گشت.

-choose existing schematic:

1-draft1

2-draft2

3-draft3

4-elecphase1

دستور وارد كردن فايل جديد

NewFile <file_path>

يارامترها

• file_path: آدرس کامل فایل شماتیک مورد نظر (با پسوند مناسب)

مثال اجرا

>>> NewFile /path/to/design.txt

خروج از منو: وقتی منوی فوق در کنسول نمایش داده میشود، کاربر علاوه بر انتخاب شماتیک مدنظر خود، قادر خواهد بود به منوی اصلی نیز بازگردد.

return

۱۸ تعریف منابع مستقل و وابسته

۱.۱۸ منابع مستقل

منبع مستقل، عنصری است که مقدار آن (ولتاژ یا جریان) کاملاً مشخص است و به هیچ متغیر دیگری در مدار وابسته نیست. مقدار این منابع توسط طراح یا کاربر تعیین میشود و در تحلیل مدار به عنوان دادهی اولیه استفاده میشود.

• منبع ولتاژ مستقل Source): Voltage (Independent ولتاژی ثابت که مستقل از مدار در دو سر خود ایجاد میکند. مثال: یک باتری.

- منبع ولتار مستقل:

add VoltageSource<Name> <Node1> <Node2> <Value>

که در آن:

- * Name: نام منبع
- * Node1: گره مثبت
- * Node2: گره منفی (مثلاً زمین)
- * Value: مقدار ولتارُّ بر حسب ولت (V)
- منبع جریان مستقل: Source Current Independent جریانی ثابت که مستقل از مدار در شاخه ی خود برقرار میکند.

• منبع جريان مستقل:

add CurrentSource<Name> <Node1> <Node2> <Value>

که در آن:

- Name: نام منبع
- Node1: گره جربان دهنده
- Node2: گره جریان کشنده
- Value:مقدار جریان بر حسب آمیر (A)

در برنامه: برای مدلسازی منابع مستقل می توانید کلاس هایی مانند VoltageSource و CurrentSource تعریف کنید که مقدار آن ها در لحظهی تعریف مشخص می شود و بدون توجه به شرایط مدار، ثابت می ماند.

۲.۱۸ منبع سینوسی Source:Sinusoidal

سیگنالی به فرم $A\sin(2\pi ft)$ که در آن:

- (Amplitude) موج $A \bullet$
- (Frequency) فرکانس موج $f \bullet$

add V<name> <node+> <node-> SIN(<Voffset> <Vamplitude> <Frequency>)

که در آن:

- *Voffset: مقدار DC شيفت
 - Vamplitude: دامنه موج
- Frequency: فركانس موج (Hz)

۳.۱۸ ورودی های ویژه و بخش امتیازی

در شبیهسازهای واقعی مانند SPICE، عنصری به نام VPULSE تعریف میشود که قابلیت ایجاد انواع سیگنالهای زمانی را با تنظیم پارامترهای مختلف دارد. در این پروژه:

- در صورتی که دانشجو منبعی مشابه VPULSE طراحی کند که بتواند:
 - مقادیر اولیه و نهایی ولتاژ/جریان را تعیین کند،
- زمان شروع پالس، زمان شیب صعودی، زمان شیب نزولی و زمان پایداری را مشخص کند،
 - تناوب سیگنال را مدیریت کند،

و خروجیهایی نظیر موج مربعی، مثلثی، پلهای یا حتی ترکیبی تولید نماید، ا**متیاز ویژه و اضافهای** برای پروژه وی در نظر گرفته خواهد شد.

add V<name> <node+> <node-> PULSE <type> (<Value>)

که در آن میتوان انواع موجهای پلهای، مربعی، مثلثی و ترکیبی را تولید کرد.

- Name: نام منبع ولتاژیا جریان
- +Node: گره مثبت اتصال منبع
- -Node: گره منفی اتصال منبع (مثلاً زمین)
- type: براى اينكه مشخص شود دقيقا كدام نوع ورودى است
- Value: مقدار ولتاژ اولیه (قبل از شروع پالس) این قسمت قابلیت شخصی سازی برای هرگروه را دارد

۴.۱۸ *منابع وابسته

منبع وابسته، عنصری است که مقدار آن (ولتاژ یا جریان) به یک متغیر دیگر در مدار بستگی دارد. این منابع معمولاً به یکی از ولتاژها یا جریانهای دیگر مدار متکی هستند.

- منبع ولتاژ وابسته به ولتاژ Source Voltage Controlled Voltage :VCVS ولتاژی ایجاد میکند که متناسب با ولتاژ بین دو گره ی دیگر در مدار است.
- منبع ولتاژ وابسته به جریان Source Voltage Controlled Current :CCVS ولتاژی ایجاد می کند که متناسب با جریان یک شاخه ی دیگر در مدار است.
- منبع جریان وابسته به ولتاژ Source Current Controlled Voltage :VCCS جریانی ایجاد میکند که متناسب با ولتاژ بین دو گرهی دیگر است.
- منبع جریان وابسته به جریان Source Current Controlled Current -: CCCS جریانی ایجاد میکند که متناسب با جریان یک شاخه ی دیگر است.

منبع ولتار وابسته به ولتار :(VCVS)

add E<Name> <Node1> <Node2> <CtrlNode1> <CtrlNode2> <Gain>

که در آن:

• Name: نام منبع

• Node1: گره مثبت

• Node2: گره منفی (مثلاً زمین)

- CtrlNode1: گره مثبت وابسته
- CtrlNode2: گره منفی وابسته
 - Gain: ضريب منبع وابسته

• VCCS:

 ${\rm add}~G{<}{\rm name}{>}<{\rm node}{+}{>}<{\rm control}{+}{>}<{\rm control}{-}{>}<{\rm Gain}{>}$

که در آن:

- Name: نام منبع شروع با G
- +Node: گره مثبت جریان خروجی
- -Node: گره منفی جریان خروجی
- +Control: گره مثبت ولتاژ کنترل
- -Control: گره منفی ولتاژ کنترل
 - Gain: ضریب منبع وابسته

• CCVS:

 ${\rm add}~{\rm H}{<}{\rm name}{>}<{\rm node}{+}{>}<{\rm vname}{>}<{\rm gain}{>}$

که در آن:

- Name: نام منبع شروع با H
- +Node: گره مثبت ولتاژ خروجي
- -Node: گره منفی ولتاژ خروجی
- Vname: نام منبع ولتاژی که جریانش کنترلکننده است (مثل یک V یا VSOURCE موجود)
 - Gain: ضريب تقويت ولتاژ وابسته به جريان

• CCCS:

add F<name> <node+> <node-> <vname> <gain>

که در آن:

- Iname نام منبع شروع با F
- +Node: گره مثبت جریان خروجی
- -Node: گره منفی جریان خروجی
- Vname: نام منبع ولتاژي که جريانش کنترلکننده است
- Gain: ضریب تقویت جریان خروجی نسبت به جریان کنترلی

در برنامه: برای مدلسازی منابع وابسته، کلاسهایی میتوانید تعریف کنید که در آنها مقدار ولتاژ یا جریان در زمان تحلیل مدار و با توجه به سایر متغیرهای مدار محاسبه میشود. مثلاً کلاس DependentVoltageSource که یک پارامتر کنترلکننده دریافت کند.

۱۹ مدیریت خطاها و پیغامهای مناسب

در فرآیند تحلیل مدار، ممکن است ورودی هایی نامعتبر یا مدارهایی غیرقابل تحلیل دریافت شوند. در چنین مواردی، برنامه باید به درستی خطا را شناسایی کرده و پیغام مناسب و قابل فهمی برای کاربر نمایش دهد. این عمل، به بهبود تجربهی کاربری و افزایش پایداری برنامه کمک میکند.

۱.۱۹ انواع خطاهای احتمالی در مدار

- نبودن اتصال زمین (گراند): مدار باید حداقل شامل یک گره زمین باشد. در صورت عدم وجود زمین، مدار قابل تحلیل نخواهد بود.
- مدار ناپیوسته یا چند بخشه: اگر مدار به چند قسمت جداگانه تقسیم شده باشد و همهی گرهها به هم متصل نباشند، تحلیل کلی مدار امکان پذیر نیست.
 - مقداردهي نامعتبر به عناصر: مثلاً مقاومت يا سلف يا خازن داراي مقدار منفي يا صفر غيرمجاز باشند.
 - تعریف اشتباه منابع وابسته: منبع وابسته بدون مرجع کنترلی معتبر تعریف شده باشد.
 - ورودى ناقص براى منابع متغير با زمان: همهى پارامترهاى لازم براى تعريف منابع سينوسى، كسينوسى، مثلثى يا پالس ارائه نشده باشند.
 - تکرار نامناسب نام گرهها یا عناصر: دو یا چند عنصر یا گره با نامهای تکراری که منجر به سردرگمی در تحلیل مدار شوند.

نمونههایی از پیغامهای خطای پیشنهادی

در صورت بروز خطا، برنامه میتواند پیغامهای زیر را به کاربر نمایش دهد:

Error: No ground node detected in the circuit.

Error: Negative or zero value for a component is invalid.

Error: Dependent source has an undefined control element.

Error: Missing parameters for time-dependent source.

Error: Duplicate node or component name detected.

نکته مهم: در صورت بروز هرگونه خطا، اجرای برنامه باید به گونهای مدیریت شود که به جای قطع ناگهانی، پیغام مناسب نمایش داده شده و از کاربر درخواست اصلاح ورودی گردد.

۲۰ راهنمایی برای پیادهسازی مدیریت خطا در برنامه

در برنامهنویسی به زبان سی پلاس پلاس، مدیریت خطا معمولاً به دو روش انجام می شود:

- بررسی شرطها (کنترل منطقی): پیش از انجام هر عملیات حساس مانند اضافه کردن یک عنصر به مدار یا محاسبه ی ویژگیهای آن، باید مقداردهیها و ورودیها بررسی شوند. در صورت غیرمعتبر بودن دادهها، برنامه باید با استفاده از دستورات شرطی مناسب، پیغام خطا تولید کند و از ادامه ی اجرای بخش نادرست جلوگیری کند.
- استفاده از ساختار پرتاب و دریافت خطا (استثناها): می توان با تعریف استثناهای (خطاهای) خاص، هنگام مواجهه با شرایط غیرقابل قبول، خطایی را پرتاب کرده و در بخش مناسبی از برنامه آن را دریافت و مدیریت نمود. استفاده از استثناها باعث جداسازی بهتر منطق برنامه ی اصلی از مدیریت خطا می شود.

منوی شبیهسازی و تحلیل مدار

در این پروژه، پس از پیادهسازی مدار، کاربران باید بتوانند نتایج تحلیل مدار را مشاهده کنند. انواع تحلیلهایی که در این برنامه مورد نیاز است در دو بخش اجباری و اختیاری تقسیمبندی شدهاند.

تحليلهای اجباری

• تحلیل گذرا Analysis Transient در این تحلیل، رفتار مدار نسبت به زمان بررسی می شود. کاربران باید بتوانند تغییرات ولتاژ و جریان در گرهها و شاخههای مختلف مدار را در طول زمان مشاهده کنند. این تحلیل برای مدارهایی که منابع متغیر با زمان (مانند سینوسی یا پالسی) دارند اهمیت ویژهای دارد.

.TRAN <Tstep> <Tstop> [<Tstart>] [<Tmaxstep>]

- TRAN : تحليل گذرا؛ شامل پارامترهاي:
- Tstep: گام زمانی نمونهبرداری Step Time Sampling:
 - Time Stop Simulation زمان پایان تحلیل Tstop -
- Time Data Saving Start (اختيارى): زمان شروع ثبت داده Tstart -
 - Tmaxstep (اختیاری): بیشینه گام زمانی Tmaxstep -

۱.۲۰ تحلیلهای اختیاری (امتیازی)

- تحلیل DC Sweep در این نوع تحلیل، مقدار یک منبع ولتاژیا جریان به صورت خطی تغییر داده می شود و پاسخ مدار در طول این تغییرات بررسی می شود. این تحلیل به ویژه برای مشاهده ی رفتار غیر خطی مدارها یا تعیین نقاط کاری مهم است.

. DC < SourceName > < StartValue > < EndValue > < Increment >

نکته مهم: پیادهسازی تحلیلهای اجباری برای همهی دانشجویان الزامی است. پیادهسازی تحلیلهای اختیاری برای دریافت نمرهی اضافه توصیه می شود.