

dsPIC30F Peripheral Module

High-Speed 10-bit ADC





Session Agenda

- Module Overview
- ADPCFG A/D Port Configuration Register
- ♣ ADCON1 A/D Control Register 1
- ADCON2 A/D Control Register 2
- ADCON3 A/D Control Register 3
- ADCHS A/D Input Select Register
- ADCSSL A/D Input Scan Select Register
- ADC Lab (Hand-On Season)





10-bit 高速 AD 轉換器


dsPIC30F4011 10-bit ADC

- Up to 500 Ksps (2uS) conversion speed
- External voltage reference pin
- Four unipolar difference S/H amplifiers
- Simultaneous sampling of up to four input
- Automatic Channel Scan Mode
- Selectable conversion trigger source
- 16 word conversion result buffer
- Four result alignment options
- Operation during CPU IDLE and SLEEP mode





10-bit A/D 方塊圖





A/D 轉換器 取樣 / 轉換 的動作

A/D轉換的結果是這裡的値 輸入

取樣結束

開始轉換

轉換 結束



開始

取樣

取樣

時間

轉換

時間



A/D 轉換器 ADPCFG 暫存器

定義:

類比輸入腳位設定





ADPCFG 暫存器

每一類比輸入腳位都可以單獨設定

Bit 15 Bit 8

PCFG15 PCFG14 PCFG13 PCFG12 PCFG11 PCFG10 PCFG9 PCFG8

Bit 7

PCFG7 PCFG6 PCFG5 PCFG4 PCFG3 PCFG2 PCFG1 PCFG0

PCFG<15:0> - 選擇類比輸入腳位

- PCFGx = 1 → 數位輸出入功能
- PCFGx = 0 -> 類比輸入功能
 - 零件編號不同,類比輸入的接腳數也會不一樣
 - 重置後(Reset),預設腳位的功能爲類比輸入
 - 每一類比輸入腳位都可以單獨設定
 - 設成類比輸入腳以後, I/O 讀取的結果爲 0





A/D 轉換器 ADCON1 暫存器

定義:

取樣模式 & 轉換觸發模式 & 資料輸出格式





ADCON1 暫存器 (MSB)

ADCON1



ADON - 設為 1時,將 ADC 轉換功能致能

ADSIDL - 設為 1 時, ADC 在 IDLE 模式下會關閉


FORM<1:0> - AD轉換後資料的輸出格式選擇

- 11 = 有號小數 (Signed fractional)
- 10 = 無號小數 (Fractional)
- 01 = 有號整數 (Signed integer)
- 00 = 整數 (Integer)





ADC 輸出格式 16-bit







ADCON1 暫存器 (LSB)



SSRC<2:0> - 啓動AD轉換的觸發信號來源選擇

111 = 使用內部時序設定取樣時間及轉換時間(自動轉換)

(需參考到 ADCON3 暫存器的設定)

011 = 馬達控制 PWM 間隔結束時,結束取樣ADC開始轉換 (需參考到 SEVTCMP 暫存器的設定) 馬達專用的dsPIC才有此功能

010 = Timer 3 計時比較完成後,結束取樣ADC開始轉換

001 = INTO 腳位電位轉態時,結束取樣ADC開始轉換

(需參考到 INTCON2 <INTOEP> 位元的設定)

000 = 手動轉換, SAMP=1 時取樣,清除 SAMP 位元後轉換





ADCON1 暫存器 (LSB)

ADCON1

Bit 7

SSRC<2:0>

SIMSAM

ASAM

SAMP

DONE

Bit 0

ASAM:

- 設為 1 時,當上次AD轉完後成後,立即自動取樣 (SAMP位元會自動 設為 1),
- 設為 0 時,採手動取樣模式,將 SAMP位元設定為 1 時取樣.

SAMP:

- SAMP 寫入 1 時就開始取樣; SAMP 清爲 0 後,探樣工作結束,然後 AD 開始轉換(當DONE=1或ADIF=1 時表示轉換完成)
- 當 SSRC 不為 000 時,所指定到的 Trigger Source 會設定 SAMP = 1, 並在取樣結束後自動的將 SAMP 清為 "0",並進行 AD 轉換





ADCON1 暫存器 (LSB)

ADCON1

Bit 7

SSRC<2:0>

SIMSAM

ASAM

SAMP

DONE

DONE: AD 轉換狀態指示位元


等於 1 時,A/D 轉換完成,該位元可以用軟體清除或新的轉換動作啓動時也會被清爲 0


SIMSAM:同時取樣設定位元,SIMASM="1"時 CH0~CH3 同時取樣(CHPS=1x),SIMASM="1"時 CH0~CH1同時取樣(CHPS=01),SIMASM="0"時各自順序取樣





兩種取樣方式






同時取樣模式

依序取樣模式






A/D 轉換器 手動取樣 / 轉換步驟







多個類比輸入時的轉換方式





A/D 轉換器 ADCON2 暫存器

定義:

參考電壓

資料輸出緩衝器

多工器 & 輸入掃描





ADCON2 暫存器

ADCON2



Bit 7 Bit 0

BUFS - SMPI<3:0> BUFM ALTS

VCFG<2:0> - 參考電壓源的選擇

- 000 AVDD , AVSS
- 001 外接 VREF+ , AVSS
- 010 AVDD ,外接 VREF-
- 011 外接 VREF+ ,外接 VREF-
- 1xx AVDD , AVSS


轉換的輸入電壓範圍被限制在參考電壓範圍之間,在此範圍之外(10-bit)的電壓會以最大值(0x3FF)或以最小值(0x000)表示





ADCON2 暫存器

ADCON2



CSCNA:=1時,採用自動掃描方式自A組多工器輸入

,B組多工器不具有掃瞄輸入功能

ALTS: = 1 時,先選 A 組輸入再選 B 組輸入相互交

換著選擇多工器 (A→B→A→B→A→B)

= 0 時,輸入只選 A 組多工器


關於此項功能會在後面詳細說明使用方式





ADCON2 暫存器

ADCON2



SMPI<3:0> - 設定 AD 要轉換幾次後才產生一次中斷 (這些轉換後的資料會被存到 ADCBUFx 的暫存器列裡)

BUFM – ADCBUFx 暫存器列設定成單組或兩組模式

BUFS – ADCBUFx 採兩組模式時的狀態指示位元





轉換結果儲存規則

❖ AD 轉換的結果儲存到哪裡?


- ◆ 當 BUFM 位元 = 0
 - ◆ 結果存入單一組16個緩衝器裡 ADCBUF0,1,2...E,F
 - ◆ 每次 ADIF 中斷產生後,指標歸零指向 ADCBUF0
 - 每次 ADIF 中斷產生後,新的轉換資料會蓋掉上一次的 存在 ADCBUFO 的資料
 - ◆ 考慮中斷發生之後,軟體是否可在資料被下一輪的轉換結果覆蓋前 對這一輪的資料做處置!

◆ 當 BUFM 位元 = 1

- 結果會分組自動存入兩組的8個緩衝器裡
- ◆ BUFS 位元會指出目前 AD 轉換使用那組緩衝器
- ◆ BUFS = 1, AD 目前填入第二組緩衝器 ADCBUF8 F
- ◆ 當使用此模式時,每一輪的轉換最多可在儲存 8 個資料後中斷。
- · 雖然單次可儲存資料量變少,但 CPU 有更多時間間隔可以利用了了F



A/D 轉換器 轉換三次後產生中斷的說明





轉換儲存模式 & 轉換次數與中斷

設定爲三次轉換後產生一次中斷 - SMPI = 0010

單組儲存方式 - **BUFM** = **0**

ADCBUF0

ADCBUF2

ADCBUF3

ADCBUF4

ADCBUF5

ADCBUF6

ADCBUF7

ADCBUF8


ADCBUFE ADCBUFF **←**D0 **←**D3

ADCBUF1 ← D1 ← D4

—D2 **—**D5

產生中斷

新轉換的 D3 資料會蓋 掉 ADCBUF0 的 D0 的 資料, D0 - D2 的資料 必須在 D3 轉換完成前 讀取完畢 (尤其是 D0) 兩組儲存方式 - BUFM = 1



D6 的資料會蓋定 ADCBUFO 的 D0, 所以 D0 - D2 的資料必須 在 D6 轉換完成前讀取完畢





AD 中斷設定

設定需求:

ANO 為輸入腳,轉換 10 次後產生一次中斷

- * SMPI<2:0>=1001,轉換10次後中斷一次
- BUFM=0,採用單一buffer (16-word)
- ❖ ALTS=0,只使用 MUX A 爲輸入
- ♦ CH0SA<3:0>=0000, AN0 for CH0+輸入
- ❖ CHONA=0, Vref- for CH0- 輸入
- ❖ CSCNA=0,輸入掃描禁能(Disable)
- * CSSL<15:0>= N/A
- CH0SB<3:0>= N/A
- * CHONB=N/A







同時取樣的CH選擇

ADCON2



- ❖ CHPS<1:0> 選擇同時取樣的輸入數目 (1, 2, 或 4)
 - 1x = 同時轉換 CH0, CH1, CH2 和 CH3
 - ◆ 01 = 同時轉換 CH0 和 CH1
 - 00 = 轉換 CH0





CHPS<1:0> 與 SIMSAM 關係

CHPS<1:0>	SIMSAM	取樣 / 轉換 順序	取樣時間
00	X	取樣 CHO,轉換 CHO	1
01	0	取樣 CHO,轉換 CHO 取樣 CH1,轉換 CH1	2
1 X	0	取樣 CHO,轉換 CHO 取樣 CH1,轉換 CH1 取樣 CH2,轉換 CH2 取樣 CH3,轉換 CH3	4
01	1	同時取樣 CHO CH1 轉換 CHO 轉換 CH1	1
1 X	1	同時取樣 CHO, CH1, CH2, CH3 轉換 CH0 轉換 CH1 轉換 CH2 轉換 CH3	1





使用同時取樣注意事項 (一)

- ❖ CHO (以 MUX A 為例)
 - 正端輸入可從 AN0 ~ AN15 → (CH0SA<3:0>)
 - 負端輸入有 AN1, Vref-→(CH0NA)
- ❖ CH1(以 MUX A 為例)
 - 正端輸入可從 ANO , AN3 → (CH123SA)
 - ◆ 負端輸入有 AN6, AN9, Vref- → (CH123NA<1:0>
- ❖ CH2(以 MUX A 爲例)
 - 正端輸入可從 AN1, AN4 → (CH123SA)
 - ◆ 負端輸入有 AN7, AN10, Vref- → (CH123NA<1:0>
- ❖ CH3(以 MUX A 為例)
 - 正端輸入可從 AN2, AN5 → (CH123SA)
 - ◆ 負端輸入有 AN8 , AN11 , Vref- → (CH123NA<1:0>





使用同時取樣注意事項(二)

(以使用 MUX A 為例)

- ◆ 若 SIMSAM=1 (設定同時取樣模式) & CHPS<1:0>= 11 (同時取樣 CH0~CH3)
 - CH123SA=0 :
 - ◆ CH1的輸入選 AN0
 - ◆ CH2的輸入選 AN1
 - ◆ CH3的輸入選 AN2
 - ◆ CH123SA=1 :
 - CH1的輸入選 AN3
 - CH2的輸入選 AN4
 - CH3的輸入選 AN5







A/D 轉換器 ADCON3 暫存器

定義: 自動取樣時間 轉換時脈設定





ADCON3 暫存器

ADCON3



SAMC<4:0>: 設定自動轉換時的取樣時間 (0 T_{AD} to 31 T_{AD})

ADRC:=1時,使用內建RC振盪時脈;=0時,使用系統時脈

ADCS<5:0> - AD 轉換時脈的時間 (T_{AD}) 111111= (Tcy / 2) (ADCS<5:0>+1) = 32 Tcy

000000 = Tcy/2





自動取樣轉換的時間計算

> 必需先設定爲自動取樣與轉換模式

- 假設石英晶體用7.3728MHz,並使用16 倍的倍頻電路使工作頻率為 117.9648MHz = 8.477nS (Fosc)
- Tcy = (1 / Fosc) x 4 = 33.91nS

▶ 在規格書裡有規定

- 最小的 TAD 需大於 167nS,最小的 轉換時間 =167nS * 12 = 2uS
- Tad = (ADCS<5:0>+1) Tcy / 2
- 若 ADCON3 = 0x0709 (ADCS=001001, SAMC=01111)

```
Tad = (ADCS<5:0>+1) Tcy / 2 = (9+1) Tcy / 2= Tcy * 5 = 33.91nS x 5 = 169nS,
轉換時間 Tconv = 12Tad ,取樣時間 = 15 Tad
```

A/D = 取樣時間 + 轉換時間 = 15 Tad + 12 Tad = (15 + 12) x 169uS = 4.56uS





轉換時間計算範例

10-bit ADC

最小的 TAD = 167ns

類比 輸入



範例:

Fosc = 29.4912MHz

TCY = 136ns

取樣時間

3.8µs

轉換時間 (12 TAD)

9µs

12.8µs

TAD = TCY(ADCS+1)/2 = 748ns (Tconv. = 12 TAD = 9 µs)

TSAMP = TAD x SAMC = 748ns * 5 = 3.8µs

ADCON3

- - SAMC = 00101

ADRC = 0

ADCS = 001010





輸入阻抗與取樣時間

▶觀念!輸入阻抗越大取樣時間越長

- 公式: T_{SMP} = 放大器穩定時間 (Tamp) + 取樣電容充電時間(Tc) + 溫度係素 (T_{COFF}) 參考 dsPIC30F Family Reference Manual
 - Tamp 為固定時間 = 0.5uS
 - Tc = C_{HOLD} (RIC +RSS +Rin) In (1/2n)Secs
 - T_{COFF} = (Temp 25°C) (0.05uS / °C) 溫度越高取樣時間變長

條件:

- $1. \quad C_{HOLD} = 18Pf$
- 2. Rin = 2.5Kohm
- 3. Vi = 4095 LSB, n=4096 for full scale input voltage
- 4. Rss = 1.2Kohm
- 5. Temp = 25° C





A/D 轉換器 ADCHS 暫存器

定義:


A、B 兩組多工輸入選擇





輸入多工器

- ❖ 10-bit AD 轉換器 有兩組多工輸入選 擇(A及B)
- ◆ 每次的轉換僅能使 用一組輸入
- ❖ 轉換的電壓值為正 輸入端電壓減去負 端輸入端電壓



輸出值爲: [(VA+ - VA-)- Vref-] / (Vref+ - Vref-) * 1024 - 1





ADCHS 暫存器 MUX-A 的輸入選擇

ADCHS

 Bit 15

 CH123NB
 CH0NB
 CH0SB
 CH0SB
 Bit 0

 CH123NA<1:0>
 CH123SA
 CH0NA
 CH0SA<3:0>
 CH0SA<3:0</td>
 CH0SA<3:0</td>

CHONA: A 組多工器負端輸入選擇

1 = 輸入選 AN1, 0 = 輸入選 Vref-

CH0SA<3:0>: A 組多工器正端輸入選擇

1111:選擇 AN15爲輸入端

.

0000:選擇 AN0 爲輸入端





ADCHS 暫存器 MUX-B 的輸入選擇

ADCHS



Bit 7

CH123NA<1:0> CH123SA CH0NA CH0SA<3:0>

CHONB: B組多工器負端輸入選擇

1 = 輸入選 AN1, 0 = 輸入選 Vref-

CH0SB<3:0>: B組多工器正端輸入選擇

1111:選擇 AN15爲輸入端

.


0000:選擇 AN0 爲輸入端





A/D 轉換器 多工(交錯式)輸入

多工器的取樣輸出 CHO




ALTS (ADCON2<0>)

- = 0時,輸入只選 A 組多工器
- = 1時,先選 A 組輸入再選 B 組輸入相互交替






A/D 轉換器 多工 (交錯式) 輸入說明 (一)






A/D 轉換器 多工 (交錯式) 輸入說明 (二)





A/D 轉換器 多工 (交錯式) 輸入說明 (三)



ADCHS

CH0NB=0 CH0SB = 0100

Bit 0


CH0NA=0

CH0SA = 0110





A/D 轉換器 多工 (交錯式) 輸入說明 (四)



ADCHS

CH0NB=0 CH0SB = 0100

Bit 0


CH0NA=0

CH0SA = 0110





10-bit A/D 轉換







A/D 轉換器 ADCSSL 暫存器

定義:

類比輸入腳位掃描選擇





ADCSSL 暫存器

ADCSSL

Bit 15 Bit 8

CSSL15 CSSL14 CSSL13 CSSL12 CSSL11 CSSL10 CSSL9 CSSL8

Bit 7 Bit 0

CSSL7 CSSL6 CSSL5 CSSL4 CSSL3 CSSL2 CSSL1 CSSL0

CSSL<15:0> - 輸入掃描選擇

- 1 啓動掃描該腳位


啓動掃描功能需將 CSCNA (ADCON2<10>) 位元設為 1





A/D 轉換器 - 掃描輸入


- ❖ 注意!只有 A 多工器的輸入端才有掃描之功能
- ❖ 這時 CH0SA<3:0> 的輸入被 CSSL<15:0> 的輸入取代
- ❖ 啓動掃描功能時,也可以將 ALTS 設為 1 以啓動 A / B 交 互切換功能





A/D 轉換器 掃描輸入說明


ALTS = 0 CSCNA = 1





A/D 轉換器 掃描輸入說明

ALTS = 0 CSCNA = 1



ADCSSL

CSSL15 CSSL14 CSSL13 CSSL12 CSSL11 CSSL10 CSSL9 CSSL8

Bit 0

CSSL7 CSSL6=1 CSSL5=1 CSSL4=1 CSSL3 CSSL2 CSSL1 CSSL0




A/D轉換器 使用多工器與掃描輸入說明

CH0SB<3:0> AN0 to AN15

CHONB AN1 or VREF-


CSSL<15:0> AN0 to AN15

CHONA AN1 or VREF-



ALTS - 從 A 組輸入先掃描一個輸入再選 B 組輸入, A / B 兩組之間相互交替做 AD 轉換 CSCNA - 啓動掃描多工器 A 的輸入功能







ALTS = 1 CSCNA = 1

多工器A

的輸入

AN15 X **AN14** AN7 AN6 AN5 **A Mux** AN4 AN3 AN2 CH₀ AN1 AN0 AN1 X

ADRES Buffer AN4

ADCSSL

CSSL13 CSSL12 CSSL11 CSSL10 CSSL15 CSSL14 CSSL8 CSSL9

Bit 0

CSSL7

VREF- (VSS) -


CSSL6 CSSL5=1 CSSL4=1

CSSL3

CSSL2

CSSL1


CSSL0





ALTS = 1 CSCNA = 1

多工器A 的輸入



ADRES Buffer



ADCSSL

CSSL13 CSSL12 CSSL11 CSSL15 CSSL14 CSSL10 CSSL8 CSSL9

Bit 0

CSSL7

CSSL6


CSSL5=1 CSSL4=1

CSSL3

CSSL2

CSSL1


CSSL0





差動輸入與交互掃描

❖ 輸入的設計是採用差動式輸入,正端的輸入可 以減去負端的 AN1 或 VREF- 的電壓。





10-bit A/D 設定步驟

- ◆ 選擇/設定類比輸入腳 (ADPCFG<15:0>
- ❖ 設定參考電壓源 (ADCON2<15:12>)
- ◆ 選擇資料輸出格式 (ADCON1<9:8>)
- ❖ 設定AD轉換觸發模式 (ADCON1<7:5>)
- ❖ 設定轉換時脈的時間 (ADCON3<5:0>)
- ❖ 如需設定自動取樣 (使用自動觸發模式)
 - ◆ 設定自動取樣(ADCON3<12:8>)
- ◆ 選擇 A/D 輸入模式及多工群組 (ADCON2 < ALTS, CSCNA >)
 - ◆ 設定 ALTS , 如需使用多工群組 A 及群組 B
 - 是否需要輸入掃描功能
- ❖ 是否使用同時取樣模式
 - (ADCON1<SIMSAM>), (ADCON2<9:8>)
- ❖ 設定中斷模式 (ADCON2<5:2>, 啟動中斷, 中斷優先權設定
- * 啓動 AD 模組






AD 掃描輸入與中斷設定

設定需求:

ANO-AN9 為輸入腳,轉換 10 次後產生一次中斷

- * SMPI<2:0>=1001,轉換10次後中斷一次
- ♦ BUFM=0,採用單一 buffer (16-word)
- * ALTS=0, 只使用 MUX A 爲輸入
- CH0SA<3:0>=N/A(掃描模式下該輸入無效)
- * CHONA=0, Vref- for CHO- 輸入
- * CSCNA=1, 啟動輸入掃描功能
- * CSSL<15:0>= 0000 0011 1111 1111 , 掃描輸入腳爲 ANO ~ AN9
- CH0SB<3:0>= N/A
- * CHONB=N/A







A/D 轉換設定:範例一

- ❖ 自動掃描 ANO AN7, 自動轉換, 設成兩組輸出暫存區
 - ◆ 自動掃描 8 類比輸入 CSCNA = 1, ADCSSL = 0x00FF
 - 自動轉換 SSRC<2:0> = 111, ASAM = 1
 - ◆ 設定 SAMC<4:0> 自動取樣時間
 - ◆ 8 次轉換後產生中斷 SMPI<3:0> = 0111
 - → BUFM = 1 使用兩組資料緩衝器

Buffer at 1st interrupt

ADCBUF0	CHO - ANO
ADCBUF1	CHO - AN1
ADCBUF2	CHO - AN2
ADCBUF3	CHO - AN3
ADCBUF4	CHO - AN4
ADCBUF5	CHO - AN5
ADCBUF6	CHO - AN6
ADCBUF7	CHO - AN7

Buffer at 2nd interrupt

ADCBUF8	CHO - ANO
ADCBUF9	CHO - AN1
ADCBUFA	CHO - AN2
ADCBUFB	CHO - AN3
ADCBUFC	CHO - AN4
ADCBUFD	CHO - AN5
ADCBUFE	CHO - AN6
ADCBUFF	CH0 - AN7





A/D 轉換設定:範例二

- ❖ 依序掃描 4 類比輸入(ANO,AN1,AN2,AN3)及高速掃描一個類比輸入AN4
 - ◆ 設定 A、B 兩組多工輸入模式: ALTS=1
 - ◆ 多工器 A 將使用四個類比輸入依序掃描 ANO-AN3, CSCNA = 1 → ADCSSL = 0x000F
 - → 多工器 B 永遠使用 AN4 爲輸入
 - ◆ 轉換八次後產生中斷: SMPI<3:0> = 0111
 - 連續取樣
 - ◆ 輸入只使用 CHO

ADCBUF0	CHO - ANO
ADCBUF1	CHO - AN4
ADCBUF2	CHO - AN1
ADCBUF3	CHO - AN4
ADCBUF4	CHO - AN2
ADCBUF5	CHO - AN4
ADCBUF6	CHO - AN3
ADCDUET	CHO ANA
ADCBUF7	CHO - AN4





dsPIC30F4011 ADC Hands-On

- Manual Trigger Mode
- Auto Trigger Mode
- Timer3 Trigger Mode
- External Trigger Mode
- Motor PWM Trigger Mode





各種 AD 轉換觸發模式

利用 SSRC<2:0> 來選擇 AD 轉換的觸發信號來源


- 000 = 手動轉換, SAMP=1 時取樣,清除 SAMP 位元後轉換
- 111 = 使用內部時序設定取樣時間及轉換時間(自動轉換)
- 011 = 馬達控制 PWM 間隔結束時,結束取樣ADC開始轉換
- 010 = Timer 3 計時比較完成後,結束取樣ADC開始轉換
- 001 = INTO 腳位電位轉態時,結束取樣ADC開始轉換





AD轉換 - 手動取樣、手動轉換


使用此模式的基本設定:SSRC<2:0> = 000, ASAM = 0



MICROCHIP

AD轉換 - 自動取樣,手動轉換

使用此模式的基本設定:SSRC<2:0> = 000, ASAM = 1



```
ADCON1bits.ADON=1;  // 啓動AD轉換器  // 啓動自動取樣,SAMP位元自動設爲 1  While(1)  {
    DelayNuSec(100);  //延遲100us,取樣電容充電  // 取樣結束,開始轉換  while(!ADCON1bits.DONE);  // 轉換完成了嗎 ?  // 儲存AD轉換結果,SAMP位元自動設爲 1
```

MICROCHIR

AD轉換-手動取樣,TAD觸發轉換

使用此模式的基本設定: SSRC<2:0> = 111 , ASAM = 0

- ❖ SAMC 位元設定幾個TAD的 取樣時間 (SAMC=11111 時設需31 TAD)
- ❖ 一但設定 SAMP=1,則會 自動取樣再轉換

```
ADCLK
TSAMP
TCONV

SAMP
DONE
ADCBUF0
Execution
BSF ADCON1, SAMP
```

```
/* Initial the AD Module */
ADPCFG = 0xEFFF; // using AN12
ADCON1 = 0x00E0; // SSRC = 111
ADCHS = 0x000C; // AN12 is CHO input
ADCSSL = 0x0000; // None Sacn input
ADCON3 = 0x1F02; // 31 Tad , Tad=2Tcy
ADCON2 = 0x0000;
ADCON1bits.ADON=1; // Start AD module
```


```
While(1)
{
   ADCON1BITS.SAMP=1;
   while(!ADCON1bits.DONE);
   ADCvalue= ADCBUF0;
}
```





使用 AD 轉換 – 自行運作模式 (自動取樣與轉換)

使用此模式的基本設定: SSRC<2:0> = 111, ASAM = 1



- ★ SSRC<2:0> = 111 轉換觸發來自 A/D 的時脈,同時設定 ASAM=1 (自動取樣與轉換)
- ◆ 在此模式下,SAMP會自動設為 1 進行取樣,完成取樣後(SAMC設定 取樣時間)SAMP會自動清為 0 開啓做轉換動作(需14 TaD) 週而復始
- ❖ 詳細程式如下頁之說明





自動取樣與轉換 - 範例程式





```
void InitADC12(void)
IFSObits.ADIF = 0;
                            // clear A/D interrupt flag
IECObits.ADIE = 0:
                           // disable A/D interrupt
ADCON1bits.ADON = 0;
                            // turn off the A/D converter
ADPCFG = 0xFFF7; // PCFG3 = 0, only AN3 (RB3) input pin in analog mode
ADCHS = 0x0003; // CH0NB = 0, CH0SB = 0000, CH0SB = Vref-, CH0SA = AN3
ADCON1 = 0x03E4; // ADON=0, FORM=Frational, SSRC=AD clock Trigger
              // ASAM=Auto Sampling & Conversion
ADCON2 = 0x0000; // VCFG = AVdd and AVss are used, CSCNA = disable scanning
              // SMPI = 0000 , SMPI = 16-word buffer , ALTS = use MUX A
ADCON3 = 0x1F3F; // 0001 1111 0011 1111
   /* SAMC = 11111, sampling time is 31*Tad
                                                       */
   /* ADRC = 0, A/D clock derived from system clock
                                                       */
   /* ADCS = 1111111, Tad = (ADCS<5:0>+1)* Tcy/2, Tconv=14Tad
                              -----*/
         Tad= 64*33.91nS/2 = 1.08512uS, Tconv= 15.1968uS
                                                       */
   /* A/D = Tsample+Tconv= (32+14)1.08512= 49.915uS = 50uS(20KHz) */
   ADCSSL = 0x0000;
                        // 0000 0000 0000 0000
```




使用 AD 轉換器 - Timer 3 觸發

使用此模式的基本設定: SSRC<2:0> = 010, ASAM = 1, SAMP=1

- ❖ 使用 Timer 3 計時器觸發中斷
 - 使用Timer3中斷觸發可以使用在轉換速度需求較慢的應用,例如:音頻的取樣 (8K 的取樣時間)
 - 需較快的自動轉換可使用內部時脈驅動方式 (SSRC<2:0>=111)
 - 每次的 Timer 3 觸發會自動清除 SAMP=0 做 AD 的自動轉換,轉換完成後又會因 ASAM = 1 而設定 SAMP=1 做自動取樣,待下次的 Timer 3 觸發時再度清爲零做 AD轉換,以上動作會週而復始的進行
 - 底下的範例是藉由 Timer 3 的下降綠發使 AD 的產生中 斷 (Timer 3 並未設定中斷致能)







Timer 3 觸發 - 範例程式

```
void _ISR _ADCInterrupt(void)
{
    IFS0bits.ADIF = 0; // 清除 ADIF 中斷旗號
    ADC_Buf = ADCBUF0; // 讀取 AD 的轉換值
    LED1 = !LED1; // LED1 轉態一次供量取訊號除錯用
}
```

本範例是 Timer 3 觸發 AD 轉換,待 AD 轉換完成時立即產生中斷注意!SAMP 位元硬體會自動設定(取樣)與清除(轉換),軟體毋需設定此位元






Timer 3 & ADC 的初始設定

```
Void Timer3_Initial ( void )
   ConfigIntTimer3 ( T3_INT_PRIOR_7 & T3_INT_OFF );
                                                  //中斷禁能
   OpenTimer3 (T3_ON & T3_IDLE_STOP & T3_GATE_OFF & T3_PS_1_1 &
              T3_SOURCE_INT , (((long)FCY/1000 )) ); // 計時=1mS, 啓動 Timer3
}
void ADC10_Initial (void)
   ADPCFG = 0xFFBF;
                         // AN6/RB6 為類比電壓輸入腳,其它爲一般 I/O
   ADCON1 = 0x0046;
                         // 0b0000 0000 0100 0110
                         // 設定 Timer3 爲 AD 轉換的觸發來源
                         // A/D 採用自動取樣自動轉換模式
   ADCON2 = 0x0000;
                         // 參考電壓: Vref+ = Vdd, Vref- =Vss
                         //不採用輸入掃描方式, SMPI=000 (每次轉換完成就產生中斷)
   ADCSSL = 0x0000;
                         // 不採用輸入掃描方式
   ADCON3 = 0x1F3F;
                         // TAD = 8 Tcy , SAMC = 15 TAD
   ADCHS = 0x0006;
                         // CHO正端輸入選擇AN6,負端輸入為Vss
   IECObits.ADIE = 1;
                         // 打開AD的中斷
   IPC2bits.ADIP = 7;
                         // 中斷等級=7 (最高優先權中斷等級)
   ADCON1bits.ADON = 1;
                         // 啓動 AD
```





Timer 3 觸發波形量測



RFo 於每次 ADC interrupt 時 Toggle 於是波器可看到 RFo 每 1ms 轉態





使用 Timer3 來觸發 ADC 的轉換

- ◆ 練習一: 讀取 VR1 的位準 (DSW3 1&2 ON)
 - ◆ 將 Timer 3 規劃成週期爲 64ms
 - ◆ 將 ADC 規劃成使用 Timer 3 觸發的工作模式
 - ◆ 每次 ADC Interrupt 時
 - ◆ 將 ADCBUFO 讀進 MyADC
 - ◆ 設定旗標 Flags.ADC_DONE
 - ◆ 將 APP020 上的 LED1 反向一次
 - ◆ 主程式看到 ADC_DONE 旗標爲一時
 - ◆ 將 MyADC 的値顯示於 LCD
 - ◆ 清除 ADC_DONE





使用 AD 轉換器 - 外部 INTO 觸發

使用此模式的基本設定: SSRC<2:0> = 001, ASAM = 1, SAMP=1

- ❖ 使用 INTO 外部觸發中斷
 - ◆ INTO 可設定上昇緣或下降緣來觸發 AD 的轉換
 - INTCON2<INTOEP>位元=1,設為下降緣
 - INTCON2<INTOEP>位元=0,設為上昇緣
 - 每次的 INTO 觸發會自動清除 SAMP=0 做 AD 的 自動轉換,轉換完成後又會設定 SAMP=1 做自動取 樣,待下次的 INTO 觸發時再度清為零做 AD 轉換 ,以上動作會週而復始的進行
 - 底下的範例是藉由 INTO 的下降緣發使 AD 的產生中斷 (INTO 並未設定中斷致能)





外部 INTO 觸發 - 範例程式

```
void _ISR _ADCInterrupt(void)
{
    IFS0bits.ADIF = 0; // 清除 ADIF 中斷旗號
    ADC_Buf = ADCBUF0; // 讀取 AD 的轉換值
    LED1 = !LED1; // LED1 轉態一次供量取訊號除錯用
}
```

本範例是 INTO 觸發 AD 轉換, 待 AD 轉換完成時立即產生中斷注意!SAMP 位元硬體會自動設定(取樣)與清除(轉換),軟體毋需設定此位元





INTO & ADC 的初始設定

```
void INTO_Initial( void )
   TRISEbits.TRISE8 = 1; // Set INTO for a input
   INTCON2bits.INT0EP = 1; // INT0 interrupt on negative edge
   IECObits.INTOIE = 0;
void ADC10_Initial(void)
   ADPCFG = 0xFF7F;
                         // AN7/RB7 爲類比電壓輸入腳,其它爲一般 I/O
   ADCON1 = 0x0026;
                         // 0b0000 0000 0010 0110
                         // 設定 INTO 為 AD 轉換的觸發來源
                         // A/D 採用自動取樣自動轉換模式
   ADCON2 = 0x0000;
                         // 參考電壓: Vref+ = Vdd, Vref- =Vss
                         //不採用輸入掃描方式, SMPI=000 (每次轉換完成就產生中斷 )
   ADCSSL = 0x0000;
                         // 不採用輸入掃描方式
   ADCON3 = 0x1F3F;
                         // TAD = 8 Tcy , SAMC = 15 TAD
   ADCHS = 0x0007;
                         // CHO正端輸入選擇AN7,負端輸入爲Vss
   IECObits.ADIE = 1;
                        // 打開AD的中斷
   IPC2bits.ADIP = 7;
                        // 中斷等級=7 ( 最高優先權中斷等級 )
   ADCON1bits.ADON = 1;
                         // 啓動 AD
```





練習二

使用 INTO 來觸發 ADC 的轉換

- ❖ 練習二的動作 轉換 VR1 的輸入位準
 - → 將 INTO/FLTA (按鍵 SW5)規劃成下降綠觸發
 - ◆ 不要 Enable 其中斷
 - ◆ 將 ADC 規劃成使用 INTO 觸發的工作模式
 - ◆ 每次 ADC Interrupt 時
 - ◆ 將 ADCBUFO 讀進 MyADC
 - ◆ 設定旗標 Flags.INT_ACTIVE
 - ◆ 將 APP020 上的 LED1 反向一次
 - ◆ 主程式看到 INT_ACTIVE 旗標爲 "1" 時:
 - ◆ 將 MyADC 的値顯示於 LCD
 - ◆ 清除 INT_ACTIVE






使用 AD 轉換器 - PWM 觸發

使用此模式的基本設定: SSRC<2:0> = 011, ASAM = 1, SAMP=1

❖ 使用 Motor PWM 觸發中斷

- SEVTCMP 暫存器設定 A/D 觸發轉換的 時間値
- SEVTDIR<15> 設定在 PTMR 暫存器 往上數或往下數時用 SEVTCMP 的內容 值來觸發 ADC
- ◆ 如此可確保 A/D 可正確地偵測 PWM Low 導通時的電流







Motor PWM 觸發 - 範例程式

```
void _ISR _ADCInterrupt(void)
{
    IFS0bits.ADIF = 0; // 清除 ADIF 中斷旗號
    ADC_Buf = ADCBUF0; // 讀取 AD 的轉換值
    LED1 = !LED1; // LED1 轉態一次供量取訊號除錯用
}
```

本範例是 Motor PWM 觸發 AD 轉換,待 AD 轉換完成時立即產生中斷注意!SAMP 位元硬體會自動設定(取樣)與清除(轉換),軟體毋需設定此位元





10-bit ADC 的初始設定

```
void ADC10 Initial(void)
{
  ADPCFG = 0xFFBF; // AN6/RB6 為類比電壓輸入腳,其它爲一般 I/O
  ADCON1 = 0x0066;
                    // 0b0000 0000 0110 0110
                     // 設定 Motor PWM 爲 AD 轉換的觸發來源
                     // A/D 採用自動取樣自動轉換模式
                    // 參考電壓: Vref+ = Vdd, Vref- =Vss
  ADCON2 = 0x0000;
                     //不採用輸入掃描方式, SMPI=000 ( 每次轉換完成就產生中斷 )
                    // 不採用輸入掃描方式
  ADCSSL = 0x0000;
  ADCON3 = 0x1F3F;
                    // TAD = 8 Tcy , SAMC = 15 TAD
  ADCHS = 0x06;
                    // CHO正端輸入選擇AN6,負端輸入為Vss
  IECObits.ADIE = 1;
                    // 打開AD的中斷
  IPC2bits.ADIP = 7;
                   // 中斷等級=7 ( 最高優先權中斷等級 )
  ADCON1bits.ADON = 1; // 啟動 AD
}
```





PWM1 的初始設定

```
MotPWM_Initial(void)
void
   IEC2bits.PWMIE = 0;
                            // Disable PWM Interrupt !!
   IEC2bits.FLTAIE = 0;
                            // Active all PWM OUTPUT !!
   OVDCON = 0xff00;
   TRISE = 0xffc0;
   PTCON = 0xa008;
                            // Configure as 0b1010 0000 0000 1000
                             // PWM Time Base Prescale = 1:16
                             // PWM Time Base OP in free running Mode
   PWMCON1 = 0x0077;
                             // Configure as 0b000000001110111
                             // PWM I/O in complementary Mode and only PWM1L/H
                            // as PWM output
                            // Configure as 0b0000000000000000
   PWMCON2 = 0x0000;
   DTCON1 = 0x0101;
                            // Configure as 0b0000 0010 0000 0010;
   FLTACON = 0 \times 00000;
   IPC9bits.PWMIP = 6;
   PTPER = 1000;
                            // PWM Time Base Period Register
   PDC1 = 1000;
   PDC2 = 1000;
   PDC3 = 1000;
```



Motor PWM 觸發波形量測





PWM Period = 1.092mS PTPTR = 1000 SEVTCMP = 800 PWM Period = 1.092mS PTPTR = 1000 SEVTCMP = 600



1.092mS