

KEY

Name	Pin
KEY[0]	PIN_B8
KEY[1]	PIN_A7
KEY[2]	PIN_AB5
KEY[3]	PIN_AB6
KEY[4]	PIN_Y19
KEY[5]	PIN_AB20

LEDR

Name	Pin
LEDR[0]	PIN_A8
LEDR[1]	PIN_A9
LEDR[2]	PIN_A10
LEDR[3]	PIN_B10
LEDR[4]	PIN_D13
LEDR[5]	PIN_C13
LEDR[6]	PIN_E14
LEDR[7]	PIN_D14
LEDR[8]	PIN_A11
LEDR[9]	PIN_B11

SW

Name	Pin
SW[0]	PIN_C10
SW[1]	PIN_C11
SW[2]	PIN_D12
SW[3]	PIN_C12
SW[4]	PIN_A12
SW[5]	PIN_B12
SW[6]	PIN_A13
SW[7]	PIN_A14
SW[8]	PIN_B14
SW[9]	PIN_F15

LEDG

Name	Pin
LEDG[0]	PIN_AB7
LEDG[1]	PIN_AB8
LEDG[2]	PIN_AB9
LEDG[3]	PIN_Y10
LEDG[4]	PIN_AA11
LEDG[5]	PIN_AA12
LEDG[6]	PIN_AB17
LEDG[7]	PIN_AA17
LEDG[8]	PIN_AB19
LEDG[9]	PIN_AA19

HEX0

Name	Pin
HEX0[0]	PIN_C14
HEX0[1]	PIN_E15
HEX0[2]	PIN_C15
HEX0[3]	PIN_C16
HEX0[4]	PIN_E16
HEX0[5]	PIN_D17
HEX0[6]	PIN_C17
HEX0[7]	PIN_D15

HEX1

Name	Pin
HEX1[0]	PIN_C18
HEX1[1]	PIN_D18
HEX1[2]	PIN_E18
HEX1[3]	PIN_B16
HEX1[4]	PIN_A17
HEX1[5]	PIN_A18
HEX1[6]	PIN_B17
HEX1[7]	PIN_A16

HEX2

Name	Pin
HEX2[0]	PIN_B20
HEX2[1]	PIN_A20
HEX2[2]	PIN_B19
HEX2[3]	PIN_A21
HEX2[4]	PIN_B21
HEX2[5]	PIN_C22
HEX2[6]	PIN_B22
HEX2[7]	PIN_A19

HEX3

Name	Pin
HEX3[0]	PIN_F21
HEX3[1]	PIN_E22
HEX3[2]	PIN_E21
HEX3[3]	PIN_C19
HEX3[4]	PIN_C20
HEX3[5]	PIN_D19
HEX3[6]	PIN_E17
HEX3[7]	PIN_D22

HEX4

Name	Pin
HEX4[0]	PIN_F18
HEX4[1]	PIN_E20
HEX4[2]	PIN_E19
HEX4[3]	PIN_J18
HEX4[4]	PIN_H19
HEX4[5]	PIN_F19
HEX4[6]	PIN_F20
HEX4[7]	PIN_F17

HEX5

Name	Pin
HEX5[0]	PIN_J20
HEX5[1]	PIN_K20
HEX5[2]	PIN_L18
HEX5[3]	PIN_N18
HEX5[4]	PIN_M20
HEX5[5]	PIN_N19
HEX5[6]	PIN_N20
HEX5[7]	PIN_L19