Dator- och telekommunikation

(EITG01)

Höstterminen 2022

Kursupplägg

Föreläsningar

För att strukturera och hjälpa Er igenom litteraturen Computer Networking- A Top-Down Approach James F Kurose Keith W Ross Pearson (Förlag)

Övningar

Träna och öva på exempel på det som finns i litteraturen Övningar och svar hittas på hemsidan

Laborationer

3 st (2h, 2h, 4h) Förberedelser som skall vara gjorda. Laborationer hittas på hemsidan Anmälan på hemsidan ca 1 vecka före respektive laboration, Dessa ges i lv 5, 6 och 7.

Projekt

Börjar i slutet på läsperioden och sista inlämning i sista delen av LP2 Man skall programmera sin egen "app"

Tentamen

Uppgifter av både förklarande och problemlösande karaktär (oktober)

Kurskrav

- Laborationsförberedelserna skall vara gjorda för att få laborera
- Laborationerna skall vara genomförda till belåtenhet för labhandledarna
- Projektet skall vara godkänt
- Tentamen skall vara godkänd
 - Övningsmaterialet skall förstås, dvs liknande uppgifter (fakta, svårighetsgrad) skall kunna lösas
 - Laborationerna skall förstås och frågor som visar på förståelse för detta skall kunna besvaras
 - Kursmaterialet (de kapitel som finns på föreläsningsschemat) skall man kunna svara för i stora drag
 - Föreläsningarna (det som diskuteras på föreläsningarna, delar av det totala kursmaterialet) skall man kunna svara på i detalj

Dator- och telekommunikation

- Radionät
- Protokoll
- Kapacitet
- Tjänster

- Historia
- Radiovågor, modulering och kodning
- Trådlösa LAN
- AdHoc-nät (Bluetooth, ZigBee)
- Mobiltelefoni
- Satelliter, GPS



Fasta nät

- . IPv6
- Virtual circuit-nät
- Routing
- xDSL
- . PPP



Kapacitet

- Hur vet man om nät är snabba nog?
- Från Erlang till nutiden...
- Köteori
- Simulering



Tjänster

- Historik
- Operativsystem f
 ör mobiler
- Utveckling av appar




Routing


Hur hittar IP-paket rätt?

Algoritmer för att skapa och uppdatera

routingtabeller





Elektromagnetisk strålning



- Magnetism (känt sedan mycket länge)
- Statisk elektricitet (känt sedan antiken)
- Ljus
 - Partiklar (Newton)
 - En vågrörelse (Young)
- Elektrisk ström (Galvani och Volta, 1700-talet)
- Ström och magnetism hänger ihop (Örsted)
- Elektriska och magnetiska fält (Faraday)
- Elektromagnetisk fältteori (Maxwell)


. Maxwells ekvationer:





Multiplexering allmän princip


Flera signaler sänds samtidigt över samma länk




Multiplexering allmän princip

- En gemensam kanal delas på något av följande sätt
 - FDM (Frequency Division Multiplexing)
 - WDM (Wavelength Division Multiplexing)
 - TDM (Time Division Multiplexing)
 - CDM (Code Division Multiple Access)


Kombination av signaler med olika frekvens




Modulering och summation




Filtrering och demodulering




Amplitudmodulering av en signal




• Exempel: Multiplexering av 3 talsignaler (4 kHz bandbredd) (3 olika modulationsfrekvenser, $f_c = 20$, 24 och 28 kHz)



 Exempel: Multiplexering av 5 signaler (bandbredd 100 kHz) med "lucka" (guard band) på 10 kHz




Analog hierarki




Multiplexing, WDM

 I princip samma som FDM fast för ljus i optiska fibrer (höga frekvenser)




Multiplexing, WDM


Användning av prismor för WDM




 Time-Division Multiplexing (TDM) kombinerar flera digitala signaler så att de skickas tillsammans i snabb takt




 Vissa positioner måste ibland lämnas tomma i en utgående ram beroende på indata




 Varje "tvärsnitt" skickas som en ram över länken fast N ggr så snabbt




 Exempel: 4 st 100 kbps multipexeras med 2 bitar per tidslucka. Bithastigheten på länken blir 400 kbps.




Interleaving med synkronisering




Exempel på flernivå-multiplexering



 Exempel på flerfacks-multiplexering (multiple-slot multiplexing)





 Exempel på utfyllnad vid multiplexering (pulse stuffing, bit stuffing, bit padding)





Synkronisering med rambitar (frame bits)
 Oftast bara enkelt alternerande mellan 0 och 1

Synchronization pattern









Exempel: 4 st strömmar med vardera 250 bytes/s multiplexeras på byte-nivå till en ström med en synkroniseringsbit i varje ram.

- 1. Vad blir den total bithastigheten i varje inström?
- 2. Vad är tiden för varje byte i en inström?
- 3. Vad blir ramtakten?
- 4. Vad är tiden för varje ram?
- 5. Hur många bitar ingår i varje ram?
- 6. Vilken bithastighet har den utgående strömmen?

Ex.: 4 st strömmar med vardera 250 bytes/s multiplexeras på byte-nivå till en ström med en synkroniseringsbit i varje ram.

- Vad blir den total bithastigheten i varje inström?
 250 x 8 = 2 kbps
- 2. Vad är tiden för varje byte i en inström? 1/250 = 0.004 s = 4 ms
- 3. Vad blir ramtakten?250 ramar per sekund
- 4. Vad är tiden för varje ram?4 ms
- 5. Hur många bitar ingår i varje ram?4 x 8 + 1 = 33 bitar per ram
- 6. Vilken bithastighet har den utgående strömmen? 250 x 33 = 8250 bps


 Bitpadding: Om två dataströmmar med olika bithastigheter ska slås ihop måste ibland någon dataström fyllas ut med bitar för att det ska "gå jämnt upp"

Exempel: Två dataströmmar med 100 kbps resp. 250 kbps ska multipexeras. Hur ska detta göras och vad blir ramtakten respektive utströmmens bithastighet?

Med bitpadding används ramar med 1+3=4 bitar i. Detta innebär 50 kbps av "extrabitar". Ramtakten blir 100 000 ramar/s och utgående dataström får bithastigheten 4*100=400 kbps.

Utjämningen kan ske t.ex. på 2 ramar = 2 + 5 bitar + 1 extrabit

Hierarkin hos Digital Signal (DS) Service




- Overhead på olika nivåer i DS-hierarkin:
 - DS-1: 1544 24*64 = 8 kbps
 - DS-2: 6312 4*1544 = 136 kbpsTotal overhead: 136 + 4*8 = 168 kbps
 - DS-3: 44376 7*6312 = 192 kbpsTotal overhead: 192 + 7*168 = 1368 kbps
 - DS-4: 274176 6*44376 = 7920 kbps
 Total overhead: 7920 + 6*1368 = 16128 kbps


Tabell över de olika servicenivåerna

Service	Line	Rate (Mbps)	Voice Channels
DS-1	T-1	1.544	24
DS-2	T-2	6.312	96
DS-3	T-3	44.736	672
DS-4	T-4	274.176	4032

T1-linjens multiplexering



Uppbyggnaden av en T1-ram




Europeiska varianten


E Line	Rate (Mbps)	Voice Channels
E-1	2.048	30
E-2	8.448	120
E-3	34.368	480
E-4	139.264	1920

• Varje sändare har en vektor c_i som är ortogonal mot alla andra sändares vektorer:


Om $i \neq j$ så är $c_i \cdot c_j = 0$ Dessutom gäller $c_i \cdot c_i = 1$

• Data som ska skickas av sändare i kallas d_i





Avkodning av signalen



Raderna i en Walsh-matris är ortogonala mot varandra

$$W_1 = \begin{bmatrix} +1 \end{bmatrix} \qquad W_{2N} = \begin{bmatrix} W_N & W_N \\ W_N & \overline{W_N} \end{bmatrix}$$

a. Two basic rules

$$W_{1} = \begin{bmatrix} +1 \\ +1 \end{bmatrix}$$

$$W_{2} = \begin{bmatrix} +1 \\ +1 \\ +1 \end{bmatrix}$$

$$W_{4} = \begin{bmatrix} +1 \\ +1 \\ +1 \end{bmatrix}$$

$$W_{4} = \begin{bmatrix} +1 \\ +1 \\ +1 \end{bmatrix}$$

$$W_{1} = \begin{bmatrix} +1 \\ +1 \\ +1 \end{bmatrix}$$

$$W_{2} = \begin{bmatrix} +1 \\ +1 \\ +1 \end{bmatrix}$$

$$W_{3} = \begin{bmatrix} +1 \\ +1 \\ +1 \end{bmatrix}$$

b. Generation of W₁, W₂, and W₄