
## PRÁCTICA RESUMEN FINAL

# Primera parte:

Configura en Packet Tracer la red WAN de la imagen formada por 2 router (1841), 3 switch (2960), 1 switch de capa 3 (3560), 5 PCs y un portátil, como indica el diagrama de topología siguiente:



## **Tabla direccionamiento:**

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de Subred
Router Madrid	F0/0	10.1.2.1	255.255.255.252
	Serial 0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252
	F0/1	150.214.1.1	255.255.0.0
Router Sevilla	F0/0	192.168.3.1	255.255.255.0
	Serial 0/0/0	10.1.1.1	255.255.255.252
Switch capa 3	F0/24	10.1.2.2	255.255.255.252
	VLAN10	192.168.1.1	255.255.255.0


	VLAN20	192.168.2.1	255.255.255.0
Server	F0	150.214.1.10	255.255.0.0
S0	VLAN99	192.168.3.99	255.255.255.0


#### PC's

- Configura los PC's y portátil para que obtengan IP por DHCP.
- Asigna direccionamiento estático al Server0

#### **ROUTERS**

• Conecta una tarjeta serial (WIC-2T) en cada uno de los routers.





Realiza la configuración básica de los 2 routers: Nombre, configura con contraseña "cisco" el acceso a modo privilegiado (enable) y líneas (consola y vty), cifra dichas contraseñas. Para que desde el portátil del Administrador (o cualquier otro) se pueda acceder por SSH: configura el dominio "cisco.com", genera las claves RSA con 1024 bits, crea un usuario con nombre "admin" y contraseña "admin" y configura las líneas vty. Configura un mensaje de aviso.

```
Sevilla(config)#hostname Sevilla
Sevilla(config) #enable secret cisco
Sevilla(config)#line console 0
Sevilla(config-line) #password cisco
Sevilla(config-line)#login
Sevilla(config-line)#exit
Sevilla(config) #service password-encryption
Sevilla(config) #ip domain-name cisco.com
Sevilla(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Sevilla.cisco.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
Sevilla(config) #username admin secret admin
*Mar 1 0:7:39.678: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
Sevilla(config)#line vty 0 15
Sevilla(config-line)#login local
Sevilla(config-line) #transport input ssh
Sevilla(config-line)#exit
Sevilla(config) #banner motd "Solo personal autorizado"
```

```
Madrid(config) #hostname Madrid
Madrid(config) #enable secret cisco
Madrid(config) #line console 0
Madrid(config-line) #password cisco
Madrid(config-line) #login
Madrid(config-line) #exit
Madrid(config) #service password-encryption
Madrid(config) #ip domain-name cisco.com
Madrid(config) #crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Madrid.cisco.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
Madrid(config) #username admin secret admin
*Mar 1 0:37:2.420: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
Madrid(config)#line vty 0 15
Madrid(config-line) #login local
Madrid(config-line) #transport input ssh
Madrid(config-line) #exit
Madrid(config) #banner motd "Solo personal autorizado"
```

- Asigna direccionamiento a las interfaces de los routers según tabla de direccionamiento.
- Configura el enlace WAN entre "Sevilla" y "Madrid" a 56000 bps y el extremo situado en Sevilla como DCE.

```
Madrid(config)#interface f0/0
Madrid(config-if) #ip address 10.1.2.1 255.255.255.252
Madrid(config-if) #no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Madrid(config-if)#interface f0/1
Madrid(config-if) #ip address 150.214.1.1 255.255.0.0
Madrid(config-if) #no shutdown
Madrid(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1. changed state to up
Madrid(config-if) #interface s0/0/0
Madrid(config-if) #ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 Madrid(config-if) #no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down
Sevilla(config)#interface f0/0
Sevilla(config-if) #ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Sevilla(config-if)#no shutdown
Sevilla(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Sevilla(config-if)#interface s0/0/0
Sevilla(config-if) #ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
Sevilla(config-if) #clock rate 56000
Sevilla(config-if) #no shutdown
Sevilla(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

Configura el router Sevilla para que sea servidor DHCP para repartir IP según el pool de direcciones
 192.168.3.0/24, excluyendo la gateway y de la .1 a la .9

```
Sevilla(config) pd dhcp excluded-address 192.168.3.1 192.168.3.9 Sevilla(config) pd dhcp pool R-SEVILLA Sevilla(dhcp-config) pnetwork 192.168.3.0 255.255.255.0 Sevilla(dhcp-config) pdefault-router 192.168.3.1 Sevilla(dhcp-config) pexit
```

• Realiza el enrutamiento estático predeterminado en Router Sevilla por siguiente salto a router Madrid.

```
Sevilla(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2
Sevilla(config) #exit
Sevilla#

*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Sevilla#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.1.1.2 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/0

C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.1.2
```

• Realiza el enrutamiento OSPF en los 2 routers para las redes conectadas.

```
Sevilla(config) #router ospf 10
Sevilla(config-router) #router-id 1.1.1.1
Sevilla(config-router) #network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
Sevilla(config-router) #network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
Sevilla(config-router) #passive-interface f0/0
Sevilla(config-router) #exit
Sevilla (config) #exit
Madrid(config) #router ospf 10
Madrid(config-router) #router-id 2.2.2.2
Madrid(config-router) #network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
Madrid(config-router) #network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
02:20:02: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL,
Loading Done
Madrid(config-router) #network 10.1.2.0 0.0.0.3 area 0
Madrid(config-router) #network 150.214.0.0 0.0.255.255 area 0
Madrid(config-router) #passive-interface f0/1
Madrid(config-router) #exit
Madrid(config) #exit
```

## **SWITCHES:**

• Nombra los Switch como S0, S1 y S2

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S0
SO(config)#|

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#|

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch|configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S2
S2(config)#|
```

Poner contraseña de enable en SO

```
S0(config)#enable secret cisco
S0(config)#
```

- Crea las VLANS en S1 y S2 y asigna a cada puerto la VLAN correspondiente en modo acceso.
- En S1 y S2, asigna la interfaz de conexión con el S3 en modo troncal.
- Desactiva todos los puertos que no vayas a usar.

```
Sl(config) #vlan 10
Sl(config-vlan) #name ALUMNOS
Sl(config-vlan) #vlan 20
S1(config-vlan) #name PROFESORES
S1(config-vlan) #iame FROFESORES
S1(config-vlan) #exit
S1(config) #interface range f0/1 - 2
S1(config-if-range) #switchport mode access
S1(config-if-range) #switchport access vlan 10
S1(config-if-range) #exit
S1(config) #interface g0/l
S1(config-if) #switchport mode trunk
S1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernetO/1, changed state to up
Sl(config-if) #exit
S1(config) #interface range f0/3 - 24
S1(config-if-range) #shutdown
S1(config-if-range) #interface g0/2
S1(config-if) #shutdown
S2 (config) #vlan 10
S2 (config-vlan) #name ALUMNOS
S2 (config-vlan) #vlan 20
S2 (config-vlan) #name PROFESORES
S2(config-vlan) #exit
S2(config)#interface range f0/1 - 2
S2(config) #interface range f0/1 - 2
S2(config-if-range) #switchport mode access
S2(config-if-range) #switchport access vlan 20
S2(config-if-range) #exit
S2(config) #interface g0/1
S2(config) #interface g0/1
S2(config-if)#
**SLINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
S2(config)#interface range f0/3 - 24
S2 (config-if-range) #shutdown
S2(config-if-range)#interface g0/2
S2(config-if) #shutdown
```

Realiza la configuración del S3 para que sea servidor DHCP para repartir IP según 2 pool de direcciones (VLAN 10 → 192.168.1.0/24 y VLAN 20 → 192.168.2.0/24), excluyendo la gateway de cada una y la de la .1 a la .9

```
Switch(config) #ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.9
Switch(config) #ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.9
Switch(config) #ip dhcp pool POOL-ALUMNOS
Switch(dhcp-config) #network 192.168.1.0 255.255.255.0
Switch(dhcp-config) #default-router 192.168.1.1
Switch(dhcp-config) #exit
Switch(config) #ip dhcp pool POOL-PROFESORES
Switch(dhcp-config) #network 192.168.2.0 255.255.255.0
Switch(dhcp-config) #default-router 192.168.2.1
Switch(dhcp-config) #swit
Switch(dhcp-config) #swit
Switch(config) #swit
```

- Ejecuta el comando show ip dhcp binding.
- Configura las interfaces VLAN10 y VLAN20 y direccionarlas según la tabla, es decir, como gateway de cada una de las subredes.
- Activa el enrutamiento entre las VLAN 10 y 20 en el switch de capa 3.

```
Switch(config) #vlan 10
Switch(config-vlan) #name ALUMNOS
Switch(config-vlan) #vlan 20
Switch(config-vlan) #name PROFESORES
Switch (config-vlan) #exit
Switch(config)#interface vlan 10
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlanl0, changed state to up
Switch(config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config) #interface vlan 20
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up
Switch(config-if) #ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Switch(config-if) #no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config) #ip routing
```

Configura la interface F0/24 y direcciónala según la tabla. Para ello debes configurar un puerto enrutado. Un puerto enrutado se crea en un switch de Capa 3 deshabilitando la función switchport de un switch de Capa 2 que está conectado a otro dispositivo de Capa 3. Específicamente, al configurar el comando de configuración interfaz no switchport en un puerto de Capa 2, se convierte en una interfaz de Capa 3. A continuación, la interfaz se puede configurar con una configuración IPv4 para conectarse a un router u otro switch de capa 3.

```
Switch(config) #interface f0/24
Switch(config-if) #no switchport
Switch(config-if) #
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
Switch(config-if) #ip address 10.1.2.2 255.255.255.252
Switch(config-if) #exit
```

Ejecuta el comando show ip interface brief

```
Switch#show ip interface brief
                                      OK? Method Status
Interface
                       IP-Address
                                                                       Protocol
FastEthernet0/1
                      unassigned
                                      YES unset up
                                                                       up
FastEthernet0/2
                      unassigned
                                      YES unset
                                                                       up
                                                 up
                                      YES unset
FastEthernet0/3
                      unassigned
                                                 down
                                                                       down
FastEthernet0/4
                      unassigned
                                      YES unset
                                                 down
                                                                       down
FastEthernet0/5
                      unassigned
                                      YES unset
                                                 down
                                                                       down
FastEthernet0/6
                                                                       down
                                      YES unset
                      unassigned
                                                 down
                      unassigned
                                      YES unset
FastEthernet0/7
                                                 down
                                                                       down
FastEthernet0/8
                      unassigned
                                      YES unset
FastEthernet0/9
                      unassigned
                                      YES unset
                                                 down
                                                                       down
FastEthernet0/10
                      unassigned
                                      YES unset
                                                 down
                                                                       down
FastEthernet0/11
                      unassigned
                                      YES unset
                                                 down
                                                                       down
FastEthernet0/12
                                      YES unset
                      unassigned
                                                                       down
                                                 down
FastEthernet0/13
                                      YES unset
                                                                       down
                      unassigned
                                                 down
FastEthernet0/14
                      unassigned
                                      YES unset
                                                                       down
                                      YES unset
FastEthernet0/15
                      unassigned
                                                 down
                                                                       down
FastEthernet0/16
                      unassigned
                                      YES unset
                                                 down
                                                                       down
FastEthernet0/17
                      unassigned
                                      YES unset
                                                 down
                                                                       down
FastEthernet0/18
                      unassigned
                                      YES unset
                                                 down
                                                                       down
FastEthernet0/19
                      unassigned
                                      YES unset
                                                                       down
                                                 down
FastEthernet0/20
                                      YES unset
                      unassigned
FastEthernet0/21
                      unassigned
                                      YES unset
                                                                       down
                                                 down
FastEthernet0/22
                      unassigned
                                      YES unset
                                                 down
                                                                       down
FastEthernet0/23
                      unassigned
                                      YES unset down
                                                                       down
FastEthernet0/24
                      10.1.2.2
                                      YES manual up
                                                                       up
                      unassigned
GigabitEthernet0/1
                                      YES unset down
                                                                       down
GigabitEthernet0/2
                      unassigned
                                      YES unset down
Vlanl
                      unassigned
                                      YES unset administratively down down
                                      YES manual up
Vlan10
                      192.168.1.1
                      192.168.2.1
Vlan20
                                      YES manual up
                                                                       up
Switch#
```

Configurar OSPF en Switch de capa 3.

```
Switch(config) #router ospf 10
Switch(config-router) #router-id 3.3.3.3
Switch(config-router) #network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router) #network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router) #network 10.1.2.0 0.0.0.3 area 0
Switch(config-router) #passive-interface f0/1
Switch(config-router) #passive-interface f0/2
Switch(config-router) #exit
Switch(config) #
```

- (Opcional) Configura el SO para que desde el portátil del Administrador se pueda acceder por SSH:
  - O Comprueba que la versión de ssh es la 2
  - O Configura el dominio "cisco.com"
  - o Genera las claves RSA con 1024 bits
  - Configura el usuario con nombre "admin" y contraseña "administrador"
  - Configura las líneas vty

### COMPROBACIÓN:

- Guardar la configuración de los routers v switches
- Muestra las tablas de enrutamiento de los routers y del switch de capa 3.

```
Sevilla#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 10.1.1.2 to network 0.0.0.0
     10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
c
        10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/0
        10.1.2.0 [110/65] via 10.1.1.2, 00:26:29, Serial0/0/0
    150.214.0.0/16 [110/65] via 10.1.1.2, 00:26:29, Serial0/0/0
    192.168.1.0/24 [110/66] via 10.1.1.2, 00:26:29, Serial0/0/0 192.168.2.0/24 [110/66] via 10.1.1.2, 00:26:29, Serial0/0/0
    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.1.2
Madrid#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C
        10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/0
        10.1.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     150.214.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/1
     192.168.1.0/24 [110/2] via 10.1.2.2, 00:42:44, FastEthernet0/0
     192.168.2.0/24 [110/2] via 10.1.2.2, 00:42:44, FastEthernet0/0
     192.168.3.0/24 [110/65] via 10.1.1.1, 00:26:02, Serial0/0/0
Switch#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
        10.1.1.0 [110/65] via 10.1.2.1, 00:28:51, FastEthernet0/24
0
        10.1.2.0 is directly connected, FastEthernet0/24
     150.214.0.0/16 [110/2] via 10.1.2.1, 00:45:23, FastEthernet0/24
     192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan10
    192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan20
     192.168.3.0/24 [110/66] via 10.1.2.1, 00:28:41, FastEthernet0/24
```

- Verifica conectividad entre los PC's correspondientes de las VLAN 10 y 20
- Verifica conectividad entre portátil y Server0
- Comprueba que efectivamente se puede acceder desde el portátil por SSH a los routers (y
  opcionalmente al SO).