

PIDS DISPONIBLES EN MODO 1 DEL CAHNGAN HONOR

CAN OBD-II supported pids	INFORMACION WIKIPEDIA	
0x01	Monitor	
0x02	Almacena imagen congelada	
0x03	Estado del sistema de combustible	
0x04	Carga del motor calculada	%
0x05	Temperatura del refrigerante del motor	°C
0x06	Ajuste de combustible a corto plazo (STFT): banco 1	%
0x07	Ajuste de combustible a largo plazo (LTFT): banco 1	%
0x0B	Presión absoluta del colector de admisión	kPa
0x0C	Velocidad del motor	rpm
0x0D	Velocidad del vehículo	km/h
0x0E	Avance de tiempo	
0x0F	temperatura del aire de toma	°C
0x11	Posición del acelerador	%
0x13	Sensores de oxígeno presentes (en 2 bancos)	
0x14	Sensor de oxígeno 1 R: voltaje B: Ajuste de combustible a corto plazo	V%
0x15	Sensor de oxígeno 2 R: voltaje B: Ajuste de combustible a corto plazo	V%
0x1C	Estándares OBD que este vehículo cumple	
0x1F	Tiempo de funcionamiento desde el arranque del motor	s
0x21	Distancia recorrida con la lámpara indicadora de mal funcionamiento (MIL) encendida	km
0x2E	Purga evaporativa comandada	%
0x2F	Entrada de nivel del tanque de combustible	%
0x30	Calentamientos desde que se borraron los códigos	
0x31	Distancia recorrida desde que se borraron los códigos	km
0x33	Presión barométrica absoluta	kPa
0x3C	Temperatura del catalizador: Banco 1, Sensor 1	°C
0x41	Supervisar el estado de este ciclo de conducción	
0x42	Voltaje del módulo de control	V
0x43	Valor de carga absoluto	%
0x44	Relación de equivalencia aire-combustible comandada (lambda,λ)	
0x45	Posición relativa del acelerador	%
0x47	Posición absoluta del acelerador B	%
0x49	Posición del pedal del acelerador D	%
0x4A	Posición del pedal del acelerador E	%
0x4C	Actuador de aceleración comandado	%
0x4D	Tiempo transcurrido con MIL encendido	min