
# PLANO DE AULA

# PIC16F630:

O PIC16F630, fabricado pela Microchip, é um microcontrolador de 8 bits amplamente utilizado devido à sua simplicidade, custo acessível e versatilidade. Ele é ideal para projetos que envolvem entrada e saída de dados digitais, lógica de programação básica e até mesmo funcionalidades mais avançadas, como temporização e interrupções. A seguir, destacamos os aspectos mais relevantes do microcontrolador, incluindo suas características de pinagem.



Assim como outros modelos da série PIC, o PIC16F630 possui uma disposição de pinos que oferece funcionalidades diversas. Abaixo, explicamos os principais pinos e suas utilidades com base no que será comumente utilizado:

- VDD (Alimentação): Este pino é responsável por receber a fonte de alimentação do microcontrolador, que normalmente opera com uma tensão de 5V. Ele fornece a energia necessária para o funcionamento interno do dispositivo.
- VSS (GND Ground): O pino de referência de terra (ground), essencial para completar o circuito elétrico e fornecer um referencial de tensão estável ao microcontrolador.
- RA (PORTA) e RC (PORTC) Pinos de Entrada e Saída de Dados:

- Esses conjuntos de pinos (PORTA e PORTC) são dedicados à comunicação de dados e podem ser configurados como entrada ou saída digital, dependendo da aplicação.
- Cada pino possui funções específicas que podem ser habilitadas ou configuradas por meio de registradores internos.
- Além das funções digitais, alguns desses pinos podem desempenhar papéis adicionais, como entradas analógicas, saídas de PWM (modulação por largura de pulso) ou sinais de clock.

## Características Básicas do PIC16F630

O PIC16F630 é um microcontrolador compacto, mas potente, com as seguintes características principais:


- Clock Interno: Possui um oscilador interno configurável, eliminando a necessidade de componentes externos para geração de clock em muitos projetos.
- Memória: Integra memória flash para armazenamento do programa, memória RAM para dados voláteis e EEPROM para dados permanentes.
- I/O Versátil: Com 12 pinos disponíveis para entrada e saída de dados, o microcontrolador oferece flexibilidade para diversos projetos.
- Periféricos: Inclui temporizadores, comparadores analógicos e outros recursos que ampliam suas possibilidades de uso.
- Baixo Consumo de Energia: Pode operar com eficiência em sistemas alimentados por baterias.

#### Link datasheet:

https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40039c.pdf

# Exercícios:

Projeto: Ligar o LED



Para iniciarmos nosso primeiro projeto com microcontroladores, é essencial compreender os comandos básicos, especialmente os relacionados aos registradores **TRIS** e **PORT**. Na IDE utilizada, o bloco principal do programa está contido na função void main, onde implementaremos nosso código.

# Configurando a Direção do Pino

Se nosso objetivo for acender um LED, precisamos que o microcontrolador envie uma tensão para um pino específico. Vamos escolher, por exemplo, o pino **RC0** do grupo de pinos C.

O primeiro passo é configurar este pino como **saída de dados**. Para isso, utilizamos o comando **TRIS**, que determina a direção dos dados na porta. Ao definir **TRISC = 0**, configuramos **todos os pinos do grupo C** como saída. Contudo, se quisermos configurar apenas o **pino RC0**, podemos usar o modificador bits. Dessa forma, utilizamos o comando:

TRISCbits.RC0 = 0;

#### Aqui:

- TRISCbits nos permite configurar um único pino do grupo C.
- . RC0 indica que estamos configurando especificamente o pino RC0.
- = 0 define o pino como saída (se fosse = 1, ele seria configurado como entrada).

# Controlando o Nível Lógico

Após definir a direção do pino, podemos configurar seu **nível lógico**. Para acender o LED conectado ao pino **RC0**, utilizamos o comando:

```
PORTCbits.RC0 = 1;
```

Essa linha faz com que o **pino RC0** seja colocado em nível lógico **alto** (HIGH), enviando tensão para o LED e acendendo-o.

# Montagem do Circuito

Para proteger o LED, conectamos um resistor de **220 Ohms** em série com ele. O resistor reduz a corrente que passa pelo LED, evitando danos causados pela alta tensão do microcontrolador. No Proteus, o PIC já é alimentado internamente, mas ao montar na protoboard, lembre-se de fornecer alimentação ao circuito.

# Resumo do Código

Abaixo está o código básico para configurar o pino RC0 como saída e acender um LED:

```
#pragma config FOSC = INTRCCLK
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config PWRTE = OFF
#pragma config MCLRE = ON
#pragma config BOREN = OFF
#pragma config CP = OFF
#pragma config CPD = OFF
```


#include <xc.h>

#### #define botao PORTCbits.RC5

```
#define _XTAL_FREQ 4000000
void main(void) {
    TRISC = 0b0000000;
    PORTC = 0x00;
    PORTC = 0b01;

    while(1){
    }
}
```

# Projeto: Pisca Led



Após o sucesso em nosso primeiro projeto, onde acendemos um LED, é hora de avançarmos para a **Parte 2**: fazer o LED **piscar**. Vamos introduzir alguns conceitos adicionais, explicando cada passo de forma detalhada.

# Configurando a Frequência do Microcontrolador

Antes de tudo, precisamos definir a frequência na qual nosso microcontrolador opera. Isso já foi configurado no *header* do código, mas também precisamos especificar esse valor em uma variável para que certas funções funcionem corretamente.

Como nosso microcontrolador possui um **oscilador interno de 4 MHz**, adicionamos a linha abaixo no início do código:

#define XTAL FREQ 4000000

Essa definição será usada para calcular os tempos de delay no programa.

# Estrutura do Código

A lógica do programa será organizada em duas partes principais:

- 1. **Setup (Configurações Iniciais)**: Configuramos o pino do LED como saída e definimos outras configurações iniciais.
- 2. **Loop Principal**: Dentro de um loop infinito, a lógica do programa será executada continuamente.

Utilizaremos o seguinte padrão:

- Tudo o que vem antes do while(1) será usado para configurar o microcontrolador.
- Tudo o que está dentro do while(1) representará a lógica de execução do programa.

#### Fazendo o LED Piscar

Para fazer o LED piscar, alternaremos entre ligar e desligar o pino **RC0**:

- Ligar o LED: PORTCbits.RC0 = 1
- **Desligar o LED**: PORTCbits.RC0 = 0

Entretanto, como o microcontrolador executa as instruções rapidamente, não seria possível perceber o LED piscando. Por isso, utilizaremos a função \_\_delay\_ms() para criar uma pausa entre cada mudança de estado.

Para que o LED pisque a cada 2 segundos, faremos:

0

# Como Funciona o Delay?

A função \_\_delay\_ms() depende da constante \_XTAL\_FREQ para calcular o tempo de pausa com base na frequência do oscilador. Sem essa definição, a função não funcionará corretamente.

# Montagem no Circuito

Certifique-se de conectar um resistor de **220 Ohms** em série com o LED para protegê-lo. Com o código e o circuito configurados corretamente, o LED deve piscar em intervalos de 2 segundos.

```
#include <xc.h>

#pragma config FOSC = INTRCCLK

#pragma config WDTE = OFF

#pragma config PWRTE = OFF

#pragma config MCLRE = ON

#pragma config BOREN = OFF

#pragma config CP = OFF


#pragma config CPD = OFF

#define botao PORTCbits.RC5

#define XTAL FREQ 4000000
```

```
void main(void) {
   TRISC = 0b000000;
   PORTC = 0b000001;
   while(1){
   //codigo
   }
}
```

# Projeto: Input de Botões



# Texto Explicativo: Entrada com Botão (Pull-up)

Neste projeto, implementaremos um circuito simples para acionar um LED utilizando um botão configurado com **resistor de pull-up**. Esse tipo de configuração garante que o pino do microcontrolador esteja em nível lógico **alto (1)** quando o botão não estiver pressionado, e em nível lógico **baixo (0)** quando pressionado.

# Entendendo o Circuito e o Código

#### Resistor de Pull-up

- O resistor de pull-up é utilizado para manter o pino do botão em nível alto (1) enquanto o botão não é pressionado.
- Quando o botão é pressionado, o pino é conectado ao GND, assumindo nível baixo (0).

# Configuração do Código

# 1. Definição dos Pinos

- O botão será conectado ao pino RC1 (entrada).
- O LED será conectado ao pino RC0 (saída).

# 2. Configuração da Direção dos Pinos

- Para configurar um pino como entrada ou saída, usamos o comando TRIS.
  - TRISCbits.TRISC1 = 1: Configura o pino **RC1** como entrada (para o botão).
  - TRISCbits.TRISC0 = 0: Configura o pino **RC0** como saída (para o LED).

#### 3. Lógica do Botão

- Com o resistor de pull-up, quando o botão não está pressionado, o pino
   RC1 estará em nível alto (1).
- Quando o botão é pressionado, o pino RC1 muda para nível baixo (0).
- Utilizamos a condição if (!BUTTON1) para detectar quando o botão está pressionado.

#### 4. Controle do LED

- Se o botão estiver pressionado (nível lógico 0), o LED será aceso (LED = 1).
- Caso contrário, o LED permanecerá apagado (LED = 0).

## **Funcionamento no Circuito**

# 1. LED Inicialmente Desligado

Ao inicializar o código, o LED estará apagado.

#### 2. Botão Pressionado

Quando o botão conectado ao pino RC1 for pressionado, o LED acenderá.

#### 3. Botão Solto

Ao soltar o botão, o LED apagará novamente.

# **Dicas para Prototipagem**

- Certifique-se de utilizar um resistor de pull-up, interno ou externo.
- Um resistor de 220 Ohms deve ser conectado em série com o LED para proteger o componente de sobrecorrente.
- Conecte o botão de forma que um terminal esteja ligado ao pino RC1 e o outro ao GND.


#define BUTTON1 PORTCbits.RC1 // Botão conectado ao pino RC1 #define LED PORTCbits.RC0 // LED conectado ao pino RC0

void main() {
// Configuração inicial

```
TRISCbits.TRISC1 = 1; // Configura RC1 como entrada (botão)
TRISCbits.TRISC0 = 0; // Configura RC0 como saída (LED)
LED = 0; // Inicializa o LED desligado

// Loop principal
while (1) {
   if (!BUTTON1) { // Verifica se o botão está pressionado (nível 0)
        LED = 1; // Liga o LED
   } else {
        LED = 0; // Desliga o LED
   }
}
```

Projeto: AND com Input de Botões



# Texto Explicativo: Lógica AND com Dois Botões

Neste projeto, vamos explorar o funcionamento de dois botões conectados ao microcontrolador. O objetivo é acender um LED somente quando **ambos os botões** estiverem pressionados simultaneamente, utilizando a lógica **AND**.

#### **Funcionamento do Circuito**

#### 1. Conexão dos Botões

- O botão 1 está conectado ao pino RC1.
- O botão 2 está conectado ao pino RC2.
- Ambos os botões estão configurados com resistores de pull-up. Isso significa que os pinos estarão em nível lógico alto (1) quando os botões não estiverem pressionados e em nível lógico baixo (0) quando pressionados.

#### 2. **LED**

o O LED está conectado ao pino **RC0**, que será configurado como saída.

# Configuração do Código

## 1. Direção dos Pinos

- TRISCbits.TRISC1 = 1: Configura o pino RC1 como entrada para o botão 1.
- TRISCbits.TRISC2 = 1: Configura o pino RC2 como entrada para o botão 2
- TRISCbits.TRISC0 = 0: Configura o pino RC0 como saída para o LED.

# 2. Lógica AND

- Utilizamos a expressão if (BUTTON1 && BUTTON2) para verificar se ambos os botões estão pressionados.
- A lógica AND exige que ambas as condições sejam verdadeiras para que o LED seja acionado.

#### 3. Controle do LED

- Se BUTTON1 e BUTTON2 estiverem em nível lógico alto (1), o LED será aceso (LED = 1).
- Caso contrário, o LED permanecerá apagado (LED = 0).

#### **Funcionamento no Circuito**

#### 1. LED Inicialmente Desligado

 Quando nenhum dos botões ou apenas um deles está pressionado, o LED permanece apagado.

#### 2. Botões Pressionados

 O LED será aceso somente se ambos os botões estiverem pressionados ao mesmo tempo.

## Dicas de Montagem

#### 1. Resistores de Pull-up

 Certifique-se de usar resistores de pull-up nos pinos dos botões, internos ou externos, para garantir um comportamento correto.

#### 2. Resistor para o LED

 Utilize um resistor de 220 Ohms em série com o LED para limitar a corrente e evitar danos ao componente.

## 3. Teste Progressivo

 Teste individualmente os botões antes de verificar a lógica AND para garantir que o hardware está corretamente conectado.

```
#define BUTTON1 PORTCbits.RC1 //definindo macro para o botao 1
#define BUTTON2 PORTCbits.RC2 //definindo macro para o botao 2
#define LED PORTCbits.RC0 //definido macro para o estado do led de saída

void main() {

TRISCbits.TRISC1 = 1; // RC1 configurado como entrada (botão 1)


TRISCbits.TRISC2 = 1; // RC2 configurado como entrada (botão 2)

TRISCbits.TRISC0 = 0; // RC0 configurado como saída (LED)
```

#### LED = 0; // LED desligado inicialmente

```
while (1) {
   if (BUTTON1 && BUTTON2) {//botao 1 e botao 2 em HIGH
      LED = 1; // Acende o LED
   } else {
      LED = 0; // senao led permanece apagado
   }
}
```

# Projeto: For com 7segmentos



Neste código, o objetivo é utilizar um microcontrolador PIC para exibir uma contagem de 0 a 9 em um display de 7 segmentos, controlado pelo driver **74LS47**. A contagem é feita enviando valores binários às entradas A, B, C e D do driver, que converte essas entradas para os segmentos do display.

#### Passo a Passo do Código

#### 1. Definição da Frequência

 O comando #define \_XTAL\_FREQ 4000000 define a frequência de operação do oscilador interno do microcontrolador como 4 MHz. Essa definição é essencial para o funcionamento correto de funções como \_\_delay\_ms(), que depende dessa frequência para calcular os intervalos de tempo.

#### 2. Configuração dos Pinos

- TRISC = 0x00: Configura todos os pinos do PORTC como saídas digitais. Isso é necessário porque os pinos do PORTC irão enviar os valores binários para o 74LS47.
- PORTC = 0x00: Inicializa todos os pinos do PORTC em nível lógico baixo, garantindo que o display comece apagado.

#### 3. Loop Principal

- while (1) { }: Este é o laço infinito que mantém o programa em execução contínua, típico de aplicações em microcontroladores.
- o Dentro do loop, há um **for** que percorre os números de 0 a 9:
  - PORTC = i;: A variável i (do tipo unsigned char) representa os números de 0 a 9. A cada iteração, seu valor é enviado ao PORTC. Como o PORTC está conectado às entradas A, B, C e D do 74LS47, o driver interpreta esses valores e exibe o número correspondente no display.
  - \_\_delay\_ms(200);: Após cada valor ser enviado ao PORTC, o programa aguarda 200 milissegundos antes de passar para o próximo número. Esse delay permite que o número fique visível no display por um curto período.

#### 4. Conexão com o Driver 74LS47

 O driver 74LS47 converte os valores binários enviados pelo PORTC para os segmentos do display. Ele é projetado para trabalhar com displays de cátodo comum, ativando os segmentos correspondentes ao número.

#### Resumo do Funcionamento

O microcontrolador envia valores binários para o **74LS47**, de 0 a 9, continuamente. Esses valores controlam o driver, que exibe os números no display de 7 segmentos. O delay de 200 ms cria uma transição visível entre os números, resultando em uma contagem progressiva de 0 a 9 no display.

#### **Ajustes e Testes**

 Para aumentar o intervalo entre os números, você pode modificar o valor do \_\_delay\_ms() para um tempo maior (por exemplo, \_\_delay\_ms(1000) para 1 segundo).  Certifique-se de que as conexões elétricas entre o 74LS47, o display e o microcontrolador estejam corretas, com resistores limitadores de corrente entre o driver e o display.

# Código:

```
#define _XTAL_FREQ 4000000 // Frequência do oscilador interno (4 MHz)

void main() {
    // Configuração dos pinos do PORTC como saída
    TRISC = 0x00; // Configura todos os pinos do PORTC como saída
    PORTC = 0x00; // Inicializa todos os pinos do PORTC em nível baixo

// Loop principal
    while (1) {
        for (unsigned char i = 0; i < 10; i++) {
            PORTC = i; // Envia o valor binário para o PORTC (A, B, C, D)
            __delay_ms(200); // Aguarda 1 segundo antes de incrementar
        }
    }
}</pre>
```

Projeto: Semáforo

# Explicação do Código: Exibição de Valores Personalizados no Display de 7 Segmentos

Este código utiliza um microcontrolador PIC para exibir diferentes padrões no display de 7 segmentos, baseado em valores definidos em um contador que incrementa de 0 a 15. Os padrões exibidos são controlados pelo **74LS47**, e cada valor do contador corresponde a uma configuração específica dos segmentos do display.

#### Passo a Passo do Código

1. Configurações do PIC

- O microcontrolador é configurado para operar com seu oscilador interno de 4 MHz (FOSC = INTRCIO).
- O Watchdog Timer e outras funções que não são necessárias (como o Brown-out Reset) estão desativadas.
- #define \_XTAL\_FREQ 4000000: Define a frequência do oscilador interno, necessária para calcular os delays no programa.

# 2. Configuração Inicial

- ANSEL = 0: Configura todos os pinos como digitais. Isso é essencial, pois os pinos podem ser configurados como entradas analógicas por padrão em alguns microcontroladores.
- TRISC = 0: Configura todos os pinos da porta C como saídas.
- PORTC = 0: Inicializa todos os pinos da porta C em nível lógico baixo.

#### 3. Lógica Principal

- A variável contador é utilizada para controlar os padrões exibidos no display.
- Um switch case define os valores enviados ao PORTC para determinados valores do contador:
  - case 0: Envia o valor 0b00100001 para o PORTC.
  - case 5: Envia o valor 0b00100010 para o PORTC.
  - case 7: Envia o valor 0b00001100 para o PORTC.
  - case 12: Envia o valor 0b00010100 para o PORTC.
  - default: Para outros valores de contador, nenhuma ação é tomada.
- \_\_delay\_ms(500): Aguarda 500 ms entre as mudanças no contador, criando uma pausa visível na transição.

#### 4. Controle do Contador

- O contador é incrementado continuamente (contador++).
- Quando o contador atinge o valor 15 (if(contador == 15)), ele é reiniciado para 0.

#### Resumo do Funcionamento

- O código faz o display exibir diferentes padrões para os valores 0, 5, 7 e 12 do contador. Esses padrões são definidos pelos valores binários enviados ao PORTC.
- O 74LS47 interpreta os valores enviados ao PORTC e controla os segmentos do display para exibir os padrões correspondentes.
- Um delay de 500 ms entre as atualizações do contador permite visualizar as mudanças no display.

#### **Possíveis Ajustes**

#### 1. Alterar os Padrões:

 Para exibir outros números ou padrões, basta modificar os valores no switch case para o padrão binário correspondente.

## 2. Alterar o Tempo de Delay:

 Modifique o valor de \_\_delay\_ms(500) para ajustar a velocidade de mudança dos padrões no display.

#### 3. Adicionar Mais Casos:

 Você pode expandir o switch case para incluir outros valores do contador e controlar o comportamento do display de maneira mais personalizada.

#### Observações

- Certifique-se de que o display de 7 segmentos e o driver 74LS47 estejam corretamente conectados ao PORTC.
- Verifique que os valores binários definidos no switch case estão alinhados com o comportamento desejado para os segmentos do display.

#### Código:

```
#include <xc.h>


// Configuração do PIC (Erros inseridos propositalmente)

#pragma config FOSC = XT // Oscilador externo (deveria ser interno)

#pragma config WDTE = ON // Watchdog Timer ligado (pode causar resets indesejados)
```

```
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer desligado (pode causar problemas na
inicialização)
#pragma config MCLRE = ON // Pino MCLR ativado (não está configurado corretamente no
hardware)
#pragma config CP = ON
                             // Proteção de código ativada (pode impedir gravação)
#pragma config CPD = ON
                              // Proteção de dados ativada (pode causar erro ao gravar
EEPROM)
#pragma config BOREN = ON // Brown-out Reset ligado (pode gerar resets inesperados)
#define XTAL FREQ 4000000 // Erro: definição incorreta (faltou o underscore inicial)
void main(void) {
  // Configuração inicial (erros intencionais)
  ANSEL = 0xFF; // Configura todos os pinos como analógicos (deveriam ser digitais)
  TRISC = 1; // Configura todos os pinos da porta C como entrada (deveriam ser saídas)
  PORTC = 0xFF; // Inicializa todos os pinos da porta C em nível alto (deveria ser baixo)
  unsigned int contador; // Variável não inicializada (valor indefinido)
  while (1) {
     switch (contador) {
     case 0:
       PORTC = 0b00100001;
       break;
     case 5:
       PORTC = 0b00100010;
       break:
     case 7:
       PORTC = 0b00001100;
       break;
     case 12:
       PORTC = 0b00010100;
       break;
     default:
       break;
      delay ms(500); // Erro: diretiva de atraso pode não funcionar devido à definição
incorreta do oscilador
     contador++:
                    // Incremento sem verificação adequada
     if (contador > 15) contador = 0; // Condição desnecessária, deve ser "== 15"
  }
}
```

# Projeto: Semáforo com Timers



# O Papel dos Temporizadores no PIC16F630

Ao explorar as funcionalidades do microcontrolador PIC16F630, destacam-se os temporizadores, que desempenham um papel essencial no controle de eventos temporais de maneira eficiente. Vamos detalhar como os temporizadores operam e sua importância em aplicações práticas.

Os temporizadores são usados para contar ciclos de clock ou pulsos externos. Eles permitem a execução de tarefas em intervalos regulares sem interromper completamente o funcionamento do programa principal, diferentemente do atraso gerado pela função \_\_delay\_ms(). Essa característica os torna ideais para sistemas que precisam executar várias tarefas simultaneamente, como controle de LEDs, semáforos ou dispositivos mais complexos.

No **PIC16F630**, o temporizador TMR0 é amplamente utilizado. Ele é um registrador de 8 bits que pode contar até 255 antes de emitir um sinal de estouro. O **prescaler** associado ao TMR0 ajusta a taxa de contagem, proporcionando flexibilidade para atender diferentes requisitos temporais. O estouro do temporizador pode ser configurado para acionar uma interrupção, permitindo que o microcontrolador execute ações específicas no momento certo.

# Vantagens do Uso de Temporizadores

- Permitem a execução de tarefas em paralelo com o programa principal.
- Fornecem maior precisão para controle de tempo.
- São ideais para aplicações que exigem intervalos regulares, como a troca de estados em um semáforo.

# Código do Semáforo com Temporizador (PIC16F630)

O código abaixo implementa a lógica de um semáforo usando o **Timer0** do PIC16F630. Ele alterna entre diferentes estados com base na contagem do temporizador.

```
#include <xc.h>
// Configuração do PIC
#pragma config FOSC = INTRCIO // Oscilador interno
#pragma config WDTE = OFF
                                // Watchdog Timer desligado
#pragma config PWRTE = ON
                                // Power-up Timer ligado
#pragma config MCLRE = OFF
                                // Pino MCLR como entrada digital
#pragma config CP = OFF
                              // Proteção de código desligada
#pragma config CPD = OFF
                               // Proteção de dados desligada
#pragma config BOREN = OFF
                                 // Brown-out Reset desligado
#define XTAL FREQ 4000000
                                 // Frequência do oscilador interno
// Variáveis globais
unsigned int contador = 0;
// Configuração inicial
void setup(void) {
  OPTION REG = 0x07;
                           // Configura Timer0 com prescaler 1:256
  INTCON = 0xE4;
                       // Habilita interrupção do Timer0 e interrupções globais
  TMR0 = 0x00;
                      // Inicializa o Timer0
  ANSEL = 0x00;
                      // Configura todos os pinos como digitais
                      // Configura todos os pinos da porta C como saída
  TRISC = 0x00;
  PORTC = 0x00;
                       // Inicializa todos os pinos da porta C em nível baixo
}
void main(void) {
  setup();
```

```
// Loop principal
  while (1) {
    // Lógica do semáforo baseada no valor do contador
    switch (contador) {
       case 0:
         PORTC = 0b00000001; // Verde ligado
         break;
       case 100:
         PORTC = 0b00000010; // Amarelo ligado
         break:
       case 150:
         PORTC = 0b00000100; // Vermelho ligado
         break;
       case 250:
         PORTC = 0b00000101; // Vermelho e amarelo ligados
         break;
       default:
         break;
    }
    // Reinicia o contador ao atingir o limite
    if (contador >= 300) {
       contador = 0;
    }
  }
// Rotina de interrupção
void interrupt() ISR() {
  if (INTCONbits.T0IF) { // Verifica estouro do Timer0
    contador++; // Incrementa o contador
                      // Reinicia o Timer0
    TMR0 = 0x00;
    INTCONbits.T0IF = 0; // Limpa a flag de interrupção do Timer0
  }
}
```

# 1. Configuração do Timer0:

- O OPTION\_REG ajusta o prescaler para reduzir a frequência do clock do temporizador, permitindo intervalos maiores entre os estouros.
- O TMR0 é inicializado em 0 para começar a contagem.

#### 2. Interrupções:

- O estouro do Timer0 dispara a interrupção, incrementando a variável contador.
- A rotina de interrupção limpa a flag do Timer0 para permitir novos eventos

# 3. Lógica do Semáforo:

- A cada valor específico do contador, o estado do semáforo muda (LEDs diferentes são ligados).
- O contador é reiniciado após atingir o limite.

#### Benefícios do Timer0 no Semáforo

- Precisão: Os estados são alternados em tempos exatos, sem atrasos cumulativos.
- **Eficiência:** O uso de interrupções garante que o programa principal não fique bloqueado.
- Flexibilidade: O prescaler permite ajustes finos no tempo entre as transições.

Esse exemplo mostra como o Timer0 e as interrupções tornam o controle de tempo mais eficaz, possibilitando a execução de tarefas paralelas em sistemas embarcados.

```
// Configuração para o PIC16F630
#include <xc.h>

// Definir frequência do oscilador (4MHz por exemplo)
#define _XTAL_FREQ 4000000
```

```
// Definição dos LEDs
#define LED1 RA0
#define LED2 RA1
// Variável volátil para armazenar o LED atual
volatile unsigned char currentLED = 0;
// Protótipos das funções
void interrupt() isr(void);
void main() {
  // Configurar LEDs como saída
  TRISAbits.TRISA0 = 0; // LED1 (RA0 como saída)
  TRISAbits.TRISA1 = 0; // LED2 (RA1 como saída)
  // Configurar botão como entrada
  TRISAbits.TRISA2 = 1; // Botão em RA2 como entrada
  // Habilitar pull-up interno para o botão (se aplicável)
  OPTION REGbits.nRAPU = 0; // Ativar pull-ups globais
  WPUA2 = 1; // Ativar pull-up em RA2
  // Configurar interrupções
```

```
INTCON = 0b10010000; // Habilitar interrupção externa e global OPTION_REGbits.INTEDG = 0; // Interrupção na borda de descida
```

```
// Inicializar LEDs
LED1 = 0;
LED2 = 0;
currentLED = 0; // Inicia com LED1
while (1) {
  // Loop principal
  // Efeito Fade In
  for (unsigned char i = 0; i < 255; i++) {
     if (currentLED == 0) {
       LED1 = 1;
       __delay_ms(10);
    } else {
       LED2 = 1;
       __delay_ms(10);
    }
  }
  // Efeito Fade Out
```

```
for (unsigned char i = 255; i > 0; i--) {
       if (currentLED == 0) {
          LED1 = 0;
          __delay_ms(10);
       } else {
          LED2 = 0;
          __delay_ms(10);
       }
     }
  }
}
// Função de interrupção
void interrupt() isr(void) {
  if (INTCONbits.INTF) { // Verifica se a interrupção externa foi disparada
     currentLED = !currentLED; // Alterna entre os LEDs
     INTCONbits.INTF = 0; // Limpa a flag de interrupção
  }
}
```

# Projeto: LED com PWM

No contexto de sistemas embarcados, a manipulação da intensidade de LEDs é uma aplicação comum para testes ou feedback visual em dispositivos. O código apresentado faz uso de uma abordagem simples de **controle de intensidade de LED** em um microcontrolador PIC16F630, onde a intensidade do brilho do LED é ajustada ao variar o **duty cycle** de um ciclo de pulso. Embora não utilize temporizadores ou

interrupções, esse tipo de controle ainda possui seu valor, especialmente em sistemas simples que não requerem multitarefas complexas.

# Funcionamento do Código

O código abaixo ajusta o brilho do LED conectado ao pino **RC0** do PIC16F630. Ele implementa um controle de intensidade de LED que varia de acordo com o **duty cycle**, ou ciclo de trabalho, em que o LED é aceso ou apagado.

#### 1. Configuração Inicial

O código inicia com a configuração dos fusíveis do PIC16F630, como o oscilador interno (FOSC = INTRCCLK) e a desativação do **Watchdog Timer** (WDTE = OFF). O pino **RC0** é configurado como saída utilizando o comando TRISCbits.TRISC0 = 0, permitindo que o microcontrolador controle o LED através deste pino.

#### 2. Controle de Intensidade do LED

A lógica principal é composta por dois loops aninhados que ajustam o brilho do LED:

- Loop de Aumento de Intensidade: O primeiro loop aumenta gradualmente o brilho do LED. A variável duty representa o tempo em que o LED fica aceso em cada ciclo. À medida que duty aumenta, o LED fica aceso por mais tempo durante o ciclo e apagado por menos tempo. Isso cria o efeito de aumento de intensidade.
- Loop de Diminuição de Intensidade: O segundo loop diminui a intensidade do LED de forma reversa. O valor de duty é decrementado, fazendo com que o LED fique aceso por menos tempo a cada ciclo, até que atinja o valor mínimo de duty = 0, apagando o LED completamente.

#### 3. Atrasos e Controle de Tempo

Os **delays** são gerados pela função \_\_delay\_us(10), que cria um intervalo de 10 microssegundos. Este atraso é usado para controlar o tempo em que o LED permanece aceso e apagado, ajustando o **duty cycle** para que o brilho do LED varie suavemente de 0 a 255.

A função de atraso, no entanto, tem algumas limitações, como o bloqueio da execução de outras tarefas enquanto o atraso está em andamento. Esse é um ponto onde o uso de temporizadores poderia trazer mais eficiência.

# Vantagens e Limitações do Método Usado

#### **Vantagens**

- Simplicidade: O código é simples e fácil de entender, sendo uma boa introdução para quem está começando com o controle de LEDs ou programação de microcontroladores.
- Controle Básico de Brilho: Embora não seja a forma mais eficiente, o controle de brilho usando \_\_delay\_us é eficaz para sistemas simples onde a prioridade é apenas alternar entre os estados de brilho do LED.

#### Limitações

- **Uso de CPU**: Como o código depende de atrasos ativos (\_\_delay\_us), ele bloqueia a execução do microcontrolador, tornando-o incapaz de realizar outras tarefas enquanto o atraso está em andamento.
- Falta de Precisão e Eficiência: A variação do brilho é controlada por loops de software, o que pode ser impreciso e ineficiente. Isso ocorre porque o tempo de atraso pode ser afetado por outras operações internas do microcontrolador.

# Melhoria: Uso de Temporizadores

Embora o método atual funcione bem para sistemas simples, ele pode ser otimizado. O uso de **temporizadores** e **PWM** (**modulação por largura de pulso**) poderia permitir que o controle de brilho fosse realizado de forma mais eficiente. Ao usar um temporizador ou PWM, o microcontrolador poderia manter o controle do LED sem a necessidade de bloquear sua execução com atrasos, permitindo que o sistema execute outras tarefas simultaneamente.

Em sistemas mais complexos, onde a simultaneidade e a precisão são cruciais, uma abordagem baseada em temporizadores e interrupções é mais adequada.

```
#include <xc.h>

// Configuração dos fusíveis (PIC16F630)

#pragma config FOSC = INTRCCLK // Oscilador interno com clock I/O

#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer desabilitado

#pragma config PWRTE = ON // Power-up Timer habilitado


#pragma config MCLRE = ON // Pino MCLR habilitado

#pragma config BOREN = ON // Brown-out Reset habilitado

#pragma config CP = OFF // Proteção de código desabilitada

#pragma config CPD = OFF // Proteção de dados desabilitada
```

```
#define XTAL FREQ 4000000
                                  // Frequência do oscilador interno: 4 MHz
void main() {
  // Configurar RB0 como saída
  TRISCbits.TRISC0 = 0; // RC0 configurado como saída
  while (1) {
     // Aumentando a intensidade do LED
     for (unsigned char duty = 0; duty <= 255; duty++) {
       // Liga o LED por um tempo proporcional ao duty cycle
       PORTCbits.RC0 = 1; // Liga o LED
       for (unsigned char i = 0; i < duty; i++) {
            _delay_us(10); // Tempo ligado
       }
       // Desliga o LED pelo restante do ciclo
       PORTCbits.RC0 = 0; // Desliga o LED
       for (unsigned char i = duty; i < 255; i++) {
          delay us(10); // Tempo desligado
     }
     // Diminuindo a intensidade do LED
     for (unsigned char duty = 255; duty > 0; duty--) {
       // Liga o LED por um tempo proporcional ao duty cycle
       PORTCbits.RC0 = 1; // Liga o LED
       for (unsigned char i = 0; i < duty; i++) {
           delay us(10); // Tempo ligado
       }
       // Desliga o LED pelo restante do ciclo
       PORTCbits.RC0 = 0; // Desliga o LED
       for (unsigned char i = duty; i < 255; i++) {
            delay us(10); // Tempo desligado
       }
    }
  }
}
```



# Projeto: LED com Botões e interrupções

O código implementa um controle de LEDs usando uma interrupção externa para alternar entre dois LEDs (LED1 e LED2) no microcontrolador **PIC16F630**. O controle de LEDs também inclui efeitos de **fade in** e **fade out**, alternando a intensidade do LED de maneira gradual.

#### Configuração Inicial

#### 1. Configuração dos LEDs (RA0 e RA1):

 Os pinos RA0 e RA1 são configurados como saídas para controlar os LEDs LED1 e LED2 respectivamente.

#### 2. Configuração do Botão (RA2):

- O pino RA2 é configurado como entrada, onde um botão será conectado.
   O botão acionará uma interrupção para alternar entre os LEDs.
- A opção OPTION\_REGbits.nRAPU = 0 ativa os pull-ups internos no PIC16F630, e WPUA2 = 1 ativa o pull-up para o pino RA2.

#### 3. Interrupções Externas:

- As interrupções externas são habilitadas configurando o registro INTCON
   = 0b10010000. Isso ativa as interrupções globais e externas.
- A borda de ativação da interrupção é configurada para borda de descida (quando o botão for pressionado), através da configuração
   OPTION\_REGbits.INTEDG = 0.

#### Efeito Fade In e Fade Out

O código implementa um **efeito de fade** (aumento e diminuição gradual de intensidade) nos LEDs. O loop principal alterna entre os dois LEDs, e o efeito é criado ajustando a intensidade do LED ligado, com um delay de 10 milissegundos.

- Fade In: O loop começa com o valor de i em 0 e vai até 255, acendendo o LED gradualmente. Para o LED atual (LED1 ou LED2), ele é aceso (LED1 = 1 ou LED2 = 1), e um atraso de 10ms é aplicado a cada iteração.
- Fade Out: O segundo loop diminui o valor de i de 255 até 0, apagando o LED ligado de forma gradual, com o mesmo atraso de 10ms.

#### Interrupção Externa (Alternância de LEDs)

A interrupção externa é configurada para ser acionada quando um botão é pressionado (transição de nível alto para nível baixo no pino RA2). Quando o botão é pressionado, a interrupção é disparada, e a função de interrupção alterna o LED atual (currentLED), alternando entre LED1 e LED2.

 Alternância de LEDs: Quando a interrupção é gerada (pressionamento do botão), a variável currentLED é invertida (currentLED = !currentLED), trocando o LED atual. A flag de interrupção externa (INTCONbits.INTF) é limpa para permitir que novas interrupções sejam processadas.

#### Principais Funções

- 1. \_\_interrupt() (Função de Interrupção):
  - Verifica se a interrupção externa foi disparada pela borda de descida no pino RA2.
  - Quando a interrupção ocorre, o código alterna entre os LEDs, alterando a variável currentLED e limpando a flag de interrupção para permitir futuras interrupções.

#### 2. Loop Principal:

- Realiza os efeitos de fade in e fade out para o LED ativo, que é determinado pela variável currentLED.
- O loop nunca termina, mantendo o microcontrolador ativo e gerenciando o controle dos LEDs continuamente.

## Considerações e Melhorias

- Efeito de Fade: O efeito de fade é simulado através de delays simples
   (\_\_delay\_ms(10)), mas este método pode não ser o mais eficiente em
   sistemas mais complexos. Uma alternativa seria usar um PWM (Pulse Width
   Modulation) para controlar a intensidade do LED de forma mais precisa.
- Interrupção para Alternar LEDs: A utilização de interrupção para alternar entre LEDs ao pressionar o botão permite que o microcontrolador continue executando o efeito de fade nos LEDs sem a necessidade de checar constantemente o estado do botão, otimizando o processo.

```
// Configuração para o PIC16F630

#include <xc.h>

// Definir frequência do oscilador (4MHz por exemplo)

#define _XTAL_FREQ 4000000

// Definição dos LEDs

#define LED1 RA0

#define LED2 RA1

// Variável volátil para armazenar o LED atual

volatile unsigned char currentLED = 0;

// Protótipos das funções
```

```
void interrupt() isr(void);
void main() {
  // Configurar LEDs como saída
  TRISAbits.TRISA0 = 0; // LED1 (RA0 como saída)
  TRISAbits.TRISA1 = 0; // LED2 (RA1 como saída)
  // Configurar botão como entrada
  TRISAbits.TRISA2 = 1; // Botão em RA2 como entrada
  // Habilitar pull-up interno para o botão (se aplicável)
  OPTION REGbits.nRAPU = 0; // Ativar pull-ups globais
  WPUA2 = 1; // Ativar pull-up em RA2
  // Configurar interrupções
  INTCON = 0b10010000; // Habilitar interrupção externa e global
  OPTION_REGbits.INTEDG = 0; // Interrupção na borda de descida
  // Inicializar LEDs
  LED1 = 0;
  LED2 = 0;
  currentLED = 0; // Inicia com LED1
```

```
while (1) {
  // Loop principal
  // Efeito Fade In
  for (unsigned char i = 0; i < 255; i++) {
    if (currentLED == 0) {
       LED1 = 1;
       __delay_ms(10);
    } else {
       LED2 = 1;
       __delay_ms(10);
    }
  }
  // Efeito Fade Out
  for (unsigned char i = 255; i > 0; i--) {
     if (currentLED == 0) {
       LED1 = 0;
       __delay_ms(10);
    } else {
       LED2 = 0;
       __delay_ms(10);
    }
```

```
}
}

// Função de interrupção

void __interrupt() isr(void) {

if (INTCONbits.INTF) { // Verifica se a interrupção externa foi disparada

currentLED = !currentLED; // Alterna entre os LEDs

INTCONbits.INTF = 0; // Limpa a flag de interrupção

}
}
```

