MANUAL DE REFERENCIA

AJUSTE DE SUSPENSION MTB

Guia condensada para calibrar horquilla y amortiguador: presion de aire, rebote, compresion y soporte de fondo de carrera.

FUENTE RockShox Suspension Learn Guides sram.com/rockshox/learn

01 PUESTA A PUNTO INICIAL

HORQUILLA

1. **Presion base:** escanea el codigo QR de la corona o usa la app TrailHead con tu peso para obtener la presion de aire recomendada.
2. **Rebote:** ajusta los clicks sugeridos por TrailHead, contados desde la posicion totalmente cerrada.
3. **Compresion:** perillas HSC/LSC al medio (0); en modelos Select/Base, al medio; el resto totalmente abierto.
4. **Purga de camaras:** con la bomba puesta, comprime la horquilla 25-30% del recorrido varias veces para igualar camara positiva y negativa, luego represuriza al valor objetivo.
5. Ubica el o-ring rojo contra el reten para medir recorrido usado.

AMORTIGUADOR TRASERO

1. **Presion base:** ingresa el numero de serie en TrailHead para obtener presion y rebote sugeridos.
2. **Rebote:** clicks desde cerrado segun recomendacion de la app.
3. **Compresion:** destraba el bloqueo (Threshold) y pon todos los controles de compresion al medio (0).
4. **Purga de camaras:** cicla el amortiguador 5-8 veces (15% del recorrido, 35% en Vivid Air) para igualar camaras, luego represuriza.
5. Ubica el o-ring rojo contra el reten para medir recorrido usado.

Lo ideal es usar la mayor parte del recorrido durante el rodaje: tocar fondo ocasionalmente en los golpes mas grandes es normal, no un fallo de ajuste.

02 SAG (HUNDIMIENTO)

La presion de aire define el sag: cuanto se hunde la suspension con tu peso en posicion de pedaleo. Es el primer ajuste porque su respuesta es sensible a la posicion en el recorrido.

OBJETIVO GENERAL

Sensacion blanda pero con soporte, usando la mayor parte del recorrido de forma habitual, con toques de fondo ocasionales en impactos grandes.

ENDURO / DH · AMORTIGUADOR COIL

25–30% sag

±5% segun estilo de conduccion y terreno.

MUY FIRME

Casi no usa el recorrido en un rodaje tipico → quita presion en pasos de 5 PSI.

MUY BLANDA

Sin soporte a mitad de recorrido o toca fondo seguido → agrega presion en pasos de 5 PSI.

03 REBOTE (REBOUND) · LSR / HSR

Controla la velocidad con la que la suspension vuelve a extenderse despues de comprimirse. Va ligado a la presion de aire: a mas presion, rebote mas lento; a menos presion, rebote mas rapido.

↑ RIDER PESADO

Presion alta → rebote lento

↓ RIDER LIVIANO

Presion baja → rebote rapido

SINTOMA	AJUSTE	DESCRIPCION
Muy rapido	+1–2 CLICK	Rebota bruscamente tras un golpe o pierde contacto con el piso despues de un impacto.
Muy lento	−1–2 CLICK	Se hunde progresivamente ("packing") en golpes seguidos o se siente muerta/apagada.

Coordinacion con presion de aire: si quitas 5–10 PSI, quita tambien 1–2 click de rebote; si agregas 5–10 PSI, agrega 1–2 click de rebote.

04 COMPRESION · LSC / HSC

Es la fuerza que ofrece el amortiguador al comprimirse; define como responde la suspension segun la velocidad del impacto.

LSC · BAJA VELOCIDAD

Peraltes, cambios de peso, baches chicos, transiciones.

AGREGAR (HORARIO)

Si es demasiado sensible a cambios de peso o se siente sin soporte.

QUITAR (ANTIHORARIO)

Si rebota en los obstaculos en vez de absorberlos, o pierde traccion.

HSC · ALTA VELOCIDAD

Rock gardens, raices, saltos y drops.

AGREGAR (1–2 CLICK)

Si es demasiado sensible a impactos y se hunde muy rapido en el recorrido.

QUITAR (1–2 CLICK)

Si rebota en los obstaculos en vez de absorberlos.

Compresion unica: algunos modelos (ej. BoXXer Select) tienen un solo ajuste que controla el soporte en todo el recorrido.

2P / 3P: 3 posiciones = Open / Pedal / Firm-Lock; 2 posiciones = Open / Lock.

05 SOPORTE DE FONDO DE CARRERA

Se ajusta al final, una vez definidos presion de aire y compresion.

ABO · ADJUSTABLE BOTTOM-OUT

- **ZEB / Lyrik Ultimate:** gira hacia "+" (1–2 click) para mas soporte, hacia "–" para menos.
- **Vivid / Vivid Coil (Ultimate/Select+):** 5 clicks que afectan el ultimo 20% del recorrido.

BOTTOMLESS TOKENS

Reducen el volumen de la camara de aire para una curva mas progresiva: permite bajar presion sin perder soporte de fondo.

Procedimiento: primero suma HSC de a un click; si sigue faltando soporte, agrega un token y repite el ajuste de aire.

06 REFERENCIA RAPIDA

SINTOMA EN PISTA	SISTEMA	AJUSTE
Usa poco recorrido, se siente dura	Aire	−5 PSI
Toca fondo seguido / sin soporte medio	Aire	+5 PSI
Rebota / pierde contacto tras el golpe	Rebote	+1–2 click

Se hunde en golpes seguidos ("packing")	`Rebote`	−1–2 click
Sensible a cambios de peso, sin soporte	`LSC`	+ (horario)
Rebota en obstaculos chicos, pierde traccion	`LSC`	− (antihorario)
Se hunde rapido en golpes fuertes	`HSC`	+1–2 click
Rebota en rocas/raices en vez de absorber	`HSC`	−1–2 click
Falta soporte solo en el ultimo tramo	`ABO / Token`	Sumar soporte de fondo

07 DESCENSO (DH) · AMORTIGUADOR COIL

PRELOAD Y SAG · EJ. VIVID COIL

1. Compresion al medio (0), Threshold destrabado, rebote totalmente abierto.
2. Quita el preload existente girando antihorario, luego dos vueltas completas horario para preload minimo.
3. Desliza el tope de fondo contra el cuerpo del amortiguador como referencia.
4. Sientate en la bici con el equipo puesto, deja que comprima con todo tu peso y bajate con cuidado.
5. Si el sag no da 25–30% (±5%), cambia el peso del resorte; el preload solo ajusta fino (maximo 5 vueltas horario).

Resumen no oficial elaborado a partir de las guias publicas de RockShox (SRAM): Suspension Welcome Guide, Suspension Fine-Tuning Guide y Downhill Suspension Welcome Guide — sram.com/en/rockshox/learn. Confirma siempre los valores especificos de tu modelo con la app TrailHead antes de rodar.