MANUAL DE REFERENCIA · PARTE 2

AJUSTE FINO DE SUSPENSION

Una vez hecha la puesta a punto inicial, esta es la secuencia para afinar sensacion y comportamiento: primero el resorte de aire, despues rebote, compresion y soporte de fondo.

FUENTE RockShox Suspension Fine-Tuning Guide sram.com/rockshox/learn

01 ORDEN DE AJUSTE

Ajusta el resorte de aire primero: su respuesta es "sensible a la posicion" en el recorrido, por eso condiciona todo lo demas. Rebote y compresion se afinan despues, sobre esa base.

1 **Resorte de aire** → 2 **Rebote** → 3 **Compresion** → 4 **Soporte de fondo**

02 RESORTE DE AIRE

SENSACION OBJETIVO

Blanda pero con soporte: usa la mayor parte del recorrido de forma habitual, con toques de fondo ocasionales solo en impactos grandes.

MUY FIRME

Rara vez usa la mayor parte del recorrido en un rodaje tipico.

-5 PSI

MUY BLANDA

Sin soporte a mitad del recorrido, o toca fondo con regularidad.

+5 PSI

03 REBOTE (REBOUND)

Controla que tan rapido vuelve la suspension a su recorrido completo despues de comprimirse.

↑ MAS PESO / PRESION
Rebote hacia lento (tortuga)

↓ MENOS PESO / PRESION
Rebote hacia rapido (jackalope)

SINTOMA	AJUSTE	DESCRIPCION
Muy rapido	+1–2 CLICK	Vuelve de golpe tras un bache, o pierde contacto con el piso despues de un impacto.
Muy lento	–1–2 CLICK	Se hunde entre impactos seguidos ("packing"), o se siente muerta / apagada.

Coordinacion con la presion de aire: quitar 5–10 PSI implica quitar tambien 1–2 click de rebote; agregar 5–10 PSI implica agregar 1–2 click de rebote.

04 COMPRESION · LSC / HSC

Es la fuerza que aporta el amortiguador al comprimirse; define la respuesta segun la velocidad del impacto.

LSC · BAJA VELOCIDAD

Peraltes, cambios de peso, baches chicos, transiciones.

AGREGAR (HORARIO)

Si es demasiado sensible a cambios de peso o se siente sin soporte.

QUITAR (ANTIHORARIO)

Si deflecta en los obstaculos en vez de absorberlos, o pierde traccion.

HSC · ALTA VELOCIDAD

Rock gardens, raices y drops de canto vivo.

AGREGAR (1–2 CLICK)

Si es demasiado sensible a impactos: se hunde en el recorrido muy rapido.

QUITAR (1–2 CLICK, ANTIHORARIO)

Si deflecta en los obstaculos en vez de absorberlos.

Compresion unica: algunos modelos (ej. BoXXer Select) usan un solo ajuste que controla el soporte en todo el recorrido, en vez de LSC/HSC separados.

2P / 3P: 3 posiciones ofrecen Open (mullido) / Pedal (eficiente) / Firm-Lock; 2 posiciones ofrecen Open / Lock.

05 SOPORTE DE FONDO DE CARRERA

Se afina al final, una vez definidos resorte de aire y compresion.

ABO · ADJUSTABLE BOTTOM-OUT

- **ZEB / Lyrik Ultimate:** gira hacia "+" (1–2 click) para mas soporte, hacia "–" para menos.
- **Vivid / Vivid Coil (Ultimate/Select+):** 5 clicks de ajuste que afectan el ultimo 20% del recorrido.

BOTTOMLESS TOKENS

Reducen el volumen de la camara de aire para lograr una curva mas progresiva: permite bajar presion sin sacrificar soporte de fondo.

Procedimiento: agrega primero HSC de a un click; si sigue faltando soporte, suma un token y repite el ajuste de presion.

06 AIRE VS. COIL

ⓘ Todas las sugerencias de esta guia aplican tanto a horquillas como a amortiguadores traseros, **excepto el ajuste de resorte de aire si tu amortiguador es Coil** (usa preload y peso de resorte en su lugar).

> *"Cuando tu suspension se siente equilibrada entre el tren delantero y el trasero, tu bici es mas predecible y andas con mas confianza."*

Resumen no oficial elaborado a partir de la guia publica de RockShox (SRAM): Suspension Fine-Tuning Guide — sram.com/en/rockshox/learn/suspension-fine-tuning. Confirma siempre los valores especificos de tu modelo con la app TrailHead antes de rodar.