## $Sistemas\ Embarcados$

Apresenta ção



Prof. Dr. Fábio Rodrigues de la Rocha

• Sobre o que trata a disciplina ?

- Sobre o que trata a disciplina ?
- Página da disciplina http://fabiodelarocha.paginas.ufsc.br/

- Sobre o que trata a disciplina ?
- Página da disciplina http://fabiodelarocha.paginas.ufsc.br/
- Aulas, provas, trabalhos

- Sobre o que trata a disciplina ?
- Página da disciplina http://fabiodelarocha.paginas.ufsc.br/
- Aulas, provas, trabalhos
- Aulas de laboratório e teoria

- Sobre o que trata a disciplina ?
- Página da disciplina http://fabiodelarocha.paginas.ufsc.br/
- Aulas, provas, trabalhos
- Aulas de laboratório e teoria
- Programação em C

- Sobre o que trata a disciplina ?
- Página da disciplina http://fabiodelarocha.paginas.ufsc.br/
- Aulas, provas, trabalhos
- Aulas de laboratório e teoria
- Programação em C
- Plano de ensino

- Sobre o que trata a disciplina ?
- Página da disciplina http://fabiodelarocha.paginas.ufsc.br/
- Aulas, provas, trabalhos
- Aulas de laboratório e teoria
- Programação em C
- Plano de ensino
- Frequência

(Apresentação)

#### $Sistema\ Embarcado/Embutido$

É um sistema microprocessado no qual o computador é completamente encapsulado ou dedicado ao dispositivo ou sistema que ele controla. Diferente de computadores de propósito geral, como o computador pessoal, um sistema embarcado realiza um conjunto de tarefas predefinidas, geralmente com requisitos específicos.

## Introdução - Exemplos

- Vídeo-game;
- Forno de micro-ondas;
- Máquina de lavar louça;
- Robôs;
- Braços mecânicos;
- Câmaras fotográficas;
- Telefones celulares;
- Agendas eletrônicas;
- GPS;


## Introdução - Outros exemplos

- Players de MP3;
- CD Player;
- Modem;
- Impressoras;
- Máquinas de corte a laser;
- Balanças de precisão;
- PDAs;
- CLPs;
- Caixas eletrônicos de bancos:

## Introdução - Outros exemplos



# Introdução - Exemplo de um sistema Embarcado





## $\overline{Introduç ilde{a}o}$ - Requisitos

#### **Funcionais**

- Receber/transmitir dados ADSL
- Receber/transmitir dados PC
- possuir 4 conectores Ethernet
- suportar cabo ethernet comum e crossover
- Interface de configuração WEB

## Introdução - Requisitos

#### Não-Funcionais


- Ocupar pouco espaço
- Conector de energia padrão, bivolt
- Gastar pouca energia
- Baixo custo
- Responder rapidamente ao usuário
- Ter interface gráfica amigável
- Possuir um design bonito

## Introdução - Tendências

#### Tendências para o futuro

- Uma estimativa atual diz uma residência típica americana possui 35 produtos baseados em sistemas dedicados. Esse número deverá crescer para 250, nos próximos anos.
- Automóveis;
- Medicina;
- Cuidado de Idosos/Crianças.

## Introdução - Mercado



# Introdução - Erros em sistemas embarcados

#### falhas de projetos

- O que aconteceu em Marte ?
- Automóveis;
- Medicina:

## $\overline{Introduç ilde{a}o}$ - Impacto

## Redução de consumo de recursos naturais:

- sistemas de aquecimento modernos
- redução de consumo de energia em motores elétricos (dado: 50% de toda eletricidade produzida no planeta é consumida por motores

 Microcontroladores qual da diferença entre microcontrolador para microprocessador (CPU) ? O que são ? características de microcontroladores ?

 Microcontroladores qual da diferença entre microcontrolador para microprocessador (CPU) ? O que são ? características de microcontroladores ?

#### microcontrolador

Um microcontrolador é um microprocessador com algumas unidades funcionais extra:

- Memória RAM;
- Memória ROM;
- contadores, timers, PWMs, controlador de interrupção;
- barramentos (Serial, I2C, USB, SPI, CAN);
- Watchdog timer;

(Apresentação)

#### microcontrolador

- Velocidade de processamento: de 8 a 20 MHz (usual)
  - Capacidade de memória:
    - memória interna de programa : até 64K (usual)
    - memória interna de dados : até 1K (usual)
    - memória externa de dados : até alguns MBytes
  - Conversor AD e DA;
  - Pinos de E/S programáveis;

#### microcontrolador

- Modo de baixo consumo: 1uA (usual)
- Sistemas de segurança (não usual) criptografia
- Ferramentas de software incorporadas (não usual):
- monitor residente
- interpretador BASIC residente

## Introdução - Programação

#### Linguagem Assembly:

- semelhante à dos microprocessadores tradicionais;
- modos de endereçamento variados

#### Linguagem BASIC:

- fácil de aprender
- interpretada, lenta
- simplificação no uso de variáveis, gastos com memória

#### Linguagem C:

- disponível em 1985 para microcontroladores
- código relativamente compacto e rápido
- sponteiros, bitfields, modular, tipologia

#### Linguagem C++, Java:

## Introdução - Desenvolvimento

- crosscompilers
- compiladores livres/comerciais;
- kits didáticos;
- ambientes integrados de desenvolvimento.

## Introdução - Arquitetura

- von Neumann:
  - execução seqüencial de instruções
  - barramento único para instrução e dados;
- Harvard:
  - maior paralelismo
  - barramentos separados para instrução e dados

## Introdução - Arquitetura

Processadores digitais de sinais, composição (usual):

- multiplicador por hardware;
- múltiplas unidades de execução
- pipeline sofisticado
- arquitetura Harvard

Características (gerais):

- arquitetura dedicada ao processamento de sinais
- altas taxas de processamento (execução em um ciclo)

## Introdução - Fabricantes

#### Microcontroladores:

 Intel, Motorola (Freescale), MicroChip, National, Texas, Zilog, Sharp, Analog Devices, Atmel, outras

#### DSPs:

• Texas, Motorola, Analog Devices, microchip

(Apresentação)

## Introdução - Composição

- uma CPU, memória RAM, algum tipo de ROM;
- porta serial, portas paralelas, contadores e temporizadores;
- e um controlador de interrupções.
- Características (gerais):
- amplo conjunto de instruções para manipular bits
- acesso diretos aos pinos de e/s
- rápido e eficiente sistema de atendimento de interrupções

Um computador pessoal também é composto por hardware e software, mas é projetado para realizar muitas tarefas diferentes, tais como processador de textos, servidor de arquivos, executar sistemas de analise numérica, etc. A empresa que fabrica um computador, não sabe qual será a aplicação que o usuário irá utilizar o computador.

Tipicamente um sistema embutido é responsável pela execução de um laço de controle, uma máquina de estados ou um algoritmo de tratamento de sinais.

Um sistema embutido é um projeto multidisciplinar, pois reúne pessoas de várias áreas tais como:

- Designer artístico
- Engenheiro elétrico
- Engenheiro mecânico
- Analista/Programador

Sistemas embutidos possuem importantes diferenças em relação a computadores de propósito geral Interface com o usuário pode ser simples como LEDs piscando ou complexas como sistemas de visão de robôs

- Para melhorar o desempenho podem ser utilizados em conjunto com hardware analógico, com FPGAs e ASICs:
- Software possui uma função bem determinada e específica para uma determinada aplicação
- Podem existir restrições quanto ao consumo de energia, formato, tamanho, peso e custo.

Outras restrições também podem estar presentes como resistir a altas/baixas temperaturas, ambientes corrosivos, campos magnéticos, trepidação, tolerância a falhas,

atualizações, logística, etc.

Exemplo: Sonda Pathfinder

# Introdução - Quanto a construção

Um computador pessoal também pode ser utilizado para construir um sistema embutido. Neste caso, seu objetivo não é ser um computador de propósito geral mas realizar tarefas específicas. Utilizar um computador de propósito geral para construir um sistema embutido possui vários benefícios, tais como: todo o hardware já está desenvolvido (teclado, display, porta serial, porta paralela) existem compiladores, bibliotecas de software e existem dispositivos de armazenamento RAM e discos magnéticos. Ex: Controlar um robô

# Introdução - Quanto a construção




(Apresentação)

# Introdução - Quanto a construção



(Apresentação) 31 / 45

## Introdução - Quanto a construção



(Apresentação) 32 / 45

Geralmente um sistema embutido é constituído de um dispositivo simples. Onde simples significa o hardware minimamente necessário para executar determinada aplicação. Seria difícil tentar justificar a utilização de microprocessador P4 para construir um forno de microondas ou uma lavadora de louça e mais difícil ainda conseguir vender o produto com preço competitivo.

(Apresentação) 33 / 45

Desta forma, os sistemas embutidos possuem limitações de processador (taxa de execução de instruções), de memória (tamanho da memória RAM e ROM/FLASH).

(Apresentação) 34 / 45

Para lidar com restrição de CPU devem ser utilizados algoritmos cuja complexidade computacional seja baixa. Para lidar com restrições de memória deve-se somente inserir no sistema embutido o código que será utilizado.

(Apresentação) 35 / 45

No passado os dispositivos eram mais simples e programados com poucas centenas de linhas de código em assembly. Atualmente, esse quadro não se aplica, hoje os dispositivos possuem vários processadores e executam dezenas de milhares de linhas de código em linguagem de alto nível.

(Apresentação) 36 / 45

#### **Ferramentas**

Para lidar com essa complexidade e para continuar produzindo dispositivos num mundo cada vez mais competitivo, foram criadas técnicas e ferramentas para facilitar a criação desses dispositivos.

(Apresentação) 37 / 45

#### Ferramentas

Para construção de hardware: placas de desenvolvimento conectadas ao computador com emuladores de hardware, linguagens de descrição de hardware (VHDL), simuladores, etc.

Para construção de software: camadas de abstração de software (micro-kernel, SA) e ferramentas de modelagem e geração de código personalizado para determinado tipo de aplicação.

(Apresentação) 38 / 49

## Tempo Real

Muitos dispositivos embutidos são utilizados em aplicações de tempo real. Nestas aplicações o sistema embutido além de fornecer uma resposta correta, deve realiza-la dentro de um determinado período de tempo chamado 'Deadline'.

(Apresentação) 39 / 45

## $\overline{Tempo\ Real}$ - previsibilidade

No sistemas de tempo real, a grande preocupação é o tempo de resposta conhecido para suas ações.

(Apresentação) 40 / 45

## $Tempo\ Real$ - previsibilidade

O software programado nestes sistemas precisa ter um tempo conhecido para todas as suas funções e as camadas de software que existem abaixo deste também precisam ter previsibilidade conhecida.

(Apresentação) 41 / 45

## Concorrência e bloqueios

O escalonador (scheduler) escolhe qual thread deve ganhar direito ao processador. Num sistema multithread várias threads poderão estar executando o mesmo trecho de código "simultaneamente".

(Apresentação) 42 / 4

## Concorrência e bloqueios

Para manter a consistência de estruturas de dados é necessário garantir que somente uma thread pode estar ativa dentro de uma determinada seção crítica de código.

(Apresentação) 43 / 45

## Inversão de prioridade

Em muitos casos, sistemas de tempo real utilizam escalonadores com política de prioridade. O escalonador pode interromper a execução de tarefas (threads) de prioridade mais baixa para em seu lugar colocar uma tarefa de prioridade mais baixa.

(Apresentação) 44 / 4

## Inversão de prioridade

Quando uma tarefa de baixa prioridade está dentro de uma seção crítica, mesmo que o escalonador escolha substituí-la por outra tarefa mais prioritária esta não poderá acessar a seção crítica. Neste caso temos uma tarefa de baixa prioridade que impede a execução de uma tarefa de alta prioridade. Esta situação é chamada de inversão de prioridade.

(Apresentação) 45 / 45