## Práctica 6

## Programación del uC del periférico de comunicación serie.

**Objetivo:** Mediante esta práctica el alumno aprenderá el uso básico para inicializar y operar, bajo un esquema de interrupciones, el puerto serie del microcontrolador.

**Equipo:** - Computadora Personal

- Módulo T-Juino

**Teoría:** - Manejo del Periférico de Comunicación Serie 0 (UART0) del microcontrolador

ATmega1280/2560

- Secuencias de escape ANSI.

## Actividades a realizar:

- 1. Implementar las siguientes funciones:
- a) void **UART\_putchar** (uint8\_t com, char data): Función que coloca el dato a enviar por el periférico.
- b) uint8\_t UART\_available( uint8\_t com ): Función que retorna 1 si existe dato disponible en el periférico.
- c) char **UART\_getchar** ( uint8\_t com ): Función que retorna el dato recibido por el periférico. Si no existe, entonces espera hasta recibir uno.
- d) void UART\_gets (uint8\_t com, char \*str)
  Función que retorna una cadena haciendo uso de UART\_getchar(uint8\_t com), la cadena se retorna en el apuntador str.
- e) void UART\_puts (uint8\_t com, char \*str)
  Función que imprime una cadena mediante UART\_putchar(uint8\_t com).
- f) void itoa (uint16\_t number, char\* str, uint8\_t base)
  Función que convierte una numero de 16 bits a su representación ASCII en la base especificada.
- g) uint16 t atoi(char \*str)

Función que convierte una cadena de un valor decimal a un numero entero de 16 bits.

h) UART Ini(uint8 t com, uint16 t baudrate, uint8 t size,

```
uint8 t parity, uint8 t stop)
```

Función que inicializa el periférico del UART en un esquema de interrupciones. Y la configuración es dada por los parámetros, donde:

- com: representa el número de UART a configurar. Considerar los cuatro posibles puertos.
- baudrate: representa la velocidad en Baud de configuración, puede ser no estándar.
- size: representa el número de bits de los datos con los que operará el UARTx. Considerar de 5 a 8 bits.
- parity: representa el tipo de paridad con los que operará el UARTx. Considerar 0: No paridad, 1: impar, 2: par.
- **stop**: representa el número de bits de paro con los que operará el UARTx. Considerar 1 ó 2.

- 4. En base a las secuencias de escape, implementar las siguientes funciones:
  - a) void **UART\_clrscr**( uint8\_t com )
    Funcion que limpia la terminal mediante la secuencia de escape.
  - b) void UART\_setColor (uint8\_t com, uint8\_t color)
    Función que envía la secuencia de escape para configurar el color del texto que se desplegará en la terminal.
  - c) void **UART\_gotoxy** (uint8\_t com, uint8\_t x, uint8\_t y)
    Función que posiciona el cursor en la terminal en la coordenada x,y que lleguen como parámetro, utilizando la secuencia de escape.
- 2. Utilizar el código de repositorio dado para comprobar el funcionamiento de las funciones.

**Comentarios y Conclusiones.** 

Bibliografía.