# Práctica 4

# • Manejo de la sección de E/S del micocrontrolador ATmega1280/2560

**Objetivo:** Mediante esta práctica el alumno analizará la implementación de retardos por software, así como también se familiarizará con la configuración y uso de puertos.

Equipo:

- Computadora Personal con AVR Studio, AVRDUDE y tarjeta TJuino

Teoría:

- 1) Investigación a cerca de ensamblador en línea para GCC.
- 2) Convención de llamadas a funciones en C en GCC para AVR (avr-gcc).
- 3) Programación en lenguaje C en microcontroladores
- 4) Técnicas de anti-rebote de botones táctiles.

# Descripción:

Implementar un programa en base al Listado 1, el cual revisa el estado del botón conectado en **PK0**, y dependiendo de su duración envía ciertos datos. La transmisión está definida por el Listado 2, enviándolo por el pin **PE1**.

#### Listado 1:

```
#define SetBitPort(port, bit) __asm__ ( ?? )
#define ClrBitPort(port, bit) __asm__ ( ?? )
//Press States
#define NOT_PRESSED 0
#define SHORT_PRESSED 1
#define LONG_PRESSED 2
#define BTN_PIN PKO
#define SEND_PIN PE1
extern void delay_103us(void);
extern void delay(uint16_t mseg);
void InitPorts(void);
uint8_t check_Btn(void);
void sendData(uint8_t *data);
void sendByte(uint8_t data);
uint8_t
data[2][14] = \{\{0x53,0x68,0x6f,0x72,0x74,0x20,0x70,0x72,0x65,0x73,0x73,0x0D,0\}
,0x0D,0x0A,0x00\};
int main(void){
      UCSROB &= ~(1<<TXENO); // Disable UART-TX</pre>
      InitPorts();
      while(1){
            switch(check_Btn()){
                   case SHORT_PRESSED: sendData(data[0]);
                                                   break;
                   case LONG_PRESSED: sendData(data[1]);
                                                   break:
            }
      }
}
```

## Macros a implementar:

SetBitPort(port, bit)

Macro que inserta la instrucción de ensamblador **SBI**, mediante *inline assembly*.

#### 2. ClrBitPort(port, bit)

Macro que inserta la instrucción de ensamblador **CBI**, mediante *inline assembly*.

# **Funciones a implementar:**

3. void delay\_103us(void);

Función que debe de tardarse exactamente 103 us en retornar.

#### 4. void delay(uint16\_t mseg);

Función que debe de tardarse **n** ms en retornar, según se especifique en el parámetro de entrada. Con una exactitud de  $\pm 5$  us.

## 5. void InitPorts(void);

Inicialización requerida de los puertos utilizados en esta práctica. El pin PE1 debe dejarse en un nivel alto.

#### uint8\_t check\_Btn(void);

Retorna el estado del botón, detectando entre NOT\_PRESSED, SHORT\_PRESSED y LONG\_PRESSED. Donde el umbral para una larga duración es cualquiera que sea mayor a 1 seg. Implementar técnicas de anti-rebote.




Fig. 1. Ejemplo del rebote mecánico de un botón.

# 7. void sendData(uint8\_t \*data);


Recorre el arreglo que recibe por parámetro, y lo envía mediante sendByte() hasta encontrar la cadena vacía.

# 8. void sendByte(uint8\_t data);

Función que implementa el Listado 2.

#### Listado 2:

En el siguiente diagrama se presenta el comportamiento del algoritmo anterior:



Comentarios y Conclusiones Bibliografía y Referencias