# Práctica 8

## Uso de Temporizadores/Contadores del uC ATmega1280

**Objetivo:** Mediante esta práctica el alumno aprenderá la programación y uso básico del Temporizador 0 del microcontrolador ATmega1280.

**Material:** - Computadora Personal (con AVR Studio)

Tarjeta T-Juino.Programa Terminal.

**Equipo:** - Computadora Personal con USB, AVRStudio y WinAVR

**Teoría:** - Programación del Timer 0 del microcontrolador (Diagrama, Funcionamiento, Registros de configuración y operación)

#### Desarrollo:

- 1) Crear y compilar proyecto:
  - a) Utilice el programa AVR Studio para crear un proyecto llamado **Prac8** donde los archivos del proyecto deberán ser los correspondientes al listado 2 (Prac10.c) y listado 3 (Timer0.c) Nota: todos los archivos (\*.c y \*.h) deberán estar en el mismo directorio del proyecto.
  - b) Compile el proyecto (realizar correcciones en dado caso que existan)
  - c) Una vez compilado el proyecto, el archivo (Prac8.hex) deberá ser cargado al T-Juino. Este archivo se encuentra en la carpeta llamada "default" generada por el compilador en el directorio del proyecto (p.e. C:\uC\Prac8\default).

## Listado 1. Timer0.h

#### **Listado 2.** Prac8.c

```
#include <avr/io.h>
#include "Timer0.h"
/* incluir lo necesario para usar UARTO */
int main() {
   /* llamar a función para inicializar puertos E/S */
   /* llamar a función para inicializar UARTO
   Timer0 Ini();
                                 /* Inicializar Timer0 para 1 sec.*/
   while(1){
                                /* == main loop ==
                                                                 */
       if( Timer0_SecFlag() ) {  /* ;ha pasado 1 Segundo?
            /* instrucciones para encender LED */
            UARTO puts("1 segundo\n\r");
            /* instrucciones para apagar LED */
                                /* fin del loop principal
                                /* <-- no se llega aqui
   return 0;
```

#### Listado3. Timer0.c

```
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
static volatile uint8_t SecFlag;
void Timer0 Ini ( void ) {
   TCNT0=0x06;
                   /* Inicializar valor para el timer0 */
   TCCR0A=0x00;
                   /* inicializa timer0 en modo 0 (normal) */
                   /* Inicializar con fuente de osc. Int. */
                  /* con Prescalador 64
/* habilita interrupcion del Timer0
   TCCR0B=0x03;
   TIMSK0=0x01;
                   /* habilita interrupciones (global)
   sei();
uint8_t Timer0 SecFlag ( void ) {
   if(SecFlag){
      SecFlag=0;
      return 1;
  else{
     return 0;
ISR (TIMERO OVF vect) {      /* TIMERO OVF vect
                                                                          */
  static uint16_t mSecCnt;
  TCNT0+=0x06; /* reinicializar Timer0 sin perder conteo
                          /* Incrementa contador de milisegundos
  mSecCnt++;
  if( mSecCnt==1000 ) {
     mSecCnt=0;
      SecFlag=1;
                         /* Bandera de Segundos
                                                                          * /
```

d) Una vez cargado el programa, la tarjeta T-Juino deberá estar encendiendo un LED (en algún puerto) cada segundo. Este programa utiliza como base de tiempo el temporizador Timer0 inicializado en modo 0 (normal) para que se genere una interrupción cada un milisegundo aproximadamente. Esto ocurre cuando el Timer se desborda (pasa de valor FF a 00) y se activa TOV0. La rutina de servicio de interrupción (ISR: Interrupt Service Routine) asociada a la interrupción lleva un conteo de los milisegundos en las variable mSecCnt. Una vez que el conteo llega a 1000 entonces se inicializa a cero para nuevamente llevar dicho conteo, además otra variable tipo bandera llamada SecFlag se activa para indicar que ha transcurrido un segundo.

## Modificaciones a realizar al programa:

- Realice las cambios necesarios para manejar el mismo esquema de tiempo base del Timero pero ahora utilizando el modo CTC del temporizador.
- b) Cambiar la lógica de la ISR para solo implementar un contador (de 32 bits) de milisegundos. Implementar la función:

```
uint32 t millis(void):
```

La cual retorna el conteo actual de milisegundos desde que inició el sistema.

- c) Diseñe e implemente la función **void** *UARTO\_AutoBaudRate* ( **void** ), la cual ajusta el baud rate dependiendo de la velocidad del dato recibido, tomando como base la duración del bit de inicio (Start Bit) del dato, **suponiendo que el bit menos significativo será '1'**. Esta función deberá funcionar dentro del rango de **8,000** a **200,000** Bauds. *Nota: Hacer uso del TimerO para contabilizar el periodo*.
- a) Diseñar e implementar las siguientes funciones para mostrar un reloj en formato de 24 horas en pantalla (UARTO).

```
void Clock Ini(<parámetros>): función para inicializar el reloj.
```

void Clock Update(): función para actualizar el reloj (segundos, minutos y horas).

void Clock\_Display(): función para el desplegado del estado del reloj.

Para comprobar el funcionamiento de las modificaciones anteriores, cambiar el listado 2 por el listado 4 y modificar las partes pendientes.

### Listado 4. Prac8.c

```
#include <avr/io.h>
#include "TimerO.h"
/* incluir lo necesario para usar UARTO */
void UARTO AutoBaudRate(void);
int main() {
    /* llamar a función para inicializar puertos E/S */
   /* llamar a función para inicializar UARTO
   UARTO AutoBaudRate();
   clrscr();
   gotoxy(5,1);
   UART0 puts("Autobauding done. UBRR0=");
   itoa(UBRRO, str, 10);
   UART0_puts(str);
   UARTO puts('\n\r');
   static uint32_t aux_millis;
                                 /* Inicializar contador de millis.*/
   Timer0 Ini();
   Clock Ini(23,59,50);
   while(1){
                                 /* == main loop ==
                                                                   */
        if( /* FIX ME */ ){ /* ;ha pasado un Segundo?}
                                                                   */
           Clock_Update();
           gotoxy(5,2);
           Clock_Display();
           gotoxy(5,3);
           UARTO puts("millis=");
           /* itoa solo convertirá los 16bits menos significativos */
           itoa(millis(),str,10);
           UARTO puts(str);
                                 /* fin del loop principal
                                                                   */
                                                                   */
                                 /* <-- no se llega aquí
   return 0;
```

Comentarios y Conclusiones.

Bibliografía.